

ENGLISH

USER'S MANUAL

Thank you for choosing this electronic kitchen scale of our series products. To ensure proper operation and to maintain the lifespan and the utmost accuracy of the scale, please read this manual carefully.

Keyfeatures

- High precision strain gauge sensors system ensures more accurate weighing results.
- Capacity: 1kg/2kg/3kg /5kg
- Division: 1g
- Tare function
- Auto power off
- Low battery and overload indication
- Free switch within two different units: "g"/"oz"/"lb'oz"/"water ml"/"fl'oz"

About Buttons

ON/TARE key: power on, power off and tare function
UNIT key: Unit exchange ("g"/"oz"/"lb'oz"/"water ml"/"fl'oz")

- Press the "UNIT" button and you can choose between the five units "g"/"oz"/"lb'oz"/"water ml"/"fl'oz"
- Put the container or other things you want to weigh on the platform of the scale and the weight will be showed on the screen.
- Press the "ON/TARE" button to clear the weight of the things on the platform and the screen will show "Tare" and *0g". Then put the food into the container or add more things on the platform and the weight of the stuff you add will be displayed on the screen.

·Continue to use the "ON/TARE" button and you can get respective weight of more things through repeating tare conveniently. And when all the stuff get removed off the platform, the total weight will be showed on the screen.

·Press the "ON/TARE" button to switch off the scale when the screen shows "0g" if no more weighing is needed or it will auto off if no further using within seconds.

Operation

- Battery: AAA1.5x2/CR2032X1
- Place the scale steadily on hard and flat surface. Clean table is best.
- Press the "ON/TARE" button to switch on the scale and it will get ready for use when the LCD screen shows "0g" after full display"

Caution

1. Please change a new battery when "Lo" appears on the screen which indicates that the battery is out of power. "o-d" showed on the screen indicates overload.

Attention

1. Please put the scale on hard and flat surface (clean flat table is best) and make sure it is steady before use.
2. The maximum capacity of the scale is 1kg/2kg/3kg/5kg, which is the weight before tare.
3. Please use soft tissue with alcohol or glass cleaner to clean the surface if it is dirty. No soap or other chemicals. Keep it away from water, corrosive liquid, heat and extreme coldness.
4. The scale is high precision measuring device. Never knock it heavily or try to disassemble it and please handle it carefully to avoid dropping or breaking during moving.
5. The scale is for family use only and not suitable for professional use.
6. Please check the battery if the scale malfunctions. Change a new one if necessary. For other problem please contact the local dealer or our company directly by phone or E-mails.

SPANISH

MANUAL DE USUARIO

·Gracias por elegir esta balanza electrónica de cocina de nuestra marca. Para asegurar una correcta utilización y funcionamiento, por favor lea este manual detenidamente.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema de sensores de galgas extensométricas de alta precisión que garantiza resultados de pesaje más exactos.
- Capacidad: 1kg/2kg/3kg /5kg -División: 1g -Función de tara
- Apagado automático -Indicación de batería baja y sobrecarga
- Cambio libre entre dos unidades diferentes: "g"/"oz"/"lb'oz"/"ml de agua"/"fl'oz"

ACERCA DE LOS BOTONES

- Tecla ON/TARE: Encendido, apagado y función de tara
Tecla UNIT: Cambio de unidades ("g"/"oz"/"lb'oz"/"ml de agua"/"fl'oz")
- Pulse el botón "UNIT" y podrá elegir entre las cinco unidades "g"/"oz"/"lb'oz"/"ml de agua"/"fl'oz".
- Coloque el recipiente u otros objetos que desee pesar sobre la plataforma de la báscula y el peso se mostrará en la pantalla.
- Pulse el botón "ON/TARE" para borrar el peso de las cosas en la plataforma y la pantalla mostrará "Tare" y "0g". A continuación, ponga la comida en el recipiente o añada más cosas en la plataforma y el peso de las cosas que añada se mostrará en la pantalla.
- Pulse el botón "ON/TARE" y podrá obtener el peso respectivo de más cosas repitiendo la tara convenientemente, y cuando todas las cosas se retiren de la plataforma, el peso total se mostrará en la pantalla. -Presione el botón "ON/TARE" para apagar la báscula cuando la pantalla muestre "0g" si no necesita pesar más o se apagará automáticamente si no la usa más en segundos.

FUNCIONAMIENTO

·Batería: AAA1.5x2/CR2032X1 Coloque la báscula firmemente sobre una superficie dura y plana. -Presione el botón "ON/TARE" para encender la báscula y estará lista para su uso cuando la pantalla LCD muestre "0g".

PRECAUCIONES

·Por favor, cambie la batería cuando aparezca "Lo" en la pantalla, lo que indica que la batería está agotada.

ATENCIÓN

1. Por favor, coloque la báscula sobre una superficie dura y plana (una mesa limpia y plana es lo mejor) y asegúrese de que está estable antes de usarla.
2. La capacidad máxima de la báscula es de 1kg /2kg / 3kg / 5kg, que es el peso antes de la tara.
3. Por favor, utilice un paño suave con alcohol o limpiacristales para limpiar la superficie si está sucia. No use jabón u otros productos químicos. Mantenga la báscula alejada del agua o cualquier líquido corrosivo, el calor y el frío extremo.
4. La báscula es un dispositivo de medición de alta precisión, nunca la golpee con fuerza ni intente desmontarla, manipúlela con cuidado para evitar que se caiga o se rompa durante el transporte.
5. La báscula es sólo para uso familiar y no es adecuada para uso profesional.
6. Por favor, compruebe la batería si la báscula funciona mal. Cambie la batería si es necesario. Para otro problema por favor póngase en contacto con el distribuidor local o nuestra empresa directamente por teléfono o E-mails.

GERMAN

BENUTZERHANDBUCH

·Vielen Dank, dass Sie sich für diese elektronische Küchenwaage unserer Marke entschieden haben. Um eine korrekte Verwendung und Bedienung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch.

HAUPTMERKMALE

·Hochpräzises Dehnungsmessstreifen-Sensorsystem gewährleistet genaueste Wiegeergebnisse. -Kapazität: 1kg/2kg/3kg/3kg/5kg -Teilung: 1g -Tara-Funktion -Automatische Abschaltung -Anzeige für schwache Batterie und Überlastung -Freies Umschalten zwischen zwei verschiedenen Einheiten: g / oz / lb oz / ml Wasser / fl oz -Freies Umschalten zwischen zwei verschiedenen Einheiten: "g"/"oz"/"lb'oz"/"ml Wasser"/"fl'oz".

ÜBER DIE TASTEN

·ON/TARE-Taste: Ein-/Ausschalten und Tara-Funktion
UNIT-Taste: Einheitenwechsel ("g"/"oz"/"lb'oz"/"ml Wasser"/"fl'oz") -Drücken Sie die "UNIT"-Taste und Sie können zwischen den fünf Einheiten "g"/"oz"/"lb'oz"/"ml Wasser"/"fl'oz" wählen.
-Stellen Sie den Behälter oder andere zu wiegende

Gegenstände auf die Waage und das Gewicht wird auf dem Display angezeigt.

Drücken Sie die "ON/TARE"-Taste, um das Gewicht der Gegenstände auf der Plattform zu löschen, und auf dem Display wird "Tare" und "0g" angezeigt. Legen Sie dann die Lebensmittel in den Behälter oder fügen Sie weitere Artikel auf der Plattform hinzu und das Gewicht der hinzugefügten Artikel wird auf dem Display angezeigt.

Drücken Sie die "ON/TARE"-Taste und Sie können das jeweilige Gewicht von weiteren Gegenständen erhalten, indem Sie die Tara bequem wiederholen, und wenn alle Gegenstände von der Plattform entfernt sind, wird das Gesamtgewicht auf dem Display angezeigt. Drücken Sie die "ON/TARE"-Taste, um die Waage auszuschalten, wenn das Display "0g" anzeigt, wenn Sie nicht mehr wiegen müssen, oder sie schaltet sich automatisch aus, wenn Sie sie innerhalb weniger Sekunden nicht mehr benutzen.

BETRIEB

·Batterie: AAA1.5x2/CR2032X1 Stellen Sie die Waage fest auf eine harte, ebene Oberfläche. Drücken Sie die "ON/TARE"-Taste, um die Waage einzuschalten. Sie ist betriebsbereit, wenn das LCD-Display "0g" anzeigt.

VORSICHTSMASSNAHMEN

·Bitte wechseln Sie die Batterie aus, wenn "Lo" auf dem Display erscheint, was bedeutet, dass die Batterie leer ist.

ACHTUNG

1. Stellen Sie die Waage auf eine harte, flache Oberfläche (am besten einen sauberen, flachen Tisch) und vergewissern Sie sich, dass sie stabil ist, bevor Sie sie benutzen.
2. Die maximale Kapazität der Waage beträgt 1kg / 2kg / 3kg / 3kg / 5kg, was dem Gewicht vor Tara entspricht.
3. Bitte verwenden Sie ein weiches Tuch mit Alkohol oder Glasreiniger, um die Oberfläche zu reinigen, wenn sie verschmutzt ist. Verwenden Sie keine Seife oder andere Chemikalien. Halten Sie die Waage von Wasser oder anderen ätzenden Flüssigkeiten, extremer Hitze und Kälte fern.
4. Die Waage ist ein hochpräzises Messgerät, schlagen Sie niemals mit Gewalt darauf ein und versuchen Sie nicht, sie zu zerlegen. Gehen Sie vorsichtig damit um, damit sie beim Transport nicht herunterfällt oder zerbricht.
5. Die Waage ist nur für den Familiengebrauch und nicht für den professionellen Gebrauch geeignet.
6. Bitte überprüfen Sie die Batterie, wenn die Waage nicht funktioniert. Tauschen Sie die Batterie aus, falls erforderlich. Bei anderen Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort oder direkt an unser Unternehmen per Telefon oder E-Mail.

FRENCH

MANUEL DE L'UTILISATEUR

·Nous vous remercions d'avoir choisi cette balance de cuisine électronique de notre marque. Pour garantir une utilisation et un fonctionnement corrects, veuillez lire attentivement ce manuel.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Le système de capteur à jauge de contrainte de haute précision garantit des résultats de pesée très précis.
-Capacité : 1kg/2kg/3kg/3kg /5kg -Division : 1g
-Fonction de tare -Extinction automatique -Indicateur de batterie faible et de surcharge -Sélection libre entre deux unités différentes : g/"oz"/"lb'oz"/"ml d'eau"/"fl'oz"
- Commutation libre entre deux unités différentes : "g"/"oz"/"lb'oz"/"ml d'eau"/"fl'oz".

À PROPOS DES TOUCHES

·Touche ON/TARE : Mise sous tension/hors tension et fonction de tare Touche UNIT : Changement d'unité ("g"/"oz"/"lb'oz"/"ml d'eau"/"fl'oz") -Appuyez sur la touche "UNIT" et vous pouvez choisir entre les cinq unités "g"/"oz"/"lb'oz"/"ml d'eau"/"fl'oz".
-Placez le récipient ou les autres objets à peser sur le plateau de la balance et le poids s'affichera à l'écran.
-Appuyez sur la touche "ON/TARE" pour effacer le poids des objets sur le plateau et l'écran affichera "Tare" et "0g". Ensuite, mettez les aliments dans le récipient ou ajoutez d'autres articles sur le plateau et le poids des articles que vous ajoutez s'affichera à l'écran.Appuyez sur la touche "ON/TARE" et vous pouvez obtenir le poids respectif de plus d'objets en répétant la tare de manière pratique, et lorsque tous les objets sont retirés de la plate-forme, le poids total s'affiche à l'écran.
-Appuyez sur le bouton "ON/TARE" pour éteindre la balance lorsque l'écran affiche "0g" si vous n'avez plus besoin de peser ou elle s'éteindra automatiquement si vous ne l'utilisez plus dans les secondes qui suivent.

FONCTIONNEMENT

Pile : AAA1.5x2/CR2032X1 Placez le pèse-personne fermement sur une surface dure et plate.
-Appuyez sur le bouton "ON/TARE" pour mettre la balance en marche.Elle est prête à l'emploi lorsque l'écran LCD affiche "0g".

PRÉCAUTIONS

Remplacez la pile lorsque le message "Lo" apparaît sur l'écran, ce qui indique que la pile est épuisée.

ATTENTION

1. placez le pèse-personne sur une surface dure et plane (une table propre et plane est la meilleure solution) et assurez-vous qu'il est stable avant de l'utiliser.
2. La capacité maximale de la balance est de 1 kg / 2 kg / 3 kg / 3 kg / 5 kg, ce qui correspond au poids avant la tare.

3. Utilisez un chiffon doux avec de l'alcool ou un produit de nettoyage pour vitres pour nettoyer la surface si elle est sale. N'utilisez pas de savon ou d'autres produits

chimiques. Conservez la balance à l'abri de l'eau ou de tout liquide corrosif, de la chaleur et du froid extrêmes.

4. La balance est un appareil de mesure de haute précision, ne la frappez jamais avec force et n'essayez pas de la démonter. Manipulez-la avec précaution pour éviter de la faire tomber ou de la casser pendant le transport.

5. La balance est destinée à un usage familial uniquement et ne convient pas à un usage professionnel.

6. En cas de dysfonctionnement de la balance, vérifiez la pile. Remplacez la pile si nécessaire. Pour tout autre problème, veuillez contacter votre revendeur local ou notre société directement par téléphone ou par e-mail.

ITALIAN

MANUALE UTENTE

·Grazie per aver scelto questa bilancia elettronica da cucina del nostro marchio. Per garantire un uso e un funzionamento corretti, leggere attentamente il presente manuale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

·Il sistema di sensori estensimetrici ad alta precisione garantisce risultati di pesatura accuratissimi. -Capacità: 1kg/2kg/3kg/3kg /5kg -Divisione: 1g - Funzione tara - Spegnimento automatico - Indicazione di batteria scarica e sovraccarico - Commutazione libera tra due diverse unità di misura: g"/"oz"/"lb'oz"/"ml di acqua"/"fl'oz"
-Libera commutazione tra due diverse unità: "g"/"oz"/"lb'oz"/"ml di acqua"/"fl'oz".

INFORMAZIONI SUI TASTI

·Tasto ON/TARE: accensione/spegnimento e funzione di tara Tasto UNIT: modifica delle unità di misura ("g"/"oz"/"lb'oz"/"ml di acqua"/"fl'oz") - Premendo il tasto "UNIT" è possibile scegliere tra le cinque unità "g"/"oz"/"lb'oz"/"ml di acqua"/"fl'oz".
-Posizionare il contenitore o altri oggetti da pesare sulla piattaforma della bilancia e il peso verrà visualizzato sul display.
-Premere il pulsante "ON/TARE" per cancellare il peso degli oggetti sulla piattaforma e il display visualizzerà "Tare" e "0g". Quindi inserire il cibo nel contenitore o aggiungere altri elementi sulla piattaforma: il peso degli elementi aggiunti verrà visualizzato sul display.
-Premendo il pulsante "ON/TARE" è possibile ottenere il peso rispettivo di altri oggetti ripetendo comodamente la tara; quando tutti gli oggetti vengono rimossi dalla piattaforma, il peso totale viene visualizzato sul display.
-Premendo il pulsante "ON/TARE", la bilancia si spegne quando il display visualizza "0g" se non è più necessario pesare, oppure si spegne automaticamente se non viene più utilizzata entro pochi secondi.

FUNZIONAMENTO

·Batteria: AAA1,5x2/CR2032X1 Posizionare la bilancia su una superficie dura e piana. -Premere il pulsante "ON/TARE" per accendere la bilancia, che è pronta per l'uso quando il display LCD visualizza "0g".

PRECAUZIONI

Sostituire la batteria quando sul display compare la scritta "Lo", che indica che la batteria è esaurita.

ATTENZIONE

1. Posizionare la bilancia su una superficie dura e piana (meglio un tavolo pulito e piatto) e assicurarsi che sia stabile prima dell'uso.
2. La capacità massima della bilancia è di 1 kg / 2 kg / 3 kg / 3 kg / 5 kg, ovvero il peso prima della tara.
3. Se la superficie è sporca, utilizzare un panno morbido con alcool o un detergente per vetri. Non utilizzare sapone o altri prodotti chimici. Tenere la bilancia lontana dall'acqua o da liquidi corrosivi, dal caldo e dal freddo estremi.
4. La bilancia è un dispositivo di misurazione ad alta precisione, non colpirla mai con forza o tentare di smontarla, maneggiarla con cura per evitare di farla cadere o romperla durante il trasporto.
5. La bilancia è destinata esclusivamente all'uso familiare e non è adatta all'uso professionale.
6. Controllare la batteria in caso di malfunzionamento della bilancia. Se necessario, sostituire la batteria. Per altri problemi, contattare il rivenditore locale o la nostra azienda direttamente per telefono o e-mail.

PORTUGUESE

MANUAL DO UTILIZADOR

·Obrigado por ter escolhido esta balança eletrónica de cozinha da nossa marca. Para garantir uma utilização e um funcionamento correctos, leia atentamente este manual.

CARACTERISTIÇAS PRINCIPAIS

·O sistema de sensor strain gauge de alta precisão garante os resultados de pesagem mais exactos. -Capacidade:1kg /2kg/3kg/3kg /5kg -Divisão: 1g -Função de tara -Desligamento automático -Indicação de bateria fraca e sobrecarga -Comutação livre entre duas unidades diferentes: g"/"oz"/"lb'oz"/"ml de água"/"fl'oz" -Comutação livre entre duas unidades diferentes: "g"/"oz"/"lb'oz"/"ml de água"/"fl'oz".

SOBRE OS BOTÕES

·Tecla ON/TARE: Ligar/desligar e função de tara Tecla UNIT: Mudar de unidade ("g"/"oz"/"lb'oz"/"ml de água"/"fl'oz") -Prima a tecla "UNIT" e poderá escolher entre as cinco unidades "g"/"oz"/"lb'oz"/"ml de água"/"fl'oz".
-Colocar o recipiente ou outros objectos a pesar sobre a plataforma da balança e o peso será indicado no visor.
-Premir o botão "ON/TARE" para apagar o peso dos objectos na plataforma e o visor mostrará "Tare" e "0g".

De seguida, coloque os alimentos no recipiente ou adicione mais itens na plataforma e o peso dos itens adicionados será mostrado no visor.

-Prima o botão "ON/TARE" e pode obter o peso respetivo de mais objectos repetindo convenientemente a tara, e quando todos os objectos forem retirados da plataforma, o peso total será apresentado no visor. Premir o botão "ON/TARE" para desligar a balança quando o visor mostrar "0g", se não precisar de pesar mais nada, ou desligar-se-á automaticamente se não a utilizar mais em segundos.

FUNCIONAMENTO

-Bateria: AAA1.5x2/CR2032X1 Colocar a balança firmemente sobre uma superfície dura e plana.
-Prima o botão "ON/TARE" para ligar a balança e esta estará pronta a ser utilizada quando o visor LCD apresentar "0g".

PRECAUÇÕES

Substitua a pilha quando aparecer "Lo" no visor, o que indica que a pilha está gasta.

ATENÇÃO

1. coloque a balança numa superfície dura e plana (é preferível uma mesa limpa e plana) e certifique-se de que está estável antes de a utilizar.
2. A capacidade máxima da balança é de 1kg /2kg / 3kg / 3kg / 5kg, que é o peso antes da tara.
3. Utilize um pano macio com álcool ou limpa-vidros para limpar a superfície se esta estiver suja. Não utilize sabão ou outros produtos químicos. Manter a balança afastada da água ou de quaisquer líquidos corrosivos, calor ou frio extremos.
4. A balança é um dispositivo de medição de alta precisão, nunca a golpee com força ou tente desmontá-la, manuseie-a com cuidado para evitar deixá-la cair ou parti-la durante o transporte.
5. A balança destina-se apenas a uso familiar e não é adequada para uso profissional.
6. Se a balança não funcionar corretamente, verifique a pilha. Se necessário, substitua a pilha. Para outros problemas, contacte o seu revendedor local ou a nossa empresa diretamente por telefone ou e-mail.

briebe



Electroactiva, S.L
C/Huelva 6 Nave 1 - 28343 Valdemoro Madrid - Spain
Tel:+34 624 265 817 www.briebe.com
B86174968