

# briebe

KT1165BLK/WHT/GRE/GRY



## ELECTRIC KETTLE

Model No. G1617  
User's manual

Please read this manual carefully before using the product to help you properly for their use. If there is a failure or anything unusual, please refer to the product manual.

## ES

**CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD**  
**INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO**  
POR FAVOR LEA ATENTAMENTE Y GUARDELAS PARA CONSULTAR EN EL FUTURO  
Este es el aparato con fines comerciales, es responsable de la garantía comercial.  
1. Antes de usar el equipo, lea las instrucciones del manual de usuario y siga las indicaciones que figuran en él. El fabricante no es responsable de los daños causados por el uso indebido del equipo o su manejo inadecuado.  
2. El equipo sirve única y exclusivamente para su uso doméstico. No lo uses para otros fines que los indicados.  
3. El dispositivo debe estar conectado únicamente a la toma de 220-240V ~50/60Hz. Para asegurar la seguridad del uso, no se recomienda conectar varios equipos electrónicos a un mismo circuito.  
4. Hay que actuar con especial precaución durante el uso del equipo, si los niños están o se acercan. No dejar que los niños jueguen con el equipo ni que los niños o personas no familiarizadas toquen el agua.  
5. **ADVERTENCIA:** Este dispositivo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, sin supervisión y/o asistencia, si la tienen bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad y que tenga información sobre el uso seguro del dispositivo y sus consecuencias. El uso del dispositivo por niños menores de 8 años, a menos que sean mayores de 8 años y no hayan bajo supervisión.  
6. Siempre, después de cada uso, saca la clavija de la toma de corriente sujetando la toma con la mano. No tires de las almohadillas.  
7. No toques el cable, la clavija ni el equipo cuando esté en agua ni cuando esté seco. No expongas a los electros de los conductores (filos, etc.) en el tiempo de uso, especialmente en condiciones de alta humedad (baños de baño, cocina de camping).  
8. Controla periódicamente el estado del cable de alimentación. Si el cable de alimentación está dañado, debería ser reemplazado por un taller especializado para evitar el peligro.  
9. No use el equipo con el cable de alimentación dañado o si el equipo ha caído o dañado de cualquier otra forma o no funciona correctamente. No repare el equipo sin ayuda, porque hay riesgo de lesiones.  
10. Si el equipo necesita reparaciones o reparaciones, asegúrese de que las reparaciones autorizadas. La reparación realizada inapropiadamente puede causar un grave peligro para el usuario.  
11. Coloque el equipo en una superficie firme, estable y plana. lejos de los equipos de cocina que se calientan, como cocinas eléctricas, cocinas de gas, etc.  
12. No use el equipo cerca de las materias inflamables.  
13. El cable de alimentación no puede estar colgando del borde de la mesa o tocar las superficies calientes.  
14. No deje sin supervisión el aparato encendido ni el cargador conectado a la red de alimentación.  
15. Para asegurar más protección, se recomienda instalar un circuito eléctrico diferencial (RCD) con la corriente diferencial nominal superior a 30 mA. En caso cada hay que montar el dispositivo eléctrico.

16. Si el hervidor está demasiado lleno puede salir el agua hirviendo.  
17. El hervidor puede ser utilizado exclusivamente con la base suministrada.  
18. No se debe utilizar el hervidor si el agua está hirviendo.  
19. Este dispositivo está diseñado para hervir el agua limpia para uso doméstico y no para uso en hoteles, hospitales, hoteles y otros lugares de alojamiento de este tipo, por los riesgos de contaminación y otros riesgos de salud.  
20. Siempre tenga un especial cuidado durante la ebullición del agua en el hervidor.  
21. El hervidor de agua puede ser trasladado solamente sujetando el asa.  
22. No tire el hervidor de agua por encima del nivel MAX ni por debajo del nivel MIN, ya que puede causar quemaduras o averías de funcionamiento.  
23. No encienda el hervidor si el agua está hirviendo.  
24. No use el hervidor sin filtro o con la tapa abierta, porque así no funcionará el interruptor de seguridad.  
25. Periódicamente, el hervidor debe ser descalcificado mediante el uso de productos adecuados. El uso de agua con el calcificador calcificado causa su contaminación y la pérdida de capacidad.  
26. Para lavar la carcasa del hervidor, no use detergentes agresivos que puedan dañar el exterior o eliminar las marcas del fabricante.  
27. El aparato no está destinado a ponerse en funcionamiento por medio de un temporizador externo o de un sistema de regulación automática.  
28. La base de la tetera no puede lavarse directamente con el agua, solo debe limpiarse con un paño seco.  
29. Niños de 3 a 8 años de edad pueden encontrar y apagar el aparato solamente cuando están en posición normal de uso, cuando están supervisados o instruidos sobre el uso seguro y comprenden los riesgos resultantes. Niños de 3 a 8 años no pueden conectar el aparato, usarlo, limpiarlo o conectarlo.  
**DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO**  
1. Base  
2. Tapa  
3. Filtro  
4. Asa  
5. Botón de encendido  
6. Interruptor de seguridad  
7. Tapa de la base  
8. Filtro de agua  
9. Filtro de agua  
10. Filtro de agua  
11. Filtro de agua  
12. Filtro de agua  
13. Filtro de agua  
14. Filtro de agua  
15. Filtro de agua  
16. Filtro de agua  
17. Filtro de agua  
18. Filtro de agua  
19. Filtro de agua  
20. Filtro de agua  
21. Filtro de agua  
22. Filtro de agua  
23. Filtro de agua  
24. Filtro de agua  
25. Filtro de agua  
26. Filtro de agua  
27. Filtro de agua  
28. Filtro de agua  
29. Filtro de agua  
30. Filtro de agua

## EN

**SAFETY CONDITIONS IMPORTANT INSTRUCTIONS ON SAFETY OF USE PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**  
The warranty conditions do not apply for commercial purposes.  
1. Before using the product please read carefully and always comply with the following instructions. The manufacturer is not responsible for any damages due to its misuse.  
2. The product is only to be used indoors. Do not use the product for any purpose that is not compatible with its application.  
3. The applicable voltage is 220-240V ~50/60Hz. For safety reasons it is not appropriate to connect multiple devices to one power outlet.  
4. Please be cautious when using around children. Do not let the children to play with the product. Do not let children or people who do not know the device to use it without supervision.  
5. **WARNING:** This device may be used by children over 8 years of age and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or persons without experience or knowledge of the device, only under the supervision of a person responsible for their safety. If they were instructed on the safe use of the device and are aware of the dangers associated with its operation. Children should not play with the device. Cleaning and maintenance of the device should not be carried out by children, unless they are over 8 years of age and such activities are carried out under supervision.  
6. After you are finished using the product always remember to properly remove the plug from the power outlet holding the outlet with your hand. Never pull the power cable!  
7. Never pull the power cable, the plug or the whole device into the water. Never expose the product to the atmospheric conditions such as direct sun light or rain, etc. Never use the product in humid conditions.  
8. Periodically check the power cable condition. If the power cable is damaged the product should be turned to a professional service location to be replaced in order to avoid hazardous situations.  
9. Never use the product with a damaged power cable or if it was dropped or damaged in any other way or if it does not work properly. Do not try to repair the defective product yourself! Professionals can need to electric shock. Always turn the damaged device to a professional service location in order to repair it. All the repairs can be done only by authorized service technicians. The repair that was done incorrectly can cause hazardous situations for the user.  
10. Never pull the product on or close to the hot or steam surfaces or the kitchen appliances like the electric oven or gas burner.  
11. Never use the product close to combustibles.  
12. Do not let hot hang over edge of counter or touch hot surfaces.  
13. Never leave the product unattended when it is running without supervision. Even when use is interrupted for a short time, turn off from the network, unplug the power.  
14. In order to provide additional protection, it is recommended to install residual current device (RCD) in the power circuit, with residual current rating not more than 30 mA. Contact with the electric network should be avoided.  
15. If the kettle is overfilled it may scald boiling water.  
16. The kettle must only be used with the provided base.  
17. **CAUTION:** Before filling the kettle from the base make sure that the kettle is turned off.

18. This equipment is intended for domestic and similar use, such as staff kitchens in stores, offices and other work environments, utility rooms, for customers in hotels, motels and other residential environments of this type, in bedrooms and dining rooms.  
19. Always use caution when boiling water, as it may splash. Do not touch the housing of kettle or lid. Do not open the lid during boiling in kettle or immediately after boiling, because steam can get out of the container.  
20. Move the kettle only by using the handle.  
21. The kettle should be used only for boiling water. It may cause damage if used for other purposes.  
22. Never switch on kettle without water.  
23. Never use kettle without filter with open cover (automatic shut-off will not work).  
24. Descalcify your kettle regularly. Using kettles with heating element covered by scale may cause damage.  
25. The device is not designed to work with external scheduling or separate remote control system.  
26. Do not wash the base of the kettle directly in the water, just wipe with a dry cloth.  
27. Children aged 3 to 8 years old can enable and disable the device only when it is in its normal position of use. They are supervised and instructed on the safe use and understand the resulting risks. Children aged 3 to 8 years old can not connect, device, operate, clean or maintain.  
**DESCRIPTION**  
1. Base  
2. Lid  
3. Filter  
4. Handle  
5. Power button  
6. Safety switch  
7. Base lid  
8. Water filter  
9. Water filter  
10. Water filter  
11. Water filter  
12. Water filter  
13. Water filter  
14. Water filter  
15. Water filter  
16. Water filter  
17. Water filter  
18. Water filter  
19. Water filter  
20. Water filter  
21. Water filter  
22. Water filter  
23. Water filter  
24. Water filter  
25. Water filter  
26. Water filter  
27. Water filter  
28. Water filter  
29. Water filter  
30. Water filter

13. Lesen Sie das Gerät oder den Adapter nicht unaufschieblich, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.  
14. Es wird empfohlen, für zusätzlichen Schutz den Fehlerstromschutzschalter (RCD) des Stromnetzes anzuschließen. 30 mA nicht überschreiten; die Nennleistung des Stromnetzes beträgt 230 V/50 Hz.  
15. Wenn der Wasserkocher nicht funktioniert, überprüfen Sie die Stromversorgung.  
16. **WARNINGS:** Wenn das Wasser kocht, darf der Deckel nicht geöffnet werden.  
17. Der Wasserkocher darf ausschließlich mit dem gelieferten Untersetzer benutzt werden.  
18. **CAUTION:** Bevor die Wasserkocher mit Untersetzer hochgehoben wird, ist zu prüfen, ob der Wasserkocher abgeköhlt wurde.  
19. Dieses Gerät eignet sich für den Einsatz in Haushalten und in ähnlichen Räumen, wie z.B. Küchenräume für Personal in Gaststätten, Büros und anderen Arbeitsumgebungen, Gemeinschaftsräume, von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen dieser Art, in Schulen und Friseurbetrieben.  
20. Immer besondere Vorsicht während des Betriebs und während des Aufhebens des Wasserkochers, wenn das Wasser kochen, weil das herauskommende Dampf kann eine Verbrennung verursachen.  
21. Der Wasserkocher darf nicht im Wasser gelassen, indem man ihn ausschließend aus dem Griff hält.  
22. Den Wasserkocher über das Niveau MAX oder unter dem Niveau MIN zu füllen, was eine Verbrennung oder Beschädigung des Wasserkochers verursachen kann.  
23. Den Wasserkocher ohne Wasser nicht einschalten, weil es dessen Beschädigung verursachen kann.  
24. Den Wasserkocher ohne Filter bzw. mit einem geöffneten Deckel nicht benutzen, weil darin der automatische Ausschalter nicht bestmögigt wird.  
25. Periodisch mit saurem Desinfektionsmittel reinigen, um die Verschmutzung zu entfernen. Benutzung des Wasserkochers mit einem gekalkten Heizelement verursacht dessen Beschädigung und Geräuschentwicklung.  
26. Zum Wischen des Gehäuses des Wasserkochers darf kein kaltes aggressives Reinigungsmittel verwendet, welche den Wasserkocher beschädigen oder die aufgegebenen Kennzeichnungen entfernen könnten.  
27. Die Grundplatte des Wasserkochers darf nicht unmittelbar in Wasser waschen, sondern mit dem trockenen Lappen abwischen.  
28. Der Wasserkocher darf nicht im Wasser gelassen werden. Zur Reinigung benutzen Sie einen trockenen Lappen.  
29. Die Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann einschalten und ausschalten, wenn es sich in seiner normalen Betriebsposition befindet, sie beaufsichtigt werden oder hinsichtlich der sicheren Benutzung belehrt wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen haben. Die Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen nicht das Gerät einschalten, bedienen, reinigen und warten.  
**TECHNISCHE DATEN**  
1. Spannung: 220-240V  
2. Leistung: 1500W  
3. Kapazität: 1,7L  
4. Material: Kunststoff  
5. Gewicht: 1,2kg  
6. Abmessungen: 240x160x160mm  
7. Farbe: Schwarz  
8. Zubehör: Untersetzer  
9. Garantie: 2 Jahre

1. Der Wasserkocher ist für den Einsatz in Haushalten und in ähnlichen Räumen, wie z.B. Küchenräume für Personal in Gaststätten, Büros und anderen Arbeitsumgebungen, Gemeinschaftsräume, von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen dieser Art, in Schulen und Friseurbetrieben.  
2. Immer besondere Vorsicht während des Betriebs und während des Aufhebens des Wasserkochers, wenn das Wasser kochen, weil das herauskommende Dampf kann eine Verbrennung verursachen.  
3. Der Wasserkocher darf nicht im Wasser gelassen, indem man ihn ausschließend aus dem Griff hält.  
4. Den Wasserkocher über das Niveau MAX oder unter dem Niveau MIN zu füllen, was eine Verbrennung oder Beschädigung des Wasserkochers verursachen kann.  
5. Den Wasserkocher ohne Wasser nicht einschalten, weil es dessen Beschädigung verursachen kann.  
6. Den Wasserkocher ohne Filter bzw. mit einem geöffneten Deckel nicht benutzen, weil darin der automatische Ausschalter nicht bestmögigt wird.  
7. Periodisch mit saurem Desinfektionsmittel reinigen, um die Verschmutzung zu entfernen. Benutzung des Wasserkochers mit einem gekalkten Heizelement verursacht dessen Beschädigung und Geräuschentwicklung.  
8. Zum Wischen des Gehäuses des Wasserkochers darf kein kaltes aggressives Reinigungsmittel verwendet, welche den Wasserkocher beschädigen oder die aufgegebenen Kennzeichnungen entfernen könnten.  
9. Die Grundplatte des Wasserkochers darf nicht unmittelbar in Wasser waschen, sondern mit dem trockenen Lappen abwischen.  
10. Der Wasserkocher darf nicht im Wasser gelassen werden. Zur Reinigung benutzen Sie einen trockenen Lappen.  
11. Die Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann einschalten und ausschalten, wenn es sich in seiner normalen Betriebsposition befindet, sie beaufsichtigt werden oder hinsichtlich der sicheren Benutzung belehrt wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen haben. Die Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen nicht das Gerät einschalten, bedienen, reinigen und warten.  
**TECHNISCHE DATEN**  
1. Spannung: 220-240V  
2. Leistung: 1500W  
3. Kapazität: 1,7L  
4. Material: Kunststoff  
5. Gewicht: 1,2kg  
6. Abmessungen: 240x160x160mm  
7. Farbe: Schwarz  
8. Zubehör: Untersetzer  
9. Garantie: 2 Jahre

## FR

**INSTRUCTIONS IMPORTANTES / CONSIGNES DE SECURITE**  
**LISEZ-LES ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ-LES POUR L'AVENIR**  
Les conditions de garantie ne s'appliquent pas aux utilisations commerciales.  
1. Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement et conservez ces instructions.  
2. L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans des environnements similaires.  
3. L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans des environnements similaires.  
4. L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans des environnements similaires.  
5. L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans des environnements similaires.  
6. L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans des environnements similaires.  
7. L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans des environnements similaires.  
8. L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans des environnements similaires.  
9. L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans des environnements similaires.  
10. L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans des environnements similaires.  
11. L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans des environnements similaires.  
12. L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans des environnements similaires.  
13. L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans des environnements similaires.  
14. L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans des environnements similaires.  
15. L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans des environnements similaires.  
16. L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans des environnements similaires.  
17. L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans des environnements similaires.  
18. L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans des environnements similaires.  
19. L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans des environnements similaires.  
20. L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans des environnements similaires.  
21. L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans des environnements similaires.  
22. L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans des environnements similaires.  
23. L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans des environnements similaires.  
24. L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans des environnements similaires.  
25. L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans des environnements similaires.  
26. L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans des environnements similaires.  
27. L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans des environnements similaires.  
28. L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans des environnements similaires.  
29. L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans des environnements similaires.  
30. L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans des environnements similaires.

## DE

**ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN LESSEN SIE AUFLERKSAM WICHTIGE ANWEISUNGEN BEZÜGLICH DER SICHERHEIT BEWAHREN SIE**  
Diese Folie ist ein Teil des Produkts.  
1. Lesen Sie das Gerät oder den Adapter nicht unaufschieblich, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.  
2. Es wird empfohlen, für zusätzlichen Schutz den Fehlerstromschutzschalter (RCD) des Stromnetzes anzuschließen. 30 mA nicht überschreiten; die Nennleistung des Stromnetzes beträgt 230 V/50 Hz.  
3. Wenn der Wasserkocher nicht funktioniert, überprüfen Sie die Stromversorgung.  
4. **WARNINGS:** Wenn das Wasser kocht, darf der Deckel nicht geöffnet werden.  
5. Der Wasserkocher darf ausschließlich mit dem gelieferten Untersetzer benutzt werden.  
6. **CAUTION:** Bevor die Wasserkocher mit Untersetzer hochgehoben wird, ist zu prüfen, ob der Wasserkocher abgeköhlt wurde.  
7. Dieses Gerät eignet sich für den Einsatz in Haushalten und in ähnlichen Räumen, wie z.B. Küchenräume für Personal in Gaststätten, Büros und anderen Arbeitsumgebungen, Gemeinschaftsräume, von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen dieser Art, in Schulen und Friseurbetrieben.  
8. Immer besondere Vorsicht während des Betriebs und während des Aufhebens des Wasserkochers, wenn das Wasser kochen, weil das herauskommende Dampf kann eine Verbrennung verursachen.  
9. Der Wasserkocher darf nicht im Wasser gelassen, indem man ihn ausschließend aus dem Griff hält.  
10. Den Wasserkocher über das Niveau MAX oder unter dem Niveau MIN zu füllen, was eine Verbrennung oder Beschädigung des Wasserkochers verursachen kann.  
11. Den Wasserkocher ohne Wasser nicht einschalten, weil es dessen Beschädigung verursachen kann.  
12. Den Wasserkocher ohne Filter bzw. mit einem geöffneten Deckel nicht benutzen, weil darin der automatische Ausschalter nicht bestmögigt wird.  
13. Periodisch mit saurem Desinfektionsmittel reinigen, um die Verschmutzung zu entfernen. Benutzung des Wasserkochers mit einem gekalkten Heizelement verursacht dessen Beschädigung und Geräuschentwicklung.  
14. Zum Wischen des Gehäuses des Wasserkochers darf kein kaltes aggressives Reinigungsmittel verwendet, welche den Wasserkocher beschädigen oder die aufgegebenen Kennzeichnungen entfernen könnten.  
15. Die Grundplatte des Wasserkochers darf nicht unmittelbar in Wasser waschen, sondern mit dem trockenen Lappen abwischen.  
16. Der Wasserkocher darf nicht im Wasser gelassen werden. Zur Reinigung benutzen Sie einen trockenen Lappen.  
17. Die Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann einschalten und ausschalten, wenn es sich in seiner normalen Betriebsposition befindet, sie beaufsichtigt werden oder hinsichtlich der sicheren Benutzung belehrt wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen haben. Die Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen nicht das Gerät einschalten, bedienen, reinigen und warten.  
**TECHNISCHE DATEN**  
1. Spannung: 220-240V  
2. Leistung: 1500W  
3. Kapazität: 1,7L  
4. Material: Kunststoff  
5. Gewicht: 1,2kg  
6. Abmessungen: 240x160x160mm  
7. Farbe: Schwarz  
8. Zubehör: Untersetzer  
9. Garantie: 2 Jahre

1. Lesen Sie das Gerät oder den Adapter nicht unaufschieblich, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.  
2. Es wird empfohlen, für zusätzlichen Schutz den Fehlerstromschutzschalter (RCD) des Stromnetzes anzuschließen. 30 mA nicht überschreiten; die Nennleistung des Stromnetzes beträgt 230 V/50 Hz.  
3. Wenn der Wasserkocher nicht funktioniert, überprüfen Sie die Stromversorgung.  
4. **WARNINGS:** Wenn das Wasser kocht, darf der Deckel nicht geöffnet werden.  
5. Der Wasserkocher darf ausschließlich mit dem gelieferten Untersetzer benutzt werden.  
6. **CAUTION:** Bevor die Wasserkocher mit Untersetzer hochgehoben wird, ist zu prüfen, ob der Wasserkocher abgeköhlt wurde.  
7. Dieses Gerät eignet sich für den Einsatz in Haushalten und in ähnlichen Räumen, wie z.B. Küchenräume für Personal in Gaststätten, Büros und anderen Arbeitsumgebungen, Gemeinschaftsräume, von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen dieser Art, in Schulen und Friseurbetrieben.  
8. Immer besondere Vorsicht während des Betriebs und während des Aufhebens des Wasserkochers, wenn das Wasser kochen, weil das herauskommende Dampf kann eine Verbrennung verursachen.  
9. Der Wasserkocher darf nicht im Wasser gelassen, indem man ihn ausschließend aus dem Griff hält.  
10. Den Wasserkocher über das Niveau MAX oder unter dem Niveau MIN zu füllen, was eine Verbrennung oder Beschädigung des Wasserkochers verursachen kann.  
11. Den Wasserkocher ohne Wasser nicht einschalten, weil es dessen Beschädigung verursachen kann.  
12. Den Wasserkocher ohne Filter bzw. mit einem geöffneten Deckel nicht benutzen, weil darin der automatische Ausschalter nicht bestmögigt wird.  
13. Periodisch mit saurem Desinfektionsmittel reinigen, um die Verschmutzung zu entfernen. Benutzung des Wasserkochers mit einem gekalkten Heizelement verursacht dessen Beschädigung und Geräuschentwicklung.  
14. Zum Wischen des Gehäuses des Wasserkochers darf kein kaltes aggressives Reinigungsmittel verwendet, welche den Wasserkocher beschädigen oder die aufgegebenen Kennzeichnungen entfernen könnten.  
15. Die Grundplatte des Wasserkochers darf nicht unmittelbar in Wasser waschen, sondern mit dem trockenen Lappen abwischen.  
16. Der Wasserkocher darf nicht im Wasser gelassen werden. Zur Reinigung benutzen Sie einen trockenen Lappen.  
17. Die Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann einschalten und ausschalten, wenn es sich in seiner normalen Betriebsposition befindet, sie beaufsichtigt werden oder hinsichtlich der sicheren Benutzung belehrt wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen haben. Die Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen nicht das Gerät einschalten, bedienen, reinigen und warten.  
**TECHNISCHE DATEN**  
1. Spannung: 220-240V  
2. Leistung: 1500W  
3. Kapazität: 1,7L  
4. Material: Kunststoff  
5. Gewicht: 1,2kg  
6. Abmessungen: 240x160x160mm  
7. Farbe: Schwarz  
8. Zubehör: Untersetzer  
9. Garantie: 2 Jahre

1. Lesen Sie das Gerät oder den Adapter nicht unaufschieblich, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.  
2. Es wird empfohlen, für zusätzlichen Schutz den Fehlerstromschutzschalter (RCD) des Stromnetzes anzuschließen. 30 mA nicht überschreiten; die Nennleistung des Stromnetzes beträgt 230 V/50 Hz.  
3. Wenn der Wasserkocher nicht funktioniert, überprüfen Sie die Stromversorgung.  
4. **WARNINGS:** Wenn das Wasser kocht, darf der Deckel nicht geöffnet werden.  
5. Der Wasserkocher darf ausschließlich mit dem gelieferten Untersetzer benutzt werden.  
6. **CAUTION:** Bevor die Wasserkocher mit Untersetzer hochgehoben wird, ist zu prüfen, ob der Wasserkocher abgeköhlt wurde.  
7. Dieses Gerät eignet sich für den Einsatz in Haushalten und in ähnlichen Räumen, wie z.B. Küchenräume für Personal in Gaststätten, Büros und anderen Arbeitsumgebungen, Gemeinschaftsräume, von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen dieser Art, in Schulen und Friseurbetrieben.  
8. Immer besondere Vorsicht während des Betriebs und während des Aufhebens des Wasserkochers, wenn das Wasser kochen, weil das herauskommende Dampf kann eine Verbrennung verursachen.  
9. Der Wasserkocher darf nicht im Wasser gelassen, indem man ihn ausschließend aus dem Griff hält.  
10. Den Wasserkocher über das Niveau MAX oder unter dem Niveau MIN zu füllen, was eine Verbrennung oder Beschädigung des Wasserkochers verursachen kann.  
11. Den Wasserkocher ohne Wasser nicht einschalten, weil es dessen Beschädigung verursachen kann.  
12. Den Wasserkocher ohne Filter bzw. mit einem geöffneten Deckel nicht benutzen, weil darin der automatische Ausschalter nicht bestmögigt wird.  
13. Periodisch mit saurem Desinfektionsmittel reinigen, um die Verschmutzung zu entfernen. Benutzung des Wasserkochers mit einem gekalkten Heizelement verursacht dessen Beschädigung und Geräuschentwicklung.  
14. Zum Wischen des Gehäuses des Wasserkochers darf kein kaltes aggressives Reinigungsmittel verwendet, welche den Wasserkocher beschädigen oder die aufgegebenen Kennzeichnungen entfernen könnten.  
15. Die Grundplatte des Wasserkochers darf nicht unmittelbar in Wasser waschen, sondern mit dem trockenen Lappen abwischen.  
16. Der Wasserkocher darf nicht im Wasser gelassen werden. Zur Reinigung benutzen Sie einen trockenen Lappen.  
17. Die Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann einschalten und ausschalten, wenn es sich in seiner normalen Betriebsposition befindet, sie beaufsichtigt werden oder hinsichtlich der sicheren Benutzung belehrt wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen haben. Die Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen nicht das Gerät einschalten, bedienen, reinigen und warten.  
**TECHNISCHE DATEN**  
1. Spannung: 220-240V  
2. Leistung: 1500W  
3. Kapazität: 1,7L  
4. Material: Kunststoff  
5. Gewicht: 1,2kg  
6. Abmessungen: 240x160x160mm  
7. Farbe: Schwarz  
8. Zubehör: Untersetzer  
9. Garantie: 2 Jahre

1. Lesen Sie das Gerät oder den Adapter nicht unaufschieblich, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.  
2. Es wird empfohlen, für zusätzlichen Schutz den Fehlerstromschutzschalter (RCD) des Stromnetzes anzuschließen. 30 mA nicht überschreiten; die Nennleistung des Stromnetzes beträgt 230 V/50 Hz.  
3. Wenn der Wasserkocher nicht funktioniert, überprüfen Sie die Stromversorgung.  
4. **WARNINGS:** Wenn das Wasser kocht, darf der Deckel nicht geöffnet werden.  
5. Der Wasserkocher darf ausschließlich mit dem gelieferten Untersetzer benutzt werden.  
6. **CAUTION:** Bevor die Wasserkocher mit Untersetzer hochgehoben wird, ist zu prüfen, ob der Wasserkocher abgeköhlt wurde.  
7. Dieses Gerät eignet sich für den Einsatz in Haushalten und in ähnlichen Räumen, wie z.B. Küchenräume für Personal in Gaststätten, Büros und anderen Arbeitsumgebungen, Gemeinschaftsräume, von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen dieser Art, in Schulen und Friseurbetrieben.  
8. Immer besondere Vorsicht während des Betriebs und während des Aufhebens des Wasserkochers, wenn das Wasser kochen, weil das herauskommende Dampf kann eine Verbrennung verursachen.  
9. Der Wasserkocher darf nicht im Wasser gelassen, indem man ihn ausschließend aus dem Griff hält.  
10. Den Wasserkocher über das Niveau MAX oder unter dem Niveau MIN zu füllen, was eine Verbrennung oder Beschädigung des Wasserkochers verursachen kann.  
11. Den Wasserkocher ohne Wasser nicht einschalten, weil es dessen Beschädigung verursachen kann.  
12. Den Wasserkocher ohne Filter bzw. mit einem geöffneten Deckel nicht benutzen, weil darin der automatische Ausschalter nicht bestmögigt wird.  
13. Periodisch mit saurem Desinfektionsmittel reinigen, um die Verschmutzung zu entfernen. Benutzung des Wasserkochers mit einem gekalkten Heizelement verursacht dessen Beschädigung und Geräuschentwicklung.  
14. Zum Wischen des Gehäuses des Wasserkochers darf kein kaltes aggressives Reinigungsmittel verwendet, welche den Wasserkocher beschädigen oder die aufgegebenen Kennzeichnungen entfernen könnten.  
15. Die Grundplatte des Wasserkochers darf nicht unmittelbar in Wasser waschen, sondern mit dem trockenen Lappen abwischen.  
16. Der Wasserkocher darf nicht im Wasser gelassen werden. Zur Reinigung benutzen Sie einen trockenen Lappen.  
17. Die Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann einschalten und ausschalten, wenn es sich in seiner normalen Betriebsposition befindet, sie beaufsichtigt werden oder hinsichtlich der sicheren Benutzung belehrt wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen haben. Die Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen nicht das Gerät einschalten, bedienen, reinigen und warten.  
**TECHNISCHE DATEN**  
1. Spannung: 220-240V  
2. Leistung: 1500W  
3. Kapazität: 1,7L  
4. Material: Kunststoff  
5. Gewicht: 1,2kg  
6. Abmessungen: 240x160x160mm  
7. Farbe: Schwarz  
8. Zubehör: Untersetzer  
9. Garantie: 2 Jahre

1. Lesen Sie das Gerät oder den Adapter nicht unaufschieblich, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.  
2. Es wird empfohlen, für zusätzlichen Schutz den Fehlerstromschutzschalter (RCD) des Stromnetzes anzuschließen. 30 mA nicht überschreiten; die Nennleistung des Stromnetzes beträgt 230 V/50 Hz.  
3. Wenn der Wasserkocher nicht funktioniert, überprüfen Sie die Stromversorgung.  
4. **WARNINGS:** Wenn das Wasser kocht, darf der Deckel nicht geöffnet werden.  
5. Der Wasserkocher darf ausschließlich mit dem gelieferten Untersetzer benutzt werden.  
6. **CAUTION:** Bevor die Wasserkocher mit Untersetzer hochgehoben wird, ist zu prüfen, ob der Wasserkocher abgeköhlt wurde.  
7. Dieses Gerät eignet sich für den Einsatz in Haushalten und in ähnlichen Räumen, wie z.B. Küchenräume für Personal in Gaststätten, Büros und anderen Arbeitsumgebungen, Gemeinschaftsräume, von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen dieser Art, in Schulen und Friseurbetrieben.  
8. Immer besondere Vorsicht während des Betriebs und während des Aufhebens des Wasserkochers, wenn das Wasser kochen, weil das herauskommende Dampf kann eine Verbrennung verursachen.  
9. Der Wasserkocher darf nicht im Wasser gelassen, indem man ihn ausschließend aus dem Griff hält.  
10. Den Wasserkocher über das Niveau MAX oder unter dem Niveau MIN zu füllen, was eine Verbrennung oder Beschädigung des Wasserkochers verursachen kann.  
11. Den Wasserkocher ohne Wasser nicht einschalten, weil es dessen Beschädigung verursachen kann.  
12. Den Wasserkocher ohne Filter bzw. mit einem geöffneten Deckel nicht benutzen, weil darin der automatische Ausschalter nicht bestmögigt wird.  
13. Periodisch mit saurem Desinfektionsmittel reinigen, um die Verschmutzung zu entfernen. Benutzung des Wasserkochers mit einem gekalkten Heizelement verursacht dessen Beschädigung und Geräuschentwicklung.  
14. Zum Wischen des Gehäuses des Wasserkochers darf kein kaltes aggressives Reinigungsmittel verwendet, welche den Wasserkocher beschädigen oder die aufgegebenen Kennzeichnungen entfernen könnten.  
15. Die Grundplatte des Wasserkochers darf nicht unmittelbar in Wasser waschen, sondern mit dem trockenen Lappen abwischen.  
16. Der Wasserkocher darf nicht im Wasser gelassen werden. Zur Reinigung benutzen Sie einen trockenen Lappen.  
17. Die Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann einschalten und ausschalten, wenn es sich in seiner normalen Betriebsposition befindet, sie beaufsichtigt werden oder hinsichtlich der sicheren Benutzung belehrt wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen haben. Die Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen nicht das Gerät einschalten, bedienen, reinigen und warten.  
**TECHNISCHE DATEN**  
1. Spannung: 220-240V  
2. Leistung: 1500W  
3. Kapazität: 1,7L  
4. Material: Kunststoff  
5. Gewicht: 1,2kg  
6. Abmessungen: 240x160x160mm  
7. Farbe: Schwarz  
8. Zubehör: Untersetzer  
9. Garantie: 2 Jahre

1. Lesen Sie das Gerät oder den Adapter nicht unaufschieblich, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.  
2. Es wird empfohlen, für zusätzlichen Schutz den Fehlerstromschutzschalter (RCD) des Stromnetzes anzuschließen. 30 mA nicht überschreiten; die Nennleistung des Stromnetzes beträgt 230 V/50 Hz.  
3. Wenn der Wasserkocher nicht funktioniert, überprüfen Sie die Stromversorgung.  
4. **WARNINGS:** Wenn das Wasser kocht, darf der Deckel nicht geöffnet werden.  
5. Der Wasserkocher darf ausschließlich mit dem gelieferten Untersetzer benutzt werden.  
6. **CAUTION:** Bevor die Wasserkocher mit Untersetzer hochgehoben wird, ist zu prüfen, ob der Wasserkocher abgeköhlt wurde.  
7. Dieses Gerät eignet sich für den Einsatz in Haushalten und in ähnlichen Räumen, wie z.B. Küchenräume für Personal in Gaststätten, Büros und anderen Arbeitsumgebungen, Gemeinschaftsräume, von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen dieser Art, in Schulen und Friseurbetrieben.  
8. Immer besondere Vorsicht während des Betriebs und während des Aufhebens des Wasserkochers, wenn das Wasser kochen, weil das herauskommende Dampf kann eine Verbrennung verursachen.  
9. Der Wasserkocher darf nicht im Wasser gelassen, indem man ihn ausschließend aus dem Griff hält.  
10. Den Wasserkocher über das Niveau MAX oder unter dem Niveau MIN zu füllen, was eine Verbrennung oder Beschädigung des Wasserkochers verursachen kann.  
11. Den Wasserkocher ohne Wasser nicht einschalten, weil es dessen Beschädigung verursachen kann.  
12. Den Wasserkocher ohne Filter bzw. mit einem geöffneten Deckel nicht benutzen, weil darin der automatische Ausschalter nicht bestmögigt wird.  
13. Periodisch mit saurem Desinfektionsmittel reinigen, um die Verschmutzung zu entfernen. Benutzung des Wasserkochers mit einem gekalkten Heizelement verursacht dessen Beschädigung und Geräuschentwicklung.  
14. Zum Wischen des Gehäuses des Wasserkochers darf kein kaltes aggressives Reinigungsmittel verwendet, welche den Wasserkocher beschädigen oder die aufgegebenen Kennzeichnungen entfernen könnten.  
15. Die Grundplatte des Wasserkochers darf nicht unmittelbar in Wasser waschen, sondern mit dem trockenen Lappen abwischen.  
16. Der Wasserkocher darf nicht im Wasser gelassen werden. Zur Reinigung benutzen Sie einen trockenen Lappen.  
17. Die Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann einschalten und ausschalten, wenn es sich in seiner normalen Betriebsposition befindet, sie beaufsichtigt werden oder hinsichtlich der sicheren Benutzung belehrt wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen haben. Die Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen nicht das Gerät einschalten, bedienen, reinigen und warten.  
**TECHNISCHE DATEN**  
1. Spannung: 220-240V  
2. Leistung: 1500W  
3. Kapazität: 1,7L  
4. Material: Kunststoff  
5. Gewicht: 1,2kg  
6. Abmessungen: 240x160x160mm  
7. Farbe: Schwarz  
8. Zubehör: Untersetzer  
9. Garantie: 2 Jahre

1. Lesen Sie das Gerät oder den Adapter nicht unaufschieblich, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.  
2. Es wird empfohlen, für zusätzlichen Schutz den Fehlerstromschutzschalter (RCD) des Stromnetzes anzuschließen. 30 mA nicht überschreiten; die Nennleistung des Stromnetzes beträgt 230 V/50 Hz.  
3. Wenn der Wasserkocher nicht funktioniert, überprüfen Sie die Stromversorgung.  
4. **WARNINGS:** Wenn das Wasser kocht, darf der Deckel nicht geöffnet werden.  
5. Der Wasserkocher darf ausschließlich mit dem gelieferten Untersetzer benutzt werden.  
6. **CAUTION:** Bevor die Wasserkocher mit Untersetzer hochgehoben wird, ist zu prüfen, ob der Wasserkocher abgeköhlt wurde.  
7. Dieses Gerät eignet sich für den Einsatz in Haushalten und in ähnlichen Räumen, wie z.B. Küchenräume für Personal in Gaststätten, Büros und anderen Arbeitsumgebungen, Gemeinschaftsräume, von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen dieser Art, in Schulen und Friseurbetrieben.  
8. Immer besondere Vorsicht während des Betriebs und während des Aufhebens des Wasserkochers, wenn das Wasser kochen, weil das herauskommende Dampf kann eine Verbrennung verursachen.  
9. Der Wasserkocher darf nicht im Wasser gelassen, indem man ihn ausschließend aus dem Griff hält.  
10. Den Wasserkocher über das Niveau MAX oder unter dem Niveau MIN zu füllen, was eine Verbrennung oder Beschädigung des Wasserkochers verursachen kann.  
11. Den Wasserkocher ohne Wasser nicht einschalten, weil es dessen Beschädigung verursachen kann.  
12. Den Wasserkocher ohne Filter bzw. mit einem geöffneten Deckel nicht benutzen, weil darin der automatische Ausschalter nicht bestmögigt wird.  
13. Periodisch mit saurem Desinfektionsmittel reinigen, um die Verschmutzung zu entfernen. Benutzung des Wasserkochers mit einem gekalkten Heizelement verursacht dessen Beschädigung und Geräuschentwicklung.  
14. Zum Wischen des Gehäuses des Wasserkochers darf kein kaltes aggressives Reinigungsmittel verwendet, welche den Wasserkocher beschädigen oder die aufgegebenen Kennzeichnungen entfernen könnten.  
15. Die Grundplatte des Wasserkochers darf nicht unmittelbar in Wasser waschen, sondern mit dem trockenen Lappen abwischen.  
16. Der Wasserkocher darf nicht im Wasser gelassen werden. Zur Reinigung benutzen Sie einen trockenen Lappen.  
17. Die Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann einschalten und ausschalten, wenn es sich in seiner normalen Betriebsposition befindet, sie beaufsichtigt werden oder hinsichtlich der sicheren Benutzung belehrt wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen haben. Die Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen nicht das Gerät einschalten, bedienen, reinigen und warten.  
**TECHNISCHE DATEN**  
1. Spannung: 220-240V  
2. Leistung: 1500W  
3. Kapazität: 1,7L  
4. Material: Kunststoff  
5. Gewicht: 1,2kg  
6. Abmessungen: 240x160x160mm  
7. Farbe: Schwarz  
8. Zubehör: Untersetzer  
9. Garantie: 2 Jahre

1. Lesen Sie das Gerät oder den Adapter nicht unaufschieblich, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.  
2. Es wird empfohlen, für zusätzlichen Schutz den Fehlerstromschutzschalter (RCD) des Stromnetzes anzuschließen. 30 mA nicht überschreiten; die Nennleistung des Stromnetzes beträgt 230 V/50 Hz.  
3. Wenn der Wasserkocher nicht funktioniert, überprüfen Sie die Stromversorgung.  
4. **WARNINGS:** Wenn das Wasser kocht, darf der Deckel nicht geöffnet werden.  
5. Der Wasserkocher darf ausschließlich mit dem gelieferten Untersetzer benutzt werden.  
6. **CAUTION:** Bevor die Wasserkocher mit Untersetzer hochgehoben wird, ist zu prüfen, ob der Wasserkocher abgeköhlt wurde.  
7. Dieses Gerät eignet sich für den Einsatz in Haushalten und in ähnlichen Räumen, wie z.B. Küchenräume für Personal in Gaststätten, Büros und anderen Arbeitsumgebungen, Gemeinschaftsräume, von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen dieser Art, in Schulen und Friseurbetrieben.  
8. Immer besondere Vorsicht während des Betriebs und während des Aufhebens des Wasserkochers, wenn das Wasser kochen, weil das herauskommende Dampf kann eine Verbrennung verursachen.  
9. Der Wasserkocher darf nicht im Wasser gelassen, indem man ihn ausschließend aus dem Griff hält.  
10. Den Wasserkocher über das Niveau MAX oder unter dem Niveau MIN zu füllen, was eine Verbrennung oder Beschädigung des Wasserkochers verursachen kann.  
11. Den Wasserkocher ohne Wasser nicht einschalten, weil es dessen Beschädigung verursachen kann.  
12. Den Wasserkocher ohne Filter bzw. mit einem geöffneten Deckel nicht benutzen, weil darin der automatische Ausschalter nicht bestmögigt wird.  
13. Periodisch mit saurem Desinfektionsmittel reinigen, um die Verschmutzung zu entfernen. Benutzung des Wasserkochers mit einem gekalkten Heizelement verursacht dessen Beschädigung und Geräuschentwicklung.  
14. Zum Wischen des Gehäuses des Wasserkochers darf kein kaltes aggressives Reinigungsmittel verwendet, welche den Wasserkocher beschädigen oder die aufgegebenen Kennzeichnungen entfernen könnten.  
15. Die Grundplatte des Wasserkochers darf nicht unmittelbar in Wasser waschen, sondern mit dem trockenen Lappen abwischen.  
16. Der Wasserkocher darf nicht im Wasser gelassen werden. Zur Reinigung benutzen Sie einen trockenen Lappen.  
17. Die Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann einschalten und ausschalten, wenn es sich in seiner normalen Betriebsposition befindet, sie beaufsichtigt werden oder hinsichtlich der sicheren Benutzung belehrt wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen haben. Die Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen nicht das Gerät einschalten, bedienen, reinigen und warten.  
**TECHNISCHE DATEN**  
1. Spannung: 220-240V  
2. Leistung: 1500W  
3. Kapazität: 1,7L  
4. Material: Kunststoff  
5. Gewicht: 1,2kg  
6. Abmessungen: 240x160x160mm  
7. Farbe: Schwarz  
8. Zubehör: Untersetzer  
9. Garantie: 2 Jahre

1. Lesen Sie das Gerät oder den Adapter nicht unaufschieblich, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.  
2. Es wird empfohlen, für zusätzlichen Schutz den Fehlerstromschutzschalter (RCD) des Stromnetzes anzuschließen. 30 mA nicht überschreiten; die Nennleistung des Stromnetzes beträgt 230 V/50 Hz.  
3. Wenn der Wasserkocher nicht funktioniert, überprüfen Sie die Stromversorgung.  
4. **WARNINGS:** Wenn das Wasser kocht, darf der Deckel nicht geöffnet werden.  
5. Der Wasserkocher darf ausschließlich mit dem gelieferten Untersetzer benutzt werden.  
6. **CAUTION:** Bevor die

