


briebe



www.briebe.com

Electroactiva, S.L.
C/Huelva 6 Nave 1 - 28343 Valdemoro - Madrid - Spain
Tel: +34 624 265 817 www.briebe.com
B86174968



www.briebe.com

briebe

ENGLISH

Thank you for choosing Briebe Kitchen Storage Range.

Please read these instructions carefully, they will tell you how to use and care for your new kitchen storage items.

Before first use

Before using your new kitchen storage items we recommend that you wipe the bread bin with a slightly damp soft cloth and check any parts that might need tightening. Do not immerse these items in water. Wash the canisters in warm, soapy water. Rinse and dry immediately and thoroughly. Your new kitchen storage items are now ready to use.

Maintenance and cleaning

The Briebe Storage Range are premium products and as such we would recommend carefully hand wiping clean or hand washing only. Everyday use may result in minor scratching, however this will not effect the performance of the products.

Occasionally buff the stainless steel parts with a stainless steel cleaning solution and soft cloth to preserve and restore the original finish.

DO NOT use steel wool, scouring pads, oven cleaners, bleach or strong abrasive cleaners.

Keep your kitchen storage items in a clean, dry and well ventilated place, away from direct sunlight.

Your 3 year guarantee

It is important to retain the retailer's receipt as proof of purchase. All Briebe products are individually tested before leaving the factory.

In the unlikely event of any product proving to be faulty within 28 days of purchase, it should be returned to the place of purchase for it to be replaced. If the fault develops after 28 days and within 12 months of original purchase, you should contact Briebe at the address shown overleaf. You may be asked to return a copy of proof of purchase. The faulty product will then be repaired or replaced as appropriate and dispatched usually within 7 working days of receipt. If, for any reason, this item is replaced or repaired during the 3 year guarantee period, the guarantee on the new item will be calculated from original purchase date. Therefore it is vital to retain your original retailer's receipt or invoice to indicate the date of initial purchase. To qualify for the 3 year guarantee, the product must have been used according to the instructions supplied.

Disclaimer

Briebe products are intended for household use only. Briebe has a policy of continuous improvement in product quality and design. The company, therefore reserves the right to change the specification of its models at any time.

SPANISH

Gracias por elegir la gama de almacenaje de cocina Briebe.

Lea atentamente estas instrucciones, que le indicarán cómo utilizar y cuidar sus nuevos artículos de almacenamiento para la cocina.

Antes del primer uso

Antes de utilizar sus nuevos utensilios de cocina, le recomendamos que limpie la panera con un paño ligeramente humedecido y compruebe si hay piezas que deban apretarse. No sumerja estos artículos en agua. Lave los recipientes con agua tibia y jabón. Aclárelos y séquelos a fondo inmediatamente. Sus nuevos utensilios de cocina ya están listos para usar.

Mantenimiento y limpieza

La gama de almacenamiento Briebe son productos de primera calidad y, como tales, recomendamos limpiarlos o lavarlos a mano con cuidado. El uso diario puede provocar pequeños arañazos, pero esto no afectará al rendimiento de los productos.

Lustre de vez en cuando las piezas de acero inoxidable con una solución limpiadora para acero inoxidable y un paño suave para conservar y restaurar el acabado original.

NO utilice lana de acero, estropajos, limpiadores para horno, lejía ni limpiadores abrasivos fuertes.

Guarde sus utensilios de cocina en un lugar limpio, seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa.

Sus 3 años de garantía

Es importante conservar el ticket de compra como prueba de compra.

Todos los productos Briebe se prueban individualmente antes de salir de fábrica. En el caso improbable de que algún producto resulte defectuoso en los 28 días siguientes a la compra, deberá devolverlo al lugar de compra para que se lo cambien. Si la avería se produce después de 28 días y dentro de los 12 meses siguientes a la compra original, deberá ponerse en contacto con Briebe en la dirección indicada al dorso. Es posible que se le pida una copia del comprobante de compra. El producto defectuoso se reparará o sustituirá según corresponda y se enviará normalmente en un plazo de 7 días laborables a partir de su recepción. Si, por cualquier motivo, este artículo se sustituye o repara durante el periodo de garantía de 3 años, la garantía del nuevo artículo se calculará a partir de la fecha de compra original. Por lo tanto, es fundamental que el recibo o factura original del minorista indique la fecha de compra inicial. Para tener derecho a la garantía de 3 años, el producto debe haber sido utilizado de acuerdo con las instrucciones suministradas.

Descargo de responsabilidad

Los productos Briebe están destinados exclusivamente al uso doméstico. Briebe aplica una política de mejora continua de la calidad y el diseño de sus productos. Por lo tanto, la empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus modelos en cualquier momento.

www.briebe.com

GERMAN

Viene Dank, dass Sie sich für die Küchenhelfer von Briebe entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Sie erklärt Ihnen, wie Sie Ihre neuen Küchenutensilien verwenden und pflegen müssen.

Vor dem ersten Gebrauch

Bevor Sie Ihre neuen Küchenhelfer in Gebrauch nehmen, empfehlen wir Ihnen, den Brotkasten mit einem leicht feuchten Tuch abzuwischen und alle Teile zu überprüfen, die eventuell festgezogen werden müssen. Tauchen Sie diese Gegenstände nicht in Wasser ein. Waschen Sie die Dosen in warmem Seifenwasser. Spülen Sie sie ab und trocknen Sie sie sofort und gründlich. Ihre neuen Küchenutensilien sind nun einsatzbereit.

Pflege und Reinigung

Da es sich bei den Briebe Aufbewahrungsprodukten um hochwertige Produkte handelt, empfehlen wir, sie nur vorsichtig von Hand abzuwischen oder zu waschen. Durch den täglichen Gebrauch kann es zu leichten Kratzern kommen, die jedoch die Leistung der Produkte nicht beeinträchtigen.

Polieren Sie die Edelmetalle gelegentlich mit einer Edelmetallreinigungslösung und einem weichen Tuch ab, um die ursprüngliche Oberfläche zu erhalten und wiederherzustellen.

Verwenden Sie KEINE Stahlwolle, Scheuerschwämme, Ofenreiniger, Bleichmittel oder stark scheuernde Reinigungsmittel.

Bewahren Sie Ihre Küchenutensilien an einem sauberen, trockenen und gut belüfteten Ort auf, fern von direkter Sonneneinstrahlung.

FRENCH

Merci d'avoir choisi la gamme de rangements de cuisine Briebe. Veuillez lire attentivement ces instructions, elles vous indiqueront comment utiliser et entretenir vos nouveaux rangements de cuisine.

Avant la première utilisation

Avant d'utiliser vos nouveaux rangements de cuisine, nous vous recommandons d'essuyer la corbeille à pain avec un chiffon doux légèrement humide et de vérifier toutes les pièces qui pourraient avoir besoin d'être serrées. N'immergez pas ces articles dans l'eau. Lavez les boîtes à pain à l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez immédiatement et soigneusement. Vos nouveaux ustensiles de cuisine sont maintenant prêts à l'emploi.

Entretien et nettoyage

La gamme d'articles de rangement Briebe est un produit de qualité supérieure et, à ce titre, nous recommandons de l'essuyer soigneusement à la main ou de la laver uniquement à la main.

L'utilisation quotidienne peut entraîner des rayures mineures, qui n'affectent toutefois pas les performances des produits. Polissez de temps en temps les parties en acier inoxydable avec une solution de nettoyage pour l'acier inoxydable et un chiffon doux pour préserver et restaurer la finition d'origine.

N'utilisez PAS de laine d'acier, de tampons à récuser, de nettoyeurs pour four, d'eau de Javel ou de nettoyeurs fortement abrasifs.

Conservez vos articles de cuisine dans un endroit propre, sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Ihre 3-Jahres-Garantie

Es ist wichtig, dass Sie die Quittung des Händlers als Kaufnachweis aufbewahren.

Alle Briebe-Produkte werden einzeln getestet, bevor sie das Werk verlassen. Sollte sich ein Produkt innerhalb von 28 Tagen nach dem Kauf als fehlerhaft erweisen, muss es an den Händler zurückgegeben werden, damit es ersetzt werden kann. Tritt der Fehler nach 28 Tagen und innerhalb von 12 Monaten nach dem ursprünglichen Kauf auf, sollten Sie Briebe unter der umseitig angegebenen Adresse kontaktieren. Möglicherweise werden Sie gebeten, eine Kopie des Kaufbelegs einzureichen. Das fehlerhafte Produkt wird dann je nach Fall repariert oder ersetzt und in der Regel innerhalb von 7 Werktagen nach Erhalt verschickt. Wenn dieser Artikel aus irgendeinem Grund während der 3-jährigen Garantiezeit ersetzt oder repariert wird, wird die Garantie für den neuen Artikel ab dem ursprünglichen Kaufdatum berechnet. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie die Originalquittung oder -rechnung Ihres Einzelhändlers aufbewahren, aus der das Datum des Erstkaufs hervorgeht. Um die 3-Jahres-Garantie in Anspruch nehmen zu können, muss das Produkt entsprechend der mitgelieferten Anleitung verwendet worden sein.

Haftungsausschluss

Die Produkte von Briebe sind nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Briebe verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Verbesserung von Produktqualität und Design. Das Unternehmen behält sich daher das Recht vor, die Spezifikationen seiner Modelle jederzeit zu ändern.

ITALIAN

Grazie per aver scelto la gamma di contenitori da cucina Briebe. Leggete attentamente queste istruzioni, che vi spiegheranno come utilizzare e curare i vostri nuovi articoli da cucina.

Prima del primo utilizzo

Prima di utilizzare i vostri nuovi articoli per la cucina, vi consigliamo di pulire il contenitore del pane con un panno leggermente umido e di controllare le parti che potrebbero necessitare di un serraggio. Non immergere questi articoli in acqua. Lavare i contenitori in acqua calda e sapone. Sciacquare e asciugare immediatamente e accuratamente. I vostri nuovi contenitori da cucina sono ora pronti per l'uso.

Manutenzione e pulizia

La gamma di contenitori Briebe è costituita da prodotti di qualità superiore e pertanto si consiglia di pulirli accuratamente a mano o di lavarli solo a mano. L'uso quotidiano può provocare lievi graffi, che tuttavia non influiscono sulle prestazioni dei prodotti.

Di tanto in tanto, lucidare le parti in acciaio inossidabile con una soluzione detergente per acciaio inossidabile e un panno morbido per preservare e ripristinare la finitura originale.

NON utilizzare lana d'acciaio, pagliette, detersivi per forni, candeggina o detersivi fortemente abrasivi.

Conservare gli articoli da cucina in un luogo pulito, asciutto e ben ventilato, lontano dalla luce diretta del sole.

PORTUGUESE

Obrigado por ter escolhido a gama de arrumação de cozinha Briebe. Leia atentamente estas instruções, que lhe dirão como utilizar e cuidar dos seus novos artigos de arrumação de cozinha.

Antes da primeira utilização

Antes de utilizar os seus novos artigos de arrumação de cozinha, recomendamos que limpe a caixa do pão com um pano ligeiramente húmido e verifique as peças que possam precisar de ser apertadas. Não mergulhe estes artigos em água. Lave os recipientes com água morna e sabão. Enxaguar e secar imediata e completamente. Os seus novos artigos de arrumação de cozinha estão agora prontos a ser utilizados.

Manutenção e limpeza

A gama de arrumação Briebe é um produto de qualidade superior e, como tal, recomendamos que seja limpo com um pano ou lavado apenas à mão. A utilização quotidiana pode resultar em pequenos riscos, mas isso não afetará o desempenho dos produtos.

Ocasionalmente, polir as peças de aço inoxidável com uma solução de limpeza para aço inoxidável e um pano macio para preservar e restaurar o acabamento original.

NÃO utilize palha de aço, esfregões, produtos de limpeza para fornos, lixívia ou produtos de limpeza abrasivos fortes.

Mantenha os seus artigos de cozinha num local limpo, seco e bem ventilado, longe da luz solar direta.

Garanzia di 3 anni

È importante conservare lo scontrino del rivenditore come prova d'acquisto.

Tutti i prodotti Briebe sono testati singolarmente prima di lasciare la fabbrica. Nell'improbabile caso in cui un prodotto risulti difettoso entro 28 giorni dall'acquisto, deve essere restituito al luogo di acquisto per essere sostituito. Se il difetto si manifesta dopo 28 giorni ed entro 12 mesi dall'acquisto, è necessario contattare Briebe all'indirizzo indicato a tergo. Potrebbe essere richiesto di restituire una copia della prova d'acquisto. Il prodotto difettoso verrà riparato o sostituito a seconda dei casi e spedito solitamente entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento. Se, per qualsiasi motivo, questo articolo viene sostituito o riparato durante il periodo di garanzia di 3 anni, la garanzia sul nuovo articolo verrà calcolata a partire dalla data di acquisto originale. Per questo motivo è fondamentale conservare lo scontrino o la fattura originale del rivenditore per indicare la data di acquisto iniziale. Per beneficiare della garanzia di 3 anni, il prodotto deve essere stato utilizzato secondo le istruzioni fornite.

Esclusione di responsabilità

I prodotti Briebe sono destinati esclusivamente all'uso domestico. Briebe persegue una politica di miglioramento continuo della qualità e del design dei prodotti. L'azienda si riserva pertanto il diritto di modificare le specifiche dei propri modelli in qualsiasi momento.

A sua garantia de 3 anos

É importante guardar o recibo do retalhista como prova de compra.

Todos os produtos Briebe são testados individualmente antes de saírem da fábrica. No caso improvável de um produto se revelar defeituoso no prazo de 28 dias após a compra, deve ser devolvido ao local de compra para ser substituído. Se o defeito se manifestar após 28 dias e no prazo de 12 meses a contar da data da compra original, o comprador deve contactar a Briebe através do endereço indicado no verso. Poderá ser-lhe pedido que envie uma cópia do comprovativo de compra. O produto defeituoso será então reparado ou substituído, consoante o caso, e enviado normalmente no prazo de 7 dias úteis a contar da data de receção. Se, por qualquer motivo, este artigo for substituído ou reparado durante o período de garantia de 3 anos, a garantia do novo artigo será calculada a partir da data de compra original. Por conseguinte, é essencial apresentar o recibo ou a fatura original do retalhista para indicar a data da compra inicial. Para beneficiar da garantia de 3 anos, o produto deve ter sido utilizado de acordo com as instruções fornecidas.

Declaração de exoneração de responsabilidade

Os produtos Briebe destinam-se exclusivamente a uso doméstico. A Briebe tem uma política de melhoria contínua da qualidade e da conceção dos produtos. Por conseguinte, a empresa reserva-se o direito de alterar as especificações dos seus modelos em qualquer altura.