

briebe

FN-122397.2



Stand Ventilator (DE)

Stand fan (EN)

Ventilator op standaard (NL)

Ventilateur sur pied (FR)

Ventilador de pedestá (ES)

Ventoinha vertical (PT)

Ventola da con piedistallo (IT)

Podstawka wentylatora (PL)



Inhalt – Content – Inhoud – Teneur – Contenido – Índice –
Contenuto – Treść

Bedienungsanleitung – German	- 2 -
Instruction manual – English	- 10 -
Gebruiksaanwijzing – Dutch	- 17 -
Mode d'emploi – French	- 25 -
Manual de Instrucciones – Spanish	- 33 -
Manual de instruções – Português	- 41 -
Manuale d'istruzioni – Italian	- 49 -
Instrukcja obsługi – Polish	- 57 -

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor dem Gebrauch unbedingt die nachfolgenden Anleitungen, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden und das beste Ergebnis mit dem Gerät zu erzielen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie dieses Gerät an eine andere Person weitergeben, stellen Sie sicher, dass Sie auch diese Bedienungsanleitung aushändigen.

Im Falle von Beschädigungen, die durch die Missachtung der Anleitungen in dieser Bedienungsanleitung verursacht wurden, wird die Garantie ungültig. Der Hersteller/Importeur haftet nicht für Schäden, die durch Missachtung der Bedienungsanleitung, fahrlässigen Gebrauch oder Benutzung, die nicht in Übereinstimmung mit den Anforderungen dieser Bedienungsanleitung erfolgt, verursacht wurden.

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Gerätes unterwiesen werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
2. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
3. Die Reinigung und vom Benutzer auszuführende Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgewechselt werden, um Gefahren zu vermeiden.
5. Bevor Sie den Stecker mit der Netzsteckdose verbinden, prüfen Sie bitte, ob die Spannung und die Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
6. Falls ein Verlängerungskabel verwendet wird, muss es für den Stromverbrauch des Gerätes geeignet sein, sonst kann


es zum Überhitzen des Verlängerungskabels und/oder des Steckers kommen. Es besteht Verletzungsgefahr durch Stolpern über das Verlängerungskabel. Lassen Sie Vorsicht walten, um gefährliche Situationen zu vermeiden.

7. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt und bevor es gereinigt wird.
8. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängt und halten Sie es von heißen Objekten und offenen Flammen fern.
9. Tauchen Sie das Gerät oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr aufgrund von Stromschlag!
10. Um den Stecker aus der Steckdose zu entfernen, ziehen Sie am Stecker. Ziehen Sie nicht am Kabel.
11. Berühren Sie das Gerät nicht, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, schalten Sie das Gerät aus und schicken Sie es an einen autorisierten Kundendienst zwecks Reparatur.
12. Den Netzstecker des Gerätes nicht mit einer nassen Hand aus der Steckdose ziehen oder mit der Steckdose verbinden.
13. Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Gehäuse des Gerätes zu öffnen oder das Gerät selbst zu reparieren. Dies könnte einen Stromschlag verursachen.
14. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.
15. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch konzipiert.
16. Verwenden Sie das Gerät nur zu seinem bestimmungsgemäßen Zweck.
17. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät und knicken Sie es nicht.
18. Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit fern und schützen Sie es vor Spritzern.


19. Benutzen Sie das Gerät auf einer ebenen, trockenen und hitzebeständigen Fläche.
20. Lagern oder benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
21. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, für Kinder unzugänglichen Ort (in seiner Verpackung) auf.
22. Stecken Sie niemals Finger oder andere Objekte durch das Ventilatorschutzgitter, wenn der Ventilator läuft.
23. Lassen Sie das Produkt niemals ohne das Ventilatorschutzgitter laufen, da es sonst zu schweren Verletzungen kommen könnte.
24. Das Gerät muss vor dem Gebrauch komplett zusammengebaut werden.
25. Achten Sie auf langes Haar! Es kann sich aufgrund der Luftwirbel im Ventilator verfangen.
26. Richten Sie den Luftstrom nicht über längere Zeit auf Personen.
27. Entfernen Sie nach der Montage die Schutzgitter nicht während des Betriebs oder der Reinigung.

BEZEICHNUNG DER TEILE

1. Vorderes Schutzgitter
2. Befestigungsklammern
3. Befestigungsschraube für Ventilatorblatt
4. Ventilatorblatt
5. Schutzgitter-Befestigungsschraube
6. Hinteres Schutzgitter
7. Motorwelle
8. Knopf für Schwenkfunktion
9. Motor
10. Befestigungsschraube
11. Rohr zur Höheneinstellung
12. Feststellring
13. Standschaft
14. Abdeckung
15. Standsockel
16. 4 Schrauben
17. Bedienfeld
18. Kleine Mutter mit Bolzen

**Bedienfeld / Fernbedienung**

19. Ein- und Geschwindigkeits-Taste
20. Aus-Taste
21. Timer-Anzeigen
22. Geschwindigkeitsanzeige
23. Betriebsanzeige
24. Modusanzeige
25. Modus-Taste
26. Timer-Taste

**BATTERIEN EINLEGEN**

Batteriefachabdeckung von der Rückseite der Fernbedienung entfernen. Zwei AAA-Batterien in das Fach gemäß den Markierungen für die Polarität (+/-) einlegen. Abdeckung wiedereinsetzen.

MONTAGEANLEITUNG

** Bitte montieren Sie das Gerät vor der Benutzung ordnungsgemäß in der folgenden Reihenfolge.

1. Montage des Sockels
 - Verbinden Sie die zwei Teile des Standfußes zu einem Kreuz.
 - Drehen Sie die vier Schrauben aus dem Standfuß.
 - Setzen Sie den Standschaft auf den Standfuß und befestigen Sie ihn mit den vier Schrauben.

- Schrauben Sie den Feststellring vom Standschaft. Schieben Sie die Abdeckung über den Standschaft auf den Fuß.
 - Schrauben Sie den Feststellring wieder zurück.
2. Weitere Montage:
 - Ziehen Sie das Rohr zur Höheneinstellung heraus und befestigen Sie es mit dem Feststellring.
 - Verbinden Sie den Ventilatorkörper mit dem Rohr für die Höheneinstellung und befestigen Sie die Verbindung mit der Befestigungsschraube.
 3. Montage des hinteren Schutzgitters
 - Entfernen Sie die Befestigungsschraube vom Ventilatorblatt und die Schutzgitter-Befestigungsschraube von der Motorwelle.
 - Bringen Sie das hintere Schutzgitter an den zwei an der Vorderseite der Motorschale hervorstehenden Stiften an.
 - Ziehen Sie die Befestigungsschraube für das Schutzgitter im Uhrzeigersinn fest.
 4. Anbringen des Ventilatorblatts
 - Nehmen Sie die Schutzabdeckung des schwarzen Schafts aus dem Schaft. Stecken Sie den Ventilatorflügel auf den Schaft. Stellen Sie sicher, dass der Flügel korrekt befestigt ist.
 - Ziehen Sie die am Schaft angebrachte Schraube fest. Bitte beachten: Die Schraube für das Ventilatorblatt muss gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden.
 5. Montage des vorderen Schutzgitters
 - Öffnen Sie alle Befestigungsklammern am vorderen Schutzgitter.
 - Bringen Sie das vordere Schutzgitter in Position, indem Sie die Halteplatte über der Oberseite des hinteren Schutzgitters ausrichten und nach unten drücken.
 - Lösen Sie die kleine Mutter und den Bolzen an der Unterseite des vorderen Schutzgitters, befestigen Sie dann die beiden Schutzgitter mit der Mutter und dem Bolzen aneinander.
 - Sichern Sie die beiden Schutzgitter, indem Sie die Klammern über dem äußeren Rand schließen.

BETRIEB

Drücken Sie bitte die Tasten auf dem Bedienfeld oder die Tasten auf der Fernbedienung, um die gewünschte Funktion auszuwählen. Die entsprechenden LEDs leuchten auf.

1. Ein-/Ausschalten

Drücken Sie die Taste „ON/SPEED“ einmal, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät beginnt im normalen Modus mit niedriger Geschwindigkeit zu laufen.

Drücken Sie die Taste „OFF“, um das Gerät auszuschalten.
2. Geschwindigkeitsstufe

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die Taste „ON/SPEED“ gedrückt, um die gewünschte Windgeschwindigkeit von niedrig, mittel, hoch – angezeigt durch die nacheinander aufleuchtenden Geschwindigkeitsanzeigen – auszuwählen.
3. Schwenk-Funktion

Um den Ventilatorkopf hin und her schwenken zu lassen, drücken Sie den Knopf für die Schwenk-Funktion nach unten. Um die Schwenk-Funktion zu stoppen, ziehen Sie den Knopf nach oben.
4. Modus-Funktion

Drücken Sie die Modus-Taste, um den gewünschten Betriebsmodus einzustellen:


Normaler Modus (Modus-Anzeige: **rot**)

Natur-Modus (Modus-Anzeige: **grün**)


Schlaf-Modus (Modus-Anzeige: **aus**).

 - 1) Normal: Der Motor arbeitet in diesem Modus mit der voreingestellten Geschwindigkeit. Sie können die Taste „ON/SPEED“ drücken, um Geschwindigkeit Low /Mid /High auszuwählen.
 - 2) Natürlich: In diesem Modus können Sie die Taste „ON/SPEED“ drücken, um die Geschwindigkeit Low/Mid/High auszuwählen. Der Ventilator arbeitet wie folgt:


Natürlicher Modus mit hoher Windgeschwindigkeit



Natürlicher Modus mit mittlerer Windgeschwindigkeit



Natürlicher Modus mit niedriger Windgeschwindigkeit



3) Schlaf: In diesem Modus können Sie die Taste „ON/SPEED“ drücken, um die Geschwindigkeit Low /Mid /High auszuwählen. Der Ventilator arbeitet wie folgt:

- hohe Windgeschwindigkeit: 30 Minuten natürlicher Luftstrom mit hoher Windgeschwindigkeit → 30 Minuten natürlicher Luftstrom mit mittlerer Windgeschwindigkeit → kontinuierlicher Luftstrom mit niedriger Windgeschwindigkeit
- mittlere Windgeschwindigkeit: 30 Minuten natürlicher Luftstrom mit mittlerer Windgeschwindigkeit → natürlicher Luftstrom mit kontinuierlich niedriger Windgeschwindigkeit
- niedrige Windgeschwindigkeit: natürlicher Luftstrom mit kontinuierlich niedriger Windgeschwindigkeit

5. Timer-Funktion

Drücken Sie die Timer-Taste, um die gewünschte Betriebszeit von 0,5 h bis 7,5 h (0,5h-Intervalle) einzustellen.

REINIGEN

- Schalten Sie das Gerät vor der Pflege bzw. dem Reinigen und nach jeder Benutzung aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein (Gefahr eines Kurzschlusses)!** Wischen Sie das Gerät zum Reinigen einfach nur mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es dann sorgfältig. Trennen Sie das Gerät immer erst vom Stromnetz!

3. Achten Sie darauf, dass sich am Lufteinlass- und Luftauslassgitter keine übermäßigen Staubablagerungen bilden und reinigen Sie diese gelegentlich mit einer trockenen Bürste oder einem Staubsauger.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 220-240V ~ 50-60Hz

Leistungsaufnahme: 45W

GARANTIE UND KUNDENSERVICE

Vor der Lieferung werden unsere Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Wenn, trotz aller Sorgfalt, während der Produktion oder dem Transport Beschädigungen aufgetreten sind, senden Sie das Gerät zurück an den Händler. Zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten hat der Käufer die Option, gemäß der folgenden Bedingungen Garantie zu fordern:

Wir bieten eine 2-Jahres-Garantie für das erworbene Gerät, beginnend am Tag des Verkaufs. Wenn Sie ein defektes Produkt haben, nehmen Sie bitte direkt Kontakt mit dem Verkäufer auf.

Defekte, die aufgrund von unangemessenem Umgang mit dem Gerät entstehen und Störungen aufgrund von Eingriffen und Reparaturen Dritter oder das Montieren von nicht-Originalteilen werden nicht von dieser Garantie abgedeckt. Die Quittung immer aufbewahren, ohne Quittung wird jegliche Garantie ausgeschlossen. Bei Schäden durch Nichteinhalten der Bedienungsanleitung erlischt die Garantie, Wir sind für daraus resultierende Folgeschäden nicht haftbar. Für Materialschäden oder Verletzungen aufgrund falscher Anwendung oder Nichtbefolgen der Sicherheitshinweise sind wir nicht haftbar. Schäden an den Zubehörteilen bedeutet nicht, dass das gesamte Gerät kostenlos ausgetauscht wird. In diesem Fall kontaktieren Sie unseren Kundendienst. Zerbrochenes Glas oder Kunststoffteile sind immer kostenpflichtig. Schäden an Verbrauchsmaterialien oder Verschleißteilen, sowie Reinigung, Wartung oder Austausch der besagten Teile werden durch die Garantie nicht abgedeckt und sind deshalb kostenpflichtig.

UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG



Wiederverwertung – Europäischen Richtlinie 2012/19/EG

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um Umwelt- und Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern,

bitte verantwortungsbewusst entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von Ressourcen zu fördern. Nutzen Sie zur Rückgabe Ihres Altgeräts bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler bei dem Sie dieses Gerät erworben haben. Dieser kann das Gerät umweltschonend entsorgen.



BATTERIEN MÜSSEN WIEDERVERWERTET ODER KORREKT ENTSORGT WERDEN. NICHT ÖFFNEN. NICHT WEGWERFEN, IN FEUER WERFEN ODER KURZSCHLIESSEN.

Electroactiva

Calle Huelva, 6

28343 - Valdemoro – Madrid – España

0034 918 762 026

ERP-Informationen (DE)

Lieferant: Electroactiva
 Calle Huelva, 6
 28343 - Valdemoro – Madrid – España
 0034 918 762 026

Erklärt für das im Folgenden beschriebene Produkt:

Erforderliche Angaben

Informationen zur Angabe des FN-122397.2, auf das/die sich die Informationen beziehen: [Stand Ventilator]			
Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
Maximaler Volumenstrom	<i>F</i>	46,46	m ³ /min
Ventilator-Leistungsaufnahme	<i>P</i>	40,80	W
Serviceverhältnis	<i>SV</i>	1,14	(m ³ /min)/W
Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand	im <i>P_{SB}</i>	0,39	W
Ventilator-Schalleistungspegel	<i>L_{WA}</i>	53,49	dB(A)
Maximale Luftgeschwindigkeit	<i>c</i>	2,74	m/s
Messnorm für die Ermittlung des Serviceverhältnisses	EN IEC 60879:2019		
Kontaktadresse für weitere Informationen	Electroactiva Calle Huelva, 6 28343 - Valdemoro – Madrid – España 0034 918 762 026		

Erfüllt die Anforderung der Richtlinien des Rates:

VERORDNUNG (EU) Nr. 206/2012 DER KOMMISSION vom 6. März 2012 und Anpassung der VERORDNUNG (EU) 2016/2282 DER KOMMISSION zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Raumklimageräten und Komfortventilatoren

Informationen bezüglich der Aufstellung, Nutzung und Wartung des Produktes sowie Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) finden Verbraucher in der Bedienungsanleitung, die in der Verpackung mitgeliefert wird.

SAFETY INSTRUCTIONS

Before use make sure to read all of the below instructions in order to avoid injury or damage, and to get the best results from the appliance. Make sure to keep this manual in a safe place. If you give or transfer this appliance to someone else make sure to also include this manual.


In case of damage caused by user failing to follow the instructions in this manual the warranty will be void. The manufacturer/importer accepts no liability for damages caused by failure to follow the manual, a negligent use or use not in accordance with the requirements of this manual.

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
2. Children shall not play with the appliance.
3. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. Before inserting the plug into the mains socket, please check that the voltage and frequency comply with the specifications on the rating label.
6. If an extension cord is used it must be suited to the power consumption of the appliance, otherwise overheating of the extension cord and/or plug may occur. There is a potential risk of injuries from tripping over the extension cord. Be careful to avoid dangerous situations.
7. Disconnect the mains plug from the socket when the appliance is not in use and before cleaning.

8. Ensure that the mains cable is not hung over sharp edges and keep it away from hot objects and open flames.
9. Do not immerse the appliance or the mains plug in water or other liquids. There is danger to life due to electric shock!
10. To remove the plug from the plug socket, pull the plug. Do not pull the power cord.
11. Do not touch the appliance if it falls into water. Remove the plug from its socket, turn off the appliance and send it to an authorized service center for repair.
12. Do not plug or unplug the appliance from the electrical outlet with a wet hand.
13. Never attempt to open the housing of the appliance, or to repair the appliance yourself. This could cause electric shock.
14. Never leave the appliance unattended during use.
15. This appliance is not designed for commercial use.
16. Do not use the appliance for other than intended use.
17. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it.
18. Keep the appliance away from damp, and protect from splashes.
19. Use the appliance on a flat, dry and heat resistance surface.
20. Do not store or operate the appliance in the open air.
21. Keep the appliance in a dry place for storage, inaccessible to children (in its packaging).
22. Never put fingers or any other objects through the fan guards when the fan is running.
23. Never operate the product without the fan guards in place, as serious personal injury may result.
24. The appliance must be assembled completely before use.
25. Watch out for long hair! It can be caught in the fan owing to the air turbulence.
26. Do not point the air flow at people for a long time.
27. After assembly, do not remove the guards during use or cleaning.

PARTS DESCRIPTION



1. Front guard
2. Locking clips
3. Blade fastening screw
4. Fan blade
5. Guard fastening screw
6. Rear guard
7. Motor shaft
8. Oscillation button
9. Motor
10. Fastening screw
11. Height adjustment pipe
12. Fasten set
13. Standing shaft
14. Cover piece
15. Standing base
16. 4 Screws
17. Control panel
18. Small nut and bolt



Control panel

/remote control

19. On and speed button
20. Off button
21. Timer indicators
22. Speed indicators
23. Power indicator
24. Mode indicator
25. Mode button
26. Timer button



INSTALLING THE BATTERIES

Open the battery cover on the back of the remote control. Place two AAA batteries in the compartment as indicated by the polarity symbols (+/-). Replace the cover.

ASSEMBLING INSTRUCTIONS

** Please assemble correctly by the following orders when using.

1. Assemble the stand
 - Connect the two parts of the base together into a cross.
 - Unscrew the four screws from the base.
 - Attach the standing shaft onto the base and fix firmly with the four screws.

- Rotate the fasten set out of the standing shaft. Put the cover piece on the base through the standing shaft.
 - Rotate back the fasten set.
2. The whole assembly
 - Pull the height adjustment pipe out and tighten the fasten set.
 - Link the fan main body and the height adjustment pipe together by the fastening screw and then fix them.
 3. Rear grille assembly
 - Unscrew the blade fastening screw and the guard fastening screw from the motor shaft.
 - Fix the rear guard onto the two pillars of the motor front shell.
 - Screw the guard fastening screw tightly in clockwise direction.
 4. The assembly of fan blade
 - Take the black shaft protective cover out of the shaft. Insert fan blade onto shaft ensuring blade fits properly.
 - Tighten blade screw onto shaft. Note: Blade screw should be tightened in anti-clockwise.
 5. Front grille assembly
 - Open up all locking clips on the sides of the front guard.
 - Place the front guard into position by lining up the location plate over the top of the rear guard and push down.
 - Unscrew the small nut and bolt at the bottom of the front grille, then fasten the two guards together with them.
 - Secure the two guards by closing the clips over the outer rim.

OPERATION

Please press the buttons on the control panel or the buttons on the remote control to choose your desired function. The corresponding LED lights will illuminate accordingly.

1. On/Off function

Press the button "ON/SPEED" once to turn on the unit. The unit starts to work under normal mode at low speed.

Press the button "OFF" to turn off the unit.
2. Speed function

When the appliance is on, continue to press the "ON/SPEED" button to set your desired wind speed from low, mid, high, indicated with the speed lights illuminating one by one.
3. Oscillation

To make the fan head oscillate, push down the oscillation knob. To stop the fan head from oscillating, pull up the oscillation knob.
4. Mode function

Press the mode button to set your desired working mode:


Normal mode (mode indicator: **red**)

Nature mode (mode indicator: **green**)


Sleep mode (mode indicator: **off**).

 - 1) Normal: under this mode, the motor works with the preset speed. You can press button "ON/SPEED" to choose speed Low /Mid /High.
 - 2) Natural: under this mode, you can press button "ON/SPEED" to choose speed Low /Mid /High. The fan will operate as follows:


High speed natural mode



Mid speed natural mode



Low speed natural mode



3) Sleeping: under this mode, you can press button "ON/SPEED" to choose speed Low /Mid /High. The fan will operate as follows:

- In high speed: 30 minutes high natural wind → 30 minutes medium natural wind → continuous low natural wind
- In mid speed: 30 minutes medium natural wind → continuous low natural wind
- In low speed: continuous low natural wind

5. Timer function

Press the timer button to set your desired working time from 0.5h to 7.5h (increment by 0.5h).

CLEANING

- Before servicing the fan and after each occasion of use, switch off the appliance and unplug the mains cable from the socket.
- Never immerse the appliance in water (danger of short-circuit).** To clean the appliance, only wipe it down with a damp cloth and dry it carefully. Always take out the mains plug first.
- Take care that excessive dust does not build up in the air-intake and air-outlet grille, and clean it occasionally using a dry brush or vacuum cleaner.

TECHNICAL DATA

Operating voltage: 220-240V ~ 50-60Hz

Power consumption: 45W

GUARANTEE AND CUSTOMER SERVICE

Before delivery our devices are subjected to rigorous quality control. If, despite all care, damage has occurred during production or transportation, please return the device to your dealer. In addition to statutory legal rights, the purchaser has an option to claim under the terms of the following guarantee:

For the purchased device we provide 2 years guarantee, commencing from the day of sale. If you have a defective product, you can directly go back to the point of purchase.

Defects which arise due to improper handling of the device and malfunctions due to interventions and repairs by third parties or the fitting of non-original parts are not covered by this guarantee. Always keep your receipt, without the receipt you can't claim any form of warranty. Damage caused by not following the instruction manual, will lead to a void of warranty, if this results in consequential damages then we will not be liable. Neither can we hold responsible for material damage or personal injury caused by improper use if the instruction manual is not properly executed. Damage to accessories does not mean free replacement of the whole appliance. In such case please contact our service department. Broken glass or breakage of plastic parts is always subject to a charge. Defects to consumables or parts subjected to wearing, as well as cleaning, maintenance or the replacement of said parts are not covered by the warranty and are to be paid.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



Recycling – European Directive 2012/19/EU

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used

device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



BATTERY MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. DO NOT OPEN. DO NOT DISPOSE OR IN FIRE OR SHORT CIRCUIT.

Electroactiva

Calle Huelva, 6

28343 - Valdemoro – Madrid – España

0034 918 762 026

ERP information (EN)

Supplier: Electroactiva
Calle Huelva, 6
28343 - Valdemoro – Madrid – España
0034 918 762 026

Declare that the product detailed below:

Information requirements

Information to identify the FN-122397.2 to which the information relates to <i>[Stand fan]</i>			
Description	Symbol	Value	Unit
Maximum fan flow rate	F	46,46	m ³ /min
Fan power input	P	40,80	W
Service value	SV	1,14	(m ³ /min)/W
Standby power consumption	P_{SB}	0,39	W
Fan sound power level	L_{WA}	53,49	dB(A)
Maximum air velocity	c	2,74	meters/sec
Measurement standard for service value	EN IEC 60879:2019		
Contact details for obtaining more information	Electroactiva Calle Huelva, 6 28343 - Valdemoro – Madrid – España 0034 918 762 026		

Satisfies the requirement of the Council Directives:

COMMISSION REGULATION (EU) No 206/2012 of 6 March 2012 and Amending COMMISSION REGULATION (EU) 2016/2282 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for air conditioners and comfort fans

Regarding information for consumers on how to install, use and maintain the product, WEEE information, please check the instruction manual provided with packaging.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voor gebruik dient u alle onderstaande instructies te lezen om letsel en schade te voorkomen en om de beste resultaten met het apparaat te bereiken. Bewaar deze handleiding op een veilige plek. Mocht u dit apparaat aan iemand anders overhandigen, dient u ook de gebruiksaanwijzing te overhandigen.

In geval van schade die wordt veroorzaakt doordat de gebruiker de instructies in deze gebruiksaanwijzing niet in acht heeft genomen, komt de garantie te vervallen. De fabrikant/importeur is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, door nalatig gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze gebruiksaanwijzing.


1. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, visuele of mentale vaardigheden, of die een gebrek aan ervaring en kennis hebben, indien ze gepaste instructies hebben gekregen zodat ze het apparaat op een veilige manier kunnen gebruiken, op de hoogte zijn van de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt en deze gevaren begrijpen.
2. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
3. Kinderen mogen het apparaat niet reinigen of onderhouden zonder toezicht.
4. Als het snoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn klantenservice of gelijksoortig geschoolde personen om gevaar te vermijden.
5. Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, dient u te controleren of de stroom en de frequentie overeen komen met de specificaties van het typeplaatje.

6. Als u gebruik maakt van een verlengkabel, dient dit geschikt te zijn voor het stroomverbruik van het apparaat, anders kan oververhitting van de verlengkabel en/of stekker het gevolg zijn. Er is risico op letsel door het struikelen over het verlengsnoer. Wees voorzichtig om gevaarlijke situaties te vermijden.
7. Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is en voordat u het apparaat reinigt.
8. Let op dat de stroomkabel niet over scherpe randen hangt en niet in de buurt komt van hete voorwerpen en open vuur.
9. Dompel het apparaat of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen. Er bestaat levensgevaar als gevolg van een elektrische schok!
10. Om de stekker uit het stopcontact te halen, dient u aan de stekker zelf te trekken. Trek niet aan de stroomkabel.
11. Raak het apparaat niet aan als het in water is gevallen. Trek de stekker uit het stopcontact, schakel het apparaat uit en breng het ter reparatie naar een geautoriseerd servicecenter.
12. Steek de stekker niet in het stopcontact en haal hem er niet uit als u natte handen heeft.
13. Probeer nooit de behuizing van het apparaat te openen en probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
14. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
15. Dit apparaat werd niet ontworpen voor commercieel gebruik.
16. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan het beoogde doel.
17. Draai de kabel niet om het apparaat en buig hem niet.
18. Houd het apparaat uit de buurt van vocht en bescherm het tegen spatten.

19. Gebruik het apparaat op een vlak, droog en hittebestendig oppervlak.
20. Bewaar en gebruik het apparaat niet in de open lucht.
21. Bewaar het apparaat op een droge plek, buiten het bereik van kinderen (in de originele verpakking).
22. Steek nooit uw vingers of andere voorwerpen door het rooster van de ventilator als de ventilator in gebruik is.
23. Neem het product nooit zonder correct gemonteerde beschermende roosters in gebruik, aangezien dit ernstig persoonlijk letsel tot gevolg kan hebben.
24. Het apparaat moet volledig gemonteerd worden voordat u het gebruikt.
25. Pas op met lang haar! Het haar kan door de luchtturbulentie terecht komen in de ventilator.
26. Richt de luchtstroom nooit gedurende een langere tijd op mensen.
27. De roosters mogen, wanneer gemonteerd, tijdens de werking of reiniging niet meer verwijderd worden.

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN


1. Voorste rooster
2. Vergrendelingsklemmen
3. Borgschroef voor ventilatorblad
4. Ventilatorblad
5. Borgschroef voor rooster
6. Achterste rooster
7. Motoras
8. Oscillatieknop
9. Motor
10. Fixatieschroef
11. Instelbuis voor de hoogte
12. Vastzetting
13. Poot
14. Afdekkap
15. Steunbasis
16. 4 Schroeven
17. Bedieningspaneel
18. Kleine moer en bout



Bedieningspaneel

/afstandsbediening

19. Aan en snelheidsknop
20. Uit-knop
21. Timer-controlelampjes
22. Snelheid-controlelampje
23. Aan/uit-controlelampje
24. Modus-controlelampje
25. Modusknop
26. Timerknop



DE BATTERIJEN INSTALLEREN

Open het batterijdeksel aan de achterkant van de afstandsbediening. Plaats twee AAA batterijen in het vak zoals aangegeven door de polariteitstekens (+/-). Breng het deksel opnieuw aan.

INSTRUCTIES VOOR DE MONTAGE

** Gelieve het toestel juist te monteren door de volgende stappen te ondernemen.

1. De steun monteren
 - Maak een kruis om de twee delen van het voetstuk aan elkaar te bevestigen.
 - Schroef de vier schroeven uit het voetstuk.
 - Bevestig de poot op het voetstuk en zet het stevig vast met behulp van de vier schroeven.
 - Draai de vastzetting los en verwijder deze van de poot. Breng de afdekkap via de poot op het voetstuk aan.
 - Plaats de vastzetting terug.

2. De volledige montage
 - Trek de instelbuis voor de hoogte uit en maak de vastzetting vast.
 - Maak de behuizing van de ventilator vast op de instelbuis voor de hoogte met behulp van de fixatieschroef.
3. Montage van het achterste beschermingsrooster
 - Draai de borgschroef voor ventilatorblad en de borgschroef voor rooster los van de motoras.
 - Plaats het achterste rooster op de twee steunen van de voorste motorschacht.
 - Draai de fixatieschroef van het borgschroef voor rooster vast in kloksgewijze richting.
4. Het ventilatorblad monteren
 - Verwijder het zwarte beschermkapje van de as. Breng het ventilatorblad op een juiste manier aan op de as.
 - Maak de borgschroef voor het ventilatorblad vast op de motoras. Opmerking: De borgschroef voor het ventilatorblad dient anti-kloksgewijs vastgedraaid worden.
5. Het voorste beschermingsrooster monteren
 - Open alle vergrendelingsklemmen aan de zijkant van het voorste rooster.
 - Breng het voorste rooster juist aan door de locatieplaat op één lijn te brengen met de bovenkant van het achterste rooster en vervolgens omlaag te duwen.
 - Draai de kleine moer en bout aan de onderkant van het voorste rooster los en maak beide roosters vervolgens vast met behulp van deze kleine moer en bout.
 - Bevestig beide roosters aan elkaar door de klemmen over de buitenrand te sluiten.

WERKING

Druk op de knoppen op het bedieningspaneel of de knoppen op de afstandsbediening om uw gewenste functie te kiezen. De overeenkomstige led-lampjes zullen tevens branden.

1. In-/uitschakelen

Druk eenmaal op de "AAN/SNELHEID" knop om het apparaat in te schakelen. Het apparaat wordt ingeschakeld in de normale modus en op de lage snelheid.

Druk op de "UIT" knop om het apparaat uit te schakelen.

2. Snelheidsfunctie

Als het apparaat ingeschakeld is, druk herhaaldelijk op de "AAN/SNELHEID" knop om uw gewenste windsnelheid van laag, medium naar hoog te schakelen. De snelheid-controlelampjes zullen één voor één branden.

3. Oscillatie

Om de ventilatorkop te laten oscilleren, duw de oscillatieknop omlaag. Om het oscilleren te stoppen, trek de oscillatieknop omhoog.

4. Modusfunctie

Druk op de modusknop om uw gewenste werkingsmodus in te stellen:

Normale modus (moduscontrolelampje: **rood**)


Natuurlijke modus (moduscontrolelampje: **groen**)

Slaapmodus (moduscontrolelampje: **uit**)


1) Normaal: In deze modus werkt de motor op de vooraf ingestelde snelheid. Druk op de "AAN/SNELHEID" knop om de gewenste snelheid in te stellen: Laag/ Medium/ Hoog.

2) Natuurlijk: In deze modus, druk op de "AAN/SNELHEID" knop om de Lage/Medium /Hoge snelheid te kiezen. De ventilator zal als volgt werken:


Hoge snelheid natuurlijke modus



Medium snelheid natuurlijke modus



Lage snelheid natuurlijke modus



3) Slaapstand: In deze modus, druk op de "AAN/SNELHEID" knop om de Lage/Medium /Hoge snelheid te kiezen. De ventilator zal als volgt werken:

- In hoge snelheid: 30 minuten hoge natuurlijke wind → 30 minuten medium natuurlijke wind → continue lage natuurlijke wind
- In medium snelheid: 30 minuten medium natuurlijke wind → continue lage natuurlijke wind
- In lage snelheid: Continue lage natuurlijk wind

5. Timerfunctie

Druk op de timerknop om uw gewenste werkingstijd tussen 0,5 u en 7,5u (in stappen van 0,5u) in te stellen.

REINIGING

- Schakel het toestel uit en neem de stekker uit het stopcontact, alvorens de ventilator te laten herstellen en na iedere gebruiksbeurt.
- Dompel het toestel nooit onder in water (risico op kortsluiting).** Om het toestel te reinigen, gebruik een vochtige doek en droog het toestel vervolgens zorgvuldig af. Neem altijd eerst de stekker uit het stopcontact.
- Zorg ervoor dat er zich geen grote hoeveelheden stof ophopen in het luchtinvoer- en luchtuitvoerrooster. Reinig deze rooster regelmatig met een droge borstel of stofzuiger.

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning: 220-240V ~ 50-60Hz

Stroomverbruik: 45W

GARANTIE EN KLANTENSERVICE

Vóór de levering worden onze apparaten streng gecontroleerd. Indien het toestel ondanks alle zorg bij de productie of tijdens het transport beschadigd werd, moet u het naar de handelaar terugbrengen. Naast het wettelijke recht op waarborg heeft de klant recht op de volgende garantieclaim:

Wij geven een garantie van 2 jaar op het toestel, te beginnen met de koopdatum. Indien u een defect product heeft, kunt u rechtstreeks terug gaan naar het aankooppunt.

Gebreken die het gevolg zijn van ondeskundig gebruik van het toestel, fouten tijdens ingrepen en reparaties door derden of door de inbouw van vreemde onderdelen, vallen niet onder deze garantie. Bewaar altijd uw aankoopnota, zonder aankoopnota kunt u geen aanspraak maken op enige vorm van garantie. Bij schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing vervalt het recht op garantie. Voor vervolgschade die hieruit ontstaat kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden worden. Voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften zijn wij niet aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt iedere aanspraak op garantie. Schade aan accessoires of onderdelen betekend niet dat het gehele apparaat zal worden vervangen. Afgebroken glazen of kunststof onderdelen of accessoires vallen niet onder de garantie en zullen tegen vergoeding vervangen kunnen worden. Defecten aan hulpstukken of aan slijtage onderhevige onderdelen, alsmede reiniging, onderhoud of de vervanging van slijtende delen vallen niet onder de garantie en zullen dus in rekening gebracht worden.

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling – Europese Richtlijn 2012/19/EU

Deze markering betekent dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoordelijke wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.



RECYCLE OF GOOI DE BATTERIJ OP EEN JUISTE MANIER WEG. NIET OPENEN. NIET IN VUUR

GOOIEN OF KORTSLUITEN.

Electroactiva

Calle Huelva, 6

28343 - Valdemoro – Madrid – España

0034 918 762 026

ERP-informatie (NL)

Leverancier: Electroactiva
Calle Huelva, 6
28343 - Valdemoro – Madrid – España
0034 918 762 026

Verklaart dat onderstaand vermeld product:

Informatie-eisen

Informatie voor het identificeren van de FN-122397.2 waarop de informatie betrekking heeft <i>[Ventilator op standaard]</i>			
Beschrijving	Symbool	Waarde	Eenheid
Maximale stroomsnelheid van ventilator	<i>F</i>	46,46	m ³ /min
Ingangsvermogen ventilator	<i>P</i>	40,80	W
Servicewaarde	<i>SV</i>	1,14	(m ³ /min)/W
Stroomverbruik in stand-by	<i>P_{SB}</i>	0,39	W
Geluidsvermogeniveau van ventilator	<i>L_{WA}</i>	53,49	dB(A)
Maximale lichtsnelheid	<i>c</i>	2,74	meter/sec
Meetstandaard voor servicewaarde	EN IEC 60879:2019		
Contactgegevens voor meer informatie	Electroactiva Calle Huelva, 6 28343 - Valdemoro – Madrid – España 0034 918 762 026		

Voldoet aan de eisen van de Richtlijnen van de raad:

VERORDENING (EU) Nr. 206/2012 VAN DE COMMISSIE van 6 maart 2012 en VERORDENING TOT WIJZIGING (EU) 2016/2282 VAN DE COMMISSIE ter uitvoering van Richtlijn 2009/125/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de eisen inzake het ecologisch ontwerp voor airconditioners en ventilatoren

Voor informatie voor de consument over de installatie, de werking en het onderhoud van het product en de AEEA-informatie, raadpleeg de gebruiksaanwijzing die zich in de verpakking bevindt.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser l'appareil, lisez toutes les consignes suivantes pour éviter des blessures et des dommages, et pour optimiser les performances de votre appareil. Conservez cette notice d'utilisation dans un endroit sûr. Si vous donnez ou transférez cet appareil à un tiers, veillez à lui remettre également cette notice d'utilisation.

En cas de détérioration due au non-respect par l'utilisateur des instructions de cette notice d'utilisation, la garantie est annulée. Le fabricant/importateur rejette toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect des instructions de la notice d'utilisation, à un usage négligent ou à l'usage non conforme aux exigences de cette notice d'utilisation.

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil en toute sécurité et de comprendre la risques impliqués.
2. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
3. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
4. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
5. Avant d'insérer la fiche de l'appareil dans une prise secteur, vérifiez que la tension et la fréquence du secteur correspondent aux spécifications indiquées sur la plaque signalétique.
6. Si vous utilisez une rallonge électrique, elle doit être appropriée à la puissance consommée par l'appareil, sinon


la rallonge et/ou la fiche risquent de chauffer excessivement. Il existe un risque potentiel de blessures par trébuchement sur le cordon électrique. Prenez vos précautions pour éviter toute situation dangereuse.

7. Débranchez la fiche électrique de la prise électrique quand l'appareil n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
8. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne pende pas sur des arêtes coupantes et maintenez-le éloigné des objets chauds et des flammes nues.
9. N'immergez jamais l'appareil ou sa fiche dans de l'eau ni dans aucun autre liquide. Cela peut provoquer un choc électrique !
10. Pour débrancher la fiche de la prise, saisissez la fiche et tirez-la hors de la prise. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
11. Ne touchez pas l'appareil s'il tombe dans de l'eau. Débranchez la fiche de la prise électrique, éteignez l'appareil et rapportez-le au centre de réparation agréé pour le faire réparer.
12. Ne branchez pas et ne débranchez pas l'appareil de la prise électrique avec les mains mouillées.
13. N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de l'appareil ni de réparer l'appareil vous-même. Cela peut provoquer un choc électrique.
14. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance quand il est en fonctionnement.
15. Cet appareil n'est pas conçu pour un usage commercial.
16. N'utilisez pas cet appareil à un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.
17. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil et ne le pliez pas.
18. Maintenez l'appareil éloigné des endroits mouillés et protégez-le des éclaboussures.
19. Placez l'appareil sur une surface plane, sèche et résistante à la chaleur.
20. Ne rangez pas et n'utilisez pas l'appareil en plein air.

21. Rangez l'appareil dans un endroit sec et inaccessible aux enfants (dans son emballage).
22. N'insérez jamais vos doigts ni aucun objet dans les grilles du ventilateur quand il est en fonctionnement.
23. N'utilisez jamais le produit sans ses grilles assemblées, car cela pourrait provoquer de graves blessures corporelles.
24. L'appareil doit être correctement assemblé avant d'être utilisé.
25. Faites attention aux cheveux longs ! Ils peuvent être happés par le ventilateur à cause des turbulences de l'air.
26. Ne dirigez pas le flux d'air vers des personnes pendant longtemps.
27. Après l'assemblage, ne retirez pas les grilles de protection pendant l'utilisation ou pendant le nettoyage.

DESCRIPTION DES PIÈCES


1. Grille de protection avant
2. Clips de verrouillage
3. Écrou de fixation des pales
4. Pales
5. Écrou de fixation de la grille
6. Grille de protection arrière
7. Arbre du moteur
8. Bouton d'oscillation
9. Moteur
10. Vis de fixation
11. Tube de réglage de la hauteur
12. Bague de blocage
13. Montant
14. Capuchon
15. Pied
16. 4 vis
17. Panneau de contrôle
18. Petit écrou et boulon



Panneau de contrôle

/ télécommande

19. Bouton de mise en marche et de Vitesse
20. Bouton d'arrêt
21. Indicateur du minuteur
22. Indicateurs de vitesse
23. Indicateur d'alimentation
24. Indicateur de mode
25. Bouton de mode
26. Bouton du minuteur



INSTALLATION DES PILES

Ouvrez le couvercle du compartiment des piles situé au dos de la télécommande. Insérez deux piles de type AAA dans le compartiment comme indiqué par les symboles des polarités (+/-). Remplacez le couvercle.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

**** Veuillez assembler le produit correctement conformément aux consignes suivantes avant toute utilisation.**

1. Montage du pied
 - Assemblez ensemble les deux pièces du pied en croix.
 - Dévissez les quatre vis du pied.
 - Attachez le montant sur le pied et fixez-le solidement avec les quatre vis.

- Dévissez la bague de blocage du montant. Insérez le capuchon sur le montant et abaissez-le jusqu'au pied.
 - Revissez la bague de blocage.
2. Montage complet
 - Tirer le tube de réglage de la hauteur et serrer la bague de blocage.
 - Joindre le corps principal du ventilateur au tube de réglage de la hauteur avec la vis de fixation et les fixer.
 3. Montage de la grille arrière
 - Dévissez l'écrou de fixation des pales et l'écrou de fixation de la grille et retirez-les de l'axe du moteur.
 - Fixez la grille de protection arrière sur les deux tiges de la coque avant du moteur.
 - Vissez fermement l'écrou de fixation de la grille dans le sens des aiguilles d'une montre.
 4. Montage de les pales du ventilateur
 - Retirez le couvercle de protection noir de l'arbre. Insérez la pale du ventilateur dans l'arbre en vous assurant qu'elle est bien ajustée.
 - Visser fermement l'écrou de les pales sur l'arbre. Remarque: L'écrou de les pales doit être vissé dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
 5. Montage de la grille avant
 - Ouvrez tous les clips de verrouillage sur les côtés de la grille avant.
 - Placez la grille avant en position en alignant la plaque sur la grille arrière puis poussez-la pour l'enclencher.
 - Dévissez le petit écrou et le boulon en bas de la grille avant, puis fixez les deux grilles.
 - Fixez les deux grilles en fermant les clips sur le bord extérieur.

FONCTIONNEMENT

Veillez appuyer sur les boutons du panneau de contrôle ou sur les boutons de la télécommande pour choisir la fonction souhaitée. Les indicateurs LED correspondants s'allumeront en conséquence.

1. Fonction marche / arrêt

Appuyez une fois sur le bouton « ON / SPEED » (MARCHE / VITESSE) pour mettre l'appareil en marche. L'unité commence à fonctionner en mode normal à vitesse faible. Appuyez sur le bouton « ARRÊT » pour éteindre l'appareil.
2. Fonction de vitesse

Lorsque l'appareil est en marche, continuez d'appuyer sur le bouton « ON / SPEED » (MARCHE / VITESSE) pour régler la vitesse de ventilation souhaitée (faible, moyenne, rapide), indiquée par les indicateurs de vitesse un par un.
3. Oscillation

Pour faire osciller la tête du ventilateur, appuyez sur le bouton d'oscillation. Pour arrêter l'oscillation de la tête du ventilateur, tirez le bouton d'oscillation vers le haut.
4. Sélection du mode

Appuyez sur le bouton du mode pour définir le mode de fonctionnement souhaité :


Mode Normal (indicateur de mode : **rouge**)

Mode Nature (indicateur de mode : **vert**)


Mode Veille (indicateur de mode : **éteint**).

 - 1) Normal : dans ce mode, le moteur fonctionne à la vitesse pré-réglée. Vous pouvez appuyer sur le bouton « ON / SPEED » (MARCHE / VITESSE) pour choisir la vitesse Faible / Moyenne / Rapide.
 - 2) Naturel : dans ce mode, vous pouvez appuyer sur le bouton « ON / SPEED » (MARCHE / VITESSE) pour choisir la vitesse Faible / Moyenne / Rapide. Le ventilateur fonctionnera comme suit :


Mode naturel à vitesse rapide



Mode naturel à vitesse moyenne



Mode naturel à vitesse faible



- 3) Sommeil : dans ce mode, vous pouvez appuyer sur le bouton « ON / SPEED » (MARCHE / VITESSE) pour choisir la vitesse Faible / Moyenne / Rapide. Le ventilateur fonctionnera comme suit :
- En vitesse rapide : 30 minutes de vent naturel à vitesse rapide → 30 minutes de vent naturel à vitesse moyenne → vent naturel continu à vitesse faible
 - En vitesse moyenne : 30 minutes de vent naturel à vitesse moyenne → vent naturel continu à vitesse faible
 - En vitesse faible : vent naturel faible et continu

5. Fonction du minuteur

Appuyez sur le bouton du minuteur pour régler le temps de fonctionnement souhaité de 0,5h à 7,5h (par intervalles de 0,5h).

NETTOYAGE

- Éteindre l'appareil et débrancher le cordon d'alimentation de la prise avant de procéder à toute réparation du ventilateur et après chaque utilisation.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau (danger de court-circuit).** Utiliser un chiffon humide pour nettoyer l'appareil, puis le sécher soigneusement. Toujours débrancher la prise secteur au préalable.
- Veiller à ce qu'aucun excédent de poussière ne s'accumule dans la grille d'entrée ou de sortie d'air et la nettoyer de temps à autre à l'aide d'une brosse sèche ou d'un aspirateur.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension d'opération: 220-240V ~ 50-60Hz

Consommation énergétique: 45W

GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Nos appareils sont soumis à un contrôle de qualité strict avant d'être livrés. Si l'appareil a toutefois été endommagé lors de la production ou du transport en dépit des soins que nous lui donnons, retournez l'appareil au vendeur. En plus des droits juridiques, le client a la possibilité dans les limites de la garantie de déposer les réclamations suivantes:

Nous offrons une garantie de 2 ans pour l'appareil acheté à partir de la date de vente. En cas de produit défectueux, vous pouvez retourner directement au point de vente.

Les défauts dus à une utilisation non conforme de l'appareil et les dommages dus à une intervention ou réparation faite par une tierce personne ou dus à l'installation de pièces qui ne sont pas d'origine ne sont pas couverts par cette garantie. Conservez toujours votre reçu, car sans celui-ci vous ne pourrez réclamer aucune sorte de garantie. Les dommages causés par le non respect des instructions de ce manuel rendront la garantie caduque, Nous décline toute responsabilité en cas de dommages indirects. Nous décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou de dommages corporels causés par une utilisation inappropriée ou si les instructions de sécurité n'ont pas été convenablement observées. Si les accessoires sont endommagés, cela ne signifie pas que toute la machine sera remplacée gratuitement. Dans de tels cas, veuillez contacter notre assistance. Des pièces brisées en verre ou en plastique sont toujours sujettes à des frais. Les défauts des consommables ou des pièces susceptibles de s'user, ainsi que le nettoyage, l'entretien ou la réparation desdites pièces ne sont pas couverts par la garantie et doivent donc être payés.

RECYCLAGE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Recyclage – Directive européenne 2012/19/EU

Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Afin d'éviter toute nuisance possible pour l'environnement et la santé humaine causée par les déchets non contrôlés, recyclez ce produit de manière responsable afin de contribuer à la réutilisation des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les systèmes de collecte et de retour ou contactez le distributeur auprès duquel le produit a été acheté. Il pourra reprendre ce produit pour qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de l'environnement.



LA BATTERIE DOIT ÊTRE RECYCLÉE OU MISE AU REBUT D'UNE MANIÈRE APPROPRIÉE. NE PAS OUVRIR. NE PAS JETER DANS UN FEU ET NE PAS COURT-CIRCUITER.

Electroactiva

Calle Huelva, 6

28343 - Valdemoro – Madrid – España

0034 918 762 026

Informations ERP (FR)

Fournisseur: Electroactiva

Calle Huelva, 6

28343 - Valdemoro – Madrid – España

0034 918 762 026

Déclare que le produit désigné ci-dessous :

Exigences en matière d'informations

Informations d'identification FN-122397.2 sur lesquelles portent les informations (Ventilateur sur pied)			
Description	Symbole	Valeur	Unité
Débit d'air maximal	<i>F</i>	46,46	m ³ /min
Puissance absorbée	<i>P</i>	40,80	W
Valeur de service	<i>SV</i>	1,14	(m ³ /min)/W
Consommation d'électricité en mode veille	<i>P_{SB}</i>	0,39	W
Niveau de puissance acoustique	<i>L_{WA}</i>	53,49	dB(A)
Vitesse maximale de l'air	<i>c</i>	2,74	mètres/sec
Norme de mesure de la valeur de service	EN IEC 60879:2019		
Coordonnées de contact pour tout complément d'information	Electroactiva Calle Huelva, 6 28343 - Valdemoro – Madrid – España 0034 918 762 026		

Satisfait aux exigences des Directives du Conseil :

Règlement (UE) n° 206/2012 de la Commission du 6 mars 2012 et amendé par le règlement (UE) n° 2016/2282 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort.

En ce qui concerne les informations pour les consommateurs sur comment installer, utiliser et entretenir le produit, les informations DEEE, consultez le manuel d'instruction fourni avec l'emballage.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes de utilizar el producto, lea todas las instrucciones que se presentan a continuación para evitar lesiones personales y daños materiales y para obtener unos resultados óptimos del aparato. Asegúrese de mantener este manual en un lugar seguro. Si transfiere el aparato a otra persona, asegúrese de entregarle asimismo el presente manual.

La garantía quedará anulada en caso de daños causados por el incumplimiento por parte del usuario de las instrucciones incluidas en este manual. El fabricante/importador no aceptará ningún tipo de responsabilidad por daños causados por el incumplimiento de las presentes instrucciones o uso negligente o en desacuerdo con los requisitos de este manual.


1. Este aparato podrá ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin la experiencia y los conocimientos necesarios, si están supervisados o han recibido instrucciones con relación al uso del aparato de forma segura y comprenden los riesgos que ello implica.
2. No deberá permitirse que los niños jueguen con el aparato.
3. Las operaciones de limpieza y mantenimiento por parte del usuario no podrán ser realizadas por niños, a menos que estén supervisados.
4. Si el cable de alimentación estuviera dañado, deberá ser sustituido ya sea por el fabricante, su servicio de asistencia técnica o por una persona cualificada. De esta manera, se evitarán riesgos innecesarios.
5. Antes de conectar el enchufe a la toma de corriente, compruebe que el voltaje y la frecuencia coinciden con las especificaciones de la etiqueta de características del producto.

6. Si se utiliza un cable alargador, deberá ser el adecuado para el consumo eléctrico del aparato, de lo contrario el alargador o el enchufe podrían sobrecalentarse. Peligro potencial de lesión al tropezar con el cable alargador. Tome las precauciones necesarias para evitar situaciones de peligro.
7. Desconecte el enchufe de la toma de corriente cuando el aparato no se encuentre en uso y antes de cualquier operación de limpieza.
8. Asegúrese de que el cable no cuelgue sobre aristas vivas y manténgalo alejado de objetos calientes y llamas abiertas.
9. No sumerja el aparato ni el enchufe en agua u otros líquidos. ¡Peligro de muerte por electrocución!
10. Para retirar el enchufe de la toma de corriente, tire del enchufe. No tire del cable de alimentación.
11. No toque el aparato si se cayera al agua. En dicho caso, retire el enchufe de la toma de corriente, apague el aparato y llévelo a un servicio técnico autorizado para su reparación.
12. No enchufe ni desenchufe el aparato de la toma de corriente con las manos mojadas.
13. No intente nunca abrir la carcasa del aparato ni reparar el aparato por su cuenta. Esto podría causar una descarga eléctrica.
14. No deje nunca el aparato en funcionamiento sin vigilancia.
15. Este aparato no está diseñado para uso comercial.
16. No utilice al aparato para un uso distinto del previsto.
17. No enrolle el cable en torno al aparato ni lo curve.
18. Mantenga el aparato alejado de la humedad y protéjalo frente a salpicaduras.
19. Utilice el aparato sobre una superficie plana, seca y resistente al calor.
20. No almacene ni utilice el aparato al aire libre.
21. Guarde el aparato en un lugar seco para su almacenamiento y manténgalo fuera del alcance de los niños (dentro de su embalaje).

22. No introduzca nunca los dedos ni ningún otro objeto a través de las protecciones del ventilador cuando éste se encuentre en funcionamiento.
23. No utilice nunca el producto sin las protecciones del ventilador en su sitio. De otro modo, podrían producirse graves lesiones personales.
24. El aparato deberá estar montado completamente antes de su uso.
25. ¡Tenga cuidado con el pelo largo! Éste podría quedar atrapado en el ventilador debido a la turbulencia de aire.
26. No dirija el flujo de aire hacia las personas durante un tiempo prolongado.
27. Una vez montadas, no quite las rejillas protectoras durante el uso o la limpieza.



DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

1. Rejilla frontal
2. Ganchos de sujeción
3. Tuerca de fijación de las aspas
4. Aspas del ventilador
5. Tuerca de fijación de la rejilla
6. Rejilla posterior
7. Eje del motor
8. Botón de oscilación
9. Motor
10. Tornillo de fijación
11. Tubo telescópico
12. Rosca de fijación de altura
13. Columna de soporte
14. Cubierta
15. Base de soporte
16. 4 tornillos
17. Panel de control
18. Tornillo y tuerca pequeñas



Panel de control/mando a distancia

19. Botón de encendido y velocidad
20. Botón de apagado
21. Indicadores de tiempo
22. Indicadores de velocidad
23. Indicador de encendido
24. Indicador de modo
25. Botón de modo
26. Botón del temporizador



INSTALACIÓN DE LAS PILAS

Abra la tapa del compartimento de las pilas del mando a distancia. Coloque dos pilas AAA en el compartimento en el sentido indicado por los símbolos de la polaridad (+/-). Vuelva a colocar la tapa.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**Ensamble correctamente siguiendo estas instrucciones cuando vaya a utilizarlo.

1. Montaje de la columna de soporte
 - Una las dos mitades de la base en forma de cruz.
 - Desatornille los cuatro tornillos de la base.
 - Acople la columna a la base y fíjela bien con los cuatro tornillos.

- Gire la rosca de fijación de la altura hasta sacarla de la columna de soporte. Ponga la cubierta sobre la base insertándola por la columna de soporte.
- Vuelva a enroscar la rosca de fijación de la altura.
- 2. Ensamblaje completo
 - Tire del tubo de telescópico hacia fuera y apriete la rosca de fijación de la altura.
 - Encaje el cuerpo principal del ventilador al tubo telescópico y fíjelo a este con el tornillo de fijación.
- 3. Montaje de la rejilla posterior
 - Desenrosque la tuerca de fijación de las aspas y la tuerca de fijación de la rejilla del eje del motor.
 - Encaje la rejilla posterior a los dos resaltes de la parte frontal del bloque del motor.
 - Apriete la tuerca de fijación de la rejilla en sentido horario.
- 4. Montaje de las aspas
 - Retire del eje su cubierta protectora negra. Inserte las aspas en el eje procurando encajarlas bien.
 - Enrosque la tuerca de fijación de las aspas en el eje. Nota: La tuerca de fijación de las aspas debe apretarse en sentido antihorario.
- 5. Montaje de la rejilla frontal
 - Abra todos los ganchos de sujeción a los lados de la rejilla frontal.
 - Coloque correctamente la rejilla frontal poniendo la placa de posicionamiento sobre la parte superior de la rejilla posterior y empujándola hacia abajo.
 - Desatornille la tuerca y el tornillo pequeños de la parte inferior de la rejilla frontal y atornille las dos rejillas con ellos.
 - Asegure ambas rejillas cerrando los ganchos del borde exterior.

MODO DE EMPLEO

Pulse los botones del panel de control o del mando a distancia para elegir una función. Los ledes correspondientes se iluminarán.

1. Encendido/apagado

Pulse el botón «ON/SPEED» una vez para encender la unidad. La unidad empezará a funcionar en el modo normal a baja velocidad.

Pulse el botón «OFF» para apagarla.
2. Ajuste de la velocidad

Cuando el aparato está encendido, continúe pulsando el botón «ON/SPEED» para seleccionar una velocidad baja, media o alta (las luces indicadoras correspondientes se iluminarán).
3. Oscilación

Para hacer oscilar el ventilador, empuje el botón de oscilación hacia abajo. Para detener la oscilación del ventilador, tire del botón de oscilación hacia arriba.
4. Ajuste de modo

Pulse el botón de modo para establecer el modo de funcionamiento:


Modo normal (indicador de modo: **rojo**)

Modo natural (indicador de modo: **verde**)


Modo de reposo (indicador de modo: **apagado**)

 - 1) Normal: en este modo, el motor funciona a la velocidad seleccionada. Se puede pulsar el botón «ON/SPEED» para elegir una velocidad baja, moderada o alta.
 - 2) Natural: en este modo se puede pulsar el botón «ON/SPEED» para elegir una velocidad baja, moderada o alta. El ventilador funcionará como sigue:


Modo natural a velocidad alta



Modo natural a velocidad moderada



Modo natural a velocidad baja



- 3) Reposo: en este modo se puede pulsar el botón «ON/SPEED» para elegir una velocidad baja, moderada o alta. El ventilador funcionará como sigue:
- A la velocidad alta: 30 minutos con un viento natural a velocidad elevada → 30 minutos de viento a velocidad media → viento natural continuo a velocidad baja
 - A la velocidad moderada: 30 minutos con un viento a velocidad media → viento natural continuo a velocidad baja
 - A la velocidad baja: viento natural continuo a velocidad baja

5. Función de tiempo

Pulse el botón del temporizador para establecer el tiempo de funcionamiento entre 0,5 y 7,5 horas (en incrementos de 0,5 h).

LIMPIEZA

- Antes de reparar el ventilador y después de cada uso, apague el aparato y desconecte el cable de alimentación del enchufe de pared.
- Nunca sumerja el aparato en agua (peligro de cortocircuito).** Para limpiar el aparato, utilice solamente un paño húmedo y seque con cuidado. Antes de limpiarlo, desenchufe siempre el ventilador de la toma de pared.
- Evite siempre que un exceso de polvo se acumule en la toma de salida y entrada de aire de la rejilla, y límpiela ocasionalmente con un cepillo seco o una aspiradora.

DATOS TÉCNICOS

Voltaje de operaciones: 220-240V ~ 50-60Hz

Consumo de poder: 45W

GARANTIA Y SERVICIO POSVENTA

Antes del suministro, nuestros aparatos se someten a un rigurosos control de calidad. Si a pesar de todos los cuidados surgieran desperfectos durante la producción o el transporte, le rogamos devuelva el aparato a su vendedor. Adicionalmente a los derechos legales estatutarios, el comprador posee la opción de reclamación de acuerdo con los términos de la siguiente garantía:

Para el aparato adquirido otorgamos 2 años de garantía partiendo de la fecha de venta. Si el producto está defectuoso, puede dirigirse directamente al lugar en el que lo compró.

Todos los defectos producidos por el uso indebido del aparato, y las averías debidas a intervenciones y reparaciones por parte de terceros, o el montaje de piezas de repuestos no originales, no están cubiertos por esta garantía. Guarde siempre la factura, sin ella no podrá reclamar ningún tipo de garantía. Nos no será responsable de daños materiales o lesiones personales causadas de un mal uso del aparato o si las instrucciones de seguridad no han sido seguidas correctamente. Nos declina cualquier responsabilidad por daños derivados de no seguir las instrucciones de uso correctamente. Daños en el acceso teorías no significa libre de sustitución automática del aparato completo. En dichos, consulte el servicio al cliente. Los vidrios rotos o rotura de piezas de plástico están siempre sujetas a pago. Los defectos de los consumibles o piezas susceptibles a desgaste, así como la limpieza, mantenimiento o la sustitución de dichas piezas no están cubiertas por la garantía y por lo tanto, se deben pagar.

RESPETE EL MEDIO AMBIENTE



Reciclaje – Directiva Europea 2012/19/UE

Este símbolo indica que el producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana derivados de la eliminación descontrolada de residuos, recicle de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su aparato usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o contacte con el minorista al que compró el producto. Ellos pueden enviar este producto para su reciclaje medioambientalmente seguro.



LA PILA DEBE SER REICLADA O DESECHADA DE FORMA ADECUADA. NO LA ABRA. NO LA

TIRE AL FUEGO NI LA CORTOCIRCUITE.

Electroactiva

Calle Huelva, 6

28343 - Valdemoro – Madrid – España

0034 918 762 026

Información de ERP (ES)

El proveedor: Electroactiva

Calle Huelva, 6

28343 - Valdemoro – Madrid – España

0034 918 762 026

Declara que el producto que se detalla a continuación:

Requisitos de información

Información para identificar la FN-122397.2 a la que se refiere la información [Ventilador de pedestal]			
Descripción	Símbolo	Valor	Unidad
Caudal máximo del ventilador	F	46,46	m ³ /min
Entrada de potencia del ventilador	P	40,80	W
Valor de servicio	SV	1,14	(m ³ /min)/W
Consumo de potencia en espera	P _{SB}	0,39	W
Nivel de ruido del ventilador	L _{WA}	53,49	dB(A)
Velocidad máxima del aire	c	2,74	metros/s
Medición estándar del valor de servicio	EN IEC 60879:2019		
Datos de contacto para obtener más información	Electroactiva Calle Huelva, 6 28343 - Valdemoro – Madrid – España 0034 918 762 026		

Cumple los requisitos de las directivas del Consejo:

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN (UE) N.º 206/2012 del 6 de marzo de 2012 y enmienda
REGLAMENTO DE LA COMISIÓN (UE) 2016/2282 que implementa la Directiva 2009/125/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo en relación con los requisitos de ecodiseño para equipos de aire
acondicionado y ventiladores

Consulte el manual de instrucciones que se adjunta al aparato para obtener información para los
consumidores sobre la instalación, el uso y el mantenimiento del producto, así como información
sobre RAEE.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes da utilização leia todas as instruções abaixo para evitar ferimentos ou danos e para obter os melhores resultados do aparelho. Certifique-se de que guarda este manual num local seguro. Se oferecer ou transferir este aparelho para alguém certifique-se de que inclui também este manual.

Em caso de danos provocados pelo utilizador resultantes da falta de cumprimento das instruções neste manual, a garantia será anulada. O fabricante/importador não é responsável por danos provocados pelo incumprimento das instruções do manual, por uma utilização negligente ou uma utilização não conforme com os requisitos deste manual.

1. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos se forem supervisionadas e tiverem sido instruídas relativamente à utilização segura do aparelho e compreendem os perigos envolvidos.
2. As crianças não devem brincar com o aparelho.
3. A limpeza e a manutenção realizadas pelo utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
4. Se o fio da alimentação estiver danificado deve ser substituído pelo fabricante, o serviço de assistência ou por pessoas igualmente qualificadas para evitar um perigo.
5. Antes de inserir a ficha na tomada elétrica verifique se a voltagem e a frequência estão em conformidade com as especificações na etiqueta de classificação.
6. Se tiver de usar uma extensão, a mesma deve ser adequada ao consumo energético do aparelho, caso contrário pode ocorrer sobreaquecimento da extensão e/ou da ficha. Existe um potencial risco de ferimentos


devido ao perigo de tropeçar na extensão. Tenha cuidado para evitar situações perigosas.

7. Desligue a ficha da tomada quando o aparelho não estiver a ser utilizado e antes de proceder à limpeza.
8. Certifique-se de que o fio da alimentação não fica pendurado sobre extremidades afiadas e mantenha-no afastado de objetos quentes e chamas livres.
9. Não mergulhe o aparelho ou a ficha em água ou outros líquidos. Constitui uma ameaça à vida devido ao choque elétrico!
10. Para retirar a ficha da tomada, puxe pela ficha. Não puxe pelo fio da alimentação.
11. Não toque no aparelho se ele cair na água. Retire a ficha da tomada, desligue o aparelho e entregue-o num centro de assistência ao cliente autorizado para reparação.
12. Não ligue ou desligue o aparelho da tomada elétrica com as mãos molhadas.
13. Nunca tente abrir a caixa do aparelho ou reparar o aparelho sozinho. Isto pode provocar um choque elétrico.
14. Nunca deixe o aparelho sem supervisão durante a utilização.
15. Este aparelho não está concebido para utilização comercial.
16. Não utilize o aparelho para outros fins para além da utilização prevista.
17. Não enrole o fio em redor do aparelho e não o dobre.
18. Mantenha o aparelho afastado da humidade e proteja-o contra salpicos.
19. Utilize o aparelho numa superfície plana, seca e resistente ao calor.
20. Não guarde ou opere o aparelho ao ar livre.
21. Mantenha o aparelho num local seco para armazenamento, inacessível a crianças (na sua embalagem).
22. Nunca coloque os dedos ou outros objetos através das proteções da ventoinha quando a ventoinha estiver a funcionar.

23. Nunca coloque o produto em funcionamento sem as proteções da ventoinha instaladas, uma vez que podem ocorrer ferimentos graves.
24. O aparelho deve ser montado completamente antes da utilização.
25. Tenha cuidado com os cabelos compridos! Podem ser apanhados pela ventoinha devido à turbulência do ar.
26. Não vire o fluxo de ar para as pessoas durante muito tempo.
27. Após a montagem, não retire as proteções durante a utilização ou limpeza.


DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

1. Proteção dianteira
2. Clipes de bloqueio
3. Parafuso de aperto da lâmina
4. Lâmina da ventoinha
5. Parafuso de aperto da proteção
6. Proteção traseira
7. Eixo do motor
8. Botão de oscilação
9. Motor
10. Parafuso de aperto
11. Tubo de regulação da altura
12. Conjunto de aperto
13. Eixo vertical
14. Peça de cobertura
15. Base estável
16. 4 parafusos
17. Painel de controlo
18. Porca pequena e parafuso



Painel de controlo/telecomando

19. Botão de ligar e da velocidade
20. Botão de desligar
21. Indicadores do temporizador
22. Indicadores da velocidade
23. Indicador da energia
24. Indicador do modo
25. Botão do modo
26. Botão do temporizador



COLOCAÇÃO DAS PILHAS

Abra a tampa do compartimento das pilhas na parte traseira do telecomando. Coloque duas pilhas AAA no compartimento, conforme indicado pelos símbolos da polaridade (+/-). Volte a inserir a tampa.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

** Quando utilizar monte corretamente pela ordem seguinte.

1. Monte o suporte
 - Ligue as duas peças da base em cruz.
 - Desenrosque os quatro parafusos da base.
 - Fixe o eixo vertical na base e fixe-o com firmeza com os quatro parafusos.
 - Rode o conjunto de aperto para fora do eixo vertical. Coloque a peça de cobertura na base através do eixo vertical.
 - Volte a colocar o conjunto de aperto.


2. Montagem do conjunto
 - Puxe o tubo de regulação da altura para fora e aperte o conjunto de aperto.
 - Ligue o corpo principal da ventoinha e o tubo de regulação da altura através do parafuso de aperto e depois fixe-os.
3. Montagem da grelha traseira
 - Desenrosque o parafuso de aperto da lâmina e o parafuso de aperto da proteção do eixo do motor.
 - Fixe a proteção traseira nos dois pilares do invólucro dianteiro do motor.
 - Enrosque bem o parafuso de aperto da proteção no sentido dos ponteiros do relógio.
4. Montagem da lâmina da ventoinha
 - Retire a cobertura protetora preta do eixo para fora. Insira a lâmina da ventoinha no eixo certificando-se de que a lâmina encaixa devidamente.
 - Aperte o parafuso da lâmina no eixo. Nota: O parafuso da lâmina deve ser apertado no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio.
5. Montagem da grelha dianteira
 - Abra todos os cliques de bloqueio nas partes laterais da proteção dianteira.
 - Coloque a proteção dianteira na posição alinhando a placa de localização na parte superior da proteção traseira e puxe para baixo.
 - Desenrosque a porca pequena e o parafuso na parte inferior da grelha dianteira e, de seguida, utilize-os para apertar as duas proteções.
 - Fixe as duas proteções fechando os cliques na borda exterior.

FUNCIONAMENTO

Prima os botões no painel de controlo ou os botões no telecomando para escolher a função desejada. Os LED indicadores correspondentes acendem em conformidade.


1. Função de ligar/desligar
 - Prima o botão "LIGAR/VELOCIDADE" uma vez para ligar a unidade. A unidade começa a funcionar em modo normal a baixa velocidade.
 - Prima o botão "DESLIGAR" para desligar a unidade.
2. Função da velocidade
 - Quando o aparelho estiver ligado continue a premir o botão "LIGAR/VELOCIDADE" para definir a velocidade do vento entre baixa, média, alta, indicada através das luzes da velocidade que se vão acendendo.
3. Oscilação
 - Para ativar a oscilação da cabeça da ventoinha puxe o manípulo de oscilação para baixo. Para desativar a oscilação da cabeça da ventoinha puxe o manípulo de oscilação para cima.
4. Função de modo
 - Prima o botão de modo para definir o modo de funcionamento desejado:
 - Modo Normal (indicador do modo: **vermelho**)
 - Modo Natural (indicador do modo: **verde**)
 - Modo de Suspensão (indicador do modo: **desligado**)
 - 1) Normal: neste modo, o motor funciona à velocidade predefinida. Pode premir o botão "LIGAR/VELOCIDADE" para escolher a velocidade Baixa/Média/Alta.
 - 2) Natural: neste modo pode premir o botão "LIGAR/VELOCIDADE" para escolher a velocidade Baixa/Média/Alta. A ventoinha funcionará da seguinte forma:

Modo natural velocidade alta




Modo Natural velocidade média

Segundo(s)



Segundo(s)

Modo Natural velocidade baixa



Segundo(s)

3) Suspensão: neste modo pode premir o botão “LIGAR/VELOCIDADE” para escolher a velocidade Baixa/Média/Alta. A ventoinha funcionará da seguinte forma:

- Na velocidade alta: 30 minutos de vento natural alto → 30 minutos de vento natural médio → vento natural contínuo baixo
- Na velocidade média: 30 minutos de vento natural médio → vento natural contínuo baixo
- Na velocidade baixa: vento natural contínuo baixo

5. Função do temporizador

Prima o botão do temporizador para definir o tempo de funcionamento desejado desde 0,5h a 7,5 (incrementos de 0,5h).

LIMPEZA

- Antes de fazer manutenção à ventoinha e após cada utilização desligue o aparelho e retire o fio da alimentação da tomada.
- Nunca mergulhe o aparelho em água (perigo de curto-circuito).** Para proceder à limpeza do aparelho utilize apenas um pano húmido e seque-o cuidadosamente. Retire sempre a ficha da tomada primeiro.
- Tenha cuidado para que não se forme demasiado pó na grelha de entrada e saída de ar e limpe-a cuidadosamente com uma escova seca ou um aspirador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltagem de funcionamento: 220-240V ~ 50-60Hz

Consumo de energia: 45W

GUARANTIA E SERVIÇO AO CLIENTE

Antes da entrega nossos aparelhos são submetidos a rigoroso controlo de qualidade. Se, não obstante todo cuidado, ocorrerem danos durante a produção ou transporte, por favor devolve o aparelho ao seu fornecedor. Além de direitos legais obrigatórios, o comprador tem a opção de reclamar nos termos da seguinte garantia: Para o aparelho comprado nós fornecemos 2 anos de garantia, com início a partir do dia da venda. Se você tem um produto com defeito, pode ir directamente para o ponto de venda.

Defeitos que surgem devido ao manuseio inadequado do aparelho e mau funcionamento devido a intervenções e reparações por parte de terceiros ou a instalação de peças não originais não são abrangidas por esta garantia. Sempre mantenha o seu recibo, sem o recibo você não pode reivindicar qualquer forma de garantia. Os danos causados por não seguir o manual de instruções, vai levar ao anulamento da garantia, se isso resultar em danos, então nós não teremos qualquer responsabilidade. Nem nos podemos responsabilizar por danos materiais ou danos pessoais causados pelo uso indevido, se o manual de instruções não for correctamente seguido. Danos nos acessórios não significam a substituição de todo o aparelho. Nesse caso, entre em contacto com nosso departamento de atendimento. A quebra de vidro ou quebra de peças plásticas fica sempre sujeita a uma taxa. Defeitos para consumíveis ou peças sujeitas ao desgaste, bem como a limpeza, manutenção ou substituição das referidas peças não estão cobertas pela garantia e devem ser pagas.

ELIMINAÇÃO ECOLÓGICA



Reciclagem – Diretiva Europeia 2012/19/UE

Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos.

Para evitar possíveis perigos para o ambiente ou a saúde pública devido à eliminação

descontrolada de resíduos, faça uma reciclagem responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais Para devolver o seu dispositivo usado use os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde adquiriu o produto. Eles podem receber este produto para uma reciclagem ambientalmente segura.



A PILHA DEVE SER DEVIDAMENTE RECICLADA OU ELIMINADA NÃO ABRIR. NÃO ELIMINAR

NO FOGO, NEM PROVOCAR UM CURTO-CIRCUITO.

Electroactiva

Calle Huelva, 6

28343 - Valdemoro – Madrid – España

0034 918 762 026

Informações do PRE (PT)

Fornecedor: Electroactiva

Calle Huelva, 6

28343 - Valdemoro – Madrid – España

0034 918 762 026

Declaro que o produto indicado abaixo:

Requisitos de informação

Informação para identificar o FN-122397.2 ao qual a informação diz respeito [Ventoinha vertical]			
Descrição	Símbolo	Valor	Unidade
Débito de ar máximo da ventoinha	F	46,46	m ³ /min
Potência absorvida	P	40,80	W
Valor do serviço	SV	1,14	(m ³ /min)/W
Consumo energético de reserva:	P_{SB}	0,39	W
Nível de potência sonora da ventoinha	L_{WA}	53,49	dB(A)
Velocidade máxima do ar	c	2,74	metros/seg
Padrão de medição para o valor do serviço	EN IEC 60879:2019		
Dados para contacto para obtenção de informações adicionais	Electroactiva Calle Huelva, 6 28343 - Valdemoro – Madrid – España 0034 918 762 026		

Satisfaz os requisitos das Diretivas do Conselho

REGULAMENTO DA COMISSÃO (UE) N.º 206/2012 de 6 de março de 2012 e REGULAMENTO DA COMISSÃO retificativo (UE) 2016/2282 que implementa a Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos requisitos de concepção ecológica de ar condicionados e ventoinhas para conforto.

No que respeita às informações para os consumidores relacionadas com a instalação, utilização e manutenção do produto, informações relativas a resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), verifique o manual de instruções fornecido com a embalagem.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Prima dell'uso, accertarsi di aver letto tutte le istruzioni riportate di seguito per evitare lesioni o danni e ottenere i migliori risultati dall'apparecchio. Conservare questo manuale in un luogo sicuro. In caso di passaggio di proprietà dell'apparecchio, includere anche questo manuale di istruzioni.

In caso di danni causati dal mancato rispetto delle istruzioni riportate in questo manuale, la garanzia sarà annullata. Il costruttore/importatore declina ogni responsabilità per danni causati dal mancato rispetto del manuale o da un uso negligente o non conforme con i requisiti riportati in questo manuale.


1. Questo apparecchio può essere usato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza o conoscenza, solo se supervisionati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e se comprendono i rischi correlati.
2. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
3. Le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
4. Per motivi di sicurezza, se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo centro di assistenza o da un tecnico qualificato.
5. Prima di collegare la spina alla presa di corrente, verificare che il voltaggio e la frequenza siano conformi alle specifiche riportate sulla targa dell'apparecchio.
6. Eventuali prolunghe elettriche utilizzate devono essere adatte al consumo di energia dell'apparecchio per evitare il surriscaldamento della prolunga e/o della spina. Prestare attenzione a non inciampare sulla prolunga per evitare il rischio di lesioni. Prestare attenzione a evitare situazioni di pericolo.

7. Scollegare la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in uso e prima di pulirlo.
8. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non penda da bordi appuntiti e tenerlo lontano da oggetti caldi e fiamme libere.
9. Non immergere l'apparecchio o la spina in acqua o altri liquidi. Pericolo di morte a causa delle scosse elettriche!
10. Per scollegare la spina dalla presa di corrente, tirare la spina e non il cavo.
11. Non toccare l'apparecchio se è caduto nell'acqua. Scollegare la spina dalla presa di corrente, spegnere l'apparecchio e inviarlo a un centro di assistenza autorizzato per la riparazione.
12. Non collegare o scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente con le mani bagnate.
13. Non tentare mai di aprire l'involucro dell'apparecchio o di riparare l'apparecchio per evitare il rischio di scossa elettrica.
14. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è in funzione.
15. Questo apparecchio non è progettato per l'uso commerciale.
16. Non usare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti.
17. Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio e non piegarlo.
18. Tenere l'apparecchio lontano dall'umidità e proteggerlo dagli schizzi.
19. Usare l'apparecchio su una superficie piana, asciutta e resistente al calore.
20. Non conservare o usare l'apparecchio all'aria aperta.
21. Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e inaccessibile ai bambini (nella sua confezione).
22. Non introdurre dita o oggetti all'interno delle griglie della ventola quando è in funzione.



23. Non usare mai il prodotto senza le griglie di protezione per evitare il rischio di lesioni gravi.
24. L'apparecchio deve essere assemblato completamente prima dell'uso.
25. Prestare attenzione ai capelli lunghi, perché il flusso d'aria potrebbe risucchiarli nella ventola.
26. Non dirigere il flusso d'aria verso persone per lunghi periodi.
27. Dopo l'assemblaggio, non rimuovere le griglie durante l'uso o la pulizia.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

1. Protezione anteriore
2. Fermagli di bloccaggio
3. Vite di fissaggio della ventola
4. Ventola
5. Vite di fissaggio della protezione
6. Protezione posteriore
7. Albero motore
8. Pulsante di oscillazione
9. Motore
10. Vite di fissaggio
11. Tubo allungabile
12. Ghiera di fissaggio
13. Asta di supporto
14. Pezzo di copertura
15. Base di supporto
16. 4 viti
17. Pannello di controllo
18. Bullone e dado piccoli

**Pannello di controllo e telecomando**

19. Pulsante di avvio/velocità
20. Pulsante di arresto
21. Indicatori del timer
22. Indicatori della velocità
23. Indicatore di funzionamento
24. Indicatore della modalità
25. Pulsante della modalità
26. Pulsante del timer

**INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE**

Aprire il coperchio del vano batterie sul retro del telecomando. Inserire due batterie AAA rispettando i simboli di polarità (+/-) indicati. Riposizionare il coperchio.

ASSEMBLAGGIO

** Assemblare l'apparecchio seguendo i passaggi nell'ordine indicato.

1. Assemblaggio del supporto
 - Unire le due parti della base a formare una croce.
 - Svitare le quattro viti dalla base.
 - Fissare l'asta di supporto alla base e serrarla con le quattro viti.
 - Ruotare la ghiera di bloccaggio per rimuoverla dall'asta di supporto. Posizionare il pezzo di copertura sulla base attraverso l'asta di supporto.
 - Ruotare la ghiera di bloccaggio.

2. Assemblaggio del corpo principale
 - Estrarre il tubo allungabile e serrare la ghiera di bloccaggio.
 - Collegare il corpo principale del ventilatore e il tubo allungabile con la vite di fissaggio, quindi serrarla per bloccarli.
3. Assemblaggio della griglia posteriore
 - Svitare la vite di fissaggio della ventola e la vite di fissaggio della protezione dall'albero motore.
 - Posizionare la protezione posteriore sui due supporti sulla parte anteriore del motore.
 - Avvitare saldamente la vite di fissaggio della protezione in senso orario.
4. Assemblaggio della ventola
 - Rimuovere la copertura protettiva nera dall'albero motore. Inserire la ventola sull'albero motore, assicurandosi che sia installata correttamente.
 - Serrare la vite di fissaggio della ventola. Nota: per serrare la vite di fissaggio della ventola, ruotarla in senso antiorario.
5. Assemblaggio della griglia anteriore
 - Aprire tutti i fermagli di fissaggio ai lati della protezione anteriore.
 - Installare la protezione anteriore in posizione allineando la piastra sulla parte superiore della protezione posteriore, quindi spingerla verso il basso
 - Svitare il dado e il bullone piccoli sulla parte inferiore della griglia anteriore, quindi usarli per unire le due protezioni.
 - Fissare le due protezioni chiudendo i fermagli sul bordo esterno.

UTILIZZO

Premere i pulsanti sul pannello di controllo o sul telecomando per selezionare la funzione desiderata. L'indicatore corrispondente si illuminerà.

1. Avvio e arresto

Premere una volta il pulsante di avvio/velocità per avviare l'apparecchio. L'apparecchio si avvierà in modalità normale a bassa velocità.

Premere nuovamente il pulsante per arrestare l'apparecchio.

2. Velocità

Quando l'apparecchio è in funzione, premere ripetutamente il pulsante di avvio/velocità per impostare il livello di velocità su basso, intermedio e alto; l'indicatore corrispondente si illuminerà.

3. Oscillazione

Per far oscillare la testa del ventilatore, abbassare il pulsante di oscillazione. Per disattivare l'oscillazione, sollevare il pulsante di oscillazione.

4. Modalità

Premere il pulsante della modalità per impostare la modalità di funzionamento tra le seguenti:

Modalità normale (indicatore della modalità: **rosso**)


Modalità naturale (indicatore della modalità: **verde**)

Modalità riposo (indicatore della modalità: **spento**).


1) Modalità normale: in questa modalità il motore funziona alla velocità predefinita. È possibile impostare il livello di velocità tra basso/intermedio/alto con il pulsante di avvio/velocità.

2) Naturale: in questa modalità è possibile impostare il livello di velocità tra basso/intermedio/alto con il pulsante di avvio/velocità. In questa modalità, l'apparecchio funzionerà come descritto di seguito.


Modalità naturale velocità alta



Modalità naturale velocità intermedia



Modalità naturale velocità bassa



- 3) Riposo: in questa modalità è possibile impostare il livello di velocità tra basso/intermedio/alto con il pulsante di avvio/velocità. In questa modalità, l'apparecchio funzionerà come descritto di seguito.
- a. Alta velocità: 30 minuti ad alta velocità → 30 minuti a velocità intermedia → flusso d'aria continuo a bassa velocità
 - b. Velocità intermedia: 30 minuti a velocità intermedia → flusso d'aria continuo a bassa velocità
 - c. Bassa velocità: flusso d'aria continuo a bassa velocità

5. Timer

Premere il pulsante del timer per impostare la durata di funzionamento desiderata tra 0,5 e 7,5 ore (a incrementi di 0,5 ore).

OPERAZIONI DI PULIZIA

- 1. Prima di svolgere le operazioni di pulizia sulla ventola dopo ogni utilizzo, spegnere il dispositivo e scollegarlo dalla presa.
- 2. **Non immergere mai in acqua (pericolo di corto-circuito).** Per pulire l'utensile, rimuovere lo sporco con un panno umido e quindi asciugarlo attentamente. Scollegare prima dalla presa.
- 3. Fare in modo che non si accumuli eccessiva polvere nelle ventole dell'aria in entrata e uscita e pulire occasionalmente utilizzando una spazzola asciutta o un aspirapolvere.

DATI TECNICI

Voltaggio di esercizio: 220-240V ~ 50-60Hz

Consumo di energia: 45W

GARANZIA E SERVIZIO DI ASSISTENZA

Prima della fornitura, i nostri apparecchi vengono sottoposti ad un severo controllo di qualità. Se, nonostante la massima cura, si sono verificati danni durante la produzione o il trasporto, si prega di restituire l'apparecchio al rivenditore. Oltre ai diritti legali previsti dalla legge, l'acquirente può far valere i diritti derivanti dalla seguente garanzia:

Concediamo 2 anni di garanzia sull'apparecchio acquistato; il periodo di garanzia inizia dal giorno dell'acquisto. Durante questo periodo ripariamo o sostituiamo gratuitamente ogni componente guasto, la cui malfunzione può essere manifestamente attribuita a difetti del materiale o al processo di produzione. In caso di apparecchio difettoso, rivolgersi direttamente al rivenditore.

I difetti derivanti da un uso scorretto dell'apparecchio e le malfunzioni dovute all'intervento o alla riparazione da parte di terzi o alla sostituzione di componenti con ricambi non originali non sono coperti da questa garanzia.

Conservare sempre lo scontrino, senza il quale non è possibile far valere la garanzia. I danni dovuti al non rispetto del manuale di istruzioni rendono nulla la garanzia; se ciò porta a conseguenti danni non potremmo essere ritenuti responsabili. Decliniamo inoltre qualsiasi responsabilità per eventuali danni o lesioni personali causati da un uso improprio o in caso di mancata aderenza al manuale di istruzioni. Eventuali danni agli accessori non implicano la sostituzione gratuita dell'intero apparecchio. In tal caso, contattare il reparto di assistenza. La rottura di componenti in vetro o plastica è sempre soggetta a un costo. I difetti ai componenti di consumo o a componenti soggetti a usura, compresa la pulizia, manutenzione, sostituzione o le spese di spedizione e di trasporto verso il luogo di riparazione e ritorno. degli stessi, non sono coperti dalla garanzia e saranno soggetti a un costo.

SMALTIMENTO ECOCOMPATIBILE



Riciclaggio – Direttiva europea 2012/19/EU

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per prevenire rischi all'ambiente o alla salute da uno smaltimento non controllato, riciclare responsabilmente per promuovere un riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo utilizzato, servirsi dei sistemi di restituzione e raccolta o contattare il proprio rivenditore

autorizzato dove il prodotto è stato acquistato. Il rivenditore autorizzato si occuperà dello smaltimento sicuro del prodotto.



RICICLARE O SMALTIRE LE BATTERIE NEL MODO CORRETTO. NON APRIRLE. NON

BRUCIARLE E NON CORTO-CIRCUITARLE.

Electroactiva

Calle Huelva, 6

28343 - Valdemoro – Madrid – España

0034 918 762 026

Informazioni ERP (IT)

Il fornitore: Electroactiva

Calle Huelva, 6

28343 - Valdemoro – Madrid – España

0034 918 762 026

dichiara che il prodotto descritto di seguito

Prescrizioni relative alle informazioni

Informazioni riportate per identificare FN-122397.2 [Ventola da con piedistallo]			
Descrizione	Simbolo	Valore	Unità
Portata massima d'aria	F	46,46	m ³ /min
Potenza assorbita del ventilatore	P	40,80	W
Valori di esercizio	SV	1,14	(m ³ /min)/W
Consumo elettrico in standby	P_{SB}	0,39	W
Livello di potenza sonora del ventilatore	L_{WA}	53,49	dB(A)
Velocità massima dell'aria	c	2,74	m/sec
Norme di misura per il valore di esercizio	EN IEC 60879:2019		
Referente per ulteriori informazioni	Electroactiva Calle Huelva, 6 28343 - Valdemoro – Madrid – España 0034 918 762 026		

è conforme ai requisiti fissati dalle seguenti direttive:

REGOLAMENTO (UE) n. 206/2012 DELLA COMMISSIONE, del 6 marzo 2012, recante modifica del REGOLAMENTO (UE) n. 2016/2282 DELLA COMMISSIONE recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori

Per le informazioni destinate ai consumatori sulle modalità di installazione, utilizzo e manutenzione del prodotto e le informazioni RAEE, consultare il manuale di istruzioni incluso nella confezione.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Aby nie dopuścić do urazów lub uszkodzeń oraz aby maksymalnie wykorzystać możliwości urządzenia, przed rozpoczęciem jego użytkowania należy przeczytać wszystkie poniższe zalecenia. Niniejszą instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. W przypadku przekazania lub odstąpienia komuś tego urządzenia, do urządzenia należy dołączyć również tę instrukcję.

W przypadku uszkodzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem przez użytkownika zaleceń podanych w niniejszej instrukcji gwarancja nie ma zastosowania. Producent/importer nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem podanych w instrukcji zaleceń, zaniedbaniami oraz użytkowaniem w sposób niezgodny z wymaganiami opisanymi w instrukcji.

1. Pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego nadzoru, pouczenia na temat bezpiecznej obsługi i dopilnowania zrozumienia zagrożeń, urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od lat 8, osoby o ograniczeniach fizycznych, czuciowych lub psychicznych, a także osoby, którym brak jest doświadczenia lub wiedzy.
2. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
3. Dzieci nie mogą bez nadzoru wykonywać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją.
4. Jeżeli kabel zasilający zostanie uszkodzony, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, należy go wymienić. Wymiany powinien dokonać producent, przedstawiciel jego serwisu lub inne osoby o podobnych kwalifikacjach.
5. Przed włożeniem wtyczki do kontaktu, należy sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość są zgodne ze specyfikacją podaną na tabliczce znamionowej.
6. Jeżeli jest używany przedłużacz, musi on być dostosowany do mocy pobieranej przez urządzenie. W przeciwnym


wypadku może dojść do przegrzania się przedłużacza i/lub wtyczki. Istnieje potencjalne ryzyko urazów na skutek potknięcia się o przewód zasilający. Zachowaj ostrożność, by uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

7. Przed czyszczeniem i na czas, gdy urządzenie nie jest używane, należy wyjąć wtyczkę z kontaktu.
8. Należy dopilnować, aby kabel zasilający nie zwisał z ostrych krawędzi. Należy go trzymać z dala od gorących przedmiotów i otwartych płomieni.
9. Urządzenia i wtyczki kabla zasilającego nie wolno zanurzać w wodzie lub innych płynach. Ryzyko utraty życia wskutek porażenia prądem!
10. W celu wyjęcia wtyczki z kontaktu należy ciągnąć za wtyczkę. Nie należy ciągnąć za kabel zasilający.
11. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, nie wolno go dotykać. Należy wyjąć wtyczkę z kontaktu, wyłączyć urządzenie i wysłać je do autoryzowanego punktu serwisowego w celu dokonania naprawy.
12. Nie należy mokrą ręką wkładać wtyczki urządzenia do kontaktu lub wyjmować jej z niego.
13. Nigdy nie należy próbować otwierać obudowy urządzenia lub samodzielnie urządzenie naprawić. Mogłoby to doprowadzić do porażeniem prądem.
14. W czasie użytkowania nie należy nigdy zostawiać urządzenia bez nadzoru.
15. Urządzenie nie zostało zaprojektowane do użytku komercyjnego.
16. Urządzenia nie należy używać do celów, do których nie jest ono przeznaczone.
17. Kabla nie należy owijać wokół urządzenia ani zaginać.
18. Urządzenie należy chronić przed wilgocią i zachlapaniem.
19. Urządzenia należy używać na płaskiej i suchej powierzchni odpornej na wysokie temperatury.
20. Urządzenia nie należy przechowywać ani używać na otwartym powietrzu.


21. Urządzenie należy przechowywać w miejscu suchym i niedostępnym dla dzieci (w opakowaniu).
22. Nigdy nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów w szczeliny w osłonie pracującego wentylatora.
23. Nigdy nie należy włączać urządzenia bez założonych osłon wentylatora, groziłoby to ciężkimi urazami użytkownika.
24. Przed użyciem urządzenie musi zostać w całości złożone.
25. Uwaga na długie włosy! Z uwagi na turbulencje powietrza, mogą one zostać wciągnięte do wentylatora.
26. Strumienia powietrza nie należy kierować na długi czas w stronę osób.
27. Po złożeniu nie należy zdejmować osłon w czasie użytkowania lub czyszczenia.

OPIS CZĘŚCI

1. Osłona przednia
2. Zatrzaski mocujące
3. Śruba mocująca śmigło
4. Ostrze
5. Śruba mocująca osłonę
6. Tylna osłona
7. Walek silnika
8. Przycisk oscylacji
9. Silnik
10. Śruba mocująca
11. Rurka regulująca wysokość
12. Zacisk mocujący
13. Wspornik pionowy
14. Osłona
15. Podstawa stojaka
16. 4 wkręty
17. Panel sterowania
18. Mała nakrętka i śruba

**Panel sterowania****/pilot zdalnego sterowania**

19. Włącznik i przycisk prędkości
20. Wyłącznik
21. Kontrolki minutnika
22. Kontrolki prędkości
23. Kontrolka zasilania
24. Kontrolka trybu
25. Przycisk trybu
26. Przycisk minutnika

**ZAKŁADANIE BATERII**

Otworzyć pokrywę baterii z tyłu pilota. Włożyć do komory dwie baterie AAA zgodnie z oznaczeniami biegunów (+/-). Założyć z powrotem pokrywę.

INSTRUKCJE MONTAŻU

** Montuj prawidłowo postępując zgodnie z kolejnością.

1. Montaż stojaka
 - Połączyć ze sobą 2 części podstawy tak, aby powstał krzyż.
 - Odkręcić 4 śruby z podstawy.
 - Zamocować na podstawie wspornik pionowy i mocno dokręcić go 4 śrubami.

- Odkręcić zacisk mocujący na wsporniku pionowym. Przełożyć osłonę przez wspornik pionowy i nałożyć ją na podstawę.
 - Dokręcić zacisk mocujący z powrotem.
2. Montaż całości
 - Wstaw rurkę regulacji wysokości i dokręć zestaw.
 - Zmontuj główną część wentylatora z rurką regulującą wysokość przykręcając i mocując je razem.
 3. Montaż tylnej kratki
 - Wykręcić z wałka silnika śrubę mocującą śmigło i śrubę mocującą osłonę.
 - Zamontować tylną osłonę na dwóch bolcach przedniej obudowy silnika.
 - Mocno przykręcić śrubę mocującą osłonę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
 4. Montaż łopatek wentylatora
 - Zdjąć z wałka czarną osłonę zabezpieczającą wałka. Dopasować i założyć śmigło wentylatora na wałek.
 - Dokręć łopatki do trzpienia. Uwaga: Śruby łopatek powinny być dokręcone w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 5. Montaż przedniej kratki
 - Otworzyć wszystkie zaciski mocujące po bokach osłony przedniej.
 - Założyć osłonę przednią we właściwej pozycji poprzez dopasowanie płytki pozycjonującej do osłony tylnej u góry i dociśnięcie jej w dół.
 - Odkręcić małą nakrętkę i śrubę u dołu kratki przedniej, następnie skrócić śrubą i nakrętką obie osłony.
 - Zamocować obie osłony poprzez zatrzasknięcie zacisków na obręczy zewnętrznej.

UŻYTKOWANIE

Aby wybrać odpowiednią funkcję, należy nacisnąć odpowiednie przyciski na panelu sterowania lub w pilocie. Zapalą się odpowiednie kontrolki LED.

1. Funkcja włączania/wyłączania

Aby włączyć urządzenie, wystarczy nacisnąć przycisk „WŁĄCZANIE/PRĘDKOŚĆ”. Urządzenie rozpocznie pracę w trybie normalnym, z małą prędkością.

Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk „WYŁ.”.

2. Funkcja prędkości

Gdy urządzenie jest włączone, dalsze wciskanie przycisku „WŁĄCZANIE/PRĘDKOŚĆ” pozwala nastawić żądaną prędkość nawiewu: kolejno małą, średnią lub dużą, sygnalizowaną kontrolkami prędkości zapalającymi się jedna po drugiej.

3. Oscylacja

Aby głowica wentylatora obracała się na obie strony, należy wcisnąć gałkę oscylacji. Aby wyłączyć obracanie się głowicy wentylatora, gałkę oscylacji należy pociągnąć do góry.

4. Funkcja trybu

Wciśnięcie przycisku Tryb pozwala ustawić żądany tryb pracy:

Tryb normalny (wskaźnik trybu pracy: **czerwony**)


Tryb naturalny (wskaźnik trybu pracy: **zielony**)

Tryb uśpienia (wskaźnik trybu pracy: **wyłączony**)


1) Tryb normalny: w tym trybie silnik pracuje z nastawioną prędkością. Wciskanie przycisku „WŁĄCZANIE/PRĘDKOŚĆ” pozwala wybrać ustawienie prędkości: mała/średnia/duża.

2) Tryb naturalny: w tym trybie wciskanie przycisku „WŁĄCZANIE/PRĘDKOŚĆ” pozwala wybrać ustawienie prędkości: mała/średnia/duża. Wentylator będzie pracował w następujący sposób:


Duża prędkość, tryb naturalny



Średnia prędkość, tryb naturalny



Mała prędkość, tryb naturalny



- 3) Zасыпianie: w tym trybie wciskanie przycisku „WŁĄCZANIE/PRĘDKOŚĆ” pozwala wybrać ustawienie prędkości: mała/średnia/duża. Wentylator będzie pracował w następujący sposób:
- Przy ustawieniu na dużą prędkość: 30 minut silny nawiew naturalny → 30 minut średni nawiew naturalny → praca ciągła, słaby nawiew naturalny
 - Przy ustawieniu na średnią prędkość: 30 minut średni nawiew naturalny → praca ciągła, słaby nawiew naturalny
 - Przy ustawieniu na małą prędkość: praca ciągła, słaby nawiew naturalny

5. Funkcja minutnika

Naciśnięcie przycisku minutnika umożliwia nastawienie żądanego czasu pracy od 0,5 h do 7,5 h (ze skokiem co 0,5 h).

CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem i za każdym razem, gdy zakończone jest używanie, wyłącz urządzenie i wyjmij kabel zasilający z gniazdka.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie (niebezpieczeństwo zwarcia).** Aby wyczyścić urządzenie, wytrzyj je wilgotną ścierką i ostrożnie wysusz. Zawsze najpierw odłączaj zasilanie.
- Zatroszcz się o nadmiar kurzu, który zbiera się we wlocie i wylocie powietrza na kratkach i wyczyść je od czasu do czasu używając suchej szczotki lub odkurzacza.

DANE TECHNICZNE

Napięcie robocze: 220-240V ~ 50-60Hz

Moc: 45W

GWARANCJA I SERWIS KONSUMENCKI

Przed dostarczeniem do klienta nasze urządzenia poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Jeśli, pomimo wszelkich starań, podczas produkcji lub transportu pojawi się uszkodzenie, należy zwrócić urządzenie do sprzedawcy. Dodatkowo do stosowanych powszechnie przepisów, nabywca ma prawo do reklamacji na podstawie warunków niniejszej gwarancji:

Dla każdego zakupionego urządzenia zapewniamy 2 lata gwarancji, poczynając od dnia zakupu. Uszkodzony produkt można zwrócić bezpośrednio w punkcie zakupu.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą obsługą urządzenia, usterek w wyniku modyfikacji i napraw wykonanych przez strony trzecie lub w wyniku użycia nieoryginalnych części. Należy zachować dowód zakupu, który jest jedyną podstawą złożenia roszczenia gwarancyjnego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi. Powoduje to unieważnienie gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody materiałowe ani obrażenia ciała spowodowane niewłaściwą obsługą urządzenia i nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi. Uszkodzenie akcesoriów nie oznacza bezpłatnej wymiany całego urządzenia. W takim wypadku prosimy o kontakt z naszym serwisem. Stłuczone elementy szklane lub pęknięte elementy plastikowe są wymieniane za opłatą. Uszkodzenia materiałów eksploatacyjnych lub części podlegających zużyciu, a także czyszczenie, konserwacja i wymiana wspomnianych części nie jest objęta gwarancją i podlega opłacie.

USUWANIE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU



Recykling – Dyrektywa europejska nr 2012/19/UE

Ten znak oznacza, że urządzenia nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska i zdrowia ludzi spowodowanym niekontrolowaną utylizacją odpadów, poddaj produkt procesowi recyklingu w celu promowania zrównoważonego

ponownego wykorzystywania zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemu oddawania zużytych produktów lub skontaktuj się ze sprzedawcą. Sprzedawca może przyjąć produkt w celu przeprowadzenia bezpiecznego dla środowiska recyklingu.



BATERIĘ NALEŻY ODPOWIEDNIO ZUTYLIZOWAĆ LUB PODDAĆ RECYKLINGOWI. NIE OTWIERAĆ. NIE WRZUCAĆ DO OGNIA, NIE ZWIERAĆ STYKÓW.

Electroactiva

Calle Huelva, 6

28343 - Valdemoro – Madrid – España

0034 918 762 026

Informacje nt. efektywnej mocy wypromieniowywanej (PL)

Dostawca: Electroactiva

Calle Huelva, 6

28343 - Valdemoro – Madrid – España

0034 918 762 026

Oświadczam, że produkt wyszczególniony poniżej:

Informacje wymagane

Informacje identyfikujące FN-122397.2, którego/których informacje te dotyczą [Podstawka wentylatora]			
Opis	Symbol	Wartość	Jednostka
Maksymalny przepływ powietrza przez wentylator	<i>F</i>	46,46	m ³ /min
Moc wejściowa wentylatora	<i>P</i>	40,80	W
Wartość serwisowa	<i>SV</i>	1,14	(m ³ /min)/W
Zużycie energii w trybie gotowości	<i>P_{SB}</i>	0,39	W
Poziom mocy akustycznej wentylatora	<i>L_{WA}</i>	53,49	dB(A)
Maksymalna prędkość powietrza	<i>c</i>	2,74	metry/sek
Standard pomiaru dla wartości serwisowej	EN IEC 60879:2019		
Dane kontaktowe na potrzeby uzyskania dalszych informacji	Electroactiva Calle Huelva, 6 28343 - Valdemoro – Madrid – España 0034 918 762 026		

Spełnia wymagania określone w następujących dyrektywach Rady:

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 206/2012 z dnia 6 marca 2012 r. oraz zmieniające je ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/2282 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych

Informacje dla konsumentów na temat sposobu instalacji, użytkowania i konserwacji produktu oraz informacje na temat WEEE podano w instrukcji znajdującej się w opakowaniu.