

briebe



KM1114

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| (GB) user manual - 3 | (D) bedienungsanweisung - 5 |
| (F) mode d'emploi - 7 | (E) manual de uso - 9 |
| (P) manual de serviço - 11 | (LT) naudojimo instrukcija - 13 |
| (LV) lietošanas instrukcija - 15 | (EST) kasutusjuhend - 17 |
| (H) felhasználói kézikönyv - 22 | (BIH) upute za rad - 21 |
| (RO) Instrucțiunea de deservire - 19 | (CZ) návod k obsluze - 32 |
| (RUS) инструкция обслуживания - 51 | (GR) οδηγίες χρήσεως - 37 |
| (MK) упатство за корисникот - 46 | (NL) handleiding - 48 |
| (SLO) navodila za uporabo - 26 | (FIN) manwal ng pagtuturo - 24 |
| (PL) instrukcja obsługi - 30 | (I) istruzioni operative - 42 |
| (HR) upute za uporabu - 40 | (S) instruktionsbok - 54 |
| (DK) brugsanvisning - 34 | (UA) інструкція з експлуатації - 62 |
| (SR) Корисничко упутство - 59 | (SK) Používateľská príručka - 57 |
| (AR) دليل التعليمات - 65 | |




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4

ENGLISH

SAFETY CONDITIONS. IMPORTANT INSTRUCTIONS ON SAFETY OF USE PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

The warranty conditions are different, if the device is used for commercial purpose.

1. Before using the product please read carefully and always comply with the following instructions. The manufacturer is not responsible for any damages due to any misuse.
2. The product is only to be used indoors. Do not use the product for any purpose that is not compatible with its application.
3. The applicable voltage is 220-240V, ~50/60Hz. For safety reasons it is not appropriate to connect multiple devices to one power outlet.
4. Please be cautious when using around children. Do not let the children to play with the product. Do not let children or people who do not know the device to use it without supervision.
5. **WARNING:** This device may be used by children over 8 years of age and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or persons without experience or knowledge of the device, only under the supervision of a person responsible for their safety, or if they were instructed on the safe use of the device and are aware of the dangers associated with its operation. Children should not play with the device. Cleaning and maintenance of the device should not be carried out by children, unless they are over 8 years of age and these activities are carried out under supervision.
6. After you are finished using the product always remember to gently remove the plug from the power outlet holding the outlet with your hand. Never pull the power cable!!!
7. Never leave the product connected to the power source without supervision. Even when use is interrupted for a short time, turn it off from the network, unplug the power.
8. Never put the power cable, the plug or the whole device into the water. Never expose the product to the atmospheric conditions such as direct sun light or rain, etc.. Never use the product in humid conditions.
9. Periodically check the power cable condition. If the power cable is damaged the product should be turned to a professional service location to be replaced in order to avoid hazardous situations.
10. Never use the product with a damaged power cable or if it was dropped or damaged in any other way or if it does not work properly. Do not try to repair the defected product yourself because it can lead to electric shock. Always turn the damaged device to a professional service location in order to repair it. All the repairs can be done only by authorized service professionals. The repair that was done incorrectly can cause hazardous situations for the user.
11. Never put the product on or close to the hot or warm surfaces or the kitchen appliances like the electric oven or gas burner.
12. Never use the product close to combustibles.
13. Do not let cord hang over edge of counter.
14. For additional protection, it is advisable to install a residual current device (RCD) with a rated residual current in the electrical circuit.
15. Do not immerse the motor unit in water. Do not wash in dishwashers.
16. Before cleaning and removing accessories set speed control to OFF position and unplug the power cable.
17. Before operating the device check if all parts and accessories are properly mounted.

18. During mixing of hot products exercise extreme caution to avoid burning.
19. The device has been designed to prepare small amounts of food products. The device is not intended for industrial food processing.

DESCRIPTION OF THE DEVICE (figures 1 and 2 and 3)

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Top of food processor | 2. Tilt button |
| 3. Bowl 5,0 liters | 4. Base |
| 5. Bowl cover | 6. Speed selector |
- A – Dough hook
 B – Mixing beater
 C – Egg whisk
 D - spatula

BEFORE USING MULTIFUNCTION FOOD PROCESSOR

Before assembling the food processor, be sure the power cord unplugged from the power outlet and the speed selector is on the "0" position.

- Press the tilt button (2), the top of the mixer (1) will automatically release and lock into the tilt position.
- Select the desired attachment, which is depending on the mixture to be performed:
 A - dough hook for kneading the paste,
 B - mixing beater for mixing and beating eggs and butter,
 C - egg whisk for beating and frothing the egg white / cream / liquid food.
- Insert the desired attachment directly, until it lock into correct position – see figures 4 and 5.
 Note: Ensure the attachment is fully inserted into the socket, otherwise your mixing result may be affected.
- Place the bowl (3) on the base (4), then turn the bowl (3) in clockwise until it locks.
- To lower the top of food processor (1), press the tilt button (2) and push by one hand the top of food processor (1) down. A click sound will be heard when the head has reached the correct position. Make sure the bowl cover (5) is fixed in place (see figure 1).

FOOD PROCESSOR USING

- Ensure that the speed selector is at the OFF position, then insert the plug in the power source.
- Turn the speed selector (6) to your desired speed setting from "0" that means OFF position till "6" means the fastest speed.
 Attachment A: suitable for speeds 1-3. Time of operation: at speed 1,2: 30 seconds, at speed 3: 2-4 minutes.
 Attachment B: suitable for speeds 1-4. Time of operation: at 1-2 speeds: 1 minute and at speeds 3-4: 3-4 minutes.
 Attachment C: suitable for speeds 5-6. Time of operation: 5-7 minutes. To whip the egg whites, use a minimum of 3 eggs, and maximum of 15 egg whites.
 Warning: Do not put knife, metal spoons, fork, spatula and so on into the bowl when it is operating.
- The max operation time in one cycle shall not exceed 7 minutes. 40 minutes minimum rest time must be maintained between 2 consecutive cycles.
- When mixing is completed, turn the speed selector to "0" position, unplug the cord from power outlet.
- Hold down the tilt button (2), the top of the mixer (1) will automatically lift and lock into the tilt position.
- If necessary, you can scrape the excess food from an attachment by plastic spatula (D).
- Pull out the mixing attachment with a little force by turning to the left side and then down. The speed selector must be at "0" position and the power outlet must be unplugged before pulling out the mixing attachment. The food processor will automatically switch off after the locked-rotor motor stop working for 15 seconds. T

CLEANING AND MAINTENANCE

- Unplug the device from the power and let it cools down before cleaning.
- Remove the accessories before cleaning them in water with washing-up liquid. Do not wash in dishwashers.
- Wipe the external parts with kitchen towel or soft cloth.
- Do not use abrasive materials to clean the device.
- Don't immerse the base in water or other liquids.

TECHNICAL DATA

Power supply: 220-240V ~50/60Hz
 Power: 1300W Max Power: 1800W
 Stainless steel bowl 5 liters
 Max operation time in one cycle: 7 minutes.
 Minimum rest time between cycles: 40 minutes.

Device is made in class II of insulation. Device is compliant with EU directives:
 - Low voltage directive (LVD)
 - Electromagnetic compatibility (EMC)
 Device marked CE mark on rating label

Electroactiva, S.L

C/ Huelva 6 Nave 1 – 28343 Valdemoro, Madrid – Spain.

Tel: +34 624 265 817 www.briebe.com

B86174968



To protect your environment: please separate carton boxes and plastic bags and dispose them in corresponding waste bins. Used appliance should be delivered to the dedicated collecting points due to hazardous components, which may affect the environment. Do not dispose this appliance in the common waste bin.

DEUTSCH

ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN LESEN SIE AUFMERKSAM WICHTIGE ANWEISUNGEN, BEZÜGLICH DER SICHERHEIT DER BENUTZUNG BEWAHREN SIE DIESE FÜR DIE ZUKUNFT AUF

Bei Verwendung des Gerätes zu gewerblichen Zwecken werden die Garantiebedingungen geändert.

1. Vor dem ersten Gebrauch, die Bedienungsanleitung lesen und die dort angegebenen Hinweise beachten. Der Produzent trägt keine Verantwortung für Schäden, die aufgrund von bestimmungswidriger Nutzung oder unsachgemäßer Bedienung entstanden sind.
2. Das Gerät ausschließlich an die Steckdose 220-240 V - 50/60/60 Hz anschließen. Es darf nicht zu anderen, bestimmungswidrigen Zwecken benutzt werden.
3. Wegen Vorsichtsmaßnahmen, sollten keine weiteren Geräte an den gleichen Stromkreis angeschlossen werden.
4. Falls sich Kinder in der Nähe befinden, sollte bei der Nutzung des Gerätes spezielle Vorsicht bewahrt werden. Dieses Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder, sowie für Erwachsene, die sich mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut gemacht haben, geeignet.
5. **WARNHINWEIS:** Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von über 8 Jahren sowie von Personen von einer beschränkten körperlichen, sensorischen, psychischen Fähigkeit oder von Personen, die keine Erfahrung oder kein Kenntnisse von dem Gerät haben, nur dann genutzt werden, wenn die Nutzung unter Aufsicht einer Person, welche die Verantwortung für deren Sicherheit trägt, stattfindet oder diesen Personen Ratschläge bezüglich der sicheren Benutzung des Geräts erteilt wurden und sie sich den mit seiner Benutzung verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und die Unterhaltung des Geräts dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, dass diese Kinder im Alter von über 8 Jahren sind und diese Tätigkeiten unter Aufsicht durchgeführt werden.
6. Nach der Benutzung, den Stecker aus der Steckdose ziehen und dabei die Steckdose mit der Hand festhalten. NIEMALS am Kabel ziehen.
7. Das Gerät nicht unbeaufsichtigt an der Steckdose angeschlossen lassen.
8. Das Kabel, die Buchse, sowie das ganze Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Das Gerät vor Regen, Sonne usw. und vor Feuchtigkeit (z.B. im Badezimmer oder Campingwagen) schützen.
9. Regelmäßig das Kabel prüfen. Falls das Kabel beschädigt ist, sollte es in einem spezialisierten Service ausgetauscht werden, um ev. Gefährdung zu vermeiden. Das Gerät vor Regen, Sonne usw. und vor Feuchtigkeit (z.B. im Badezimmer oder Campingwagen) schützen.
10. Falls das Kabel oder ein anderer Teil des Gerätes beschädigt oder das Gerät fallen gelassen wurde oder nicht ordnungsgemäß arbeitet, sollte es nicht benutzt werden. Das Gerät darf nicht durch unbefugte Personen repariert werden, da die Gefahr eines Stromstoßes besteht. Ein beschädigtes Gerät in einem spezialisierten Service zur Kontrolle oder Reparatur abgeben. Jegliche Reparaturen dürfen nur durch einen spezialisierten Service vorgenommen werden. Eine nicht korrekt ausgeführte Reparatur kann das Leben des Benutzers gefährden.
11. Das Gerät auf eine kühle, gerade Fläche, entfernt von wärmeausstrahlenden Geräten, wie: Elektroherd, Gasherd, usw. stellen.
12. Das Gerät nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Materialien benutzen.
13. Lassen Sie das Gerät oder den Adapter nicht unbeaufsichtigt, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.
14. Es wird empfohlen, für zusätzlichen Schutz den Fehlerstromschutzschalter (RCD), dessen Bemessungsdifferenzstrom 30 mA nicht übersteigt, zu installieren. In diesem

- Bereich wenden Sie sich an einen Fachelektriker.
15. Tauchen Sie nicht das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
 16. Vor dem Reinigen und Ersetzen vom Zubehör stellen Sie den Geschwindigkeitsregler in die OFF-Position ein und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose aus.
 17. Vor Inbetriebnahme dieses Gerätes prüfen Sie, ob alle Teile und Zubehör richtig angebracht wurden.
 18. Bei Mixen von warmen Produkten achten Sie besonders darauf, dass Sie Verbrennungen vermeiden.
 19. Das Gerät wurde für die Vorbereitung von kleinen Portionen von Lebensmittelprodukten ausgelegt. Das Gerät ist nicht für gewerbliche Verarbeitung von Lebensmitteln bestimmt.

BESCHREIBUNG DES GERÄTS (Abbildungen 1 und 2 sowie 3)

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------|------------|
| 1. Oberseite der Küchenmaschine | 2. Kippknopf | | |
| 3. Schüssel 5,0 Liter | 4. Boden | | |
| 5. Schüsseldeckel | 6. Geschwindigkeitswähler | | |
| A - Teighaken | B - Rührschläger | C - Schneebesen | D - Spatel |

VOR VERWENDUNG DES MULTIFUNCTION FOOD PROCESSOR

Vergewissern Sie sich vor dem Zusammenbau der Küchenmaschine, dass das Netzkabel aus der Steckdose gezogen ist und sich der Geschwindigkeitswähler in der Position "0" befindet.

1. Drücken Sie die Kipptaste (2). Die Oberseite des Mixers (1) wird automatisch freigegeben und in der Kippposition verriegelt.
 2. Wählen Sie den gewünschten Aufsatz, der von der durchzuführenden Mischung abhängt:
A - Teighaken zum Kneten der Paste,
B - Rührschläger zum Mischen und Schlagen von Eiern und Butter,
C - Schneebesen zum Schlagen und Aufschäumen von Eiweiß / Sahne / flüssigem Essen.
 3. Setzen Sie den gewünschten Aufsatz direkt ein, bis er in der richtigen Position einrastet - siehe Abbildungen 4 und 5.
- Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Aufsatz vollständig in den Sockel eingesetzt ist, da sonst das Mischungsergebnis beeinträchtigt werden kann.
4. Stellen Sie die Schüssel (3) auf den Boden (4) und drehen Sie die Schüssel (3) im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.
 5. Um die Oberseite der Küchenmaschine (1) abzusenken, drücken Sie die Kipptaste (2) und drücken Sie die Oberseite der Küchenmaschine (1) mit einer Hand nach unten. Ein Klickgeräusch ist zu hören, wenn der Kopf die richtige Position erreicht hat. Stellen Sie sicher, dass die Bugabdeckung (5) fest sitzt (siehe Abbildung 1).

LEBENSMITTELVERARBEITER VERWENDEN

1. Stellen Sie sicher, dass der Geschwindigkeitswähler auf OFF steht, und stecken Sie den Stecker in die Stromquelle.
 2. Drehen Sie den Geschwindigkeitswähler (6) von „0“ (AUS), bis „6“ die schnellste Geschwindigkeit bedeutet, auf die gewünschte Geschwindigkeitseinstellung.
Anhang A: Geeignet für Geschwindigkeiten 1-3. Betriebszeit: mit einer Geschwindigkeit von 1,2: 30 Sekunden, mit einer Geschwindigkeit von 3: 2-4 Minuten.
Anhang B: Geeignet für Geschwindigkeiten 1-4. Betriebszeit: bei 1-2 Geschwindigkeiten: 1 Minute und bei Geschwindigkeiten 3-4: 3-4 Minuten.
Anhang C: Geeignet für Geschwindigkeiten 5-6. Betriebszeit: 5-7 Minuten. Verwenden Sie zum Schlagen des Eiweißes mindestens 3 Eier und höchstens 15 Eiweiß.
- Warnung: Legen Sie während des Betriebs kein Messer, keine Metalllöffel, keine Gabel, keinen Spatel usw. in die Schüssel.
3. Die maximale Betriebszeit in einem Zyklus darf 7 Minuten nicht überschreiten. Zwischen 2 aufeinanderfolgenden Zyklen muss eine Mindestruhezeit von 40 Minuten eingehalten werden.
 4. Wenn das Mischen abgeschlossen ist, drehen Sie den Geschwindigkeitsregler auf „0“ und ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose.
 5. Halten Sie die Kipptaste (2) gedrückt. Die Oberseite des Mixers (1) hebt sich automatisch an und rastet in der Kippposition ein.
 6. Wenn nötig, können Sie die überschüssigen Lebensmittel mit einem Plastikspatel (D) von einem Aufsatz abkratzen.
 7. Ziehen Sie den Mischaufsatz mit etwas Kraft heraus, indem Sie ihn nach links und dann nach unten drehen. Der Drehzahlwähler muss auf „0“ stehen und die Steckdose muss herausgezogen sein, bevor der Mischaufsatz herausgezogen wird.
- Die Küchenmaschine schaltet sich automatisch aus, nachdem der Motor des blockierten Rotors 15 Sekunden lang nicht mehr funktioniert. Das Gerät kann nicht lange kontinuierlich arbeiten.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es reinigen.
2. Entfernen Sie das Zubehör, bevor Sie es mit Spülmittel in Wasser reinigen. Nicht in der Spülmaschine waschen.
3. Wischen Sie die Außenteile mit einem Küchentuch oder einem weichen Tuch ab.
4. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine abrasiven Materialien.
5. Tauchen Sie die Basis nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Leistung: 1300 W Maximale Leistung: 1800 W.
Edelstahlschale 5 Liter
Maximale Betriebszeit in einem Zyklus: 7 Minuten.
Mindestruhezeit zwischen den Zyklen: 40 Minuten.

Das Gerät wurde in der zweiten Isolationsklasse angefertigt, wodurch es keine Erdung erfordert. Das Gerät ist mit den Voraussetzungen folgender Richtlinien übereinstimmend.
Elektrische Niederspannungsgeräte (LVD)
Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)
Das Produkt mit CE auf dem Leistungsschild bezeichnet.



Den Pappkarton im Altpapier entsorgen. Polyäthylenbeutel (PE) in dem Behälter für Kunststoff entsorgen. Das abgenutzte Gerät zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle bringen, da es gefährliche Substanzen enthält, die die Umwelt gefährden können. Das Gerät sollte in einer Form abgegeben werden, die eine weitere Nutzung unmöglich macht. Wenn es Batterien enthält, sollten diese rausgenommen und separat an einer Sammelstelle abgegeben werden. Das Gerät darf nicht in den Hausmüll rausgeworfen werden!!

FRANÇAIS

CONSIGNES DE SECURITE.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SECURITE D'UTILISATION.

LISEZ-LES ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ-LES POUR L'AVENIR

En cas d'utilisation dans des fins commerciales, les conditions de garantie changent.

1. Lisez ce mode d'emploi avant la première utilisation et suivez les conseils d'utilisation.
Le fabricant n'est pas responsable des dégâts occasionnés par toute utilisation pour laquelle l'appareil n'est pas destiné ou en cas d'usage non conforme aux règles d'utilisation.
2. L'appareil est destiné à un usage domestique. Ne pas l'utiliser à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été prévu.
3. L'appareil se branche uniquement à une prise 220-240 V ~ 50/60 Hz. Afin d'augmenter la sécurité de l'utilisation, il ne faut pas brancher plusieurs appareils électriques sur le même circuit électrique.
4. Lors de l'utilisation de l'appareil, il faut être particulièrement prudent s'il y a des enfants à proximité. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. N'autoriser l'utilisation de l'appareil ni aux enfants ni aux personnes ne connaissant pas ce produit.
5. AVERTISSEMENT : Cet appareil peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou encore des personnes n'ayant pas d'expérience ou de connaissance de cet appareil, seulement si cela s'effectue sous la surveillance d'une personne responsable de la sécurité, ou que ceux-ci ont reçu des instructions concernant une utilisation sûre de l'appareil et qu'ils sont conscients des risques inhérents à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par les enfants sauf s'ils ont plus de 8 ans et que ces manipulations sont surveillées.
6. Après chaque utilisation, débrancher la fiche d'alimentation de la prise de courant, en maintenant la prise avec la main. Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation.
7. Ne pas laisser l'appareil branché à la prise sans surveillance.
8. Ne pas tremper le cordon, la fiche ou l'appareil entier dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne pas exposer l'appareil à des conditions atmosphériques (pluie, soleil etc.). Ne pas l'utiliser non plus dans des conditions d'humidité élevée (salle de bain, mobile-homes humides).
9. Vérifier périodiquement l'état du cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il devra être changé par un service de réparation spécialisé afin d'éviter le danger.

10. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé, si l'appareil est tombé ou qu'il a été endommagé de quelque autre manière ou au cas où il ne fonctionne pas correctement. Ne pas réparer l'appareil soi-même car cela présente un risque d'électrocution. Un appareil endommagé doit être remis chez un professionnel pour vérification ou réparation. Toute réparation doit être effectuée par un service de réparation agréé. Une réparation mal effectuée peut constituer un danger non négligeable pour l'utilisateur.
11. L'appareil doit être posé sur une surface fraîche, stable et lisse, loin des appareils électroménagers dégageant de la chaleur (cuisinière électrique, brûleur à gaz etc.).
12. Ne pas utiliser l'appareil à proximité de matériaux inflammables.
13. Le cordon d'alimentation ne peut pas dépasser les bords de la table ou toucher des surfaces très chaudes.
14. Il est interdit de laisser l'appareil ou l'alimenteur branché à la prise de courant sans surveillance.
15. Afin d'assurer une protection supplémentaire, il est conseillé d'installer dans le réseau électrique un appareil à courant différentiel nominal ne dépassant pas 30 mA. Pour cela il faut contacter un électricien spécialisé.
16. Ne pas mouiller le bloc-moteur. Ne pas laver au lave-vaisselle.
17. Avant de nettoyer et changer d'accessoires, régler la vitesse sur la position OFF et débrancher le cordon d'alimentation.
18. Avant de mettre l'appareil en marche, vérifier que tous les accessoires ont été montés correctement.
19. Lors du mixage de produits chaud, rester prudent pour éviter de se brûler.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL (figures 1 et 2 et 3)

1. Dessus du robot culinaire
 2. Bouton d'inclinaison
 3. Bol 5,0 litres
 4. Base
 5. Couvercle du bol
 6. Sélecteur de vitesse
- A - Crochet pétrisseur B - Batteur mélangeur C - Fouet à œufs D - spatule

AVANT D'UTILISER LE PROCESSEUR ALIMENTAIRE MULTIFONCTION

Avant d'assembler le robot culinaire, assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise de courant et que le sélecteur de vitesse est sur la position «0».

1. Appuyez sur le bouton d'inclinaison (2), le haut du mélangeur (1) se libère et se verrouille automatiquement en position d'inclinaison.
2. Sélectionnez l'accessoire souhaité, qui dépend du mélange à effectuer:
A - crochet pétrisseur pour pétrir la pâte,
B - batteur pour mélanger et battre les œufs et le beurre,
C - fouet à œufs pour battre et faire mousser le blanc d'œuf / la crème / la nourriture liquide.
3. Insérez l'accessoire souhaité directement jusqu'à ce qu'il se verrouille dans la bonne position - voir figures 4 et 5

Remarque: assurez-vous que l'accessoire est complètement inséré dans la prise, sinon le résultat de votre mélange pourrait être affecté.

4. Placez le bol (3) sur la base (4), puis tournez le bol (3) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille.

5. Pour abaisser le haut du robot culinaire (1), appuyez sur le bouton d'inclinaison (2) et poussez d'une main le haut du robot culinaire (1) vers le bas. Un clic se fera entendre lorsque la tête aura atteint la bonne position. Assurez-vous que le couvre-arc (5) est fixé en place (voir figure 1).

PROCESSEUR ALIMENTAIRE UTILISANT

1. Assurez-vous que le sélecteur de vitesse est en position OFF, puis insérez la fiche dans la source d'alimentation.
 2. Tournez le sélecteur de vitesse (6) sur la vitesse désirée de «0» qui signifie position OFF jusqu'à «6» signifie la vitesse la plus rapide.
- Pièce jointe A: convient aux vitesses 1 à 3. Temps de fonctionnement: à la vitesse 1, 2: 30 secondes, à la

vitesse 3: 2-4 minutes.

Pièce jointe B: convient aux vitesses 1-4. Temps de fonctionnement: à 1-2 vitesses: 1 minute et aux vitesses 3-4: 3-4 minutes.

Pièce jointe C: convient aux vitesses 5-6. Réglage de l'opération: 5-7 minutes. Pour fouetter les blancs d'œufs, utilisez un minimum de 3 œufs et un maximum de 15 blancs d'œufs.

Avertissement: ne mettez pas de couteau, cuillères en métal, fourchette, spatule, etc. dans le bol lorsqu'il fonctionne.

3. La durée maximale de fonctionnement en un cycle ne doit pas dépasser 7 minutes. Un temps de repos minimum de 40 minutes doit être maintenu entre 2 cycles consécutifs.

4. Lorsque le mélange est terminé, tournez le sélecteur de vitesse sur la position «0», débranchez le cordon de la prise de courant.

5. Maintenez le bouton d'inclinaison (2) enfoncé, le haut du mélangeur (1) se soulèvera et se verrouillera automatiquement en position d'inclinaison.

6. Si nécessaire, vous pouvez gratter l'excédent de nourriture d'un accessoire à l'aide d'une spatule en plastique (D).

7. Retirez légèrement l'accessoire mélangeur en le tournant vers la gauche puis vers le bas. Le sélecteur de vitesse doit être en position «0» et la prise de courant doit être débranchée avant de retirer l'accessoire mélangeur.

Le robot culinaire s'éteint automatiquement une fois que le moteur à rotor bloqué cesse de fonctionner pendant 15 secondes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Débranchez l'appareil de l'alimentation et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.

Retirez les accessoires avant de les nettoyer dans de l'eau avec du liquide vaisselle. Ne pas laver au lave-vaisselle.

3. essuyez les parties externes avec un torchon ou un chiffon doux.

4. N'utilisez pas de matériaux abrasifs pour nettoyer l'appareil.

5. Ne plongez pas la base dans l'eau ou dans d'autres liquides.

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Puissance: 1300W Puissance maximale: 1800W

Bol en acier inoxydable 5 litres

Temps de fonctionnement maximum en un cycle: 7 minutes.

Temps de repos minimum entre les cycles: 40 minutes.

L'appareil de IIe classe d'isolation électrique ne demande pas de prise à la terre.

L'appareil est conforme aux exigences des directives:

Appareil électrique basse tension (LVD)

Compatibilité électromagnétique (EMC)

Produit marqué CE sur la plaquette signalétique.



Respect de l'environnement. Nous vous prions de bien vouloir trier les emballages en carton ainsi que les sachets plastiques (en polyéthylène). L'appareil usagé ne doit pas être jeté à la poubelle mais remis au point de collecte prévu à cet effet car il contient des éléments pouvant être nocifs pour l'environnement. L'appareil électrique doit être remis de manière à limiter au maximum une éventuelle utilisation ultérieure. Si l'appareil contient des piles, il faut les retirer et les remettre à un autre point de collecte.

Ne pas jeter l'appareil dans une poubelle de déchets ménagers !!!

ESPAÑOL

CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO POR FAVOR LEA ATENTAMENTE Y GUARDELAS PARA CONSULTAR EN EL FUTURO

Si usa el aparato con fines comerciales, las condiciones de la garantía cambiarán.

1. Antes de usar el equipo, lee las instrucciones del manual de uso y sigue las indicaciones que figuran en él. El fabricante no es responsable de los daños causados por el uso indebido del equipo o su manejo inadecuado.

2. El equipo sirve única y exclusivamente para el uso doméstico. No lo uses para otros fines que los indicados.

3. El dispositivo debe estar conectado únicamente a la toma de 220-240 V ~ 50/60 Hz. Para aumentar la seguridad del uso, no se recomienda conectar varios equipos electrónicos a un mismo circuito.

4. Hay que actuar con especial precaución durante el uso del equipo, si los niños están a su alcance. No dejar que los niños jueguen con el equipo ni que los niños o personas no familiarizadas usen el equipo.

5. **ADVERTENCIA:** Este dispositivo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, sin experiencia y conocimiento, si lo hacen bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad y que tenga información sobre el uso seguro del dispositivo y sea consciente

- de los peligros asociados con su uso. Los niños no deben jugar con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por los niños, a menos que sean mayores de 8 años y lo hagan bajo supervisión.
6. Siempre, después de cada uso, saca la clavija de la toma de corriente sujetando la toma con la mano. NO tires del cable de alimentación.
 7. No sumerjas el cable, la clavija ni el equipo entero en el agua ni otro líquido. No lo expongas a los efectos de las condiciones atmosféricas (lluvia, sol, etc.) ni tampoco los uses en condiciones de alta humedad (cuartos de baño, casas de camping).
 8. Controla periódicamente el estado del cable de alimentación. Si el cable de alimentación está dañado, debería ser reemplazado por un taller especializado para evitar el peligro.
 9. No use el equipo con el cable de alimentación dañado o si el equipo se ha caído o dañado de cualquier otra forma o no funciona correctamente. No repares el equipo sin ayuda, porque hay riesgo de parálisis. El equipo dañado debe ser llevado a un taller de reparaciones adecuado para comprobar su funcionamiento o reparar los daños. Todas las reparaciones se pueden realizar únicamente en los talleres de reparaciones autorizados. La reparación realizada incorrectamente puede causar un grave peligro para el usuario.
 10. Coloca el equipo en una superficie fría, estable y plana, lejos de los equipos de cocina que se calientan, como cocina eléctrica, cocina de gas etc.
 11. No uses el equipo cerca de los materiales inflamables.
 12. El cable de alimentación no puede estar colgando del borde de la mesa o tocar las superficies calientes. No dejes el equipo encendido a la toma de corriente sin supervisión.
 13. No deje sin supervisión el aparato encendido ni el cargador conectado a la red de alimentación.
 14. Para asegurar más protección, se recomienda instalar en el circuito eléctrico un Diferencial (RCD) con la corriente diferencial no superior a 30 mA. En este caso hay que recurrir al especialista eléctrico.
 15. No sumerja en el agua ni en ningún otro líquido. No lave en el lavavajillas.
 16. Antes de limpiarlo y cambiar los accesorios, ponga el regulador de velocidades en la posición OFF y saque el cable del enchufe.
 17. Antes de poner en marcha el aparato, compruebe que todas las piezas y los accesorios están montados correctamente.
 18. Durante la mezcla de los productos, tenga un especial cuidado para no quemarse.
 19. El aparato ha sido diseñado para preparar pequeñas raciones de alimentos. El aparato no sirve para el uso industrial.

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO (figuras 1 y 2 y 3)

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Parte superior del procesador de alimentos | 2. Botón de inclinación |
| 3. Cuenco 5,0 litros | 4. Base |
| 5. Tapa de la taza | 6. Selector de velocidad |
| A - Gancho para amasar | |
| B - Batidor | |
| C - Batidor de huevos | |
| D - Espátula | |

ANTES DE UTILIZAR EL PROCESADOR DE ALIMENTOS MULTIFUNCIÓN

Antes de ensamblar el procesador de alimentos, asegúrese de que el cable de alimentación esté desenchufado del tomacorriente y que el selector de velocidad esté en la posición "0".

1. Presione el botón de inclinación (2), la parte superior de la batidora (1) se liberará automáticamente y se bloqueará en la posición de inclinación.

2. Seleccione el accesorio deseado, que depende de la mezcla a realizar:

- A - gancho de masa para amasar la pasta,
- B - batidor de mezcla para mezclar y batir huevos y mantequilla,
- C - batidor de huevos para batir y espumar la clara / nata / alimento líquido.

3. Inserte el accesorio deseado directamente, hasta que encaje en la posición correcta; consulte las figuras 4 y 5.

Nota: asegúrese de que el accesorio esté completamente insertado en el enchufe, de lo contrario, el resultado de la mezcla puede verse afectado.

4. Coloque el bol (3) sobre la base (4), luego gire el bol (3) en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje.

5. Para bajar la parte superior del procesador de alimentos (1), presione el botón de inclinación (2) y empuje con una mano la parte superior del procesador de alimentos (1) hacia abajo. Se escuchará un clic cuando el cabezal haya alcanzado la posición correcta. Asegúrese de que la cubierta del arco (5) esté fija en su lugar (consulte la figura 1).

PROCESADOR DE ALIMENTOS UTILIZANDO

1. Asegúrese de que el selector de velocidad esté en la posición de APAGADO, luego inserte el enchufe en la fuente de alimentación.
2. Gire el selector de velocidad (6) al ajuste de velocidad deseado desde "0" que significa posición APAGADO hasta "6" significa la velocidad más rápida.

Accesorio A: adecuado para velocidades 1-3. Tiempo de funcionamiento: a velocidad 1,2: 30 segundos, a velocidad 3: 2-4 minutos.

Anexo B: adecuado para velocidades 1-4. Tiempo de funcionamiento: a 1-2 velocidades: 1 minuto y a velocidades 3-4: 3-4 minutos.

Anexo C: adecuado para velocidades 5-6. Duración del funcionamiento: 5-7 minutos. Para batir las claras, utilice un mínimo de 3 huevos y un máximo de 15 claras.

Advertencia: No coloque un cuchillo, cucharas de metal, tenedor, espátula, etc. en el recipiente cuando esté funcionando.

3. El tiempo máximo de operación en un ciclo no debe exceder los 7 minutos. Se debe mantener un tiempo de descanso mínimo de 40 minutos entre 2 ciclos consecutivos.

4. Cuando termine de mezclar, gire el selector de velocidad a la posición "0", desenchufe el cable del tomacorriente.

5. Mantenga presionado el botón de inclinación (2), la parte superior de la batidora (1) se levantará automáticamente y se bloqueará en la posición de inclinación.

6. Si es necesario, puede raspar el exceso de comida de un accesorio con una espátula de plástico (D).

7. Saque el accesorio de mezcla con un poco de fuerza girándolo hacia el lado izquierdo y luego hacia abajo. El selector de velocidad debe estar en la posición "0" y la toma de corriente debe estar desenchufada antes de sacar el accesorio de mezcla.

El procesador de alimentos se apagará automáticamente después de que el motor de rotor bloqueado deje de funcionar durante 15 segundos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe el dispositivo de la corriente y deje que se enfríe antes de limpiarlo.
2. Retire los accesorios antes de limpiarlos con agua con detergente líquido. No lavar en lavavajillas.
3. Limpie las partes externas con un paño de cocina o un paño suave.
4. No utilice materiales abrasivos para limpiar el dispositivo.
5. No sumerja la base en agua u otros líquidos.

DATOS TÉCNICOS

Fuente de alimentación: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Potencia: 1300 W Potencia máxima: 1800 W

Cuenco de acero inoxidable 5 litros

Tiempo máximo de funcionamiento en un ciclo: 7 minutos.

Tiempo mínimo de descanso entre ciclos: 40 minutos.

Este aparato está fabricado con aislamiento de la clase II y no requiere

puesta a tierra. El aparato cumple requisitos de las directivas:

Equipo eléctrico de baja tensión (LVD)

Compatibilidad electromagnética (EMC)

Posee la marca CE en la placa nominal



Preocupación por el medio ambiente. Por favor, lleva las cajas de cartón a un sitio de reciclaje. Las bolsas de polietileno se deben tirar al cubo de la basura amarillo (para envases). El equipo gastado debe ser entregado en el punto de almacenamiento adecuado, porque las piezas que constituyen el equipo pueden suponer un peligro para el medio ambiente. Debes entregar el equipo Hay que devolver el equipo eléctrico con el fin de evitar su reutilización. Si en el equipo se encuentran pilas, hay que sacarlas y entregar por separado, en un punto de almacenamiento adecuado. No tires el equipo al contenedor para residuos urbanos!!

PORTUGUÊS

CONDIÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

AS INSTRUÇÕES IMPORTANTES RELATIVAS À SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO DEVEM SER LIDAS COM ATENÇÃO E GUARDADAS PARA A POSTERIOR UTILIZAÇÃO

Em caso da sua utilização para os fins comerciais, as condições de garantia são sujeitas às alterações.

1. Antes de começar a utilização do dispositivo deve-se ler o manual de serviço e as instruções nele incluídas. O fabricante não é responsável pelos danos causados pela utilização não conforme a sua aplicação ou pelo manejo inadequado do mesmo.
2. O dispositivo serve somente para uso doméstico. Não utilizar para outros fins, não conformes a sua aplicação.
3. O dispositivo deve-se ligar exclusivamente à tomada de 220-240 V ~ 50/60 Hz. Para aumentar a segurança de utilização, a um circuito de corrente não se devem ligar vários dispositivos elétricos ao mesmo tempo.
4. Devem-se tomar precauções especiais durante a utilização do dispositivo quando há crianças nas proximidades. Não se deve permitir brincar às crianças com o dispositivo. Não se deve permitir utilizar o dispositivo às crianças e pessoas não familiarizadas com o dispositivo.
5. ADVERTÊNCIA: O presente dispositivo pode ser utilizado pelas crianças com idade superior a 8 anos e pelas pessoas com capacidade física ou psíquica limitadas ou pelas pessoas que não foram instruídas com as regras de utilização, desde que tal utilização se realize sob vigilância de pessoa responsável pela segurança ou desde que estas pessoas

- tenham sido instruídas sobre as regras de utilização do aparelho e advertidas sobre o perigo relacionado com tal utilização. As crianças não devem brincar com o presente aparelho. A limpeza e conservação do aparelho não devem ser realizadas por crianças, a não ser que cumpram 8 anos de idade e desde que efetuadas sob vigilância de adultos.
6. Sempre depois de finalizar o uso, tirar o pino de tomada da tomada de alimentação agarrando com a mão a tomada de alimentação. NÃO tirar para si o cabo de alimentação.
 7. Não submergir o cabo, pino de tomada nem todo o dispositivo em água ou outro líquido. Não expôr o dispositivo à ação das condições atmosféricas (chuva, sol, etc.) nem utilizar em condições de umidade aumentada (banheiros, casas de camping úmidas).
 8. Verificar periodicamente o estado de cabo de alimentação. Se o cabo de alimentação está deteriorado, então deve ser substituído por uma oficina de reparos especializada para evitar o perigo.
 9. Não utilizar o dispositivo com o cabo de alimentação deteriorado ou se foi deixado cair ou foi deteriorado de qualquer outra maneira ou funciona de maneira incorreta. Não o dispositivo por conta própria porque existe perigo de choque eléctrico.
- O dispositivo deteriorado deve-se levar ao ponto de serviço técnico adequado para levar a cabo a verificação ou reparação. Todo tipo de reparações podem ser levadas a cabo somente pelos pontos de serviço técnico autorizados. A reparação realizada de maneira incorreta pode ser causa de grave perigo para o usuário.
10. O dispositivo deve-se colocar numa superfície fria, estável, plana, longe de aparelhos de cozinha que se esquentam como: cozinha eléctrica, queimador a gas, etc.
 11. Não utilizar o dispositivo perto de materiais inflamáveis.
 12. O cabo de alimentação não pode pender da borda da mesa ou tocar superfícies quentes. Não deixar sem supervisão o dispositivo ligado à tomada.
 13. É vedado deixar o moinho ou a sua fonte de alimentação ligados sem a supervisão.
 14. Para garantir a proteção adicional, recomenda-se instalar no circuito eléctrico um disjuntor diferencial (RCD) destinado à corrente nominal inferior a 30 mA. Neste âmbito é recomendável perguntar um electricista.
 15. Não submergir o liquidificador na água nem noutros líquidos. Não lavar nas máquinas de lavar louça.
 16. Antes de limpar e substituir os acessórios colocar o regulador de velocidade na posição OFF e desconectar o cabo de alimentação da fonte de alimentação.
 17. Antes de pôr o dispositivo em funcionamento verificar que todos os componentes e acessórios montaram-se correctamente.
 18. Em caso de bater produtos quentes tomar precauções para não se queimar.
 19. O dispositivo foi desenhado para preparar pequenas porções de alimentos. O dispositivo não serve para preparar quantidades industriais de alimentos.

DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO (figuras 1 e 2 e 3)

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Parte superior do processador de alimentos | 2. Botão de inclinação |
| 3. Taça 5,0 litros | 4. Base |
| 5. Tampa do copo | 6. Seletor de velocidade |
| A - Gancho de massa | |
| B - Batedeira | |
| C - Batedeira | |
| D - espátula | |

ANTES DE USAR O PROCESSADOR DE ALIMENTOS MULTIFUNÇÕES

Antes de montar o processador de alimentos, certifique-se de que o cabo de alimentação esteja desconectado da tomada e o seletor de velocidade esteja na posição "0".

1. Pressione o botão de inclinação (2), a parte superior do mixer (1) será automaticamente liberada e travada na posição de inclinação.
 2. Selecione o acessório desejado, que depende da mistura a ser realizada:
 - A - gancho de massa para amassar a pasta,
 - B - batedeira para misturar e bater ovos e manteiga,
 - C - batedor de ovos para bater e espumar a clara / nata / alimentos líquidos.
 3. Insira o engate desejado diretamente, até que trave na posição correta - ver figuras 4 e 5.
- Nota: Certifique-se de que o acessório esteja totalmente inserido no soquete, caso contrário, o resultado da mistura pode ser afetado.
4. Coloque a tigela (3) na base (4) e gire a tigela (3) no sentido horário até que trave.

5. Para abaixar a parte superior do processador de alimentos (1), pressione o botão de inclinação (2) e empurre com uma mão a parte superior do processador de alimentos (1) para baixo. Um som de clique será ouvido quando o cabeçote atingir a posição correta. Certifique-se de que a tampa do arco (5) está fixada no lugar (consulte a figura 1).

USO DE PROCESSADOR DE ALIMENTOS

1. Certifique-se de que o seletor de velocidade está na posição OFF e, em seguida, insira o plugue na fonte de alimentação.
 2. Gire o seletor de velocidade (6) para a configuração de velocidade desejada de "0" que significa posição OFF até "6" significa a velocidade mais rápida.
Anexo A: adequado para velocidades 1-3. Tempo de operação: na velocidade 1,2: 30 segundos, na velocidade 3: 2-4 minutos.
Anexo B: adequado para velocidades 1-4. Tempo de operação: em 1-2 velocidades: 1 minuto e em velocidades de 3-4: 3-4 minutos.
Anexo C: adequado para velocidades 5-6. Tempo de operação: 5-7 minutos. Para bater as claras em neve, use no mínimo 3 ovos e no máximo 15 claras.
 - Aviso: Não coloque faca, colher de metal, garfo, espátula, etc. na tigela quando ela estiver funcionando.
 3. O tempo máximo de operação em um ciclo não deve exceder 7 minutos. O tempo mínimo de descanso de 40 minutos deve ser mantido entre 2 ciclos consecutivos.
 4. Quando a mistura estiver concluída, gire o seletor de velocidade para a posição "0", desconecte o cabo da tomada.
 5. Mantenha pressionado o botão de inclinação (2), a parte superior do mixer (1) levantará automaticamente e travará na posição de inclinação.
 6. Se necessário, você pode raspar o excesso de comida de um acessório com uma espátula de plástico (D).
 7. Puxe o acessório de mistura com um pouco de força girando para o lado esquerdo e depois para baixo. O seletor de velocidade deve estar na posição "0" e a tomada elétrica deve ser desligada antes de retirar o acessório de mistura.
- O processador de alimentos desligará automaticamente após o motor de rotor travado parar de funcionar por 15 segundos.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Desconecte o dispositivo da alimentação e deixe-o esfriar antes de limpar.
2. Retire os acessórios antes de os limpar com água e detergente para a louça. Não lave em máquinas de lavar louça.
3. Limpe as partes externas com pano de prato ou pano macio.
4. Não use materiais abrasivos para limpar o dispositivo.
5. Não mergulhe a base em água ou outros líquidos.

DADOS TÉCNICOS

Fonte de alimentação: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Potência: 1300W Potência máxima: 1800W

Tigela de aço inoxidável 5 litros

Tempo máximo de operação em um ciclo: 7 minutos.

Tempo mínimo de descanso entre os ciclos: 40 minutos.

Dispositivo fabricado com classe de isolamento II e não precisa de ligação à terra. Dispositivo está conforme com os requisitos das diretivas:

Dispositivo elétrico de baixa voltagem (LVD)

Compatibilidade eletromagnética (EMC)

Produto com símbolo CE na placa de características



Proteção do meio ambiente. Rogamos, os embalagens de cartão destinem-se para papéis velhos. Os sacos de polietileno (PE) devem-se colocar em contenedores para material plástico. O dispositivo usado deve-se levar a um ponto de armazenamento adequado porque os componentes perigosos que ficam dentro do dispositivo podem ser perigosos para o meio ambiente. O dispositivo elétrico deve-se entregar de modo que se reduza a sua nova utilização e uso. Se no dispositivo há pilhas, devem-se tirar e levar a um ponto de armazenamento em separado. Não colocar o dispositivo em contenedores para resíduos municipais!!

LIETUVIŲ

BENDROSIOS SAUGOS SĄLYGOS. SVARBIAS SAUGAUS NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS BŪTINA ATIDŽIAI PERSKAITYTI IR IŠSAUGOTI ATEICIAI

1. Prieš pradėdant naudoti prietaisą būtina perskaityti naudojimo instrukciją ir vadovautis joje pateikiamais nurodymais. Gamintojas neatsako už žalą, padarytą naudojant prietaisą ne pagal jo paskirti ar netinkamai jį naudojant.
2. Prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje. Nenaudoti kitiems tikslams, neatitinkantiems jo paskirties.
3. Prietaisą galima jungti tik į 220-240 V ~ 50/60 Hz. Naudojimo saugai padidinti į vieną srovės grandinę vienu metu neįjungti kelių elektros prietaisų.
4. Būtina imtis ypatingo atsargumo naudojantis prietaisu, kai šalia yra vaikų. Neleisti vaikams žaisti su prietaisu. Neleisti vaikams ar prietaiso neišmanantiems asmenims juo naudotis.
5. SPĖJIMAS: Šis prietaisas gali būti naudojamas vyresnių nei 8 metų amžiaus vaikų ir ribotų fizinių, jutiminių ar psichinių gebėjimų ar asmenų, neturinčių patirties ar nemokančių naudotis, jeigu juos prižiūri už jų saugą atsakingas asmuo ar jiems buvo paaiškinta, kaip saugiai naudoti prietaisą ir jie suvokia su jo naudojimu susijusius pavojus. Neleisti vaikams žaisti su prietaisu. Neleisti prietaisą valyti ir prižiūrėti vaikams, nebent jie yra vyresni nei 8 metų amžiaus ir juos prižiūri.

6. Visada, baigus naudotis, ištraukti kištuką iš maitinimo lizdo prilaikant lizdą ranka. NETRAUKTI už maitinimo laido.
7. Nenardinti laido, kištuko ar viso prietaiso į vandenį ar kitokį skystį. Nepalikti prietaiso, kad jį veiktų aplinkos veiksniai (lietus, saulė ir pan.), taip pat nenaudoti padidėjusios drėgmės sąlygomis (vonios kambariuose, drėgnuose kempingo nameliuose).
8. Periodiškai patikrinti maitinimo laido būklę. Pažeistas laidas turėtų būti pakeistas specializuotos taisyklės, kad būtų išvengta galimo pavojaus.
9. Nenaudoti prietaiso, jeigu pažeistas maitinimo laidas ar prietaisas buvo numestas, kitaip sugadintas arba netinkamai veikia. Netaisyti prietaiso savarankiškai, nes gresia smūgis. Sugadintą prietaisą atiduoti atitinkamam servisui, kad patikrintų ar pataisytų. Bet kokius taisymus gali atlikti tik įgaliotieji servिसai. Netinkamai atliktas taisymas gali kelti rimtą pavojų naudotojui.
10. Prietaisą statyti ant vėsaus, stabilaus, lygaus paviršiaus, toliau nuo kaistančių virtuvės prietaisų: elektrinės viryklės, dujų degiklių ir pan.
11. Nenaudoti prietaiso šalia degių medžiagų.
12. Maitinimo laidas negali kabėti už stalo briaunos ar liestis su karštais paviršiais. Nepalikti į lizdą įjungto prietaiso be priežiūros.
13. Negalima drėkinti variklio dalies.
14. Papildomai apsaugai užtikrinti rekomenduojama elektros tinkle įrengti srovės diferencinį prietaisą (RCD), kurio vardinė diferencinė srovė neviršija 30 mA. Šiuo atveju būtina kreiptis į kvalifikuotą elektriką.
15. Nenardinti į vandenį ar kitą skystį. Neplauti indaplovėje.
16. Prieš valant ir keičiant priedus nustatyti greičio reguliavimą padėtyje OFF ir ištraukti maitinimo laidą iš tinklo.
17. Prieš jungiant prietaisą patikrinti, ar visos dalys ir priedai tinkamai sumontuoti.
18. Maišant šiltus produktus elgtis ypač atsargiai, kad nenuplikytų.
19. Prietaisas suprojektuotas mažoms maisto produktų porcijoms paruošti. Prietaisas nėra skirtas pramoniniam maisto perdirbimui.

PRIETAISO APRAŠYMAS (1, 2 ir 3 paveikslai)

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Virtuvinio kombaino viršus | 2. Pakreipimo mygtukas |
| 3. Dubuo 5,0 litrai | 4. Pagrindas |
| 5. Dubens dangtis | 6. Greičio parinkiklis |
| A - Tešlos kablys | |
| B - Maišytuvo plakimas | |
| C - Kiaušinio plakimas | |
| D - mentele | |

PRIEŠ NAUDOJANT DAUGIAFUNKCINĮ MAISTO PROCESORIŪ

Prieš montuodami virtuvinį kombainą, įsitikinkite, kad maitinimo laidas atjungtas nuo maitinimo lizdo, o greičio parinkiklis yra „0“ padėtyje.

1. Paspauskite pakreipimo mygtuką (2), maišytuvo viršus (1) automatiškai atsivers ir užsifiksuos pakreipimo padėtyje.
2. Pasirinkite norimą priedą, kuris priklauso nuo atliekamo mišinio:
A - tešlos kablis tešlai minkyti,
B - maišytuvas plakant kiaušinius ir sviestą,
C - kiaušinio plakiklis, skirtas kiaušinio baltymui / grietinėlės / skystam maistui plakti ir putoti.
3. Tiesiogiai įstatykite norimą priedą, kol jis užsifiksuos teisingoje padėtyje - žr. 4 ir 5 paveikslus.
Pastaba: įsitikinkite, kad priedas yra visiškai įkištas į lizdą, kitaip gali pakisti jūsų maišymo rezultatas.
4. Padėkite dubenį (3) ant pagrindo (4), tada pasukite dubenį (3) pagal laikrodžio rodyklę, kol jis užsifiksuos.
5. Norėdami nuleisti virtuvinio kombaino viršų (1), paspauskite pakreipimo mygtuką (2) ir viena ranka paspauskite virtuvinio kombaino viršų (1). Paspaudus garsą, kai galva pasiekė teisingą padėtį. Įsitikinkite, kad lanko dangtis (5) pritvirtintas savo vietoje (žr. 1 pav.).

MAISTO PROCESORIŪ NAUDOJIMAS

1. Įsitikinkite, kad greičio parinkiklis yra OFF padėtyje, tada įkiškite kištuką į maitinimo šaltinį.
2. Pasukite greičio parinkiklį (6) į norimą greičio nustatymą iš „0“, tai reiškia „OFF“ padėtį, kol „6“ reiškia greičiausią greitį.
A priedas: tinka važiuoti 1–3 greičiu. Veikimo laikas: 1-2: 30 sekundžių greičiu, 3: 2–4 minučių greičiu.
B priedas: tinka greičiams 1–4. Veikimo laikas: 1-2 greičiais: 1 minutė ir 3-4: 3–4 minutes.
C priedas: tinka važiuoti 5–6 greičiu. Veikimo trukmė: 5-7 minutes. Norėdami išplakti kiaušinių baltymus, naudokite mažiausiai 3 kiaušinius ir ne daugiau kaip 15 kiaušinių baltymų.
Įspėjimas: Į dubenį nedėkite peilio, metalinių šaukštų, šakutės, mentelės ir pan.
3. Maksimali vieno ciklo veikimo trukmė neturi viršyti 7 minučių. Tarp 2 iš eilės einančių ciklų turi būti išlaikytas mažiausias 40 minučių poilsio laikas.
4. Baigę maišyti, pasukite greičio parinkiklį į padėtį „0“, atjunkite laidą nuo maitinimo lizdo.

5. Laikykite nuspaudę pakreipimo mygtuką (2), maišytuvo (1) viršus automatiškai pakils ir užsifiksuos pakreipimo padėtyje.
 6. Jei reikia, perteklinį maistą iš priedo galite subraižyti plastikine mentele (D).
 7. Pasukdami į kairę pusę ir žemyn, šiek tiek jėgos ištraukite maišymo priedą. Greičio parinkiklis turi būti padėtyje „0“, o prieš ištraukiant maišymo priedą, maišinimo lizdas turi būti atjungtas.
- Virtuvinis kombainas automatiškai išsijungs, kai užrakinto rotorius variklis nustos veikti 15 sekundžių.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

1. Prieš valydami, atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio ir leiskite jam atvėsti.
2. Prieš valydami vandenį plovikliu, nuimkite priedus. Neplaukite indaplovėse.
3. Nuvalykite išorines dalis virtuviniu rankšluosčiu arba minkštu skudurėliu.
4. Įrenginiui valyti nenaudokite abrazyvinių medžiagų.
5. Nemerkite pagrindo į vandenį ar kitus skysčius.

TECHNINIAI DUOMENYS

Maitinimas: 220–240 V ~ 50/60 Hz
 Galia: 1300W Maksimali galia: 1800W
 Nerūdijančio plieno indas 5 litri
 Maksimalus veikimo laikas per vieną ciklą: 7 minutės.
 Mažiausias poilsio laikas tarp ciklų: 40 minučių.

Prietaisas yra II izoliacijos klasės ir nereikia jo išminti. Prietaisas atitinka šių direktyvų reikalavimus:

Elektrinis žemos įtampos prietaisas (LVD)
 Elektromagnetinis suderinamumas (EMC)
 Prietaisas turi CE ženklą vardinėje lentelėje.



Rūpinantis aplinka. Kartono pakuotes atiduoti į makulatūrą. Polietileno (PE) maišelius mesti į plastikui skirtą konteinerį. Susidėvėjusį prietaisą atiduoti į atitinkamą atliekų surinkimo vietą, nes prietaise esančios pavojingos medžiagos gali kelti grėsmę aplinkai. Elektrinį prietaisą atiduoti tokį, kad nebūtų galima jo pakartotinai naudoti ir panaudoti. Jeigu prietaise yra baterijos, būtina jas išimti ir atskirai atiduoti į atliekų surinkimo vietą. Nemesti prietaiso į buitinių atliekų konteinerį!

LATVIEŠU

DROŠĪBAS NOSACĪJUMI. SVARĪGAS NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU LŪDZU, RŪPĪGI LASIET UN UZGLABĀT NĀKOTNES ATSAUCES

Garantijas nosacījumi ir atšķirīgi, ja ierīci izmanto komerciāliem mērķiem.

1. Pirms produkta lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet un vienmēr ievērojiet šādus norādījumus. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.
2. Produkts ir paredzēts lietošanai tikai telpās. Nelietojiet izstrādājumu nekādiem mērķiem, kas nav saderīgi ar tā lietojumu.
3. Lietojamais spriegums ir 220-240V, ~ 50 / 60Hz. Drošības apsvērumu dēļ nav pareizi savienot vairākas ierīces ar vienu kontaktligzdu.
4. Lūdzu, esiet piesardzīgs, lietojot apkārt bērniem. Neļaujiet bērniem spēlēties ar produktu. Neļaujiet bērniem vai cilvēkiem, kuri nezina ierīci, to lietot bez uzraudzības.
5. BRĪDINĀJUMS. Šo ierīci bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai personas, kurām nav pieredzes vai zināšanas par ierīci, drīkst izmantot tikai personas uzraudzībā, kas atbild par viņu drošību, vai ja viņi ir instruēti par ierīces drošu lietošanu un apzinās ar tās darbību saistītās briesmas. Bērniem nevajadzētu spēlēt ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien viņi nav vecāki par 8 gadiem un šīs darbības veic uzraudzībā.
6. Pēc izstrādājuma lietošanas vienmēr atcerieties maigi noņemt kontaktdakšu no kontaktligzdas, ar roku turot kontaktligzdu. Nekad nevelciet strāvas kabeli !!!
7. Nekad neatstājiet produktu pieslēgtu strāvas avotam bez uzraudzības. Pat tad, ja lietošana uz īsu laiku tiek pārtraukta, izslēdziet to no tīkla, atvienojiet strāvu.
8. Nekad nelieciet barošanas kabeli, kontaktdakšu vai visu ierīci ūdenī. Nekad nepakļaujiet produktu tādos atmosfēras apstākļos kā tieša saules gaisma vai lietus utt. Nekad nelietojiet produktu mitros apstākļos.
9. Periodiski pārbaudiet strāvas kabeļa stāvokli. Ja barošanas kabelis ir bojāts, produkts jānogriež profesionālā servisa vietā, kur tas jānomaina, lai izvairītos no bīstamām situācijām.
10. Nekad nelietojiet izstrādājumu ar bojātu strāvas kabeli, ja tas tika nomests vai sabojāts

citā veidā vai ja tas nedarbojas pareizi. Nemēģiniet pats salabot bojāto produktu, jo tas var izraisīt elektrošoku. Lai to salabotu, bojāto ierīci vienmēr nogādājiēt profesionālā servisa vietā. Visus remontdarbus var veikt tikai pilnvaroti servisa speciālisti. Nepareizi veikts remonts var radīt bīstamas situācijas lietotājam.

11. Nekad nelieciet izstrādājumu uz karstu vai siltu virsmu vai virtuves ierīču, piemēram, elektriskās krāsns vai gāzes degļa, vai tuvu tam.

12. Nekad nelietojiet produktu degošu tuvumā.

13. Neļaujiet vadam karāties virs letes malas.

14. Papildu aizsardzībai elektriskajā ķēdē ieteicams uzstādīt atlikušās strāvas ierīci (RCD) ar nominālo atlikušo strāvu.

15. Neiegremdējiēt motora bloku ūdenī. Nemazgājiēt trauku mazgājamās mašīnās.

16. Pirms tīrīšanas un piederumu noņemšanas iestatiet ātruma vadību OFF stāvoklī un atvienojiet strāvas kabeli.

17. Pirms ierīces lietošanas pārbaudiet, vai visas detaļas un piederumi ir pareizi uzstādīti.

18. Karstu produktu sajaukšanas laikā esiet ļoti piesardzīgs, lai izvairītos no dedzināšanas.

19. Ierīce ir paredzēta, lai pagatavotu nelielu daudzumu pārtikas produktu. Ierīce nav paredzēta rūpnieciskai pārtikas pārstrādei.

IERĪCES APRAKSTS (1. un 2. un 3. attēls)

- | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|------------------|--------------|
| 1. Virtuves kombaina augšdaļa | 2. Nolieciet pogu | | |
| 3. Bļoda 5,0 litri | 4. Bāze | | |
| 5. Bļodas pārsegs | 6. Ātruma selektors | | |
| A - Mīklu āķis | B - Sajaucamais putotājs | C - Olu putotājs | D - lāpstīņa |

PIRMS DAUDZFUNKCIJU PĀRTIKAS PROCESORA LIETOŠANAS

Pirms virtuves kombaina montāžas pārlicinieties, vai strāvas vads ir atvienots no strāvas kontaktligzdas un vai ātruma selektors ir pozīcijā "0".

1. Nospiediet slīpuma pogu (2), maisītāja (1) augšdaļa automātiski atbrīvojas un nofiksējas slīpuma stāvoklī.

2. Atlasiet vēlamo stiprinājumu, kas ir atkarīgs no veicamā maisījuma:

A - mīklas āķis pastas mīcīšanai,

B - miksera sajaukšana olu un sviesta sajaukšanai un sakušanai,

C - olu putotājs olu baltuma / krējuma / šķidra ēdiena sakušanai un putošanai.

3. Ievietojiet vēlamo stiprinājumu tieši, līdz tas nofiksējas pareizajā pozīcijā - skatiet 4. un 5. attēlu.

Piezīme: Pārlicinieties, ka pielikums ir pilnībā ievietots kontaktligzdā, pretējā gadījumā tas var ietekmēt jūsu sajaukšanas rezultātu.

4. Uzlieciet trauku (3) uz pamatnes (4), pēc tam pagrieziet trauku (3) pulkstenrādītāja kustības virzienā, līdz tas nofiksējas.

5. Lai nolaistu virtuves kombaina augšdaļu (1), nospiediet slīpuma pogu (2) un ar vienu roku nospiediet virtuves kombaina augšdaļu (1). Kad galva ir sasniegusi pareizo pozīciju, atskanēs klikšķa skaņa. Pārlicinieties, vai priekšgala vāks (5) ir nostiprināts vietā (skat. 1. attēlu).

PĀRTIKAS PROCESORA IZMANTOŠANA

1. Pārlicinieties, vai ātruma selektors ir OFF stāvoklī, pēc tam ievietojiet kontaktdakšu strāvas avotā.

2. Pagrieziet ātruma selektoru (6) vēlamajā ātruma iestatījumā no "0", kas nozīmē OFF stāvokli, līdz "6" nozīmē ātrāko ātrumu.

Pielikums A: piemērots ātrumam 1-3. Darbības laiks: ar ātrumu 1,2: 30 sekundes, ar ātrumu 3: 2-4 minūtes.

Pielikums B: piemērots ātrumam 1-4. Darbības laiks: ar 1-2 ātrumiem: 1 minūte un ar ātrumu 3-4: 3-4 minūtes.

Pielikums C: piemērots ātrumam 5-6. Darbības melodija: 5-7 minūtes. Lai saputotu olu baltumus, izmantojiēt vismaz 3 olas un ne vairāk kā 15 olu baltumus.

Brīdinājums: nelieciet nazi, metāla karotes, dakšīņu, lāpstīņu un tā tālāk bļodā, kad tā darbojas.

3. Maksimālais darbības laiks vienā ciklā nedrīkst pārsniegt 7 minūtes. Starp 2 cikliem pēc kārtas jāsauglabā minimālais atpūtas laiks 40 minūtes.

4. Kad sajaukšana ir pabeigta, pagrieziet ātruma pārslēgu pozīcijā "0", atvienojiet vadu no kontaktligzdas.

5. Turiet nospiegtu pogu (2), maisītāja (1) augšdaļa automātiski pacelsies un nofiksēsies slīpuma stāvoklī.

6. Vajadzības gadījumā lieko pārtiku no stiprinājuma var nokasīt ar plastmasas lāpstīņu (D).

7. Ar nelielu spēku izvelciet maisīšanas piederumu, pagriežot uz kreiso pusi un pēc tam uz leju. Ātruma selektoram jābūt pozīcijā "0", un strāvas kontaktligzdai jābūt atvienotai no strāvas, pirms izvelciet maisīšanas piederumu.

Pārtikas procesora automātiski izslēgsies, kad bloķētā rotora motors pārtrauks darboties 15 sekundes. Ierīce ilgstoši nevar pastāvīgi darboties.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

1. Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no strāvas un ļaujiēt tai atdzist.

2. Pirms tīrīšanas ūdenī ar mazgāšanas šķidrumu noņemiet piederumus. Nemazgājiēt trauku mazgājamās mašīnās.

3. Noslaukiet ärējās daļas ar virtuves dvieli vai mīkstu drānu.
4. Ierīces tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus materiālus.
5. Nemērciet pamatni ūdenī vai citos šķīdumos.

TEHNISKIE DATI

Barošanas avots: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Jauda: 1300W Maksimālā jauda: 1800W

Nerūsējošā tērauda trauks 5 litri

Maksimālais darbības laiks vienā ciklā: 7 minūtes.

Minimālais atpūtas laiks starp cikliem: 40 minūtes.



Apkārtējās vides aizsardzība. Kartona iepakojumu, lūdzu, nododiet atsevišķai pārstrādei. Polietilēna maisiņus (PE) izmest plastmasas izstrādājumiem paredzētajos konteineros. Lietotās elektropreces nododiet attiecīgajos pieņemšanas punktos. Ierīcē satur bīstamas sastāvdaļas, kas var izraisīt draudus apkārtējai videi. Elektroierīce jānodod tā, lai ierobežotu tās atkārtotu izmantošanu. Ja ierīcē atrodas baterijas, izņemiet tās un nododiet pieņemšanas punktā atsevišķi. Produktu neizmest sadzīves atkritumu konteinerā!

Ierīce ir izstrādāta II izolācijas klasē un atbilst nepieciešamajām direktīvām:

zema sprieguma direktīva (LVD),

elektromagnētiskā saderība (EMC),

izstrādājums ir atzīmēts ar CE marķējumu.

EESTI

ÜLDISED OHUTUSJUHISED. LUGEGE SEADME KASUTUSOHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED TÄHELEPANELIKULT LÄBI JA HOIDKE ALLES
 Kui seadet kasutatakse ärilisel eesmärgil, muutuvad garantiitingimused.

1. Enne seadme kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgi kõiki seal leiduvaid juhiseid. Tootja ei vastuta nende kahjustuste eest, mis tekivad seadme mitteotstarbekohase kasutamise ja ebaõige käsitsemise tagajärjel.
2. Seade on ettenähtud ainult koduseks kasutamiseks. Ära kasuta seadet mitteotstarbekohastel eesmärkidel.
3. Seade tuleb lülitada ainult 220-240 V ~ 50/60 Hz toitepessa. Selleks, et seadme kasutusohutus oleks suurem, ära lülita üheaegselt ühte voluringi mitut elektriseadet.
4. Seadme kasutamise ajal ole eriti ettevaatlik ja tähelepanelik siis, kui läheduses viibivad lapsed. Ära luba lastel mängida seadmega, samuti ära luba lastel ega isikutel, kes ei tunne seda seadet, et nad kasutaksid seda.
5. ETTEVAATUST: 8-aastased ja vanemad lapsed, füüsilise-, sensoorse- või vaimse puudega inimesed, samuti inimesed, kelle pole piisavalt koemusi ega teadmisi seadme kasutamiseks, võivad seadet kasutada vaid nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhul, kui neile on antud piisavad juhtnõuad seadme ohutuks kasutamiseks ja nad on teadlikud ohtudest, mis võivad seadme kasutamisega kaasneda. Arge lubage lastel seadmega mängida. Arge lubage lastel seadet puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui laps on 8-aastane või vanem ja tegutseb järelevalve all.
6. Pärast seadme kasutamist võta alati pistik pistikupesast välja, hoides sealjuures pistikupesast kinni. ARA tõmba kunagi toitejuhtmest.
7. Ära pane kaablit, pistikut ega seadet vette või mingisse muuse vedelikku. Kaitse seadet ilmastikutingimuste (vihm, päike, jne) eest ning ära kasuta kõrgendatud niiskuse tingimustes (vannitoad, niisked kämpingumajad).
8. Kontrolli aeg-ajalt toitejuhtme seisundit. Juhul kui toitejuhe on vigastatud, siis peab ta väljavahetama selleks volitatud remonditöökojas, et vältida hädaohtlikku olukorda.
9. Ära kasuta vigastatud toitejuhtmega seadet, või kui seade kukkus maha või on mingil muul viisil vigastatud või töötab ebaõigelt. Ära paranda seadet ise, sest sa võid saada elektrilöögi. Vigastatud seade anna selleks volitatud remonditöökohta, et ta seal ära parandataks. Kõiki parandustöid võivad teostada ainult selleks volitatud remonditöökojad. Valesti teostatud seadme parandus võib tekitada tõsise oholukorra seadme kasutajale.
10. Pärast kasutamist asetä seade jahedale, kindlale ja siledale pinnale ja vaata, et lähedal poleks soojusallikaid nagu: elektripliit, gaasipliit, jms.
11. Ära kasuta seadet kergestisüttivate materjalide läheduses.
12. Toitejuhe ei või rippuda üle laua ääre või puutuda vastu kuuma pealispinda. Ära jäta pistukepessa sisselülitatud seadet ilma järelevalveta.

13. Ärge jätke sisselülitatud seadet ega laadijat pistikupesasse järelvalveta.
14. Ohutuse tagamiseks on lisameetmena soovitatav paigaldada elektrijuhtmestikule, kust vannituba toite saab, vahelduvvoolukaitse (RDC), mille nominaalne voolutugevus ei ületa 30 mA. Selles küsimuses pöörduge kvalifitseeritud elektrikü poole.
15. Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. Ärge peske seadet nõudepesumasinas.
16. Enne puhastamist ja tarvikute vahetamist keerake kiiruse reguleerimise nupp asendisse OFF ning tõmmake toitejuhtme pistik seinapistikupesast välja.
17. Enne seadme käivitamist veenuge, et kõik osad ja tarvikud oleksid õigesti paigaldatud.
18. Kuumade toiduainete mikserdamisel olge eriti ettevaatlik, et ennast mitte kõrvetada.
19. Mikser on mõeldud väikeste toiduportsude valmistamiseks. Seade ei sobi suurte toidukoguste tööstuslikuks töötlemiseks.

SEADME KIRJELDUS (joonised 1, 2 ja 3)

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| 1. Kõõgikombaini ülaosa | 2. Kallutusnupp | | |
| 3. Kauss 5,0 liitrit | 4. Alus | | |
| 5. Kausikate | 6. Kiiruse valija | | |
| A - Tainakonks | B - Klopi segamine | C - Munavaht | D - spaatliga |

ENNE MULTIFUNKTSIONAALSE TOIDUPROTSESSORI KASUTAMIST

- Enne kõõgikombaini kokkupanekut veenduge, et toitejuhe on vooluvõrgust lahti ühendatud ja kiiruse valija on asendis "0".
1. Vajutage kallutusnuppu (2), mikseri (1) ülaosa vabastatakse automaatselt ja lukustub kaldasendisse.
 2. Valige soovitud kinnitus, mis sõltub teostatavast segust:
A - taigna konks pasta sõtkumiseks,
B - segisti segamine munade ja või segamiseks ja peksmiseks,
C - munavaht munavalge / koore / vedela toidu peksmiseks ja vahustamiseks.
 3. Sisestage soovitud manus otse, kuni see lukustub õigesse asendisse - vt joonised 4 ja 5.
- Märkus. Veenduge, et manus on pistikupesassa täielikult sisestatud, vastasel juhul võib see mõjutada teie segamistulemust.
4. Asetage kauss (3) alusele (4) ja keerake kaussi (3) päripäeva, kuni see lukustub.
 5. Kõõgikombaini ülaosa (1) langetamiseks vajutage kallutusnuppu (2) ja lükake kõõgikombaini ülaosa (1) ühe käega alla. Kui pea on jõudnud õigesse asendisse, kostab klõpsatus. Veenduge, et võõri kate (5) on oma kohale kinnitatud (vt joonis 1).

TOIDU PROTSESSORI KASUTAMINE

1. Veenduge, et kiiruse valija on asendis VÄLJAS, seejärel sisestage pistik toiteallikasse.
 2. Pöörake kiiruse valija (6) soovitud kiiruse seadistusele asendis "0", mis tähendab asendit VÄLJAS, kuni "6" tähendab kõige kiiremat kiirust.
- Lisa A: sobib kiirustele 1-3. Tööaeg: kiirusel 1,2: 30 sekundit, kiirusel 3: 2-4 minutit.
Lisa B: sobib kiirustele 1-4. Tööaeg: 1-2 kiirusel: 1 minut ja kiirustel 3-4: 3-4 minutit.
Lisa C: sobib kiirustele 5-6. Töörežiim: 5-7 minutit. Munavalgete vahustamiseks kasutage vähemalt 3 ja maksimaalselt 15 munavalget.
- Hoiatus: Ärge pange kaussi, kui see töötab, nuga, metallist lusikaid, kahviit, spaatlit jne.
3. Maksimaalne tööaeg ühes tsüklis ei tohi ületada 7 minutit. 2 järjestikuse tsükli vahel tuleb säilitada minimaalne puhkeaaeg 40 minutit.
 4. Kui segamine on lõpetatud, keerake kiiruse valija asendisse „0“, eemaldage juhe pistikupesast.
 5. Hoidke kallutusnuppu (2) all, mikseri ülaosa (1) tõuseb automaatselt üles ja lukustub kaldasendisse.
 6. Vajadusel saate liigse toidu kinnitusest plastikust spaatliga (D) kraapida.
 7. Tõmmake segamisseade väikese jõuga välja, keerates vasakule küljele ja seejärel alla. Enne segamisseadme väljatõmbamist peab kiiruse valija olema asendis "0" ja toitepistik tuleb vooluvõrgust lahti ühendada.
- Kõõgikombaini lülitub automaatselt välja, kui mootoriga lukustatud mootor lakkab töötamast 15 sekundit. Seade ei saa pikka aega pidevalt töötada.

PUHASTUS JA HOOLDUS

1. Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust ja laske sellel jahtuda.
2. Eemaldage tarvikud enne pesuvedelikuga veega puhastamist. Ärge peske nõudepesumasinas.
3. Pühkige välismised osad kõõgirätiku või pehme lapiga.
4. Ärge kasutage seadme puhastamiseks abrasiivseid materjale.
5. Ärge kastke alust vette ega muudesse vedelikku.

TEHNILISED ANDMED

Toide: 220-240V ~ 50 / 60Hz
 Võimsus: 1300W Maksimaalne võimsus: 1800W
 Roostevabast terasest kauss 5 liitrit
 Maksimaalne tööaeg ühes tsüklis: 7 minutit.
 Minimaalne puhkeaaeg tsüklite vahel: 40 minutit.

Seade on valmistatud II ohutusklassis ja ei vaja maandamist.
 Seade on vastavuses direktiivide nõudmistega:
 Madalpinge elektriseade (LVD)
 Elektromagneetiline ühilduvus (EMC)
 Toode on märgistatud andmeplaadil CE märgiga



Hoolitse keskkonnakaitse eest. Kartongist pakendid vii makulatuuri. Kilekotid (PE) viska kasutatud plastiku jaoks ettenähtud mahutitesse. Kasutatud seadmed vii selleks ettenähtud kogumispunktidesse, sest seadmes leiduvad ohtlikud elemendid võivad olla kahjulikud keskkonnale. Elektriseadmed tuleb anda nii ära, et seadet ei saaks enam uuesti kasutada. Kui seadmes on patareid, tuleb need välja võtta ja anda eraldi kogumispunkti. Seadet ei tohi visata olmejäätmete konteineritesse!!

CONDIȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ. INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE CU PRIVIRE LA SIGURANȚA DE UTILIZARE CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU VIITOR

1. Înainte de a începe utilizarea dispozitivului citiți manualul de instrucțiuni și urmați instrucțiunile conținute de acesta. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea dispozitivului care nu este în conformitate cu destinația sau deservirea incorectă a acestuia.
2. Dispozitivul este destinat numai pentru uz casnic. Nu folosiți acest dispozitiv în alte scopuri decât cele pentru care este destinat.
3. Trebuie să fiți foarte precauți în cazul folosirii dispozitivului în cazul în care în apropierea acestuia se află copii. Nu lăsați copii să se joace cu dispozitivul, nu permiteți copiilor și nici persoanelor care nu cunosc funcționarea dispozitivului să îl folosească.
4. AVERTIZARE: Acest echipament poate fi folosit de către copii care au depășit vârsta de 8 ani sau de către persoane care nu au experiență sau nu cunosc echipamentul, numai atunci când acesta este folosit sub supravegherea persoanelor care sunt responsabile de siguranța acestora sau au primit indicații cu privire la folosirea în siguranță a dispozitivului și sunt conștiente de pericolul care poate apare în urma folosirii acestui dispozitiv. Copii nu ar trebui să se joace cu echipamentul. Curățarea și conservarea dispozitivului nu trebuie realizată de copii, în afara cazului în care aceștia au depășit vârsta de 8 ani și aceste activități sunt realizate sub supravegherea unei persoane adulte.
5. Întotdeauna după ce dispozitivul nu va mai fi folosit, scoateți fișa din priză de alimentare ținând priză cu mâna. NU trageți de cablul de alimentare.
6. Nu lăsați dispozitivul în priză fără supraveghere.
7. Nu scufundați cablul, fișa sau întregul dispozitiv în apă sau orice alt fel de substanțe lichide. Nu expuneți dispozitivul la acțiunea factorilor atmosferici (ploaie, soare, etc.) și nici nu îl folosiți în condiții de umiditate ridicată (băi, cabane umede).
8. Periodic verificați starea conductorului de alimentare. Dacă conductorul este deteriorat atunci acesta trebuie înlocuit de către un atelier de reparații specializat cu scopul de a evita pericolul.
9. Nu folosiți dispozitivul care are deteriorat conductorul de alimentare sau care a fost scăpat din mână sau deteriorat în orice alt fel sau nu funcționează corect. Nu reparați dispozitivul personal, deoarece acest lucru poate conduce la electrocutare. Dispozitivul care este stricat trebuie trimis la un punct de service corespunzător cu scopul ca acesta să fie verificat sau reparat. Toate reparațiile pot fi realizate numai de punctele de service autorizate. Reparația care nu este realizată corect poate reprezenta pericol pentru beneficiar.
10. Dispozitivul trebuie pus pe o suprafață rece, stabilă, egală, la distanță de dispozitivele din bucătărie care se încălzesc: aragaz electric, aragaz pe gaz, etc..
11. Nu folosiți dispozitivul în apropierea materialelor ușor inflamabile.
12. Cablul de alimentare nu poate să atârne în afara muchiei mesei și nici nu poate atinge suprafețe fierbinți.
13. Nu scufundați dispozitivul în apă și nici în alte lichide. Nu spălați dispozitivul în mașina de spălat vase.
14. Înainte de curățarea și schimbarea accesoriilor setați reglarea vitezei în poziția OFF și scoateți cablul de alimentare din priză.
15. Înainte de punerea în funcțiune a dispozitivului verificați dacă toate piesele și accesoriile sunt montate corespunzător.

16. În cazul în care veți mixa produse calde trebuie să fiți foarte atenți să nu vă ardeți.
17. Dispozitivul este proiectat pentru pregătirea unor porții mici de mâncare. Dispozitivul nu este prevăzut pentru a fi folosit pentru prelucrarea mâncărilor pe scală industrială.
18. Nu folosiți diferite feluri de accesorii (pentru amestecare și teluri) în același timp.
19. Timpul maximal de funcționare permanentă este de 7 minute. După scurgerea acestei perioade de timp așteptați până ce dispozitivul se va răci pentru ca apoi să îl puneți din nou în funcțiune.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI (figurile 1 și 2 și 3)

- | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|-------------|
| 1. Partea superioară a robotului de bucătărie | 2. Butonul de înclinare | | |
| 3. Vas 5,0 litri | 4. Baza | | |
| 5. Capacul bolului | 6. Selector de viteză | | |
| A - Cârlig de aluat | B - Bătător de amestec | C - Bătut de ou | D - spatula |

ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI PROCESOR ALIMENTAR MULTIFUNCȚIONAL

Înainte de asamblarea robotului de bucătărie, asigurați-vă că cablul de alimentare a fost deconectat de la priză și că selectorul de viteză este în poziția „0”.

- Apăsați butonul de înclinare (2), partea superioară a mixerului (1) se va elibera automat și se va bloca în poziția de înclinare.
- Selectați atașamentul dorit, care depinde de amestecul care trebuie efectuat:
A - cârlig de aluat pentru frământarea pastei,
B - bătător de amestecare pentru amestecarea și bătarea ouălor și a untului,
C - bat de ou pentru a bate și spuma albușul / smântâna / mâncarea lichidă.
- Introduceți direct accesoriul dorit, până când se blochează în poziția corectă - vezi figurile 4 și 5.
- Notă: Asigurați-vă că atașamentul este complet introdus în soclu, altfel rezultatul amestecului dvs. poate fi afectat.
- Așezați vasul (3) pe baza (4), apoi rotiți vasul (3) în sensul acelor de ceasornic până se blochează.
- Pentru a coborî partea superioară a robotului de bucătărie (1), apăsați butonul de înclinare (2) și apăsați cu o mână partea de sus a robotului de bucătărie (1) în jos. Se va auzi un clic când capul a ajuns în poziția corectă. Asigurați-vă că capacul arcului (5) este fixat în poziție (a se vedea figura 1).

UTILIZAREA PROCESORULUI DE ALIMENTE

- Asigurați-vă că selectorul de viteză este în poziția OFF, apoi introduceți fișa în sursa de alimentare.
- Rotiți selectorul de viteză (6) la setarea dorită a vitezei de la „0”, ceea ce înseamnă poziția OFF, până când „6” înseamnă viteza cea mai rapidă.
- Atașamentul A: potrivit pentru viteze 1-3. Timp de funcționare: la viteza 1,2: 30 secunde, la viteza 3: 2-4 minute.
- Atașamentul B: potrivit pentru viteze 1-4. Timp de funcționare: la 1-2 viteze: 1 minut și la viteze 3-4: 3-4 minute.
- Atașamentul C: potrivit pentru viteze 5-6. Reglaj de operare: 5-7 minute. Pentru a bate albusurile, folosiți minimum 3 ouă și maximum 15 albusuri.
- Atenție: Nu puneți cuțitul, lingurile metalice, furculița, spatula și așa mai departe în castron când funcționează.
- Timpul maxim de funcționare într-un ciclu nu trebuie să depășească 7 minute. Timpul minim de odihnă de 40 minute trebuie menținut între 2 cicluri consecutive.
- Când amestecarea este finalizată, rotiți selectorul de viteză în poziția „0”, deconectați cablul de la priză de curent.
- Țineți apăsat butonul de înclinare (2), partea superioară a mixerului (1) se va ridica automat și se va bloca în poziția de înclinare.
- Dacă este necesar, puteți răci excesul de alimente dintr-un atașament cu ajutorul unei spatule din plastic (D).
- Scoateți accesoriul de amestecare cu puțină forță rotind în partea stângă și apoi în jos. Selectorul de viteză trebuie să fie în poziția „0” și priză de curent trebuie deconectată înainte de a scoate accesoriul de amestecare.
- Robotul de bucătărie se va opri automat după ce motorul rotorului blocat nu mai funcționează timp de 15 secunde.

CURATENIE SI MENTENANTA

- Deconectați dispozitivul de la alimentare și lăsați-l să se răcească înainte de curățare.
- Scoateți accesoriile înainte de a le curăța în apă cu lichid de spălat. Nu spălați în mașinile de spălat vase.
- Ștergeți părțile exterioare cu un prosop de bucătărie sau o cârpă moale.
- Nu utilizați materiale abrazive pentru a curăța dispozitivul.
- Nu scufundați baza în apă sau alte lichide.

DATE TEHNICE

Alimentare: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Putere: 1300W Putere maximă: 1800W

Bol din oțel inoxidabil 5 litri

Timp maxim de funcționare într-un ciclu: 7 minute.

Timp minim de odihnă între cicluri: 40 minute.

Dispositivo fabricado com classe de isolamento II e não precisa de ligação à terra. Dispositivo está conforme com os requisitos das diretivas:

Dispositivo eléctrico de baixa voltagem (LVD)

Compatibilidade eletromagnética (EMC)

Produto com símbolo CE na placa de características



Din grija pentru mediul înconjurător. Ambalajele din carton vă rugăm să le transmiteți șa centrele de maculatură. Sacii din polietilenă (PE) trebuie aruncați în recipientele pentru materialele plastice. Dispozitivul uzat trebuie transmis la punctul corespunzător de depozitare, deoarece componentele periculoase care se găsesc în dispozitiv pot fi foarte periculoase pentru mediul înconjurător. Dispozitivul electric trebuie transmis în așa fel încât să se limiteze utilizarea lui repetată. Dacă în dispozitiv se găsesc baterii acestea trebuie scoase și transmise către punctul de depozitare a acestora, separat.

**OPŠTI USLOVI BEZBJEDNOSTI. VAŽNE UPUTE KOJE SE TIČU
BEZBJEDNOSTI UPOTREBE. PROČITAJTE IH PAŽLJIVO I
SAČUTOVAJTE KAKO BISTE IH KONSULTOVALI U BUDUĆNOSTI**

1. Prije početka eksploatacije aparata treba pročitati uputstvo za upotrebu i postupati prema njegovim uputama. Proizvođač ne snosi odgovornost za štete koje su nastale uslijed nenamjenske upotrebe ili neodgovarajućeg rukovanja.
2. Aparat je namjenjen isključivo za kućnu upotrebu. Ne smije se koristiti u druge svrhe – koje nisu u skladu s njegovom namjenom.
3. Aparat treba priključiti isključivo u utičnicu sa uzemljenjem 220-240 V ~ 50/60Hz. U cilju povećanja bezbjednosti eksploatacije, u jedno strujno kolo se ne može istovremeno priključiti više električnih uređaja.
4. Treba obraćati posebnu pažnju tokom korištenja aparata, kad se u blizini nalaze djeca. Nemojte dopustiti djeci da se igraju aparatom. Nemojte dozvoljavati djeci niti osobama koje nisu upoznate sa aparatom da ga koriste.
5. **UPOZORENJE:** Ovaj uređaj mogu da koriste djeca starija od 8 godina i osobe sa ograničenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima ili osobe neiskusne te neupoznate sa uređajem, ako se upotreba vrši pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbjednost ili ako su ove osobe dobile upute vezane za bezbjednu upotrebu uređaja i svjesne su opasnosti vezanih za upotrebu uređaja. Djeca se ne smiju igrati sa uređajem. Čišćenje i konzervacija uređaja ne smije se vršiti od strane djece, sem ako su starija od 8 godina i vrše ove radnje pod nadzorom odrasle osobe.
6. Uvijek nakon upotrebe, izvadite utikač iz utičnice za napajanje, pridržavajući utičnicu rukom. **NEMOJTE** vući mrežni kabel.
7. Ne potapati kabel, utikač ili sav aparat u vodu ili bilo koju drugu tečnost. Ne izlagati djeinstvu atmosferskih prilika (kiša, sunce i dr.) i ne koristiti u uslovima povišene vlažnosti (kupaonica, „vlažne“ vikendice).
8. Periodično provjeravajte stanje kabela za napajanje. Ako je kabel za napajanje oštećen, treba biti promjenjen od strane specijalizovanog servisa sa ciljem sprječavanja opasnosti.
9. Nemojte koristiti aparat: kad je oštećen kabel za napajanje, nakon pada na tlo, kad je na bilo koji način oštećen, kad nepravilno radi. Nemojte samostalno popravljati aparat zbog opasnosti od udara struje. Oštećen aparat predajte odgovarajućem servisu da izvrši provjeru ili popravak. Sve popravke mogu vršiti isključivo ovlašteni servisi. Nepravilno izveden popravak može prouzročiti ozbiljnu opasnost za korisnika.
10. Aparat treba staviti na hladnu, stabilnu, ravnu površinu, daleko od zagrijanih kuhinjskih uređaja kao što su: štednjak, plinski plamenik i dr.
11. Nemojte koristiti aparat u blizini lako zapaljivih materijala.
12. Kabel za napajanje ne može visjeti preko ruba stola niti dodirivati vruće površine.
13. Aparat ili uređaj za napajanje ne smiju da budu priključeni na utičnicu bez nadzora.
14. Da se obezbijedi dodatna zaštita preporučujemo da u električnom krugu instalirate zaštitni uređaj diferencijalne struje (RCD) sa nominalnom diferencijalnom strujom, koja nije veća od 30 mA. U vezi sa tim treba se obratiti električaru-stručnjaku.
15. Nemojte potopiti uređaj u vodi ili drugoj tečnosti. Nemojte prati u mašini za pranje sudova.
16. Prije čišćenja i zamjene opreme, podesite regulaciju brzine na poziciju OFF i odspojite od mreže vod za napajanje.
17. Prije pokretanja uređaja provjerite da li su svi dijelovi i oprema pravilno montirani.
18. Kod miksiranja toplih proizvoda budite posebno oprezni da se ne opečete.
19. Uređaj je projektovan za pripremanje malih porcija prehrambenih proizvoda. Uređaj nije namijenjen za industrijsku preradu hrane.

OPIS UREĐAJA (slike 1 i 2 i 3)

1. Vrh procesora hrane
 2. Dugme za naginjanje
 3. Zdjela 5,0 litara
 4. Baza
 5. Poklopac posude
 6. Birač brzine
- A - Kuka za tijesto
B - Miješalica za miješanje
C - Umutka za jaja
D - lopatica

PRIJE UPOTREBE MULTIFUNKCIONOG PROCESORA HRANE

Prije sastavljanja procesora hrane, provjerite je li kabel za napajanje iskopčan iz utičnice i je li birač brzine u položaju "0".

1. Pritisnite tipku za naginjanje (2), vrh miješalice (1) automatski će se otpustiti i zaključati u položaj za naginjanje.
2. Odaberite željeni nastavak, koji ovisi o smjesi koja će se izvoditi:
A - kuka za tijesto za gnječenje paste,
B - miješalica za miješanje i tučenje jaja i maslaca,
C - pjenjača za tučenje i pjenjenje bjelanjaka / kreme / tečne hrane.
3. Izravno umetnite željeni nastavak, sve dok se ne zaključa u ispravan položaj - pogledajte slike 4 i 5.
Napomena: Pazite da je dodatak u potpunosti umetnut u utičnicu, u suprotnom to može utjecati na rezultat miješanja.
4. Stavite posudu (3) na podnožje (4), a zatim zakrenite posudu (3) u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaključa.
5. Da biste spustili gornji dio procesora za hranu (1), pritisnite tipku za naginjanje (2) i gurnite jednom rukom vrh kuhača (1) prema dolje.
Začuje se zvuk klika kada glava dođe u pravilan položaj. Provjerite je li poklopac pramca (5) učvršćen na svom mjestu (pogledajte sliku 1).

KORIŠĆENJE PROCESORA HRANE

1. Osigurajte da je birač brzine u položaju ISKLJUČENO, a zatim umetnite utikač u izvor napajanja.
2. Okrenite birač brzine (6) na željenu postavku brzine od "0", što znači položaj ISKLJUČENO, dok "6" znači najbržu brzinu.
Prilog A: pogodan za brzine 1-3. Vrijeme rada: brzinom 1,2: 30 sekundi, brzinom 3: 2-4 minute.
Prilog B: pogodan za brzine 1-4. Vrijeme rada: pri 1-2 brzine: 1 minuta i pri brzinama 3-4: 3-4 minute.
Prilog C: pogodan za brzine 5-6. Melodija rada: 5-7 minuta. Za tučenje bjelanjaka upotrijebite najmanje 3, a najviše 15 bjelanjaka.
Upozorenje: Ne stavljajte nož, metalne kašike, viljušku, lopaticu i tako dalje u posudu dok radi.
3. Maksimalno vrijeme rada u jednom ciklusu ne smije biti duže od 7 minuta. Minimalno vrijeme odmora od 40 minuta mora se održavati između 2 uzastopna ciklusa.
4. Kad se miješanje završi, okrenite birač brzine u položaj "0", izvucite kabel iz električne utičnice.
5. Držite tipku za nagib (2), vrh miješalice (1) automatski će se podići i zaključati u položaj za nagib.
6. Ako je potrebno, višak hrane sa nastavka možete strugati plastičnom lopaticom (D).
7. Izvucite dodatak za miješanje s malo sile okretanjem u lijevu stranu, a zatim prema dolje. Prije izvlačenja nastavka za miješanje, birač brzine mora biti u položaju "0", a utičnica mora biti isključena.
Kuhinjski procesor će se automatski isključiti nakon što motor sa zaključanim rotorom prestane raditi na 15 sekundi.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Isključite uređaj iz napajanja i pustite da se ohladi prije čišćenja.
2. Uklonite dodatke prije nego što ih očistite u vodi tekućinom za pranje. Ne perite u mašinama za pranje posuđa.
3. Obrišite vanjske dijelove kuhinjskom krpom ili mekom krpom.
4. Ne koristite abrazivne materijale za čišćenje uređaja.
5. Ne uranjajte bazu u vodu ili druge tečnosti.

TEHNIČKI PODACI

Napajanje: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Snaga: 1300W Maksimalna snaga: 1800W
Posuda od nehrđajućeg čelika 5 litara
Maksimalno vrijeme rada u jednom ciklusu: 7 minuta.
Minimalno vrijeme odmora između ciklusa: 40 minuta.

Aparat ima II klasu izolacije, te ne zahtjeva uzemljenje.

Aparat ispunjava zahtjeve direktiva:

Električni uređaj niskog napona (LVD)

Elektromagnetna kompatibilnost (EMC)

Proizvod je označen oznakom CE na nazivnoj tablici.



Brinuci za okoliš..

Molimo Vas da kartonska pakovanja odnesete u otkup otpadnog papira, Polietilenske džakove (PE) bacajte u kontejner za plastiku. Iskorišćen uređaj treba odneti na odgovarajuću deponiju, jer opasni sastojci koji se u njemu nalaze, mogu biti opasni za okoliš. Električni uređaj treba odneti na način, koji ograničava njegovu ponovnu upotrebu i korištenje. Ako se u uređaju nalaze baterije, treba ih izvaditi i odvojeno predati na deponiju.
Uređaj se ne smije bacati u kontejner za komunalni otpad!!

MAGYAR

A BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FONTOS UTASÍTÁSOK OLVASSÁ EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KESŐBBIEKRE

1. A készülék használatbavétele előtt olvassa el a kezelési útmutatót, és járjon el az abban leírtak szerint. A gyártó nem vállal felelősséget a rendeltetéstől eltérő használatból vagy a nem megfelelő kezelésből eredő esetleges károkért.
2. A berendezés kizárólag otthoni használatra készült. Ne használja, más, a rendeltetésétől eltérő célra.
3. A berendezést kizárólag 220-240 V ~ 50/60 Hz, földelt dugaszolóaljzatra szabad csatlakoztatni.
A biztonság fokozása érdekében egy áramkörre nem szabad egy időben nagyon sok elektromos készüléket kötni.
4. Különösen óvatosan kell eljárni a készülék használatakor, ha a közelben gyerekek

tartózkodnak. Nem szabad megengedni, hogy a gyerekek játszanak a készülékkel, sem pedig azt, hogy a berendezést nem ismerő személyek használják.

5. FIGYELMEZTETÉS: Jelen készüléket használhatják 8 évnél idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékelő vagy pszichikai képességeikben korlátozott személyek, vagy olyan valaki, aki nem ismeri a készüléket, nincs vele tapasztalata, feltéve, hogy ez a biztonságukért felelős személy felügyeletével történik, vagy kioktatták őket a készüléknek biztonságos használatára, és tudatában vannak a használatával járó veszélyeknek. A gyerekek nem játszhatnak a berendezéssel. A berendezést ne tisztítsák és ne tartsák karban gyerekek, esetleg csak akkor, ha 8 évnél idősebbek, és ezt felügyelettel teszik.

6. Használat után húzza ki a dugaszt a hálózati dugaszolóaljzatból úgy, hogy kézzel tartja a dugaszolóaljzatot. NE húzza a hálózati kábelnél fogva.

7. Ne merítse a kábelt, a dugaszt vagy az egész készüléket vízbe vagy más folyadékba.

Ne tegye ki a készüléket az időjárás hatásainak (eső, napsütés stb.), és ne használja megnövekedett páratartalmú körülmények között (fürdőszoba, nedves kempingházak).

8. Időként ellenőrizze a hálózati kábel állapotát. Ha a hálózati kábel sérült, akkor a veszély megszüntetése érdekében azt erre specializált javítóműhelyben ki kell cseréltetni.

9. Ne használja a készüléket sérült hálózati kábellel, vagy ha azt leejtették, vagy bármilyen más módon megsérült, illetve rosszul működik. Ne javítsa önállóan a készüléket, mivel ez áramütés veszélyével jár. A sérült berendezést adja be megfelelő szervizbe ellenőrzésre vagy javításra. Bármilyen javítást kizárólag erre jogosult szerviz végezhet. A helytelenül végzett javítás komoly veszélyt jelenthet a használó számára.

10. A készüléket hideg, stabil, lapos felületre kell állítani, messze olyan konyhai készülékektől, amelyek felmelegedhetnek: pl. mikrosütőtől, gáztűzhelytől stb.

11. Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében.

12. A hálózati kábel nem lóghat az asztal szélén túl, vagy nem érhet forró felülethez.

13. Nem szabad felügyelet nélkül hagyni a bekapcsolt készüléket vagy tápegységet.

14. Plusz védelem érdekében ajánlott az elektromos áramkörbe 30 mA-t nem meghaladó névleges túláramra méretezett túláram-védőkapcsolót (RDC) kell beépíteni. Ezt villanyszerelőre kell bízni.

15. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ne mosogassa mosogatógépben.

16. Tisztítás és tartozékcsere előtt állítsa a fordulatszám szabályzót OFF helyzetbe, és húzza ki a hálózati kábelt a dugaszolóaljzatból.

17. Beindítás előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész és tartozék megfelelő módon lett felszerelve.

18. Meleg termékek mixelésénél legyen különösen óvatos, hogy ne égesse meg magát.

19. A berendezést kis adag élelmiszer elkészítésére tervezték. A készülék nem való ipari mértékű élelmiszer-feldolgozásra.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1., 2. és 3. ábra)

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. A konyhai robotgép teteje | 2. Döntés gomb |
| 3. Tál 5,0 liter | 4. Talp |
| 5. Tálfedél | 6. Sebességválasztó |
| A - Tésztahorog | |
| B - Keverőverő | |
| C - Tojásverő | |
| D - spatula | |

A MULTIFUNKCIÓS ÉLELMISZER-Feldolgozó használata előtt

A konyhai robotgép összeszerelése előtt ellenőrizze, hogy a tápkábelt kihúzta-e a konnektorból, és a sebességválasztó "0" állásban van-e.

1. Nyomja meg a billentés gombot (2), a keverő teteje (1) automatikusan feloldódik és reteszelő helyzetbe rögzül.

2. Válassza ki a kívánt rögzítést, amely az elvégzendő keveréktől függ:

A - tésztahorog a paszta összegyúrásához,

B - keverőverő a tojás és a vaj keveréséhez és felveréséhez,

C - tojásverő a tojásfehérje / tejszín / folyékony étel felveréséhez és habosításához.

3. Helyezze be közvetlenül a kívánt rögzítést, amíg a helyére nem kattán - lásd a 4. és 5. ábrát.

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a melléklet teljesen be van helyezve az aljzatba, különben befolyásolhatja a keverési

eredményt.

4. Helyezze az edényt (3) az alapra (4), majd forgassa az edényt (3) az óramutató járásával megegyező irányba, amíg meg nem kattán.

5. A konyhai robotgép tetejének (1) leeresztéséhez nyomja meg a billentés gombot (2), és nyomja meg az egyik kezével a konyhai robotgép tetejét (1). Kattanás hallatszik, amikor a fej eléri a megfelelő helyzetet. Ellenőrizze, hogy az íjfedél (5) a helyén van-e (lásd az 1. ábrát).

ÉLELMISZER-Feldolgozó

1. Győződjön meg arról, hogy a sebességválasztó KI állásban van, majd dugja be a dugót az áramforrásba.
 2. Forgassa a sebességválasztót (6) a kívánt sebességbeállításra „0” -ról, ez azt jelenti, hogy KI állás, amíg a „6” a leggyorsabb sebességet jelenti.
 - A melléklet: 1-3 sebességhez alkalmas. Működési idő: 1,2: 30 másodperc sebességgel, 3: 2-4 perc sebességgel.
 - B melléklet: alkalmas az 1-4 sebességre. Működési idő: 1-2 sebességnél: 1 perc és 3-4: 3-4 percig.
 - C melléklet: 5-6 sebességhez alkalmas. Működési idő: 5-7 perc. A tojásfehérje felkorbácsolásához használjon legalább 3, legfeljebb 15 tojást.
- Figyelem: Ne tegyen kést, fém kanálokat, villát, spatulát és így tovább a tálba, amikor működik.
3. Egy ciklusban a maximális működési idő nem haladhatja meg a 7 percet. 40 perc minimális pihenőidőt kell tartani 2 egymást követő ciklus között.
 4. A keverés befejezése után fordítsa a sebességválasztót „0” állásba, húzza ki a vezetékét a konnektorból.
 5. Tartsa lenyomva a billentés gombot (2), és a keverő teteje (1) automatikusan felemelkedik és reteszelő helyzetbe rögzül.
 6. Szükség esetén műanyag spatulával (D) lehúzhatja a felesleges ételt a mellékletből.
 7. Húzza ki a keverőelemet kis erővel balra, majd lefelé fordítva. A fordulatszám-választónak „0” helyzetben kell lennie, és a hálózati csatlakozót ki kell húzni, mielőtt kihúzná a keverőberendezést.
- A konyhai robotgép automatikusan kikapcsol, miután a reteszelt rotor motorja 15 másodpercre leáll.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket az áramforrásból, és hagyja kihűlni.
2. Távolítsa el a tartozékokat, mielőtt mosogatószeres vízben tisztítaná őket. Mosogatógépben ne mosson.
3. Törölje le a külső részeket konyharuhával vagy puha ruhával.
4. A készülék tisztításához ne használjon koptató anyagokat.
5. Ne merítse az alapot vízbe vagy más folyadékba.

MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Teljesítmény: 1300W Max. Teljesítmény: 1800W
Rozsdamentes acél tál 5 literes
Maximális működési idő egy ciklusban: 7 perc.
Minimális pihenőidő a ciklusok között: 40 perc.

A berendezés II. szigetelési osztály szerint készült, nem igényel földelést.
A berendezés megfelel a következő direktíváknak:
Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD)
Elektromágneses kompatibilitás (EMC)
A termék CE jelzéssel van jelölve az adattáblán



A környezet védelme érdekében kérjük külön karton dobozok és műanyag zsákokat és dobja őket a megfelelő hulladék közé. Használt készüléket kell eljuttatni a kijelölt gyűjtőhelyekre miatt veszélyes elemek alkatrészeket, amelyek hatással lehetnek a környezetre. Ne dobja a készüléket a közös szemétkosárba.

SUOMI

KÄYTTÖTURVALLISUUSEHDOT

LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYÄ TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN

1. Ennen laitteen käyttöönottoa lue tämä käyttöohje ja noudata sen määräyksiä. Valmistaja ei ole vastuussa väärinkäytöstä tai virheellisestä huollosta aiheutuvista vahingoista.
2. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Älä käytä laitetta käyttötarkoituksensa vastaisella tavalla.
3. Laite on kytkettävä ainoastaan maadoitettuun 220-240 V ~ 50/60 Hz pistorasiaan. Käyttöturvallisuuden parantamiseksi yhteen sähköpiiriin ei saa kytkeä samanaikaisesti useampia sähkölaitteita.
4. Toimi erittäin varovaisesti, mikäli laitteen käyttöaikana sen lähellä on lapsia. Älä anna lasten leikkiä laitteella; kiellä lapsia ja laitteeseen perehtymättömiä henkilöitä käyttämästä sitä.
5. VAROITUS: Laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä liikuntarajoitteiset ja vajaamieliset tai laitteen käyttöön perehtymättömät henkilöt ainoastaan heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai mikäli he ovat saaneet opastusta laitteen turvallisesta käytöstä ja ovat tietoisia mahdollisista siihen liittyvistä käyttövaaroista. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai käsitellä laitetta, paitsi jos he ovat vähintään 8-vuotiaita ja tekevät sitä valvonnassa.
6. Aina käytön jälkeen irrota pistoke pitäen kädellä pistorasiasta. ÄLÄ vedä virtajohdosta.

7. Älä upota virtajohtoa, pistoketta tai koko laitetta veteen tai muihin nesteisiin. Älä altista laitetta säävaikutukselle (vesisade, aurinko, jne.). Älä käytä hyvin kosteissa tiloissa (kylpyhuone, kostea mökki).
8. Tarkista säännöllisesti johdon kunto. Jos virtajohto on vaurioitunut, se on korjattava valtuutetussa huoltoliikkeessä vaaratilanteiden välttämiseksi.
9. Älä käytä laitetta, mikäli sen virtajohto on vaurioitunut tai jos laite on pudonnut tai vaurioitunut muulla tavalla tai se ei toimi oikein. Älä korjaa laitetta omaehtoisesti sähköiskuvaaran vuoksi. Vie viallinen laite asianmukaiselle huoltoliikkeelle tarkastettavaksi ja korjattavaksi. Kaikkia korjauksia saa tehdä ainoastaan valtuutetussa huoltoliikkeessä. Virheellinen korjaus voi aiheuttaa käyttäjän vakavan loukkaantumisvaaran.
10. Sijoita laite viileälle, tukevalle ja tasaiselle alustalle, pitäen turvaväliä lämmityslaitteista ja kodinkoneista, kuten sähköhellasta, kaasupolttimista jne.
11. Älä käytä laitetta tulenarkojen aineiden läheisyydessä.
12. Virtajohto on estettävä roikkumisesta pöydän reunan yli tai kuumien pintojen koskettamisesta.
13. Älä jätä laitetta tai virransyöttölaitetta pistorasiaan ilman valvontaa.
14. Lisäsuojauksen varmistamiseksi suositellaan asentamaan laitteen virtapiiriin vikavirtasuojakytkimen (RCD), jonka nimellisvirta on korkeintaan 30 mA. Tältä osin on otettava yhteyttä pätevään sähköasentajaan.
15. Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Ei sovellu pestäväksi astianpesukoneessa.
16. Ennen pudistusta ja varusteiden vaihtoa aseta nopeudensäätöpainike OFF-asentoon ja irrota kaapeli pistorasiasta.
17. Ennen laitteen käynnistystä varmista, että kaikki osat ja varusteet on asennettu oikein.
18. Kuumia aineita sekoitettaessa toimi erittäin varovasti palovamman välttämiseksi.
19. Laite on tarkoitettu pienten ruoka-annosten valmistelua varten. Laite ei ole tarkoitettu elintarvikkeiden teolliseen jalostukseen.

LAITTEEN KUVAUS (kuvat 1 ja 2 ja 3)

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Monitoimikoneen yläosa | 2. Kallista-painike |
| 3. Kulho 5,0 litraa | 4. Pohja |
| 5. Kulhon kansi | 6. Nopeudenvälitsin |

A - Taikinakoukku

B - Sekoittimen sekoittaminen

C - Munanvaahdot

D - lastalla

ENNEN KUIN KÄYTETÄÄN MONITOIMISTA ELINTARVIKEPROSESSORIA

Ennen kuin asennat monitoimikoneen, varmista, että virtajohto on irrotettu pistorasiasta ja nopeudenvälitsin on asennossa "0".

1. Paina kallistuspainiketta (2), sekoittimen yläosa (1) vapautuu automaattisesti ja lukittuu kallistusasettoon.

2. Valitse haluamasi kiinnitys, joka riippuu suoritettavasta seoksesta:

A - taikinakoukku tahnan vaivaamiseen,

B - sekoittimen sekoittaminen munien ja voin sekoittamiseksi ja voittamiseksi,

C - muna-vispilä munanvalkuaisen / kerman / nestemäisen ruoan lyömiseen ja vaahdotukseen.

3. Aseta haluamasi lisälaite suoraan, kunnes se lukittuu oikeaan asentoon - katso kuvat 4 ja 5.

Huomaa: Varmista, että lisäosa on työnnetty kokonaan pistorasiaan, muuten se saattaa vaikuttaa sekoitustulokseen.

4. Aseta kulho (3) alustalle (4) ja käännä kulhoa (3) myötäpäivään, kunnes se lukittuu.
5. Laske monitoimikoneen (1) yläosa painamalla kallistuspainiketta (2) ja painamalla monitoimikoneen (1) päätä yhdellä kädellä. Napsautusääni kuuluu, kun pää on saavuttanut oikean asennon. Varmista, että keulan suojuus (5) on kiinnitetty paikoilleen (katso kuva 1).

RUOKAPROSESSORI KÄYTTÄÄ

1. Varmista, että nopeudenvälitsin on OFF-asennossa, ja työnnä sitten pistoke virtalähteeseen.
2. Käännä nopeudenvälitsin (6) haluamaasi nopeusasetukseen kohdasta "0", mikä tarkoittaa POIS-asentoa, kunnes "6" tarkoittaa nopeinta nopeutta.
Liite A: sopii nopeuksille 1-3. Toiminta-aika: nopeudella 1,2: 30 sekuntia, nopeudella 3: 2-4 minuuttia.
Liite B: sopii nopeuksille 1-4. Toiminta-aika: 1-2 nopeudella: 1 minuutti ja nopeudella 3-4: 3-4 minuuttia.
Liite C: sopii nopeuksille 5-6. Toiminnan viritys: 5-7 minuuttia. Vatkaa munanvalkuiset käyttämällä vähintään 3 munaa ja enintään 15 munanvalkuaista.
Varoitus: Älä laita veitsiä, metallilusikoita, haarukkaa, lastaa ja niin edelleen kulhoon, kun se toimii.
3. Syklin enimmäiskäyttöaika ei saa ylittää 7 minuuttia. Kahden peräkkäisen jakson välillä on pidettävä vähintään 40 minuutin lepoaika.
4. Kun sekoitus on valmis, käännä nopeudenvälitsin asentoon "0", irrota johto pistorasiasta.
5. Pidä kallistuspainiketta (2) alhaalla. Sekoittimen (1) yläosa nousee automaattisesti ja lukittuu kallistusasettoon. Tarvittaessa voit kaavata ylimääräisen ruoan kiinnikkeestä muovisella lastalla (D).
7. Vedä sekoituslisäosa ulos pienellä voimalla kääntämällä vasemmalle puolelle ja sitten alas. Nopeudenvälitsimen on oltava "0" -asennossa ja pistorasia on irrotettava ennen sekoituslisälaitteen vetämistä ulos.
Monitoimikone sammuu automaattisesti, kun roottori on lukittu moottori lakkaa toimimasta 15 sekunnin ajan.

PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO

1. Irrota laite virtalähteestä ja anna sen jäähtyä ennen puhdistamista.
2. Irrota lisävarusteet, ennen kuin puhdistat ne vedessä pesuaineella. Älä pese astianpesukoneissa.
3. Pyyhi ulkoiset osat keittiöpyyhkeellä tai pehmeällä liinalla.
- Älä käytä laitteen puhdistamiseen hankaavia materiaaleja.
5. Älä upota alustaa veteen tai muihin nesteisiin.

TEKNISET TIEDOT

Virtalähde: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Teho: 1300 W Suurin teho: 1800 W

Ruostumaton teräs kulho 5 litraa

Suurin käyttöaika yhdessä jaksossa: 7 minuuttia.

Pienen lepoaika jaksojen välillä: 40 minuuttia.

Laite on valmistettu 2. eristysluokassa eikä sitä tarvitse maadoittaa.

Laite on seuraavien direktiivien mukainen:

Matalajännitteiset sähkölaitteet (LVD)

Sähkömagneettisen yhteensopivuus (EMC)

Tuote on CE-merkitty nimikilvessä



Suojellaksesi ympäristöäsi: hävitä pahvilaatit ja muovipussit ja kierrätä ne niille tarkoitettuissa jäteastioissa. Käytetyt koneet tulee toimittaa niihin erioistuneisiin keräyspisteisiin ympäristölle vaarallisten aineiden takia. Älä hävitä laitteita sekajätteessä.

Slovenščina

VARNOSTNA OPOZORILA

Garancijski pogoji se razlikujejo, če se naprava uporablja v komercialne namene.

1. Pred uporabo izdelka natančno preberite in upoštevajte naslednja navodila. Proizvajalec ne odgovarja za kakršno koli škodo zaradi napačne uporabe.
2. Izdelek se sme uporabljati samo v zaprtih prostorih. Izdelka ne uporabljajte za noben namen, ki ni združljiv z njegovo uporabo.
3. Napetost aparata je 220-240V, ~ 50 / 60Hz. Iz varnostnih razlogov ni primerno povezati več naprav v eno vtičnico.
4. Bodite previdni pri uporabi otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z izdelkom. Otrokom ali osebam, ki ne poznajo naprave, ne dovolite, da jih uporabljajo brez nadzora.
5. OPOZORILO: To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki nimajo izkušenj ali znanja o napravi, samo pod nadzorom osebe, odgovorne za njihovo varnost, ali če so bili poučeni o varni uporabi naprave in se zavedajo nevarnosti, povezanih z delovanjem

- naprave. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenje in vzdrževanje naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in se te dejavnosti izvajajo pod nadzorom.
6. Ko končate z uporabo izdelka, ne pozabite nežno odstraniti vtiča iz vtičnice, ki drži vtičnico z roko. Nikoli ne vlecite napajalnega kabla !!!
 7. Izdelka nikoli ne puščajte priključenega na vir energije brez nadzora. Tudi če se uporaba prekine za kratek čas, jo izklopite iz omrežja, odklopite napajanje.
 8. Napajalnega kabla, vtiča ali celotne naprave nikoli ne postavljajte v vodo. Izdelka nikoli ne izpostavljajte atmosferskim pogojem, kot so neposredna sončna svetloba ali dež, itd. Nikoli ne uporabljajte izdelka v vlažnih pogojih.
 9. Redno preverjajte stanje napajalnega kabla. Če je napajalni kabel poškodovan, morate izdelek obrniti na strokovno servisno mesto, ki ga je treba zamenjati, da se izognete nevarnim situacijam.
 10. Izdelka nikoli ne uporabljajte s poškodovanim napajalnim kablom ali če je bil padel ali kako drugače poškodovan ali če ne deluje pravilno. Ne poskušajte popraviti izdelka, ker lahko povzroči električni udar. Poškodovano napravo vedno obrnite na strokovno servisno mesto, da jo popravite. Vsa popravila lahko opravijo samo pooblaščenji serviserji. Nepravilno izvedeno popravilo lahko povzroči nevarne situacije za uporabnika.
 11. Izdelka nikoli ne postavljajte na vroče ali tople površine ali v njihove kuhinjske aparate, kot je električna pečica ali plinski gorilnik.
 12. Izdelka ne uporabljajte blizu gorljivih snovi.
 13. Ne pustite, da kabel visi nad robom pulta.
 14. Za dodatno zaščito je priporočljivo namestiti napravo za diferenčni tok (RCD) z nazivnim preostalim tokom v električnem tokokrogu.
 15. Motorne enote ne potaplajte v vodo. Ne perite v pomivalnih strojih.
 16. Pred čiščenjem in odstranitvijo dodatkov nastavite regulacijo hitrosti v položaj OFF in izključite napajalni kabel.
 17. Pred uporabo naprave preverite, ali so vsi deli in pribor pravilno nameščeni.
 18. Med mešanjem vročih izdelkov je potrebna izredno previdnost, da se izognete gorenju.
 19. Naprava je bila zasnovana za pripravo majhnih količin živilskih proizvodov. Naprava ni namenjena industrijski predelavi hrane.

OPIS NAPRAVE (slike 1 in 2 in 3)

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Vrh strojčka za kuhanje | 2. Gumb za nagibanje |
| 3. Posoda 5,0 litra | 4. Podstavek |
| 5. Pokrov posode | 6. Izbirmik hitrosti |
| A - Kavelj za testo | |
| B - Mešalnik za mešanje | |
| C - Mešalnik za jajca | |
| D - lopatka | |

PRED UPORABO VEČFUNKCIJSKEGA PROCESORJA HRANE

Preden sestavite živilski stroj, se prepričajte, da je napajalni kabel odklopljen iz vtičnice in da je izbirmik hitrosti v položaju "0".

1. Pritisnite gumb za nagib (2), zgornji del mešalnika (1) se bo samodejno sprostil in zaskočil v položaj nagiba.

2. Izberite želeni nastavek, ki je odvisen od mešanice, ki jo želite izvesti:

A - kavelj za gnetenje paste,

B - mešalnik za mešanje in stepanje jajc in masla,

C - jajčni metlica za stepanje in penjenje hrane iz beljakov / smetane / tekočine.

3. Želeni nastavek vstavite neposredno, dokler se ne zaskoči v pravi položaj - glejte sliki 4 in 5.

Opomba: Prepričajte se, da je nastavek popolnoma vstavljen v vtičnico, sicer lahko to vpliva na rezultat mešanja.

4. Posodo (3) postavite na podstavek (4), nato pa posodo (3) obrnite v smeri urnega kazalca, da se zaskoči.

5. Če želite spustiti zgornji del pomivalnega stroja (1), pritisnite gumb za nagibanje (2) in z eno roko potisnite zgornji del pomivalnega stroja (1) navzdol. Ko glava doseže pravi položaj, se zasliši klik. Prepričajte se, da je pokrov premca (5) pritrjen (glejte sliko 1).

PROCESSOR HRANE

1. Prepričajte se, da je izbirmik hitrosti v položaju OFF, nato vtaknite vtič v vir napajanja.

2. Izbirmik hitrosti (6) obrnite na želeno nastavitvev hitrosti od "0", kar pomeni položaj IZKLOP, dokler "6" ne pomeni najhitrejše hitrosti.

Nastavek A: primeren za hitrosti 1-3. Čas delovanja: pri hitrosti 1,2: 30 sekund, pri hitrosti 3: 2-4 minute.

Nastavek B: primeren za hitrosti 1-4. Čas delovanja: pri 1-2 hitrostih: 1 minuta in pri hitrostih 3-4: 3-4 minute.

Nastavek C: primeren za hitrosti 5-6. Melodija delovanja: 5-7 minut. Za stepanje beljakov uporabite najmanj 3 jajca in največ 15 beljakov.

Opozorilo: Med delovanjem v posodo ne dajajte noža, kovinskih žlic, vilic, lopatic in tako naprej.

3. Najdaljši čas delovanja v enem ciklu ne sme presežati 7 minut. Med dvema zaporednima cikloma je treba vzdrževati najmanj 40 minut počitka.

4. Ko je mešanje končano, obrnite izbirmik hitrosti v položaj "0", izvlecite kabel iz električne vtičnice.

5. Pridržite gumb za nagib (2), zgornji del mešalnika (1) se samodejno dvigne in zaklene v položaj nagiba.

6. Če je potrebno, lahko s plastično lopatico (D) strgate odvečno hrano iz nastavka.

7. Izvlecite mešalni nastavek z malo sile, tako da se obrnete na levo stran in nato navzdol. Pred izvlekom mešalnega nastavka mora biti izbirmik hitrosti v položaju "0" in vtičnica mora biti izključena.

Kuhinjski stroj se samodejno izklopi, ko motor z zaklenjenim rotorjem preneha delovati za 15 sekund.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

1. Pred čiščenjem napravo izključite iz napajanja in jo pustite, da se ohladi.

2. Odstranite dodatke, preden jih očistite v vodi s tekočino za pranje. Ne pomivajte v pomivalnih strojih.

3. Zunanje dele obrišite s kuhinjsko krpo ali mehko krpo.

4. Za čiščenje naprave ne uporabljajte abrazivnih materialov.

5. Podnožja ne potopite v vodo ali druge tekočine.

TEHNIČNI PODATKI

Napajanje: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Moč: 1300W Največja moč: 1800W

Posoda iz nerjavečega jekla 5 litrov

Najdaljši čas delovanja v enem ciklu: 7 minut.

Najmanjši čas počitka med cikli: 40 minut.

Naprava spada v II izolacijski razred.

Naprava je skladna z direktivami EU o:

- Nizki napetosti (LVD)

- Elektromagnetni kompatibilnosti (EMC)

Naprava ima oznako CE na tipski ploščici.



Zaščita okolja

Prosimo ločite kartonske škatle od plastičnih vreč, ter jih odvrzite v primerne koše za smeti. Odslužene naprave zavržite v zbirne centre zaradi nevarnih komponent, ki lahko ogrožajo okolje. Naprave ne zavržite v navaden koš za smeti.

**OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ**

1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
 2. Urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
 3. Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do gniazdka z uziemieniem 220-240 V ~ 50/60 Hz.
- W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkownika do jednego obwodu prądu nie należy równocześnie włączać wielu urządzeń elektrycznych.
4. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, gdy w pobliżu przebywają dzieci. Nie należy dopuszczać dzieci do zabawy urządzeniem nie pozwól dzieciom ani osobom nie zaznajomionym z urządzeniem na jego użytkowanie.
 5. **OSTRZEŻENIE:** Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, jeśli odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zostały im udzielone wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i mają świadomość niebezpieczeństwa związanego z jego użytkowaniem. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywana przez dzieci, chyba że są powyżej 8 roku życia a czynności te są wykonywane pod nadzorem.
 6. Zawsze po zakończeniu używania, wyjmij wtyczkę z gniazda zasilającego poprzez przytrzymanie gniazdka ręką. **NIE** ciągnąć za sznur sieciowy.
 7. Nie zanurzać kabla, wtyczki oraz całego urządzenia w wodzie lub innej cieczy. Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, etc.) ani nie używaj w warunkach podwyższonej wilgotności (łazienki, wilgotne domki kempingowe).
 8. Okresowo sprawdzaj stan przewodu zasilającego. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, to powinien on być wymieniony przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.
 9. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób lub nieprawidłowo pracuje. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, gdyż grozi to porażeniem. Uszkodzone urządzenie oddaj do właściwego punktu serwisowego w celu sprawdzenia lub dokonania naprawy. Wszelkich napraw mogą dokonywać wyłącznie uprawnione punkty serwisowe. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika.
 10. Należy stawiać urządzenie na chłodnej stabilnej, równej powierzchni, z dala od nagrzewających się urządzeń kuchennych jak: kuchenka elektryczna, palnik gazowy, itp..
 11. Nie korzystać z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 12. Przewód zasilania nie może zwisać poza krawędź stołu lub dotykać gorących powierzchni.
 13. Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia ani zasilacza do gniazdka bez nadzoru.

14. Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym, urządzenia różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym.
15. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie. Nie myj w zmywarce do naczyń.
16. Przed czyszczeniem i wymianą akcesoriów ustaw regulację prędkości w pozycji OFF i wyłącz przewód zasilający z sieci.
17. Przed uruchomieniem urządzenia sprawdź czy wszelkie części i akcesoria zostały prawidłowo zamontowane.
18. Przy miksowaniu ciepłych produktów zachowaj szczególną ostrożność aby się nie poparzyć.
19. Urządzenie zostało zaprojektowane do przygotowywania małych porcji produktów żywnościowych. Urządzenie nie służy do przemysłowego przerobu żywności.

OPIS URZĄDZENIA (rysunki 1 i 2 i 3)

- | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|
| 1. Górna część robota kuchennego | 2. Przycisk przechylenia | | |
| 3. Miska 5,0 litrów | 4. Podstawa | | |
| 5. Pokrywa miski | 6. Przełącznik prędkości | | |
| A - Hak do ciasta | B - Trzepaczka do mieszania | C - Trzepaczka do jajek | D - Szpatuła |

PRZED UŻYCIEM WIELOFUNKCYJNEGO ROBOTA

Przed złożeniem robota kuchennego upewnij się, że przewód zasilający jest odłączony od gniazda zasilania, a przełącznik prędkości znajduje się w pozycji „0”.

1. Naciśnij przycisk pochylania (2), góra miksera (1) automatycznie zwolni się i zatrzyma w pozycji pochylania.
2. Wybierz odpowiednią nasadkę, która zależy od wykonywanej potrawy:
A - Hak do ciasta,
B - Trzepaczka do mieszania i ubijania jaj i masła,
C - Trzepaczka do ubijania jajek i spieniania białka jaja / śmietany / płynnej żywności.
3. Włóż odpowiednią nasadkę bezpośrednio, aż zablokuje się we właściwej pozycji - patrz rysunki 4 i 5.
Uwaga: Upewnij się, że nasadka jest całkowicie włożona do gniazda, w przeciwnym razie może to mieć wpływ na wynik mieszania.
4. Umieść miskę (3) na podstawie (4), a następnie obróć miskę (3) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż się zablokuje.
5. Aby obniżyć górną część robota kuchennego (1), naciśnij przycisk pochylania (2) i naciśnij jedną ręką górną część robota kuchennego (1) w dół. Dźwięk kliknięcia będzie słyszalny, gdy górną część robota kuchennego (1) osiągnie właściwą pozycję. Upewnij się, że pokrywa miski (5) jest zamocowana na miejscu (patrz rysunek 1).

UŻYWANIE ROBOTA KUCHENNEGO

1. Upewnij się, że przełącznik prędkości znajduje się w pozycji OFF, a następnie włóż wtyczkę w źródło zasilania.
2. Przekręć przełącznik prędkości (6) dożądanego ustawienia od „0” oznaczającego pozycję wyłączenia do „6” oznaczającego największą prędkość.
Końcówka A: odpowiednia dla prędkości 1-3. Czas pracy: przy prędkości 1,2: 30 sekund, przy prędkości 3: 2-4 minuty.
Końcówka B: odpowiednia dla prędkości 1-4. Czas pracy: przy 1-2 prędkościach: 1 minuta i przy prędkościach 3-4: 3-4 minuty.
Końcówka C: odpowiednia dla prędkości 5-6. Czas działania: 5-7 minut. Do ubijania białek użyj co najmniej 3 jajek i maksymalnie 15 białek.
Ostrzeżenie: Nie wkładaj do miski noża, metalowych łyżek, widelców, szpatułki itp. podczas jej działania.
3. Maksymalny czas pracy w jednym cyklu nie może przekraczać 7 minut, a przez kolejne 40 minut należy zachować minimalny czas odpoczynku.
4. Po zakończeniu miksowania należy ustawić przełącznik prędkości w pozycji „0” i odłączyć przewód z gniazdka.
5. Przytrzymaj przycisk przechylenia (2), górną część robota kuchennego (1) automatycznie podniesie się i zablokuje w pozycji odchylenia.
6. W razie potrzeby można zeszkrobać nadmiar jedzenia z nasadki za pomocą plastikowej szpatuły D).
7. Wyciągnij końcówkę mieszającą z niewielką siłą, obracając ją w lewo, a następnie w dół. Przełącznik prędkości musi znajdować się w pozycji „0”, a gniazdo zasilania musi być odłączone przed wyciągnięciem końcówki mieszającej.

Robot kuchenny wyłączy się automatycznie po zatrzymaniu pracy silnika z zablokowanym wirnikiem przez 15 sekund.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Odłącz urządzenie od zasilania i pozwól mu ostygnąć przed czyszczeniem.
2. Wyjmij akcesoria przed ich czyszczeniem w wodzie z płynem do mycia naczyń. Nie myć w zmywarkach.
3. Wytrzyj zewnętrzne części ręcznikiem kuchennym lub miękką ściereczką.
4. Nie używaj materiałów ściernych do czyszczenia urządzenia.
5. Nie zanurzaj bazy w wodzie lub innych płynach.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie: 220-240V ~50/60Hz
Moc: 1300 W Maksymalna moc: 1800 W
Pojemność miski ze stali nierdzewnej 5 litrów
Maksymalny czas pracy w jednym cyklu: 7 minut.
Minimalny czas przerwy między cyklami: 40 minut.

Urządzenie jest wykonane w II klasie izolacji i nie wymaga uziemienia.

Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Wyrób oznaczony CE na tabliczce znamionowej

ČESKY

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI POUŽÍVÁNÍ POZORNĚ PŘEČTĚTE A UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

1. Před zahájením používání zařízení si přečtěte návod k obsluze a postupujte podle pokynů v něm obsažených. Výrobce neodpovídá za škody způsobené používáním zařízení v rozporu s jeho určením nebo jeho nesprávnou obsluhou.
2. Zařízení slouží pouze pro domácí použití. Nepoužívejte je k jiným účelům, které jsou v rozporu s jeho určením.
3. Zařízení je nutné zapojit pouze do uzemněné zásuvky 220-240V ~50/60 Hz.
Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu není dovoleno zapojovat do jednoho proudového okruhu současně více elektrických zařízení.
4. Dbejte na zvýšenou opatrnost při používání zařízení, pokud se v jeho blízkosti zdržují děti. Nedovolte dětem, aby si hrály se zařízením, nedovolte používat zařízení dětem ani osobám, které nebyly seznámeny s obsluhou zařízení.
5. VAROVÁNÍ: Toto zařízení smí používat děti starší 8 let a osoby s fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo osoby, které nemají zkušenosti nebo znalosti zařízení, pokud se to děje pod dohledem osoby odpovídající za jejich bezpečnost nebo jim byly předány pokyny o bezpečném používání zařízení, a jsou si vědomy nebezpečí souvisejícího s jeho používáním. Zařízení není hračka pro děti. Čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti, ledaže jsou starší 8 let a tuto činnost provádějí pod dozorem.
6. Vždy po dokončení používání vyjměte zástrčku z napájecí zásuvky podržením zásuvky rukou. NETAHEJTE za síťový kabel.
7. Neponořujte kabel, zástrčku ani celé zařízení do vody nebo jiné kapaliny. Nevystavujte zařízení působení povětrnostních podmínek (déšť, slunce atd.) ani je nepoužívejte v podmínkách zvýšené vlhkosti (koupelny, vlhké bungalovy).
8. Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu. Došlo-li k jeho poškození, musí být provedena jeho výměna ve specializované opravně, aby se zabránilo ohrožení.
9. Nepoužívejte zařízení, které má poškozený napájecí kabel, bylo upuštěno na zem nebo bylo poškozeno jakýmkoli jiným způsobem, příp. nepracuje správně. Neopravujte zařízení samostatně, nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Poškozené zařízení odevzdejte v příslušné servisní opravně za účelem kontroly nebo provedení opravy. Jakékoli opravy smí provádět výhradně oprávněná servisní místa. Nesprávně provedená oprava může vyvolat

vážné ohrožení pro uživatele.

10. Zařízení postavte na chladnou, stabilní a rovnou podložku, v bezpečné vzdálenosti od zahřívajících se kuchyňských spotřebičů, jako např.: elektrický sporák, plynový hořák atp.

11. Nepoužívejte zařízení v blízkosti snadno hořlavých materiálů.

12. Napájecí kabel nesmí viset přes hranu stolu nebo se dotýkat horkých povrchů.

13. Neponechávejte zapnuté zařízení ani napájecí zdroj pro zásuvku bez dozoru.

14. Pro zajištění dodatečné ochrany se doporučuje nainstalovat v elektrickém obvodu RCD zařízení s jmenovitým diferenciálním proudem.

15. Neponořujte zařízení do vody ani do žádné jiné kapaliny. Nemyjte je v myčce nádobí.

16. Před čištěním a výměnou příslušenství nastavte volič rychlosti do polohy OFF a vypněte napájecí kabel ze zásuvky.

17. Před zapnutím zařízení zkontrolujte, zda byly všechny díly a příslušenství správně namontovány.

18. Při mixování teplých potravin dbejte na zvýšenou opatrnost, aby nedošlo k popálení.

19. Zařízení bylo vyvinuto pro přípravu malých porcí potravin. Zařízení neslouží k průmyslovému zpracování potravin.

POPIS ZAŘÍZENÍ (obrázky 1 a 2 a 3)

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Horní část kuchyňského robotu | 2. Tlačítko náklonu |
| 3. Mísa 5,0 litrů | 4. Základna |
| 5. Kryt misky | 6. Volič rychlosti |
- A- Háček na těsto
B- Míchací metla
C- Vaječná metla
D- špachtle

PŘED POUŽITÍM MULTIFUNKČNÍHO POTRAVINOVÉHO PROCESORU

Před sestavením kuchyňského robotu se ujistěte, že je napájecí kabel odpojen ze zásuvky a volič rychlosti je v poloze „0“.

1. Stiskněte tlačítko náklonu (2), horní část mixéru (1) se automaticky uvolní a zablokuje v poloze náklonu.

2. Vyberte požadovaný nástavec, který závisí na směsi, která má být provedena:

A- hák na těsto na hnětení pasty,

B- šlehač na míchání a šlehání vajec a másla,

C - metla na šlehání vajec / krémů / tekutých potravin.

3. Vložte požadované příslušenství přímo, dokud nezapadne do správné polohy - viz obrázky 4 a 5.

Poznámka: Zajistěte, aby byl nástavec zcela zasunut do zásuvky, jinak by mohlo dojít k ovlivnění výsledku míchání.

4. Umístěte misku (3) na základnu (4) a poté misku (3) otočte ve směru hodinových ručiček, dokud se nezajistí.

5. Chcete-li sklopit horní část kuchyňského robotu (1), stiskněte tlačítko náklonu (2) a jednou rukou zatlačte horní část kuchyňského robotu (1) dolů. Jakmile hlava dosáhne správné polohy, uslyšíte cvaknutí. Ujistěte se, že kryt luku (5) je pevně na svém místě (viz obrázek 1).

POUŽITÍ POTRAVINOVÉHO PROCESORU

1. Ujistěte se, že je volič otáček v poloze VYPNUTO, potom zasuňte zástrčku do zdroje napájení.
 2. Otočte voličem rychlosti (6) na požadované nastavení rychlosti z „0“, což znamená polohu VYP, do „6“, což znamená nejrychlejší rychlost.
Příloha A: vhodné pro rychlosti 1-3. Čas provozu: rychlostí 1,2: 30 sekund, rychlostí 3: 2-4 minuty.
Příloha B: vhodné pro rychlost 1-4. Doba provozu: při 1–2 rychlostech: 1 minuta a při rychlostech 3–4: 3–4 minuty.
Příloha C: vhodné pro rychlosti 5-6. Vyladění provozu: 5-7 minut. K šlehání bílků použijte minimálně 3 vejce a maximálně 15 bílků.
Varování: Pokud je mísa v provozu, nevkládejte do ní mísu, kovové lžice, vidličku, špachtle atd.
 3. Maximální doba provozu v jednom cyklu nesmí překročit 7 minut. Mezi 2 po sobě jdoucími cykly musí být dodržena minimální doba odpočinku 40 minut.
 4. Po dokončení míchání otočte volič rychlosti do polohy „0“, odpojte kabel ze zásuvky.
 5. Podržte tlačítko náklonu (2), horní část mixéru (1) se automaticky zvedne a zablokuje do polohy náklonu.
 6. Je-li to nutné, můžete přebytečné jídlo seškrábat z nástavce plastovou špachtlí (D).
 7. Vytáhněte míchací nástavec malou silou otočením na levou stranu a potom dolů. Před vytažením mixovacího nástavce musí být volič rychlosti v poloze „0“ a síťová zásuvka musí být odpojena.
- Poté, co motor zablokovaného rotoru přestane po dobu 15 sekund fungovat, se kuchyňský robot automaticky vypne.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Před čištěním odpojte zařízení od napájení a nechte jej vychladnout.
2. Odstraňte příslušenství před čištěním ve vodě s čisticím prostředkem. Neumývejte v myčce nádobí.
3. Vnější části otřete kuchyňskou utěrkou nebo měkkým hadříkem.
4. K čištění zařízení nepoužívejte abrazivní materiály.
5. Neponořujte podstavec do vody nebo jiných tekutin.

TECHNICKÁ DATA

Napájení: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Výkon: 1300 W Max. Výkon: 1800 W.

Nerezová mísa 5 litrů

Maximální doba provozu v jednom cyklu: 7 minut.

Minimální doba odpočinku mezi cykly: 40 minut.

Zařízení je vyrobeno ve II. izolační třídě a nevyžaduje uzemnění.

Zařízení je shodné s požadavky směrnic:

Nízkonapěťová elektrická zařízení (LVD)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Výrobek má označení CE na továrním štítku



Ochrana životního prostředí. Kartón odevzdejte do sběru. Polyetylénové sáčky (PE) vyhazujte do kontejneru na plasty. Vysloužilý přístroj odevzdejte do příslušného sběrného dvoru, protože některé části zařízení mohou představovat pro životní prostředí nebezpečí. Elektrický přístroj odevzdejte tak, aby se omezilo jeho opětovné používání. Pokud jsou v přístroji baterie, vyjměte je a odevzdejte do příslušného sběrného místa zvlášť. Přístroj nevyhazujte do popelnice ani kontejneru na směsný odpad!!

DANSKI

ALMINDELIGE SIKKERHEDSBETINGELSER VIGTIGE INSTRUKTIONER FOR SIKKERHEDSVEJLEDNING SKAL LÆSES GRUNDIGT OG GEMMES FOR FREMTIDEN

1. Læs brugervejledningen, før du bruger enheden, og følg instruktionerne i den. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af brug af enheden i strid mod den påtænkte anvendelse eller dens ukorrekte håndtering.
2. Enheden er beregnet udelukkende til husholdningsbrug. Må ikke anvendes til andre formål,

der ikke er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse.

3. Tilslut enheden kun til en jordforbundet stikkontakt på 220-240V ~50/60 Hz.

For at øge brugssikkerheden må man ikke tilslutte flere elektriske enheder samtidigt til en strømkreds.

4. Vær særlig forsigtig, når du bruger enheden i nærheden af børn. Lad ikke børn lege med enheden, lad børn eller personer, der ikke er bekendt med enheden, bruge den.

5. ADVARSEL: Dette udstyr kan anvendes af børn over 8 år og personer med begrænset fysisk, sensorisk eller mental evne eller personer, der ikke har erfaring eller kendskab til enheden, hvis dette sker under tilsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed eller er blevet forsynet med instruktioner om enhedens sikre brug og er opmærksom på den fare, der er forbundet med brugen heraf. Børn skal ikke lege med enheden. Rengøring og vedligeholdelse af enheden bør ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og overvåges.

6. Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug ved at holde stikket i hånden. Træk IKKE på strømledningen.

7. Sæt ikke kablet, stikket og hele enheden i vand eller anden væske. Udsæt ikke enheden for atmosfæriske forhold (regn, sol osv.). Brug ikke enheden under forhold med høj luftfugtighed (badeværelser, fugtige campinghuse).

8. Kontroller regelmæssigt tilstanden af strømledningen. Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af et specialiseret reparationsvirksomhed for at undgå fare.

9. Brug ikke enheden med en beskadiget strømledning, eller hvis den er blevet tabt eller beskadiget på anden måde, eller hvis den ikke fungerer korrekt. Reparer ikke enheden på egen hånd, da det kan forårsage stød. Returner den beskadigede enhed til det relevante

servicecenter for inspektion eller reparation. Alle reparationer må kun udføres af autoriserede servicepunkter. Forkert udført reparation kan medføre alvorlig fare for brugeren.

10. Anbring enheden på en kølig, stabil overflade væk fra varmeapparater såsom: elkomfur, gasbrænder osv.

11. Brug ikke apparatet i nærheden af brændbare materialer.

12. Strømledningen kan ikke hænge over kanten af bordet eller røre ved varme overflader.

13. Forlad ikke enheden eller den adapter, der er tilsluttet til stikkontakten, uden opsyn.

14. For at sikre yderligere beskyttelse er det tilrådeligt at installere en reststrømsanordning (RCD) med en nominal reststrøm i det elektriske kredsløb.

15. Dyp ikke enheden i vand eller anden væske. Vask ikke i opvaskemaskine.

16. Inden rengøring og udskiftning af tilbehør skal du indstille hastighedsregulatoren til OFF og frakoble strømledningen elnettet.

17. Før du starter enheden, skal du kontrollere, at alle dele og tilbehør er korrekt installeret.

18. Ved blanding af varme produkter skal du være særlig forsigtig for ikke at blive brændt.

19. Enheden er designet til at forberede små portioner af fødevarerprodukter. Enheden er ikke brugt til industriel forarbejdning af fødevarer.

BESKRIVELSE AF ENHEDEN (figur 1 og 2 og 3)

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Top af foodprocessor | 2. Vip-knap |
| 3. Skål 5,0 liter | 4. Bund |
| 5. Skåledæksel | 6. Hastighedsvælger |

A- Dejkrog

B- Blandepisker

C - Ægpisker

D - spatel

FØR BRUG AF MULTIFUNKTION FØDEVAREPROCESSOR

Inden du monterer fødevareprocessoren, skal du sørge for, at netledningen er trukket ud af stikkontakten, og at hastighedsvælgeren er i position "0".

1. Tryk på vippeknappen (2), toppen af mixeren (1) frigøres automatisk og låses i vippeposition.
2. Vælg den ønskede vedhæftning, som afhænger af den blanding, der skal udføres:
A- dejkrog til æltning af pastaen,
B - blandepisker til blanding og piskning af æg og smør,
C - ægvisp til at slå og skumme æggehvite / fløde / flydende mad.
3. Insæt det ønskede tilbehør direkte, indtil det låses i korrekt position - se figur 4 og 5.
Bemærk: Sørg for, at udstyret er sat helt ind i soklen, ellers kan dit blandingsresultat blive påvirket.
4. Placer skålen (3) på bunden (4), og drej skålen (3) med uret, indtil den låser.
5. For at sænke toppen af fødevareprocessoren (1) skal du trykke på vippeknappen (2) og skubbe den ene hånd oven på fødevareprocessoren (1) nedad. En kliklyd høres, når hovedet har nået den rigtige position. Sørg for, at dækslet (5) er fastgjort på plads (se figur 1).

FØDEVAREPROCESSOR BRUGER

1. Sørg for, at hastighedsvælgeren er i OFF-position, og sæt derefter stikket i strømkilden.
 2. Drej hastighedsvælgeren (6) til den ønskede hastighedsindstilling fra "0", hvilket betyder OFF-position, indtil "6" betyder den hurtigste hastighed.
Bilag A: egnet til hastigheder 1-3. Driftstid: ved hastighed 1, 2: 30 sekunder, ved hastighed 3: 2-4 minutter.
Bilag B: egnet til hastigheder 1-4. Driftstid: ved 1-2 hastigheder: 1 minut og ved hastigheder 3-4: 3-4 minutter.
Bilag C: egnet til hastigheder 5-6. Driftstemperatur: 5-7 minutter. For at piske æggehviterne skal du bruge mindst 3 æg og maksimalt 15 æggehviter.
Advarsel: Læg ikke kniv, metalskeer, gaffel, spatel osv. i skålen, når den kører.
 3. Den maksimale driftstid i en cyklus må ikke overstige 7 minutter. Mindst 40 minutters hviletid skal opretholdes mellem 2 på hinanden følgende cyklusser.
 4. Når blandingen er afsluttet, skal du dreje hastighedsvælgeren til "0"-position, trække ledningen ud af stikkontakten.
 5. Hold vippeknappen (2) nede, toppen af blanderen (1) løftes automatisk og låses i vippeposition.
 6. Om nødvendigt kan du skrabe den overskydende mad fra en fastgørelse ved hjælp af plastspatel (D).
 7. Træk blandefastgørelsen ud med lidt kraft ved at dreje til venstre og derefter ned. Hastighedsvælgeren skal være i "0" position, og stikkontakten skal være frakoblet, inden blandetilbehøret trækkes ud.
- Foodprocessoren slukker automatisk, når motoren med låst rotor holder op med at arbejde i 15 sekunder.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Tag enheden ud af stikkontakten, og lad den køle af før rengøring.
2. Fjern tilbehør, inden det rengøres i vand med opvaskemiddel. Vask ikke i opvaskemaskiner.
3. Tør de udvendige dele af med køkkenhåndklæde eller blød klud.
4. Brug ikke slibende materialer til at rengøre enheden.
5. Nedsænk ikke basen i vand eller andre væsker.

TEKNISK DATA

Strømforsyning: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Effekt: 1300W Maks. Effekt: 1800W

Skål i rustfrit stål 5 liter

Maks. Driftstid i en cyklus: 7 minutter.

Minimum hviletid mellem cyklusser: 40 minutter.

Enheden er lavet i II-isoleringsklasse og kræver ikke jordforbindelse.

Enheden opfylder kravene i direktiverne:

Lavspændings elektrisk udstyr (LVD)

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Produktet er mærket med CE på typeskiltet



Af hensyn til miljøet . Venligst overfør papemballage til affaldspapir. Hæld polyethylenposer (PE) i plastbeholderen. Slidt enhed skal returneres til det relevante punkt opbevaring, fordi det er farligt i enheden ingredienser kan udgøre en trussel for miljøet. Den elektriske enhed skal overleveres for at begrænse dets genanvendelse og brug. Hvis i enheden der er batterier, fjern dem og vende tilbage til punktet opbevares separat.

ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

1. Πρωτού ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και ενεργήστε σύμφωνα με τις υποδείξεις που περιλαμβάνονται σε αυτές. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν από χρήση της συσκευής ασύμφωνη με τον προορισμό της ή εσφαλμένο χειρισμό της.
2. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Μη την χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς, ασύμφωνους με τον προορισμό της.
3. Συνδέστε τη συσκευή αποκλειστικά σε πρίζα με γείωση 220-240V ~50/60Hz. Για να αυξήσετε την ασφάλεια χρήσης μην συνδέετε ταυτόχρονα πολλές ηλεκτρικές συσκευές σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα.
4. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση της συσκευής, όταν στο περιβάλλον αυτής βρίσκονται παιδιά. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με τη συσκευή, μην αφήνετε παιδιά ή άτομα που δεν γνωρίζουν πως λειτουργεί η συσκευή να την χρησιμοποιούν.
5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με περιορισμένη σωματική, αισθητηριακή ή ψυχική ικανότητα, ή άτομα που δεν έχουν εμπειρία ή γνώσεις πάνω στη συσκευή, εάν αυτό συμβαίνει υπό την επίβλεψη ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλεια αυτών ή τους δόθηκαν οδηγίες με θέμα την ασφαλή χρήση της συσκευής και συνειδητοποιούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση αυτής. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός

και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται υπό επίβλεψη.

6. Πάντοτε μετά από την ολοκλήρωση της χρήσης, αφαιρέστε το φως από την πρίζα κρατώντας το φως με το χέρι. ΜΗΝ το τραβάτε από το καλώδιο.

7. Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φως καθώς και ολόκληρη τη συσκευή στο νερό ή σε άλλο υγρό. Μην αφήνετε τη συσκευή υπό την επίδραση των ατμοσφαιρικών συνθηκών (βροχή, ήλιος κτλ) και μην τη χρησιμοποιείτε σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας (μπάνιο, μπανγκαλόου).

8. Κατά διαστήματα ελέγχετε την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο συνεργείο επισκευών για τη αποφυγή κινδύνων.

9. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με καλώδιο τροφοδοσίας που έχει υποστεί βλάβη ή εάν έχει πέσει ή έχει υποστεί βλάβη με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή δεν λειτουργεί σωστά. Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας, διότι υφίσταται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Δώστε τη συσκευή που έχει υποστεί βλάβη σε κατάλληλο σημείο τεχνικού ελέγχου για να ελεγχθεί ή να επισκευαστεί. Μπορεί να επισκευαστεί αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένα σημεία τεχνικού ελέγχου. Η ακατάλληλη επισκευή μπορεί να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για τον χρήστη.

10. Τοποθετήστε τη συσκευή σε δροσερή, σταθερή, επίπεδη επιφάνεια μακριά από θερμαινόμενες συσκευές κουζίνας, όπως: ηλεκτρική κουζίνα, καυστήρας αερίου κτλ.

11. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

12. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να κρέμεται έξω από την άκρη του τραπεζιού ή να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.

13. Μην αφήνετε την ενεργοποιημένη συσκευή ή το φως στην πρίζα χωρίς επίβλεψη.

14. Για να διασφαλίσετε πρόσθετη προστασία, συνιστάται να εγκαταστήσετε στο ηλεκτρικό κύκλωμα αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα.

15. Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή σε άλλο υγρό. Μην την πλένετε στο πλυντήριο πιάτων.

16. Πριν τον καθαρισμό και την αντικατάσταση των εξαρτημάτων ρυθμίστε την ταχύτητα στη θέση OFF και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το δίκτυο.

17. Πριν από την ενεργοποίηση της συσκευής ελέγξτε εάν όλα τα τμήματα και εξαρτήματα συναρμολογήθηκαν σωστά.

18. Κατά την ανάμειξη ζεστών προϊόντων προσέχετε ιδιαίτερα να μην υποστείτε έγκαυμα.

19. Η συσκευή σχεδιάστηκε για την προετοιμασία μικρών μερίδων προϊόντων διατροφής. Η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για βιομηχανική

επεξεργασία τροφίμων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (σχήματα 1 και 2 και 3)

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Επάνω μέρος του επεξεργαστή τροφίμων | 2. Κουμπί κλίσης |
| 3. Μπολ 5,0 λίτρα | 4. Βάση |
| 5. Κάλυμμα μπολ | 6. Επιλογέας ταχύτητας |
| A- Γάντζος ζύμης | |
| B- Μπετονιέρα | |
| C- Χτυπητήρι αυγού | |
| D- σπάτουλα | |

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΛΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πριν συναρμολογήσετε τον επεξεργαστή τροφίμων, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα και ο επιλογέας ταχύτητας βρίσκεται στη θέση "0".

1. Πατήστε το κουμπί κλίσης (2), το επάνω μέρος του μίκτη (1) θα απελευθερωθεί αυτόματα και θα κλειδωθεί στη θέση κλίσης.
2. Επιλέξτε το επιθυμητό προσάρτημα, το οποίο εξαρτάται από το μείγμα που θα εκτελεστεί:

A- γάντζος ζύμης για ζύμωμα της πάστας,

B- αναδευτήρας για ανάμιξη και χτύπημα αυγών και βουτύρου,

C- σύρμα αυγού για χτύπημα και αφρισμό του ασπράδι / κρέμα / υγρό φαγητό.

3. Τοποθετήστε το επιθυμητό εξάρτημα απευθείας, έως ότου ασφαλίσει στη σωστή θέση - δείτε τις εικόνες 4 και 5.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα έχει εισαχθεί πλήρως στην πρίζα, διαφορετικά το αποτέλεσμα ανάμειξης μπορεί να επηρεαστεί.

4. Τοποθετήστε το μπολ (3) στη βάση (4) και μετά γυρίστε το μπολ (3) δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει.

5. Για να κατεβάσετε το πάνω μέρος του επεξεργαστή τροφίμων (1), πατήστε το κουμπί κλίσης (2) και πιέστε με το ένα χέρι το πάνω μέρος του επεξεργαστή τροφίμων (1) προς τα κάτω. Ένας ήχος κλικ θα ακουστεί όταν το κεφάλι φτάσει στη σωστή θέση. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα τόξου (5) είναι στερεωμένο στη θέση του (βλέπε σχήμα 1).

ΧΡΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1. Βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας ταχύτητας βρίσκεται στη θέση OFF και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το βύσμα στην πηγή τροφοδοσίας.

2. Γυρίστε τον επιλογέα ταχύτητας (6) στην επιθυμητή ρύθμιση ταχύτητας από "0" που σημαίνει θέση OFF έως "6" σημαίνει την ταχύτερη ταχύτητα.

Συνημμένο A: κατάλληλο για ταχύτητες 1-3. Χρόνος λειτουργίας: με ταχύτητα 1,2: 30 δευτερόλεπτα, με ταχύτητα 3: 2-4 λεπτά.

Συνημμένο B: κατάλληλο για ταχύτητες 1-4. Χρόνος λειτουργίας: σε 1-2 ταχύτητες: 1 λεπτό και σε ταχύτητες 3-4: 3-4 λεπτά.

Συνημμένο C: κατάλληλο για ταχύτητες 5-6. Συντονισμός λειτουργίας: 5-7 λεπτά. Για να κτυπήσετε τα ασπράδια αυγών, χρησιμοποιήστε τουλάχιστον 3 αυγά και έως 15 ασπράδια αυγών.

Προειδοποίηση: Μην βάζετε μαχαίρι, μεταλλικά κουτάλια, πιρούνι, σπάτουλα και ούτω καθεξής στο μπολ όταν λειτουργεί.

3. Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας σε έναν κύκλο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 7 λεπτά. Ο ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης 40 λεπτών πρέπει να διατηρείται μεταξύ 2 διαδοχικών κύκλων.

4. Όταν ολοκληρωθεί η ανάμιξη, γυρίστε τον επιλογέα ταχύτητας στη θέση "0", αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα.

5. Κρατήστε πατημένο το κουμπί κλίσης (2), το πάνω μέρος του μίκτη (1) θα ανυψωθεί αυτόματα και θα κλειδώσει στη θέση κλίσης.

6. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ξύσετε το υπερβολικό φαγητό από ένα εξάρτημα με πλαστική σπάτουλα (D).

7. Τραβήξτε το εξάρτημα ανάμειξης με λίγη δύναμη στρέφοντας προς τα αριστερά και στη συνέχεια προς τα κάτω. Ο επιλογέας ταχύτητας

πρέπει να βρίσκεται στη θέση "0" και η πρίζα πρέπει να αποσυνδεθεί πριν από την αφαίρεση του εξαρτήματος ανάμειξης.

Ο επεξεργαστής τροφίμων θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά τη διακοπή λειτουργίας του κινητήρα κλειδωμένου ρότορα για 15 δευτερόλεπτα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία και αφήστε την να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό.
2. Αφαιρέστε τα αξεσουάρ πριν τα καθαρίσετε σε νερό με υγρό πλύσης. Μην πλένετε σε πλυντήρια πιάτων.
3. Σκουπίστε τα εξωτερικά μέρη με πετσέτα κουζίνας ή μαλακό πανί.
4. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά υλικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
5. Μην βυθίζετε τη βάση σε νερό ή άλλα υγρά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τροφοδοσία: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Ισχύς: 1300W Μέγιστη ισχύς: 1800W

Ανοξείδωτο μπουλ 5 λίτρων

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας σε έναν κύκλο: 7 λεπτά.

Ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης μεταξύ κύκλων: 40 λεπτά.

Η συσκευή ανήκει στη 2η κλάση μόνωσης και δεν απαιτεί γείωση.

Η συσκευή είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των οδηγιών:

Ηλεκτρική συσκευή χαμηλής τάσης (LVD)

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)

Το προϊόν φέρει το σήμα CE στην πινακίδα χαρακτηριστικών



φροντίζουμε το φυσικό περιβάλλον. Παρακαλούμε να πετάτε τις συσκευασίες από χαρτόνι στον κάδο ανακύκλωσης απορριμμάτων χαρτιού. Τις σακούλες από πολυαιθυλένιο (PE), απορρίψτε τις στον κάδο ανακύκλωσης πλαστικών. Η φθαρμένη συσκευή πρέπει να απορρίπτεται στο κατάλληλο σημείο, εξαιτίας των επικίνδυνων στοιχείων που περιέχει και τα οποία μπορεί να αποτελέσουν απειλή για το περιβάλλον. Η ηλεκτρική συσκευή πρέπει να απορρίπτεται με τέτοιο τρόπο ώστε να περιοριστεί η επαναχρησιμοποίησή της. Εάν στη συσκευή βρίσκονται μπαταρίες, αυτές πρέπει να αφαιρεθούν και να πεταχτούν σε ξεχωριστό κάδο.

HRVATSKI

OPĆI SIGURNOSNI UVJETI VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

PROČITAJTE PAŽLJIVO I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU

1. Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte upute za uporabu. Mikser koristite isključivo prema uputama. Proizvođač ne snosi odgovornost za štetu uzrokovanu uporabom uređaja koja nije sukladna namjeni ili zbog nepravilnog rukovanja.
2. Uređaj je namijenjen samo za domaćinstvo. Nemojte koristiti u druge svrhe koje nisu u skladu s namjeravanom uporabom.
3. Uređaj priključiti u zidnu utičnicu s uzemljenjem 220-240V ~50/60Hz. Kako biste povećali sigurnost uporabe, nemojte istodobno priključiti mnoge električne uređaje u jedan strujni krug.
4. Budite oprezni prilikom korištenja uređaja kada su djeca u blizini. Nemojte dozvoliti djeci niti osobama koje nisu upoznate s uređajem da ga koriste.
5. UPOZORENJE: Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih i mentalnih sposobnosti, ili neiskusne osobe ako su pod nadzorom ili su obaviješteni kako proizvod koristiti na siguran način te razumiju potencijalnu opasnost. Djeca ne smiju se igrati ovim uređajem. Djeca mogu čistiti i održavati uređaj ako su starija od 8 godina i rade to pod nadzorom.

6. Nakon uporabe uvijek iskopčavajte uređaj iz mreže lagano povlačeći utikač iz utičnice. NE povlačite za naponski kabel.
7. Ne uranjajte kabel, utikač ili cijeli uređaj u vodu ili drugu tekućinu. Nemojte izlagati uređaj atmosferskim uvjetima (kiša, sunce, itd.) ili ga koristiti u uvjetima visoke vlažnosti (kupaonice, vlažne kamp kuće).
8. Povremeno provjeravajte stanje kabela za napajanje. Ako je kabel za napajanje oštećen, treba ga zamijeniti od strane specijaliziranog servisa kako bi se izbjegla opasnost.
9. Nemojte koristiti uređaj s oštećenim npojnim ili ako je na bilo koji drugi način oštećen ili ako ne radi ispravno. Nikada ne pokušavajte sami popraviti uređaj, jer postoji opasnost od strujnog udara. Povjerite sve popravke ovlaštenom centru ili servisu. Nepravilni popravci će uzrokovati ozbiljnu opasnost za korisnika.
10. Uvijek stavljajte uređaj na suhu, ravnu i stabilnu površinu, podalje od vrućih kućnih uređaja kao što su električni ili plinski štednjak, itd...
11. Ne koristite uređaj blizu lako zapaljivih materijala.
12. Kabel za napajanje ne može se objesiti preko ruba stola ili dodirivati vruće površine.
13. Nemojte ostavljati uređaj ili mrežni adapter priključen na utičnicu bez nadzora.
14. Da bi se osigurala dodatna zaštita, poželjno je instalirati u električnom krugu rezidualni strujni uređaj (RCD) s nazivnom rezidualnom strujom.
15. Ne uranjajte uređaj u vodu ili drugu tekućinu. Nemojte prati u perilici posuđa.
16. Prije čišćenja i mijenjanja pribor, postavite kontrolu brzine u OFF položaj i iskopčajte napojni kabel iz mreže.
17. Prije pokretanja uređaja provjerite jesu li svi dijelovi i pribor ispravno instalirani.
18. Prilikom miješanja vrućih proizvoda pazite da ne dođe do opekline.
19. Uređaj je namijenjen za priređivanje malih porcija hrane. Uređaj se ne koristi za industrijsku preradu hrane.

OPIS UREĐAJA (slike 1 i 2 i 3)

- | | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|
| 1. Vrh procesora za hranu | 2. Gumb za nagib | | |
| 3. Zdjela 5,0 litara | 4. Baza | | |
| 5. Poklopac zdjele | 6. Birač brzine | | |
| A- Kuka za tijesto | B- Miješalica za miješanje | C- Umutka za jaja | D- lopatica |

PRIJE UPOTREBE MULTIFUNKCIJSKOG PROCESORA HRANE

Prije sastavljanja procesora hrane, provjerite je li kabel za napajanje odspojen iz utičnice i je li birač brzine u položaju "0".

1. Pritisnite gumb za nagib (2), vrh mješalice (1) automatski će se otpustiti i zaključati u položaj za nagib.
2. Odaberite željeni nastavak, koji ovisi o smjesi koja će se izvoditi:

A- kuka za tijesto za gnječenje paste,

B- miješalica za miješanje i tučenje jaja i maslaca,

C- pjenjača za tučenje i pjenjenje bjelanjaka / vrhnja / tekuće hrane.

3. Izravno umetnite željeni nastavak dok se ne zaključa u ispravan položaj - pogledajte slike 4 i 5.

Napomena: Provjerite je li nastavak u potpunosti umetnut u utičnicu, u protivnom to može utjecati na rezultat miješanja.

4. Stavite posudu (3) na podnožje (4), a zatim okrenite posudu (3) u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaključa.

5. Da biste spustili vrh kuhača (1), pritisnite tipku za naginjanje (2) i gurnite jednom rukom vrh kuhača (1) prema dolje. Čuje se zvuk klika kad glava dosegne točan položaj. Provjerite je li poklopac pramca (5) učvršćen na mjestu (pogledajte sliku 1).

PROCESOR HRANE

1. Osigurajte da je birač brzine u položaju ISKLJUČENO, a zatim umetnite utikač u izvor napajanja.
 2. Okrenite birač brzine (6) na željenu postavku brzine od "0" što znači položaj ISKLJUČENO, dok "6" znači najbržu brzinu.
Prilog A: pogodan za brzine 1-3. Vrijeme rada: brzinom 1,2: 30 sekundi, brzinom 3: 2-4 minute.
Prilog B: pogodan za brzine 1-4. Vrijeme rada: pri 1-2 brzine: 1 minuta i pri brzinama 3-4: 3-4 minute.
Privatik C: pogodan za brzine 5-6. Melodija rada: 5-7 minuta. Za bičanje bjelanjaka upotrijebite najmanje 3 jaja, a najviše 15 bjelanjaka.
Upozorenje: Ne stavljajte nož, metalne žlice, vilicu, lopaticu i tako dalje u posudu dok radi.
 3. Maksimalno vrijeme rada u jednom ciklusu ne smije biti duže od 7 minuta. Minimalno vrijeme odmora od 40 minuta mora se održavati između 2 uzastopna ciklusa.
 4. Kad je miješanje završeno, okrenite birač brzine u položaj "0", izvucite kabel iz električne utičnice.
 5. Držite tipku za nagib (2), vrh mješalice (1) automatski će se podići i zaključati u položaj nagiba.
 6. Ako je potrebno, višak hrane s nastavka možete strugati plastičnom lopaticom (D).
 7. Izvucite dodatak za miješanje s malo sile okretanjem u lijevu stranu, a zatim prema dolje. Birač brzine mora biti u položaju "0", a utičnica mora biti isključena prije izvlačenja nastavka za miješanje.
- Procesor za hranu automatski će se isključiti nakon što motor sa zaključanim rotorom prestane raditi na 15 sekundi.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Isključite uređaj iz napajanja i pustite da se ohladi prije čišćenja.
2. Uklonite pribor prije čišćenja u vodi tekućinom za pranje. Ne perite u perilicama posuda.
3. Obrišite vanjske dijelove kuhinjskom krpom ili mekom krpom.
4. Ne koristite abrazivne materijale za čišćenje uređaja.
5. Ne uranjajte bazu u vodu ili druge tekućine.

TEHNIČKI PODACI

Napajanje: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Snaga: 1300W Maksimalna snaga: 1800W

Zdjela od nehrđajućeg čelika 5 litara

Maksimalno vrijeme rada u jednom ciklusu: 7 minuta.

Minimalno vrijeme odmora između ciklusa: 40 minuta.

Uređaj je izrađen prema II klase izolacije i ne zahtijeva uzemljenje.

Uređaj udovoljava zahtjevima direktiva:

Niskonaponska električna oprema (LVD)

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC)

Proizvod označen s CE na natpisnoj pločici



Vodimo brigu o prirodnom okolišu. Kartonsku ambalažu molimo prenijeti na otpadni papir. Polietilen (PE) vreće bacati u kontejner za plastiku. Istrošena oprema treba biti premještena na prikladno mjesto za pohranu, jer sadrže u uređaju opasne tvari mogu predstavljati opasnost za okoliš. Električni uređaj mora biti predat u takvom stanju da se smanji mogućnost njegove ponovne upotrebe. Ako vaš uređaj ima baterije, treba njih ukloniti i predati na mjesto za pohranu odvojeno.

ITALIANO

CONDIZIONI GENERALI DI SICUREZZA

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA D'USO

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURI RIFERIMENTI

1. Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni e attenersi a tutte le

indicazioni riportate nei rispettivi capitoli. Il produttore declina ogni responsabilità per danni dovuti all'uso non conforme alla destinazione d'uso o all'uso scorretto.

2. Lo sbattitore è un dispositivo per uso domestico. Non deve essere usato per altri scopi, non conformi alla sua destinazione d'uso.

3. Il dispositivo deve essere collegato ad una presa con messa a terra. Per migliorare la sicurezza d'uso, ad un solo circuito di corrette non devono essere collegati contemporaneamente tanti dispositivi elettrici.

4. Utilizzare il dispositivo con tanta cautela, soprattutto in presenza di bambini. Non permettere che i bambini o le persone che non hanno letto le istruzioni usino il dispositivo.

5. **AVVERTENZA:** Il dispositivo può essere usato dai bambini di età superiore agli 8 anni e dalle persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate, dalle persone inesperte o che non conoscono il dispositivo, solo sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o dopo aver ricevuto le indicazioni sull'uso sicuro del dispositivo e a condizione di essere consapevoli dei pericoli legati al suo uso. I bambini non devono giocare con il dispositivo. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate dai bambini, salvo i bambini di età superiore agli 8 anni, sempre sotto la supervisione di un adulto.

6. Sempre al termine del lavoro, staccare la spina dalla presa, tenendo la presa con la mano. **NON** tirare il cavo di alimentazione.

7. Non immergere il cavo, né la spina o l'intero dispositivo in acqua o in altri liquidi. Non esporre

il dispositivo agli agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.). Non usare il dispositivo in condizioni di alta umidità (bagni, bungalow umidi).

8. Regolarmente controllare le condizioni del cavo di alimentazione. Se il cavo è danneggiato, deve essere sostituito da un tecnico specializzato per evitare qualsiasi pericolo.

9. Non usare il dispositivo con cavo di alimentazione danneggiato, se è caduto o è stato danneggiato

in qualsiasi altro modo. Non usare il dispositivo malfunzionante. Non riparare il dispositivo autonomamente (pericolo di scossa elettrica). Il dispositivo danneggiato deve essere riportato in un centro assistenza per il controllo o per la riparazione. Le riparazioni possono essere effettuate solo da centri assistenza autorizzati. La riparazione effettuata male può comportare gravi pericoli per l'utente.

10. Sistemare il dispositivo su una superficie fredda, stabile e piana, lontano dagli elettrodomestici come fornelli elettrici, bruciatore a gas, ecc.

11. Non usare il dispositivo in prossimità dei materiali infiammabili.

12. Il cavo di alimentazione non deve uscire fuori dal bordo del tavolo, né

toccare le superfici calde.

13. È vietato lasciare il dispositivo acceso o incustodito.

14. Per garantire un'ulteriore sicurezza, nel circuito elettrico deve essere installato un dispositivo di protezione contro la corrente di guasto (RCD) con l'interruttore differenziale.

15. Non immergere il dispositivo in acqua, né in altri liquidi. Non lavare in lavastoviglie.

16. Prima di procedere con la pulizia o la sostituzione degli accessori, impostare la velocità su OFF e staccare la spina dalla presa.

17. Prima di accendere il dispositivo controllare se tutti gli elementi e gli accessori sono stati installati correttamente.

18. Se vengono lavorati prodotti caldi, fare attenzione – pericolo di ustione.

19. Il dispositivo è stato progettato per la preparazione delle piccole porzioni di prodotti alimentari. Non deve essere usato per il trattamento industriale di alimenti.

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO (figure 1 e 2 e 3)

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Parte superiore del robot da cucina | 2. Pulsante di inclinazione |
| 3. Ciotola 5,0 litri | 4. Base |
| 5. Coperchio della ciotola | 6. Selettore di velocità |
- A- Gancio per impastare
B- Frusta per impastare
C- Frusta per uova
D- spatola

PRIMA DI USARE IL PROCESSORE ALIMENTARE MULTIFUNZIONE

Prima di montare il robot da cucina, assicurarsi che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa di corrente e che il selettore di velocità sia sulla posizione "0".

1. Premere il pulsante di inclinazione (2), la parte superiore del mixer (1) si rilascia automaticamente e si blocca in posizione di inclinazione.

2. Selezionare l'attacco desiderato, che dipende dalla miscela da eseguire:

A- gancio per impastare per impastare la pasta,

B- frusta per mescolare e sbattere uova e burro,

C- frusta per uova per sbattere e montare l'albume / panna / alimento liquido.

3. Inserire l'accessorio desiderato direttamente, finché non si blocca nella posizione corretta - vedere le figure 4 e 5.

Nota: assicurarsi che l'adattatore sia completamente inserito nella presa, altrimenti il risultato della miscelazione potrebbe essere compromesso.

4. Posizionare la ciotola (3) sulla base (4), quindi ruotare la ciotola (3) in senso orario finché non si blocca.

5. Per abbassare la parte superiore del robot da cucina (1), premere il pulsante di inclinazione (2) e spingere con una mano la parte superiore del robot da cucina (1) verso il basso. Quando la testa ha raggiunto la posizione corretta, si sentirà un clic. Assicurarsi che la copertura dell'arco (5)

sia fissata in posizione (vedere la figura 1).

UTILIZZO DEL FOOD PROCESSOR

1. Verificare che il selettore di velocità sia in posizione OFF, quindi inserire la spina nella presa di corrente.
2. Ruotare il selettore di velocità (6) sull'impostazione di velocità desiderata da "0" che significa posizione OFF fino a "6" indica la velocità più veloce.

Allegato A: adatto per velocità 1-3. Tempo di funzionamento: a velocità 1,2:30 secondi, a velocità 3: 2-4 minuti.

Allegato B: adatto per velocità 1-4. Tempo di funzionamento: a 1-2 velocità: 1 minuto e alle velocità 3-4: 3-4 minuti.

Allegato C: adatto per velocità 5-6. Sintonia di funzionamento: 5-7 minuti. Per montare gli albumi, utilizzare un minimo di 3 uova e un massimo di 15 albumi.

Avvertenza: non mettere coltello, cucchiaini di metallo, forchetta, spatola e così via nella ciotola quando è in funzione.

3. Il tempo massimo di funzionamento in un ciclo non deve superare i 7 minuti. Il tempo di riposo minimo di 40 minuti deve essere mantenuto tra 2 cicli consecutivi.

4. Una volta completata la miscelazione, ruotare il selettore di velocità in posizione "0", scollegare il cavo dalla presa di corrente.

5. Tenere premuto il pulsante di inclinazione (2), la parte superiore del mixer (1) si solleva automaticamente e si bloccherà in posizione di inclinazione.

6. Se necessario, puoi raschiare il cibo in eccesso da un accessorio con una spatola di plastica (D).

7. Estrarre l'accessorio per miscelare con una piccola forza ruotandolo verso il lato sinistro e poi verso il basso. Il selettore di velocità deve essere in posizione "0" e la presa di corrente deve essere scollegata prima di estrarre l'accessorio di miscelazione.

Il robot da cucina si spegne automaticamente dopo che il motore a rotore bloccato smette di funzionare per 15 secondi. .

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Scollegare il dispositivo dall'alimentazione e lasciarlo raffreddare prima di pulirlo.
2. Rimuovere gli accessori prima di pulirli in acqua con detersivo per piatti. Non lavare in lavastoviglie.
3. Pulire le parti esterne con carta da cucina o panno morbido.
4. Non utilizzare materiali abrasivi per pulire il dispositivo.
5. Non immergere la base in acqua o altri liquidi.

DATI TECNICI

Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Potenza: 1300 W Potenza massima: 1800 W.

Ciotola in acciaio inox 5 litri

Tempo massimo di funzionamento in un ciclo: 7 minuti.

Tempo minimo di riposo tra i cicli: 40 minuti.

Il dispositivo è di II classe di isolamento e non richiede la messa a terra.

Il dispositivo è conforme alle seguenti direttive:

Bassa tensione (LVD)

Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Marchatura CE (vedi: targhetta dati).



Prendersi cura dell'ambiente

Gli imballi di cartone devono essere smaltiti nel contenitore per la carta. I sacchetti di polietilene (PE) vanno gettati nel contenitore per la plastica. L'apparecchio usato deve essere rottamato presso un centro di raccolta autorizzato, poiché contiene elementi pericolosi che potrebbero costituire una minaccia per l'ambiente. I dispositivi elettrici devono essere resi al fine di evitare il loro riutilizzo. Se il dispositivo contiene una batteria, deve essere rimossa e smaltita separatamente in un punto di raccolta.

Non gettare l'apparecchio nei contenitori dei rifiuti urbani!

ОПШТИ БЕЗБЕДНОСНИ УСЛОВИ
ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
ВЕ МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ ГО УПАТСТВОТО ВНИМАТЕЛНО И ЗАЧУВАЈТЕ ГО ЗА ВО
ИДНИНА

1. Пред да почнете со користење на уредот прочитајте го упатството за употреба и следете ги инструкциите содржани во него. Производителот не е одговорен за штетата предизвикана при употреба на уредот спротивно од неговата намена или при несоодветно ракување.
2. Уредот е наменет исклучиво за домашна употреба. Не користете го за други цели кои не се во согласност со неговата намена.
3. Поврзете го уредот само со заземјен штекер од 220-240V ~50/60Hz. Со цел да се зголеми безбедноста при користењето, не вклучувајте истовремено повеќе електрични уреди на едно струјно коло.
4. Бидете особено внимателни кога го користите уредот во близина на деца. Не дозволувајте деца да си играат со уредот. Не дозволувајте уредот да го користат деца или луѓе кои не се запознаени со него.
5. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Овој уред може да се користи од страна на деца кои имаат навршено најмалку 8 години, како и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или лица без искуство или познавање на уредот, само под услов кога на ваквите лица им е обезбеден соодветен надзор од лице кое одговара за нивната безбедност или кога им се дадени упатства како да го користат уредот на безбеден начин и притоа се свесни за опасностите поврзани со користењето на уредот кој гарантира дека ги разбираат придружните опасности. Уредот не смее да биде користен како играчка од страна на деца. Деца не смеат да вршат работи поврзани со чистење или одржување на уредот, освен ако не се постари од 8 години и се надгледувани.
6. По употреба секогаш исклучувајте го уредот влечејќи за приклучокот и со другата рака придржувајќи го штекерот. НЕ исклучувајте го уредот со влечење на кабелот за напојување.
7. Немојте да ги потопувате кабелот, приклучокот и целиот уред во вода или друга течност. Не изложувајте го уредот на атмосферски влијанија (дожд, сонце, итн.) и не употребувајте го во услови на висока влажност (бањи, влажни камп-куќи).
8. Повремено проверувајте ја состојбата на кабелот за напојување. Ако кабелот за напојување е оштетен, треба да се замени во специјализиран сервис за да се избегне опасност.
9. Не користете го уредот доколку е оштетен кабелот за напојување или доколку уредот бил паднат или оштетен на кој било друг начин или ако не работи правилно. Немојте сами да го поправате уредот, бидејќи тоа може да предизвика струен удар. Оштетениот апарат однесете го во соодветен сервисен центар за проверка или поправка. Само овластени сервисни центри можат да ги вршат поправките. Неправилно извршената поправка може да предизвика сериозна опасност за корисникот.

10. Уредот треба да го поставите на ладна, стабилна површина, подалеку од грејни тела, како што се: електричен шпорет, плински уреди и сл.
11. Не користете го уредот во близина на запаливи материјали.
12. Кабелот за напојување не треба да виси под работ на масата или да се допира на топли површини.
13. Не оставајте го уредот или адаптерот за напојување во штекер без надзор.
14. За да се обезбеди дополнителна заштита, препорачливо е да се инсталира во електричното коло, уред за резидуална струја (RCD) со номинална диференцијална струја.
15. Не потопувајте го уредот во вода или во друга течност. Не мијте го во машина за миење садови.
16. Пред чистење и менување на дополнителна опрема, поставете ја контролата на брзината на OFF и исклучете го кабелот за напојување од електричната мрежа.
17. Пред употреба, проверете дали се правилно инсталирани сите делови и додатоци.
18. Кога мешате топли производи, внимавајте да не се изгорите.
19. Уредот е дизајниран за подготовка на мали порции од прехранбени производи. Уредот не треба да се користи за индустриска обработка на храна.

ОПИС НА УРЕДОТ (слики 1 и 2 и 3)

- | | | | |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| 1. Врв на процесор за храна | 2. Копче за навалување | | |
| 3. Сад 5,0 литри | 4. Основа | | |
| 5. Капак на садот | 6. Избор на брзина | | |
| A - Кука за тесто | B - Мешач на котек | C - Размахване за јајца | D - шпатула |

ПРЕД КОРИСТЕЕ НА ПРОЦЕСОР НА МНОГУ ФУНКЦИЈА

Пред да го склопите процесорот за храна, проверете дали кабелот за напојување е исклучен од штекерот и дека избирачот на брзина е во позиција „0“.

1. Притиснете го копчето за навалување (2), горниот дел од миксерот (1) автоматски ќе се ослободи и ќе се заклучи во положбата на навалување.
2. Изберете го саканиот додаток, што зависи од смесата што треба да се изврши:
 A - кука за тесто за месење на пастата,
 Б - мешање котек за мешање и тепање јајца и путер,
 Ц - размахване за јајца за тепање и пенење на белка од јајце / крем / течна храна.
3. Вметнете го саканиот додаток директно, додека не се заклучи во правилна позиција - видете ги сликите 4 и 5.
 Белешка: Осигурете се дека додатокот е целосно вметнат во штекерот, во спротивно може да влијае на резултатот од мешање.
4. Поставете го садот (3) на основата (4), а потоа завртете го садот (3) во насока на стрелките на часовникот додека не се заклучи.
5. За да го намалите горниот дел од процесорот за храна (1), притиснете го копчето за навалување (2) и притиснете го со едната рака на горниот дел од процесорот за храна (1) надолу. Звук на кликање ќе се слушне кога главата ќе ја достигне правилната позиција. Проверете дали капакот на лакот (5) е фиксиран на место (видете слика 1).

КОРИСТЕЕ НА ПРОЦЕСЕРОТ НА ХРАНА

1. Уверете се дека избирачот на брзина е во позиција OFF, а потоа вметнете го приклучокот во изворот на напојување.
2. Свртете го избирачот на брзина (6) до вашата посакувана поставка за брзина од „0“ што значи позиција ИСКЛУЧЕН додека „6“ значи најбрза брзина.

Прилог А: погоден за брзина 1-3. Време на работа: со брзина 1,2: 30 секунди, со брзина 3: 2-4 минути.

Прилог Б: погоден за брзина 1-4. Време на работа: со 1-2 брзини: 1 минута и со брзини 3-4: 3-4 минути.

Прилог Ц: погоден за брзина 5-6. Мелодија на работа: 5-7 минути. За да камшикувате белки, користете минимум 3 јајца, а најмногу 15 белки.

Предупредување: Не ставајте нож, метални лажици, вилушка, шпатула и така натаму во садот кога работи.

3. Максималното време на работа во еден циклус не треба да надминува 7 минути. Минималното време за одмор од 40 минути мора да се одржува помеѓу 2 последователни циклуси.

4. Кога ќе заврши мешањето, свртете го избирачот на брзина во позиција „0“, извадете го кабелот од штекерот.

5. Држете го копчето за навалување (2), горниот дел од миксерот (1) автоматски ќе се подигне и заклучува во положбата на навалување.

6. Доколку е потребно, можете да го изгребате вишокот храна од додаток со пластична шпатула (Д).

7. Извлечете го додатокот за мешање со малку сила свртувајќи се кон левата страна и потоа надолу. Избирачот на брзина мора да биде во „0“ позиција и штекерот треба да се извади од струја пред да се извлече додатокот за мешање.

Процесорот за храна автоматски ќе се исклучи откако моторот со заклучен ротор престана да работи 15 секунди.

ЧИСТЕЕ И ОДРУВАЕ

1. Исклучете го уредот од струја и оставете го да се излади пред да го исчистите.
2. Отстранете ги додатоките пред да ги исчистите во вода со течност за перење. Не мијте во машини за миење садови.
3. Избришете ги надворешните делови со кујнска крпа или мека крпа.
4. Не користете абразивни материјали за чистење на уредот.
5. Не ја потопувајте основата во вода или други течности.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Напојување: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Моќност: 1300W Максимална моќност: 1800W

Сад од не'рѓосувачки челик 5 литри

Максимално време на работа во еден циклус: 7 минути.

Минимално време за одмор помеѓу циклусите: 40 минути.

Уредот е направен во класа II на изолација и не бара заземјување.

Уредот е во согласност со барањата на директивите за:

Електрични уреди на нисконапонска струја (LVD)

Електромагнетна компатибилност (EMC)

Производот е означен со знакот CE на табличката со



Се грижиме за природната средина. Картонските паковки молиме да се наменат за рециклирање. Полиетиленовите кеси (PE) да се фрлат во контејнер за пластика. Искористениот уред треба да се предаде во соодветниот складирачки пункт, бидејќи небезбедните состојки кои се наоѓаат во уредот можат да бидат загрозување за средината. Електричниот уред треба да се предаде на начин кој ќе оневозможи негова повторна употреба и искористување. Доколку во уредот има батерии, треба да се извадат и посебно да се предадат во складирачкиот пункт.

NEDERLANDS

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR DEZE VOOR LATER GEBRUIK

1. Voordat u het apparaat in gebruik neemt, lees de gebruiksaanwijzing door en houd altijd aan

de hier beschreven instructies. De producent is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door verkeerd gebruik of onjuiste bediening van het apparaat.

2. Het apparaat mag alleen gebruikt worden voor huishoudelijk gebruik. Het apparaat mag niet gebruikt worden voor doeleinden die niet in overeenstemming zijn met doeleinden waarvoor het werd ontworpen.

3. Het apparaat mag alleen aangesloten worden op een geaard stopcontact 220-240V ~50/60Hz.

Om de veiligheid van het gebruik te verhogen, mogen geen meerdere elektrische apparaten op hetzelfde stroomcircuit tegelijk aangesloten worden.

4. Wees uiterst voorzichtig tijdens het gebruik van het apparaat wanneer kinderen in de buurt zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen en personen die het apparaat niet kennen mogen het apparaat niet gebruiken.

5. LET OP: Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of personen zonder ervaring of kennis van het apparaat alleen onder toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of als ze werden geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zijn zich bewust van de gevaren die verbonden zijn met het gebruik van het apparaat. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en deze handelingen worden uitgevoerd onder toezicht.

6. Na gebruik trek altijd de stekker uit het stopcontact door het stopcontact met een hand vast te houden. Trek NIET aan het netsnoer.

7. Dompel het snoer, de stekker en het gehele apparaat niet onder in water of een andere vloeistof. Stel het product nooit bloot aan atmosferische omstandigheden (regen, zon, etc.) en gebruik het apparaat niet in vochtige omstandigheden (badkamer, vochtige kampeerhutten).

8. Controleer regelmatig de staat van de voedingskabel. Als de voedingskabel beschadigd is moet deze vervangen worden door een gespecialiseerd reparatiebedrijf om gevaar te voorkomen.

9. Gebruik nooit het apparaat als de voedingskabel beschadigd is of als het apparaat gevallen of beschadigd is op een andere manier of als het niet goed werkt. Repareer het apparaat niet zelf omdat dit een schok kan veroorzaken. Breng het beschadigde apparaat naar het juiste service centrum voor controle of reparatie. Alle reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door erkende servicecentra. Een onjuist uitgevoerde reparatie kan ernstig gevaar veroorzaken voor de gebruiker.

10. Plaats het apparaat op een koel, stabiel en vlak oppervlak, weg van warmtebronnen zoals: elektrisch fornuis, gas brander, etc.

11. Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare stoffen.

12. Laat de voedingskabel niet over de rand van een tafel hangen of hete oppervlakken aanraken.

13. Laat het apparaat of de voeding niet onbeheerd achter wanneer het aangesloten is op het stopcontact.

14. Om extra bescherming te bieden is het aanbevolen om een aardlekschakelaar (RCD) met nominale reststroom in het stroomcircuit te installeren.

15. Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof. Was het apparaat niet in de afwasmachine.

16. Voordat u het apparaat gaat reinigen en de accessoires gaat verwisselen, zet u de snelheidsregelaar op OFF en trek de voedingskabel uit het netwerk.

17. Voordat u het apparaat gaat gebruiken controleer of alle onderdelen en accessoires correct gemonteerd zijn.

18. Bij mixing van warme producten wees uiterst voorzichtig om brandwonden te vermijden.

19. Het apparaat is ontworpen om kleine hoeveelheden van voedselproducten te bereiden. Het apparaat is niet bedoeld voor industriële voedselverwerking.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (afbeeldingen 1 en 2 en 3)

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Bovenkant keukenmachine | 2. Kantelknop |
| 3. Kom 5,0 liter | 4. Bodem |
| 5. Komdeksel | 6. Snelheidsschakelaar |

A - Deeghaak

B - Mengklopper

C - Eierklopper

D - spatel

VOORDAT U DE MULTIFUNCTIONELE VOEDSELPROCESSOR GEBRUIKT

Voordat u de keukenmachine in elkaar zet, moet u ervoor zorgen dat het netsnoer uit het stopcontact is gehaald en dat de snelheidsschakelaar op "0" staat.

1. Druk op de kantelknop (2), de bovenkant van de mixer (1) wordt automatisch ontgrendeld en vergrendeld in de kantelpositie.

2. Selecteer de gewenste bijlage, die afhankelijk is van het uit te voeren mengsel:

A - deeghaak voor het kneden van de pasta,

B - mengklopper voor het mengen en kloppen van eieren en boter,

C - eierklopper voor het kloppen en opschuimen van eiwit / room / vloeibaar voedsel.

3. Plaats het gewenste hulpstuk direct, totdat het in de juiste positie vastklikt - zie afbeeldingen 4 en 5.

Opmerking: Zorg ervoor dat het opzetstuk volledig in de houder is gestoken, anders kan uw mengresultaat worden beïnvloed.

4. Plaats de kom (3) op de basis (4) en draai de kom (3) rechtsom tot hij vastklikt.

5. Om de bovenkant van de keukenmachine (1) te laten zakken, drukt u op de kantelknop (2) en drukt u met één hand de bovenkant van de keukenmachine (1) naar beneden. Er is een klikgeluid te horen wanneer het hoofd de juiste positie heeft bereikt. Zorg ervoor dat de boegafdekking (5) op zijn plaats zit (zie figuur 1).

GEBRUIK VAN VOEDSELVERWERKER

1. Zorg ervoor dat de snelheidsschakelaar in de UIT-stand staat en steek vervolgens de stekker in de stroombron.

2. Draai de snelheidsschakelaar (6) naar de gewenste snelheidsinstelling van "0", dat wil zeggen de UIT-stand tot "6", de hoogste snelheid.

Bijlage A: geschikt voor snelheden 1-3. Werktijd: op snelheid 1,2: 30 seconden, op snelheid 3: 2-4 minuten.

Bijlage B: geschikt voor snelheden 1-4. Werkingsduur: bij 1-2 snelheden: 1 minuut en bij snelheden 3-4: 3-4 minuten.

Bijlage C: geschikt voor snelheden 5-6. De werking van de operatie: 5-7 minuten. Gebruik minimaal 3 eieren en maximaal 15 eiwitten om de eiwitten te kloppen.

Waarschuwing: Plaats geen mes, metalen lepels, vork, spatel enz. In de kom als deze in werking is.

3. de maximale bedrijfstijd in één cyclus mag niet langer zijn dan 7 minuten. Tussen 2 opeenvolgende cycli moet een minimale rusttijd van 40 minuten worden aangehouden.

4. Wanneer het mixen is voltooid, draait u de snelheidsschakelaar naar de stand "0" en haalt u de stekker uit het stopcontact.

5. Houd de kantelknop (2) ingedrukt, de bovenkant van de mixer (1) gaat automatisch omhoog en vergrendelt in de kantelpositie.

6. Indien nodig kunt u met een plastic spatel (D) het overtollige voedsel van een hulpstuk schrapen.

7. Trek het menghulpstuk met een kleine kracht uit door naar links en vervolgens naar beneden te draaien. De snelheidsschakelaar moet in de "0" -stand staan en de stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat u het mengtoestel eruit trekt.

De foodprocessor schakelt automatisch uit nadat de motor met vergrendelde rotor 15 seconden niet werkt.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

1 Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het afkoelen voordat u het reinigt.

2. Verwijder de accessoires voordat u ze in water met afwasmiddel reinigt. Niet wassen in vaatwassers.

3. Veeg de externe delen af met keukenpapier of een zachte doek.

4. Gebruik geen schurende materialen om het apparaat te reinigen.

5. Dompel de basis niet onder in water of andere vloeistoffen.

TECHNISCHE DATA

Stroomvoorziening: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Vermogen: 1300W Max. Vermogen: 1800W

Roestvrijstalen kom 5 liter

Maximale gebruikstijd in één cyclus: 7 minuten.

Minimale rusttijd tussen cycli: 40 minuten.

Het apparaat is uitgevoerd in de isolatieklasse 2 en vereist geen aarding.

Het apparaat voldoet aan eisen van de volgende richtlijnen:

Laagspanningsapparatuur (LVD)

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

Het product met CE-markering op het typeplaatje.



We geven om het milieu. We vragen u om de kartonnen verpakkingen te storten bij het oud papier. Polyethyleen zakken (PE) storten in de container voor plastic. Versleten apparatuur afgeven bij het juiste verzamelpunt, als in het apparaat gevaarlijke elementen zitten kan dat een bedreiging zijn voor het milieu. Elektrisch apparaat moet worden geretourneerd om het hergebruik te verminderen. Als in het apparaat batterijen zitten, horen die verwijderd te worden en apart af te worden gegeven bij het juiste verzamelpunt.

РУССКИЙ

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ НА БУДУЩЕЕ

1. Перед началом эксплуатации устройства прочитайте руководство по эксплуатации и действуйте согласно содержащимся в нём указаниям. Производитель не несёт ответственности за ущерб, причинённый в связи с использованием устройства не по назначению или с его ненадлежащим обслуживанием.

2. Устройство служит исключительно для применения в домашних условиях. Нельзя

использовать его в иных целях, не соответствующих его назначению.

3. Устройство нужно подключать только к розетке с заземлением, 220-240В ~50/60Гц.

Для повышения безопасности эксплуатации в одну электрическую цепь не следует одновременно включать большое количество электрических приборов.

4. Нужно соблюдать особую осторожность при пользовании устройством, если поблизости находятся дети. Не позволяйте детям играть устройством, а также не разрешайте пользоваться устройством как детям, так и лицам, не умеющим с ним обращаться.

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данное оборудование может эксплуатироваться детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, или же лицами, не имеющими опыта обращения с устройством и незнакомыми с ним, если это происходит под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или если им разъяснены правила безопасной эксплуатации устройства, и они понимают риски, связанные с его использованием. Детям нельзя играть устройством. Чистку и уход за устройством не должны выполнять дети – только если им больше 8 лет, и эти действия выполняются ими под присмотром.

6. После окончания эксплуатации всегда вынимайте вилку из розетки питания, придерживая розетку рукой. НЕ тяните за кабель питания.

7. Нельзя погружать кабель, вилку или всё устройство в воду или другую жидкость. Не подвергайте устройство воздействию атмосферных явлений (дождя, солнца и т.п.), и не эксплуатируйте его в условиях повышенной влажности (ванные комнаты, сырые кемпинговые домики).

8. Периодически проверяйте состояние кабеля питания. Если кабель питания повреждён, его необходимо заменить при помощи специализированного ремонтного предприятия, чтобы избежать опасности.

9. Не используйте устройство с повреждённым кабелем питания, или если оно падало либо было повреждено каким-либо иным способом, или если оно работает неправильно. Не ремонтируйте устройство самостоятельно, так как это грозит поражением электротоком. Неисправное устройство нужно отдать в соответствующий сервисный пункт для проверки или ремонта. Любой ремонт должен выполняться только авторизованными сервисными предприятиями. Неправильно выполненный ремонт может привести к серьёзным опасностям для пользователя.

10. Необходимо ставить устройство на стабильную ровную поверхность, вдали от нагревающихся кухонных приборов, таких как электропечь, газовые горелки и т.п.

11. Не пользоваться устройством вблизи легковоспламеняющихся материалов.

12. Кабель питания не должен свисать с края стола или касаться горячих поверхностей.

13. Нельзя оставлять без присмотра включённое в сеть устройство или блок питания.

14. Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется установить в электрической цепи устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным дифференциальным током.

15. Не погружайте устройство в воду или в другую жидкость. Не мойте в посудомойке.

16. Перед чисткой и заменой насадок установите переключатель скоростей в положение

OFF и выньте кабель питания из сетевой розетки.

17. Перед запуском устройства проверьте, все ли части и комплектующие правильно установлены.

18. При смешивании горячих продуктов соблюдайте особую осторожность, чтобы не обжечься.

19. Устройство предназначено для обработки небольших порций пищевых продуктов. Устройство не служит для промышленной переработки продуктов питания.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА (рисунки 1 и 2 и 3)

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Верх кухонного комбайна | 2. Кнопка наклона |
| 3. Чаша 5,0 литров | 4. Основание |
| 5. Крышка дежи | 6. Переключатель скорости |

A - Крюк для теста

B - Взбиватель

C - Венчик для яиц

D - Лопатка

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИЩЕВОГО ПРОЦЕССОРА

Перед сборкой кухонного комбайна убедитесь, что шнур питания отключен от розетки, а переключатель скорости находится в положении «0».

1. Нажмите кнопку наклона (2), верх миксера (1) автоматически освободится и зафиксируется в наклонном положении.

2. Выберите желаемую насадку, которая зависит от выполняемой смеси:

A - крюк для замеса пасты,

B - миксер для взбивания яиц и масла,

C - венчик для взбивания и вспенивания яичного белка / сливок / жидких продуктов.

3. Вставьте нужную насадку напрямую, пока она не зафиксируется в правильном положении - см. Рисунки 4 и 5.

Примечание. Убедитесь, что насадка полностью вставлена в розетку, в противном случае это может повлиять на результат перемешивания.

4. Установите емкость (3) на основание (4), затем поверните емкость (3) по часовой стрелке до фиксации.

5. Чтобы опустить верх кухонного комбайна (1), нажмите кнопку наклона (2) и одной рукой нажмите на верхнюю часть кухонного комбайна (1) вниз. Когда головка достигнет правильного положения, будет слышен щелчок. Убедитесь, что крышка носовой части (5) зафиксирована на месте (см. Рисунок 1).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА

1. Убедитесь, что переключатель скорости находится в положении ВЫКЛ., Затем вставьте вилку в источник питания.

2. Установите переключатель скорости (6) на желаемую скорость от «0», что означает положение ВЫКЛ, до «6», обозначающего максимальную скорость.

Приложение А: подходит для скоростей 1-3. Время работы: на скорости 1,2: 30 секунд, на скорости 3: 2-4 минуты.

Приложение В: подходит для скоростей 1-4. Время работы: на 1-2 скоростях: 1 минута и на 3-4 скоростях: 3-4 минуты.

Приложение С: подходит для скоростей 5-6. Настройка работы: 5-7 минут. Чтобы взбить яичные белки, используйте минимум 3 яйца и максимум 15 яичных белков.

Предупреждение: не кладите нож, металлические ложки, вилку, лопатку и т. Д. В миску во время ее работы.

3. Максимальное время работы в одном цикле не должно превышать 7 минут. Между 2 последовательными циклами необходимо

выдержать минимальное время отдыха 40 минут.

4. По окончании перемешивания поверните переключатель скорости в положение «0», выньте шнур из розетки.
 5. Удерживая кнопку наклона (2), верх миксера (1) автоматически поднимется и зафиксируется в наклонном положении.
 6. При необходимости вы можете соскрести излишки пищи с насадки пластиковой лопаткой (D).
 7. С небольшим усилием извлеките смесительную насадку, повернув ее влево, а затем вниз. Переключатель скорости должен находиться в положении «0», а розетка должна быть отключена перед тем, как вытащить смесительную насадку.
- Кухонный комбайн автоматически выключится после того, как двигатель с заблокированным ротором перестанет работать в течение 15 секунд.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Перед очисткой отключите устройство от электросети и дайте ему остыть.
2. Снимите аксессуары, прежде чем мыть их водой с жидкостью для мытья посуды. Не мыть в посудомоечных машинах.
3. протрите внешние части кухонным полотенцем или мягкой тканью.
4. Не используйте абразивные материалы для очистки устройства.
5. Не погружайте основание в воду или другие жидкости.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электропитание: 220-240 В ~ 50/60 Гц

Мощность: 1300 Вт Максимальная мощность: 1800 Вт

Чаша из нержавеющей стали 5 литров

Максимальное время работы за один цикл: 7 минут.

Минимальное время отдыха между циклами: 40 минут.

Устройство выполнено со II классом изоляции и не требует заземления.

Устройство соответствует требованиям Директив:

Электрооборудование низкого напряжения (LVD)

Электромагнитная совместимость (EMC)

Изделие маркировано символом CE на заводской табличке



Заботясь об окружающей среде.. Упаковку из картона передайте, пожалуйста, на макулатуру. Полиэтиленовые мешки (PE) выкидать в резервуар для пластмассы. Изношенное устройство надо передать в соответствующую точку хранения, так как находящиеся в устройстве опасные составляющие могут являться угрозой для окружающей среды. Электрическое устройство надо передать таким образом, чтобы ограничить его повторное употребление и использование. Если в устройстве находятся батареи, их надо вытянуть и передать в точку хранения отдельно. Устройство не выкидать в резервуар для коммунальных отходов!

SVENSKA

ALLMÄNNA SÄKERHETS FÖRUTSÄTTNINGAR VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR PERSONSÄKERHET LÄS NOGA OCH FÖRVARA FÖR FRAMTIDA BRUK

1. Läs noga bruksanvisningar innan du använder mixer och följ alla anvisningar. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador orsakade av felaktig användning av mixern.
2. Mixern får användas endast för hushållsbruk. Det är förbjudet att använda den för andra ändamål som inte är avsedd användning.
3. Mixern ska anslutas till ett jordat 220-240V ~50/60 Hz uttag. För att öka användarsäkerheten, koppla aldrig mer än en elektrisk anordning till samma elektriska krets.
4. Bli försiktigt när du använder mixer i närvaro av barn. Låt inte barnen leka med mixer och låt inte barnen eller personer som inte känner till hur att hantera anordningen använda den.
5. VARNING: Denna utrustning får användas av barn äldre än 8 år, personer med fysisk,

känsl- eller psykisk nedsättning, eller personer som inte vet hur att hantera utrustningen endast under övervakning av den som ansvarar för deras säkerhet eller om de har fått lämpliga anvisningar om hur att använda anordningen på ett säkert sätt och känner till vilken fara som användningen innebär. Barn får inte leka med mixern. Barn yngre än 8 år gammal får inte rengöra eller underhålla mixern om de inte finns under uppsikt.

6. Ta alltid ut stickkontakten ur uttaget efter avslutad användning genom att hålla i uttaget med en hand. Dra EJ i kabeln.

7. Kabeln, proppen eller hela mixern får inte sänkas i vatten eller andra vätskor. Skydda mixer mot väderpåverkan (regn, sol osv.) och använd den inte i våtmiljö (badrum, fuktiga sommarstugor).

8. Kontrollera kabeln regelbundet. Om den är skadad, ska den utbytas på en behörig reparationsverkstad för att undvika fara.

9. Använd inte mixer om kabeln är skadad eller efter att den har fallit ned eller skadats på ett annat sätt och fungerar fel. Reparera inte mixern själv. Risk för elstöt! Den skadade mixern ska lämnas på en behörig servicepunkt för att kontrolleras eller repareras. Endast behöriga servicepunkter får utföra reparationsarbeten. Felaktig reparation kan orsaka allvarlig risk för användare.

10. Placera anordningen på en kall stabil och jämn yta fri från värmestrålning, t.ex. kokplatta, gasspis osv.

11. Använd inte mixern nära till brännbart material.

12. Kabeln får inte hänga utanför bordsytan eller stå i kontakt med heta ytor.

13. Det är förbjudet att lämna mixern på eller med stickkontakten i uttaget utan uppsikt.

14. För extra skydd rekommenderas det att montera en jordfelsbrytare (RCD) med nominell felström.

15. Får ej sänkas i vatten eller andra vätskor. Får ej diskas i en diskmaskin.

16. Innan du rengör eller byter ut tillbehör, ställ hastigheten till OFF och koppla bort kabeln från uttaget.

17. Innan du börjar arbeta med anordningen, kontrollera att alla delar och tillbehör har monterats rätt.

18. Akta dig för brännskador när du blandar varma produkter.

19. Anordningen har designats för att förbereda små matportioner. Anordningen får ej användas inom matindustri.

BESKRIVNING AV ENHETEN (figur 1 och 2 och 3)

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Överst på matberedaren | 2. Lutningsknapp |
| 3. Skål 5,0 liter | 4. Bas |
| 5. Skålskydd | 6. Hastighetsväljare |

- | | |
|-------------|------------------|
| A - Degkrok | B - Blandpiskare |
| C - Äggvisp | D - spatel |

INNAN DU ANVÄNDER MULTIFUNKTION MATFÖRBEREDARE

Innan du monterar matberedaren, se till att strömsladden är urkopplad från eluttaget och att hastighetsväljaren är i läge "0".

1. Tryck på lutningsknappen (2), mixern (1) släpper automatiskt upp och låses i lutningsläget.

2. Välj önskad fastsättning, som beror på blandningen som ska utföras:

A - degkrok för att knåda pastan,

B - blandningsvisp för att blanda och slå ägg och smör,

C - visp för att slå och skumma äggvita / gräddde / flytande mat.

3. Sätt i önskat tillbehör direkt tills det låses i rätt läge - se figur 4 och 5.

Obs: Se till att tillbehöret är helt infört i uttaget, annars kan ditt blandningsresultat påverkas.

4. Placera skålen (3) på basen (4) och vrid sedan skålen (3) medurs tills den låses fast.

5. För att sänka toppen av matberedaren (1), tryck på lutningsknappen (2) och tryck ner den ena sidan av matberedaren (1). Ett klickljud hörs när huvudet har nått rätt position. Se till att bågskyddet (5) sitter fast (se figur 1).

ANVÄNDNING AV MATFÖRBÄTTARE

1. Se till att hastighetsväljaren är i OFF-läge och sätt sedan i kontakten i strömkällan.

2. Vrid hastighetsväljaren (6) till önskad hastighetsinställning från "0" som betyder OFF-läge till "6" betyder den snabbaste hastigheten.

Bilaga A: lämplig för hastigheterna 1-3. Drifttid: vid hastighet 1,2: 30 sekunder, vid hastighet 3: 2-4 minuter.

Bilaga B: lämplig för hastigheter 1-4. Drifttid: vid 1-2 hastigheter: 1 minut och vid hastigheter 3-4: 3-4 minuter.

Bilaga C: lämplig för hastigheter 5-6. Driftinställning: 5-7 minuter. För att piska äggvita, använd minst 3 ägg och högst 15 äggvitor.

Varning: Lagg inte kniv, metallskedar, gaffel, spatel och så vidare i skålen när den används.

3. Den maximala drifttiden i en cykel får inte överstiga 7 minuter. Minsta vilotid på 40 minuter måste hållas mellan två på varandra följande cykler.

4. När blandningen är klar, vrid hastighetsväljaren till läge "0", dra ut sladden från eluttaget.

5. Håll ned lutningsknappen (2), mixern (1) lyfts automatiskt upp och låses i lutningsläget.

6. Om det behövs kan du skrapa överflödigt mat från en fastsättning med plastspatel (D).

7. Dra ut blandningsfästet med lite kraft genom att vrida åt vänster och sedan nedåt. Hastighetsväljaren måste vara i läge "0" och eluttaget måste kopplas ur innan du drar ut blandningsredskapet.

Livsmedelsprocessorn stängs automatiskt av när den låsta rotormotorn slutar fungera i 15 sekunder.

STÄDNING OCH UNDERHÅLL

1. Koppla bort enheten från strömmen och låt den svalna innan du rengör den.

2. Ta bort tillbehören innan du rengör dem i vatten med diskmedel. Tvätta inte i diskmaskiner.

3. Torka av de yttre delarna med kökshandduk eller mjuk trasa.

4. Använd inte slipande material för att rengöra enheten.

5. Sänk inte ner basen i vatten eller andra vätskor.

Anordningen har 2:a klass isolering och kräver ingen jordning.

Anordningen uppfyller alla krav enligt följande direktiv:

Lågspänningsdirektivet (LVD)

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Varan är CE-märkt, märkning finns på typskylten.

TEKNISK DATA

Strömförsörjning: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Effekt: 1300W Max effekt: 1800W

Skål i rostfritt stål 5 liter

Max drifttid i en cykel: 7 minuter.

Minsta vilotid mellan cykler: 40 minuter.



Vi sköter om miljön. Överlämna förpackningar i kartong till pappersavfall. Polyetylsäckar (PE) slängs i avfallsbehållare för plast. Man bör lämna en gammal apparat till en riktig återvinningscentral, eftersom farliga komponenter i apparaten kan orsaka fara till miljön. En elektrisk apparat bör lämnas för att minska förnyad användning av denna. Om apparaten innehåller batterier, bör man ta bort dem och lämna dem separat till återvinningscentraler.

SLOVENSKÝ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY DÔLEŽITÉ POKYNY PRE BEZPEČNOSŤ POUŽÍVANIA POZORNE PREČÍTAJTE A UCHOVAJTE PRE BUDÚCNOSŤ

1. Pred používaním zariadenia si prečítajte návod na obsluhu a postupujte podľa pokynov, ktoré sú v ňom obsiahnuté. Výrobca nezodpovedá za poškodenie spôsobené používaním zariadenia v rozpore so zamýšľaným použitím alebo nesprávnou manipuláciou.
2. Zariadenie je určené len na domáce použitie. Nepoužívajte ho na iné účely, ktoré nie sú v súlade s jeho zamýšľaným použitím.
3. Zariadenie pripájajte iba k uzemnenej zásuvke 220-240V ~50/60Hz.
Aby ste zvýšili bezpečnosť používania, nezapínajte súčasne mnoho elektrických zariadení na jeden prúdový obvod.
4. Buďte zvlášť opatrní, keď používate zariadenie v blízkosti detí. Nedovoľte deťom sa so zariadením hrať, nenechajte ho používať deti alebo osoby, ktoré nie sú oboznámené s používaním tohto zariadenia.
5. UPOZORNENIE: Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osoby, ktoré nemajú žiadne skúsenosti alebo znalosti o zariadení, ak to prebieha pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak dostali pokyny o bezpečnom používaní zariadenia a uvedomujú si nebezpečenstvo spojené s jeho používaním. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržbu zariadenia nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a tieto činnosti nie sú vykonávané pod dozorom.
6. Vždy po používaní vytiahnite zástrčku zo zásuvky s pridržaním zásuvky rukou. NEŤahajte za sieťový kábel.
7. Neponárajte kábel, zástrčku a celé zariadenie do vody alebo inej kvapaliny. Nevystavujte zariadenie atmosferickým podmienkam (dážď, slnko atď.) ani ho nepoužívajte v podmienkach s vysokou vlhkosťou (kúpeľne, vlhké kempingové domky).
8. Pravidelne kontrolujte stav napájacieho kábla. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený špecializovanou opravňou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
9. Nepoužívajte zariadenie s poškodeným napájacím káblom alebo ak spadlo alebo bolo poškodené iným spôsobom, alebo ak nefunguje správne. Neopravujte zariadenie sami, pretože by mohlo dôjsť k ochrnutiu. Poškodené zariadenie odnesť do príslušného servisného strediska na kontrolu alebo opravu. Všetky opravy smú vykonávať iba oprávnené servisné strediská. Nesprávne vykonaná oprava môže spôsobiť vážne nebezpečenstvo pre používateľa.
10. Zariadenie umiestňujte na chladný, stabilný povrch mimo topné kuchynské zariadenia, ako napríklad: elektrický sporák, plynový horák atď.
11. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti horľavých materiálov.
12. Napájací kábel nemôže visieť cez okraj stola alebo sa dotýkať horúcich plôch.
13. Nenechávajte zariadenie ani napájanie zapojené do zásuvky bez dozoru.
14. Aby sa zabezpečila dodatočná ochrana, odporúča sa nainštalovať v elektrickom obvode

zariadenie na zvyškové prúdenie (RCD) s menovitým reziduálnym prúdom.

15. Zariadenie neponárajte do vody ani do inej kvapaliny. Neumývajte v umývačke riadu.

16. Pred čistením a výmenou príslušenstva nastavte ovládač rýchlosti na OFF a vypnite napájací kábel zo siete.

17. Pred spustením zariadenia skontrolujte, či boli všetky časti a príslušenstvo správne nainštalované.

18. Pri mixovaní horúcich produktov buďte zvlášť opatrní, aby ste sa nespálili.

19. Zariadenie bolo navrhnuté na prípravu malých porcií potravinových výrobkov. Zariadenie neslúži na priemyselné spracovanie potravín.

POPIS ZARIADENIA (obrázky 1 a 2 a 3)

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Horná časť kuchynského robota | 2. Tlačidlo náklonu |
| 3. Misa 5,0 litrov | 4. Základňa |
| 5. Kryt misy | 6. Volič rýchlosti |
- A - hák na cesto
B - šľahač na miešanie
C - metla na vajcia
D - špachtľa

PRED POUŽITÍM MULTIFUNKČNÉHO POTRAVINOVÉHO PROCESORA

Pred zostavením kuchynského robota sa uistite, či je napájací kábel odpojený od sieťovej zásuvky a že je volič rýchlosti v polohe „0“.

1. Stlačte tlačidlo naklonenia (2), horná časť mixéra (1) sa automaticky uvoľní a zaistí v polohe naklonenia.

2. Vyberte požadovaný nástavec, ktorý závisí od zmesi, ktorá sa má vykonať:

A - hák na cesto na miesenie pasty,

B - šľahač na miešanie a šľahanie vajec a masla,

C - metla na šľahanie a šľahanie bielka / krému / tekutého jedla.

3. Vložte požadované príslušenstvo priamo, až kým nezapadne do správnej polohy - pozri obrázky 4 a 5.

Poznámka: Uistite sa, že je nástavec úplne zasunutý do zásuvky, inak môže byť ovplyvnený váš výsledok miešania.

4. Umiestnite misku (3) na základňu (4), potom misku (3) otočte v smere hodinových ručičiek, kým sa nezaistí.

5. Ak chcete znížiť hornú časť kuchynského robota (1), stlačte tlačidlo naklonenia (2) a stlačte jednou rukou hornú časť kuchynského robota (1) nadol. Keď hlava dosiahne správnu polohu, budete počuť cvaknutie. Uistite sa, že je kryt luku (5) pripevnený na svojom mieste (pozri obrázok 1).

POUŽÍVANIE POTRAVÍN

1. Uistite sa, že je volič otáčok v polohe VYPNUTÉ, potom zasuňte zástrčku do zásuvky.

2. Otočte volič rýchlosti (6) na požadované nastavenie rýchlosti z „0“, čo znamená polohu VYPNUTÉ, kým „6“ znamená najrýchlejšiu rýchlosť.

Príloha A: vhodné pre rýchlosť 1-3. Čas činnosti: pri rýchlosti 1, 2: 30 sekúnd, pri rýchlosti 3: 2-4 minúty.

Príloha B: vhodné pre rýchlosť 1-4. Čas prevádzky: pri 1-2 rýchlostiach: 1 minúta a pri rýchlostiach 3-4: 3-4 minúty.

Príloha C: vhodné pre rýchlosť 5-6. Vyladenie prevádzky: 5-7 minút. Na šľahanie bielka používajte minimálne 3 vajcia a najviac 15 bielkov.

Varovanie: Nestrkajte do misky nôž, kovové lyžice, vidličky, špachtľu atď., Keď je v prevádzke.

3. Maximálna doba prevádzky v jednom cykle nesmie presiahnuť 10 minút. Medzi 2 po sebe nasledujúcimi cyklami sa musí dodržať

minimálna doba odpočinku 10 minút.

- Po dokončení miešania otočte volič rýchlosti do polohy „0“, odpojte kábel zo zásuvky.
 - Podržte stlačené tlačidlo náklonu (2), horná časť mixéra (1) sa automaticky zdvihne a zaistí v polohe náklonu.
 - Ak je to potrebné, môžete prebytočné jedlo zoškrabať z nástavca pomocou plastovej špachtle (D).
 - Vytiahnite miešací nástavec malou silou otočením na ľavú stranu a potom nadol. Pred vytiahnutím miešacieho zariadenia musí byť volič otáčok v polohe „0“ a sieťová zásuvka musí byť odpojená od elektrickej siete.
- Kuchynský robot sa automaticky vypne, keď motor zablokovaného rotora prestane pracovať na 15 sekúnd.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením odpojte zariadenie od napájania a nechajte ho vychladnúť.
- Pred vyčistením príslušenstva vo vode s prostriedkom na umývanie riadu ho vyberte. Neumývajte v umývačkách riadu.
- Vonkajšie časti utrite kuchynskou utierkou alebo mäkkou handričkou.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte abrazívne materiály.
- Neponárajte podstavec do vody alebo iných tekutín.

TECHNICKÉ DÁTA

Napájanie: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Výkon: 1300 W Max. Výkon: 1 800 W.

Miska z nerezavejúcej ocele 5 litrov

Maximálna doba prevádzky v jednom cykle: 7 minút.

Minimálny čas odpočinku medzi cyklami: 40 minút.

Zariadenie je vyrobené v druhej triede izolácie a nevyžaduje uzemnenie.

Zariadenie spĺňa požiadavky smerníc:

Elektrické zariadenia s nízkym napätím (LVD)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Výrobok označený značkou CE na typovom štítku



Skrbimo za okolje. Kartonska embalaža, prosim darovati na odpadni papir. Polietilenske vreče (PE) mečite v posoda za plastiko. Dotrajane naprave je treba vrniti na ustrezno zbirno mesto, ker vsebovane v napravo nevarne elemente lahko predstavljajo nevarnost za okolje. Električna naprava je treba vrniti kakor, da se omeji njegovo ponovno uporabo in izkoriščenost. Če naprava vsebuje baterio, je treba odstraniti in ločeno dati nazaj na mesta skladiščenja.

СРПСКИ

OPŠTI USLOVI BEZBEDNOSTI

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU

- Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovaj priručnik za korišćenje i pridržavajte se uputstava sadržanih u njemu. Proizvođač nije odgovoran za štete nastale kao rezultat korišćenja koje nije u skladu sa namenom ili zbog nepravilnog korišćenja.
- Uređaj je samo za kućnu upotrebu. Ne koristite u druge svrhe koje nisu u skladu sa njegovom namenom.
- Priključite uređaj samo na uzemljenu utičnicu 220-240V ~50/60Hz. Da biste povećali bezbednost upotrebe, ne priključajte više električnih uređaja na jedan strujni krug u isto vreme.
- Budite posebno pažljivi kada koristite uređaj kada su deca u blizini. Nemojte dozvoliti deci da se igraju sa uređajem, ne dozvolite deci ili osobama koje nisu upoznate sa uređajem da

koriste uređaj.

5. UPOZORENJE: Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina kao i lica sa smanjenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima ili lica sa nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili im je objašnjeno od strane odgovornog lica kako uređaj treba bezbedno da funkcioniše

i ako razumeju koje su sve potencijalne opasnosti vezane za rukovanje ovim uređajem.

Deca se ne smeju igrati sa ovim uređajem. Deca ne smeju čistiti niti održavati ovaj uređaj, osim ako su starija

od 8 godina i rade to pod nadzorom.

6. Nakon upotrebe uvek izvadite utikač iz utičnice držec i utičnicu rukom. NE vucite kabl za napajanje.

7. Ne uranjajte kabl, utikač i čitav uređaj u vodu ili drugu tečnost. Ne izlažite uređaj atmosferskim uslovima (kiši, suncu, itd.) niti ga koristite u uslovima velike vlažnosti (kupaćica, vlažne bungalove).

8. Periodično proveravajte stanje kabla za napajanje. Ako je kabl za napajanje oštećen, mora

da bude zamenjen od strane specijalizovanog pogonom za popravku kako bi se izbeglo opasnost.

9. Ne koristite uređaj sa oštećenim kablom za napajanje ili ako je pao ili je oštećen na bilo koji drugi način ili nepravilno radi. Ne popravljajte uređaj sami jer to može dovesti do strujnog udara. Oštećeni uređaj vratite u odgovarajuć i servisni centar za pregled ili popravku. Sve popravke mogu vršiti samo ovlašćeni serviseri. Nepravilno izvršena popravka može izazvati ozbiljnu opasnost za korisnika.

10. Stavite uređaj na hladnu, stabilnu, ravnu površinu, daleko od uređaja za grejanje, kao što su: električni šporet, plinski gorionik, itd.

11. Ne koristite uređaj blizu lako zapaljivih materijala.

12. Kabl za napajanje ne može da visi sa ivice stola ili dodiruje vruću površinu.

13. Ne ostavljajte uključen uređaj ili adapter za napajanje bez nadzora.

14. Da bi se obezbedila dodatna zaštita, preporučljivo je ugraditi u strujno kolo RCD prekidački uređaj sa nazivnom rezidualnom strujom.

15. Nikada ne uranjajte aparat u vodu ili u bilo koju drugu tečnost. Ne perite u mašini za pranje sudova.

16. Pre čišćenja i zamene pribora podesite regulaciju brzine u OFF položaj i izvadite kabl za napajanje iz mreže.

17. Pre pokretanja uređaja proverite da su svi delovi i pribor pravilno postavljeni.

18. Kada miksate vruće proizvode pazite da se ne opečete.

19. Uređaj je dizajniran za pripremu malih porcija prehrambenih proizvoda. Uređaj se ne koristi za industrijsku preradu hrane.

ОПИС УРЕЂАЈА (слике 1 и 2 и 3)

1. Врх процесора хране

2. Дугме за нагињање

3. Здела 5,0 литара 4. База
5. Поклопац посуде 6. Бирач брзине
А - Кука за тесто В - Мешалица за мешање С - Мењач за јаја D - шпатула

ПРЕ УПОТРЕБЕ МУЛТИФУНКЦИОНОГ ПРОЦЕСОРА ХРАНЕ

Пре него што саставите процесор хране, проверите да ли је кабл за напајање ископан из утичнице и да ли је бирач брзине у положају "0".

1. Притисните дугме за нагиб (2), врх мешалице (1) ће се аутоматски отпустити и закључати у положај за нагиб.

2. Изаберите жељени наставак, који зависи од смеше која ће се изводити:

А - кука за тесто за пјечење пасте,

В - мешалица за мешање и мешање јаја и маслаца,

С - мутилац за тучење и пенушање хране од беланаца / креме / течности.

3. Уметните жељени додаток директно док се не закључа у правилан положај - погледајте слике 4 и 5.

Напомена: Уверите се да је додатак у потпуности уметнут у утичницу, у супротном то може утицати на резултат мешања.

4. Ставите посуду (3) на подножје (4), а затим завртите посуду (3) у смеру казaljке на сату док се не закључа.

5. Да бисте спустили горњи део кухињског роба (1), притисните дугме за нагињање (2) и гурните једном руком горњи део кухињског роба (1) надоле. Зачуће се звук клика када глава дође у правилан положај. Уверите се да је поклопац прамца (5) учвршћен на месту (погледајте слику 1).

ПРОЦЕСОР ХРАНЕ

1. Уверите се да је бирач брзине у положају ИСКЉУЧЕНО, а затим уметните утикач у извор напајања.

2. Окрените бирач брзине (6) на жељену поставку брзине са „0“ што значи положај ИСКЉУЧЕНО, док „6“ значи најбржу брзину.

Прилог А: погодан за брзине 1-3. Време рада: брзином 1,2: 30 секунди, брзином 3: 2-4 минута.

Прилог Б: погодан за брзине 1-4. Време рада: при 1-2 брзине: 1 минут и при брзинама 3-4: 3-4 минута.

Прилог Ц: погодан за брзине 5-6. Мелодија рада: 5-7 минута. Да бисте размутили беланаца, користите најмање 3 јаја, а највише 15 беланаца.

Упозорење: Не стављајте нож, металне кашике, виљушку, лопатицу и тако даље у посуду док ради.

3. Максимално време рада у једном циклусу не сме бити дуже од 7 минута. Минимално време одмора од 40 минута мора се одржавати између 2 узастопна циклуса.

4. Кад се мешање заврши, окрените бирач брзине у положај „0“, извуците кабл из електричне утичнице.

5. Држите дугме за нагиб (2), врх мешалице (1) аутоматски ће се подићи и закључати у положај за нагиб.

6. Ако је потребно, вишак хране са наставка можете стругати пластичном шпатулом (D).

7. Извуците додаток за мешање са мало силе окретањем улево, а затим надоле. Пре него што извучете додаток за мешање, бирач брзине мора бити у положају „0“, а утичница мора бити искључена.

Кухињски процесор ће се аутоматски искључити након што мотор са закључаним ротором престане да ради на 15 секунди.

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

1. Искључите уређај из напајања и пустите да се охлади пре чишћења.

2. Уклоните додатну опрему пре него што је очистите водом са течномшћу за прање. Не перите у машинама за прање судова.

3. Обришите спољне делове кухињском крпом или меком крпом.

4. Не користите абразивне материјале за чишћење уређаја.

5. Не потапајте базу у воду или друге течности.

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Напајање: 220-240В ~ 50 / 60Хз

Снага: 1300В Максимална снага: 1800В

Посуда од нерђајућег челика 5 литара

Максимално време рада у једном циклусу: 7 минута.

Минимално време одмора између циклуса: 40 минута.

У уређају је применјена изолација II класе заштите и не захтева уземљење.

Уређај је у складу са захтевима директива:

Niskonaponska električna oprema (LVD)

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC)

Proizvod označen sa CE na natpisnoj pločici



За заштиту животне средине: молимо вас да одвојите картонске кутије и пластичне кесе и одложите их у одговарајуће канте за смеће. Коришћени уређај треба да буде испоручен на наменске сакупљачке тачке због оштрих компоненти, што може утицати на животну средину. Немојте одлагати овај уређај у заједничку корпу за отпатке.

УКРАЇНСЬКА

ЗАГАЛНІ УМОВИ БЕЗПЕКИ ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО БЕЗПЕКИ КОРИСТУВАННЯ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРЕЖІТЬ НА МАЙБУТНЄ

1. Перед початком використання пристрою прочитайте інструкцію обслуговування і дотримуйтеся настанов, які в ній містяться. Виробник не відповідає за збитки, спричинені використанням пристрою не за призначенням або з недотриманням інструкції використання.
2. Пристрій призначений виключно для домашнього використання. Не використовувати його для інших цілей, не за призначенням.
3. Пристрій потрібно підключити виключно в роз'єм із заземленням 220-240В ~50/60Гц. З метою підвищення безпеки користування до одного контуру струму не слід одночасно підключати кілька електричних пристроїв.
4. Потрібно зберігати особливу обережність під час використання пристрою, якщо поблизу знаходяться діти. Не слід дозволяти дітям гратися пристроєм, не дозволяйте дітям чи особам, які не ознайомилися з пристроєм, використовувати його.
5. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Дане обладнання можуть використовувати діти, яким виповнилося 8 років та особи з обмеженою фізичною здатністю, відчуттями або психічною здатністю, або особи, які не мають досвіду або не ознайомилися з обладнанням, якщо це відбувається під наглядом особи, яка відповідає за їх безпеку або, якщо їм надані настанови щодо безпечного користування пристроєм і вони усвідомлюють небезпеку, пов'язану з його використанням. Діти не повинні бавитися обладнанням. Чистка і догляд за пристроєм не можуть проводити діти, хіба що їм виповнилося 8 років і ця діяльність проводиться під наглядом.
6. Завжди, після закінчення використання вийміть штекер з роз'єму живлення, притримуючи роз'єм рукою. НЕ тягнути за мережевий провід.
7. Не занурювати кабель, штекер та весь пристрій у воду або іншу рідину. Не виставляйте пристрій на дію атмосферних умов (дощу, сонця, тощо) не використовуйте в умовах підвищеної вологості (ванни, вогкі кемпінгові будиночки).

8. Періодично перевіряйте стан кабелю живлення. Якщо провід пошкоджений, його повинен замінити спеціалізований ремонтний центр, щоб уникнути загрози.
9. Не використовуйте пристрій з пошкодженим проводом або якщо він впав або пошкодився іншим чином або неправильно працює. Не ремонтуйте пристрій самостійно, оскільки це загрожує ураженням. Пошкоджений пристрій віддайте у відповідний сервісний центр з метою перевірки або проведення ремонту. Всі ремонти можуть проводити виключно уповноважені сервісні центри. Неправильно проведений ремонт може становити серйозну загрозу для користувача.
10. Потрібно ставити пристрій на холодній стабільній, рівній поверхні, здалека від кухонних пристроїв, які нагріваються, таких як: електрична плита, газовий пальник, тощо.
11. Не користуватися пристроєм поблизу легкозаймистих матеріалів.
12. Провід не може звисати за межі краю столу або торкатися гарячих поверхонь.
13. Заборонено залишати включений пристрій чи зарядний пристрій в розетку без нагляду.
14. Для забезпечення додаткового захисту рекомендується встановити в електричному контурі, Пристрій захисного відключення (ПЗВ), з диференційованим номінальним струмом.
15. Не занурюйте пристрій у воду чи іншу рідину. Не мийте в посудомийній машині.
16. Перед чисткою і заміною аксесуарів встановіть регулювання швидкості в позиції OFF і вимкніть кабель з мережі.
17. Перед запуском пристрою перевірте чи всі запчастини і аксесуари правильно встановлені.
18. Під час міксування теплих продуктів будьте особливо обережні, щоб не попектись.
19. Пристрій опрацьований для приготування малих порцій харчових продуктів. Пристрій не призначений для промислової переробки харчових продуктів.

ОПИС ПРИСТРОЮ (малюнки 1 і 2 і 3)

- | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| 1. Верхня частина кухонного комбайна | 2. Кнопка нахилу | | |
| 3. Чаша 5,0 літра | 4. Основа | | |
| 5. Кришка чаші | 6. Перемикач швидкості | | |
| A - Гачок для тіста | B - Змішувач для збивання | C - Яєчний віночок | D - шпатель |

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ МНОГОФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРОЦЕСОРУ ЇЖІ

Перш ніж збирати кухонний комбайн, переконайтеся, що шнур живлення від'єднано від розетки, а перемикач швидкості знаходиться в положенні "0".

1. Натисніть кнопку нахилу (2), верхня частина змішувача (1) автоматично відпуститься і зафіксується в положенні нахилу.
2. Виберіть бажане кріплення, яке залежить від суміші, яку потрібно виконати:
 - A - тістовий гачок для замішування пасти,
 - B - змішувач для змішування та збивання яєць та масла,
 - C - яєчний віночок для збивання та спінування яєчного білка / вершків / рідкої їжі.
3. Вставте потрібне кріплення безпосередньо, доки воно не зафіксується у правильному положенні - див. Малюнки 4 та 5.

Примітка: Переконайтеся, що кріплення повністю вставлено в розетку, інакше це може вплинути на результат змішування.

4. Поставте чашу (3) на основу (4), а потім поверніть чашу (3) за годинниковою стрілкою, доки вона не зафіксується.
5. Щоб опустити верх кухонного комбайна (1), натисніть кнопку нахилу (2) і натисніть однією рукою верх кухонного комбайна (1) вниз. Коли голова досягне правильного положення, пролунає клацання. Переконайтеся, що балдахін (5) зафіксований на місці (див. Малюнок 1).

ХАРЧОВИЙ ПРОЦЕСОР ВИКОРИСТАННЯ

1. Переконайтеся, що перемикач швидкості знаходиться у положенні ВІМК., А потім вставте вилку в джерело живлення.
2. Поверніть перемикач швидкості (6) на бажану настройку швидкості з «0», що означає положення ВІМК., До «6» означає найшвидшу швидкість.
Додаток А: підходить для швидкості 1-3. Час роботи: на швидкості 1,2: 30 секунд, на швидкості 3: 2-4 хв.
Додаток В: підходить для швидкості 1-4. Час роботи: на 1-2 швидкості: 1 хвилина і на швидкості 3-4: 3-4 хвилини.
Додаток С: підходить для швидкостей 5-6. Мелодія роботи: 5-7 хвилин. Щоб збити яєчний білок, використовуйте мінімум 3 яйця, а максимум 15 яєчних білків.
Попередження: Не кладіть ніж, металеві ложки, виделку, шпатель тощо у посуд, коли він працює.
3. Максимальний час роботи за один цикл не повинен перевищувати 7 хвилин. Мінімальний час відпочинку повинен тривати 40 хвилин між 2 послідовними циклами.
4. Після закінчення перемішування поверніть перемикач швидкості в положення "0", від'єднайте шнур від розетки.
5. Утримуючи кнопку нахилу (2), верхня частина змішувача (1) автоматично підніметься і зафіксується в положенні нахилу.
6. За необхідності ви можете зішкребти надлишки їжі з кріплення пластиковою лопаткою (D).
7. Витягніть змішувальну насадку з невеликим зусиллям, повернувшись ліворуч, а потім вниз. Перед витягуванням змішувального пристосування регулятор швидкості повинен знаходитися в положенні «0», а розетка повинна бути відключена від мережі. Кухонний комбайн автоматично вимкнеться після того, як двигун із заблокованим ротором перестане працювати на 15 секунд.

ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Вимкніть пристрій від електромережі і дайте йому охолонути перед чищенням.
2. Вийміть аксесуари перед тим, як чистити їх у воді з м'яким засобом. Не мийте в посудомийних машинах.
3. Протріть зовнішні частини кухонним рушником або м'якою тканиною.
4. Не використовуйте абразивні матеріали для чищення пристрою.
5. Не занурюйте основу у воду або інші рідини.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Живлення: 220-240 В ~ 50/60 Гц

Потужність: 1300 Вт Макс. Потужність: 1800 Вт

Чаша з нержавіючої сталі 5 літрів

Максимальний час роботи за один цикл: 7 хвилин.

Мінімальний час відпочинку між циклами: 40 хвилин.

Пристрій виконаний в II класі ізоляції і не вимагає заземлення.

Пристрій відповідає вимогам директив:

Електричний пристрій низької напруги (LVD)

Електромагнітна сумісність (EMC)

Виріб, позначений CE на номінальній таблиці

У інтересах навколишнього середовища.



Будь ласка, віддайте картонну упаковку в місце збору мукулатури. Політиленові мішки (PE) викинути в смітник для пластику. Відпрацьований пристрій повинен бути відправлений у відповідну точку зберігання, тому що в пристрої є небезпечні інгредієнти, які можуть становити загрозу навколишньому середовищу. Електричний пристрій потрібно повернути так, щоб обмежити його повторне використання. Якщо у пристрої є батарейки, то потрібно їх витягнути і віддати до відповідного пункту.

(AR) عربي

- شروط السلامة. تعليمات مهمة حول سلامة الاستخدام يرجى القراءة بعناية والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل. تختلف شروط الضمان إذا تم استخدام الجهاز لأغراض تجارية قبل استخدام المنتج ، يرجى القراءة بعناية والالتزام دائماً بالإرشادات التالية. الشركة المصنعة ليست مسؤولة عن أي أضرار ناتجة عن أي سوء استخدام يستخدم المنتج في الداخل فقط. لا تستخدم المنتج لأي غرض لا يتوافق مع تطبيقه. 2. الجهد المناسب هو 220-240 فولت ، ~ 50/60 هرتز. لأسباب تتعلق بالسلامة ، ليس من المناسب توصيل أجهزة متعددة بمأخذ طاقة واحد يرجى توخي الحذر عند استخدام حول الأطفال. لا تدع الأطفال يلعبون بالمنتج. لا تدع الأطفال أو الأشخاص الذين لا يعرفون الجهاز لاستخدامه دون إشراف تحذير: يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 8 سنوات والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية ، أو الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة أو معرفة بالجهاز ، فقط تحت إشراف شخص مسؤول عن سلامتهم ، أو إذا تم إرشادهم بشأن الاستخدام الآمن للجهاز وكانوا على دراية بالمخاطر المرتبطة بتشغيله. يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز. يجب ألا يقوم الأطفال بتنظيف الجهاز وصيانته ، إلا إذا كان عمرهم أكبر من 8 سنوات ويتم تنفيذ هذه الأنشطة تحت إشراف بعد الانتهاء من استخدام المنتج ، تذكر دائماً إزالة القابس برفق من مأخذ التيار الكهربائي الذي يمسك !!! المنفذ بيدك. لا تسحب كابل الطاقة أبداً لا تترك المنتج متصلاً بمصدر الطاقة بدون إشراف. حتى عند انقطاع الاستخدام لفترة قصيرة ، قم 7. بإيقاف تشغيله من الشبكة ، وافصل الطاقة لا تضع كبل الطاقة أو القابس أو الجهاز بأكمله في الماء مطلقاً. لا تعرض المنتج أبداً للظروف الجوية مثل ضوء الشمس المباشر أو المطر وما إلى ذلك. لا تستخدم المنتج أبداً في الظروف الرطبة افحص حالة كبل الطاقة بشكل دوري. في حالة تلف كبل الطاقة ، يجب تحويل المنتج إلى موقع خدمة 9. احترافي لاستبداله لتجنب المواقع الخطرة لا تستخدم المنتج أبداً مع كبل طاقة تالف أو في حالة سقوطه أو تلفه بأي طريقة أخرى أو إذا كان لا يعمل بشكل صحيح. لا تحاول إصلاح المنتج المعيب بنفسك لأنه قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية. قم دائماً بتحويل الجهاز التالف إلى موقع خدمة احترافي لإصلاحه. لا يمكن إجراء جميع الإصلاحات إلا بواسطة متخصصي الخدمة المعتمدين. قد يتسبب الإصلاح الذي تم بشكل غير صحيح في حدوث مواقف خطيرة للمستخدم لا تضع المنتج على أو بالقرب من الأسطح الساخنة أو الدافئة أو أدوات المطبخ مثل الفرن الكهربائي. 11. أو الموقد الغازي لا تستخدم المنتج بالقرب من المواد القابلة للاحتراق 12. لا تدع الحبل يتدلى على حافة العداد 13. بتيار متبقي مُقدر في الدائرة (RCD) للحصول على حماية إضافية ، يُنصح بتركيب جهاز التيار المتبقي 14. الكهربائي.

15. لا تغمر وحدة المحرك في الماء. لا تغسل في غسالات الصحون.
16. قبل تنظيف وإزالة الملحقات ، اضبط التحكم في السرعة على وضع إيقاف التشغيل وافصل كبل الطاقة.
- قبل تشغيل الجهاز ، تحقق من تركيب جميع الأجزاء والملحقات بشكل صحيح.
17. أثناء خلط المنتجات الساخنة توخي الحذر الشديد لتجنب الاحتراق.
18. تم تصميم الجهاز لتحضير كميات قليلة من المنتجات الغذائية. الجهاز غير مخصص للتصنيع الغذائي.
- 19.

وصف الجهاز (الشكلان ١ و ٢ و ٣)

١. قمة محضر الطعام.

٢. زر الإمالة.

٣. وعاء ٥،٠ لتر.

٤. قاعدة.

٥. غطاء وعاء.

٦. محدد السرعة.

أ- خطاف العجين.

ب- مضرب خلط.

ج- مضرب بيض.

د - ملعقة.

قبل استخدام معالج طعام متعدد الوظائف

"قبل تجميع محضر الطعام ، تأكد من فصل سلك الطاقة من مأخذ الطاقة ومحدد السرعة على الوضع "٠".

اضغط على زر الإمالة (٢) ، سيتم تحرير الجزء العلوي من الخلاط (١) تلقائياً وقفله في وضع الإمالة ١.

حدد المرفق المطلوب ، والذي يعتمد على الخليط المراد القيام به - ٢

، أ- خطاف عجين لعجن العجينة

، ب- خافق خلط لخلط وضرب البيض والزبدة

ج- خفاقة بيض لخفق وزيد بياض البيض / الكريمة / الطعام السائل

أدخل المرفق المطلوب مباشرة ، حتى يثبت في الموضع الصحيح - انظر الشكلين ٤ و ٣

ملاحظة: تأكد من إدخال الملحوظ بالكامل في المقبس ، وإلا فقد تتأثر نتيجة الخلط

ضع الوعاء (٣) على القاعدة (٤) ، ثم اقلب الوعاء (٣) في اتجاه عقارب الساعة حتى يقفل - ٤

لخفض الجزء العلوي من محضر الطعام (١) ، اضغط على زر الإمالة (٢) وادفع بيد واحدة أعلى محضر الطعام (١) لأسفل. سيتم سماع صوت طقطقة - ٥

عندما يصل الرأس إلى الموضع الصحيح. تأكد من تثبيت غطاء القوس (٥) في مكانه (انظر الشكل ١)

استخدام محضر الطعام

تأكد من أن محدد السرعة في وضع إيقاف التشغيل ، ثم أدخل القابض في مصدر الطاقة ١.

أدر محدد السرعة (٦) إلى إعداد السرعة الذي تريده من "٠" وهذا يعني وضع إيقاف التشغيل حتى "٦" يعني السرعة القصوى ٢.

الملحق أ: مناسب للسرعات ١-٣. وقت التشغيل: بسرعة ١،٢: ٣٠ ثانية ، بسرعة ٣: ٤-٢ دقائق

الملحق ب: مناسب للسرعات ١-٤. وقت التشغيل: ٢-١ ساعات: دقيقة واحدة وبسرعة ٣-٤: ٣-٤ دقائق

الملحق ج: مناسب للسرعات ٥-٦. لحن العملية: ٥-٧ دقائق. لخفق بياض البيض ، استخدم ٣ بيضات على الأقل و ١٥ بياض بيضة كحد أقصى

تحذير: لا تضع السكين والملاعق المعدنية والشوكة والملعقة وما إلى ذلك في الوعاء أثناء التشغيل

يجب ألا يتجاوز وقت التشغيل الأقصى في دورة واحدة ٧ دقائق. يجب الحفاظ على مدة راحة لا تقل عن ٤٠ دقيقة بين دورتين متتاليتين ٣.

عند اكتمال الخلط ، أدر محدد السرعة إلى الوضع "٠" ، وافصل السلك من مأخذ الطاقة ٤.

اضغط مع الاستمرار على زر الإمالة (٢) ، سيرفع الجزء العلوي من الخلاط (١) تلقائياً ويعلق في وضع الإمالة ٥.

إذا لزم الأمر ، يمكنك كشط الطعام الزائد من أحد الملحقات بواسطة ملعقة بلاستيكية (د) ٦

اسحب مرفق الخلط للخارج بقوة قليلة بالتدوير إلى الجانب الأيسر ثم إلى الأسفل. يجب أن يكون محدد السرعة في الوضع "٠" ويجب فصل مأخذ الطاقة قبل ٧.

سحب ملحوظ الخلط

سيتم إيقاف تشغيل محضر الطعام تلقائياً بعد توقف المحرك الدوار المغلق عن العمل لمدة ١٥ ثانية. تي

التنظيف والصيانة

افصل الجهاز عن مصدر الطاقة واتركه يبرد قبل التنظيف ١-

انزع الملحقات قبل تنظيفها بالماء بوسائل الغسيل. لا تغسل في غسالات الصحون ٢-

امسح الأجزاء الخارجية بمنشفة مطبخ أو قطعة قماش ناعمة ٣.

لا تستخدم مواد كاشطة لتنظيف الجهاز ٤.

لا تغمر القاعدة في الماء أو السوائل الأخرى ٥.

معلومات تقنية

مصدر الطاقة: ٢٢٠-٢٤٠ فولت ~ ٥٠/٦٠ هرتز

الطاقة: ١٠٠٠ واط ماكس الطاقة: ١٨٠٠ واط

وعاء ستانلس ستيل ٥ لتر

أقصى وقت تشغيل في دورة واحدة: ٧ دقائق

الحد الأدنى من وقت الراحة بين الدورات: ٤-٤ دقيقة

في الفئة الأولى من العزل ويجب توصيله الجهاز مصنوع
بفقط لمنفذ الطاقة مع الدائرة الأرضية. الجهاز متوافق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي
(LVD) - توجيه الجهد المنخفض
(EMC) - التوافق الكهرومغناطيسي
على ملصق التصنيف CE قام الجهاز بوضع علامة

يرجى نقل عبوات الورق المقوى إلى نفايات الورق. اسكب أكياس البولي إيثيلين في الحاوية البلاستيكية
يجب إعادة الجهاز البالي إلى نقطة تخزين مناسبة لأنه خطير في الجهاز
قد تشكل المكونات تهديداً للبيئة. يجب تسليم الجهاز الكهربائي للحد
فعليك إخراجها وإعطائها إلى النقطة المخزنة بشكل منفصل، إعادة استخدامها واستخدامها. إذا كان هناك بطاريات في الجهاز



